Z80 PIO
ADRESE: D0H D1H D2H D3H
LA LECTOR DE BANDĂ LB-50
LA PERFORATOR DE BANDĂ P-50
Z80 SIO
ADRESE: D8H D9H DAH DBH DCH DDH DEH DFH
Z80 CTC
ADRESE: E8H E9H EAH EBH
ADRESA F4H
ADRESA F5H
Z80 CPU
8212
2,45MHz XTAL
7442
7432
74123
7474
1N4003
220Ω
10k
1M
100µF
2,2k
4,7nF
20nF
15k
1,1k
4,3k
2.7k
BC171
BC 252
DE LA CONSOLĂ
SPRE CONSOLĂ
2716
C000-C7FFH
C800-CFFFH
D000-D7FFH
D800-DFFFH
E000-E7FFH
2114
ADRESE: FC00-FFFFH
3 x 16 KILOOCTETI
RAM DINAMIC 4116
(v. FIG. 8.22, SE UTILIZEAZĂ ȘI CAS2)
ADRESE. 0000-3FFFH
4000-7FFFH
8000-BFFFH
AS0-AS15