

LA LECTOR DE BANDĂ LB-50
LA PERFORATOR DE BANDĂ P-50
Z80 PIO
Z80 SIO
Z80 CTC
Z80 CPU
74123
74474
7442
7432
8212
8216
2716
2114
BC171
BC 252
DE LA CONSOLĂ
SPRE CONSOLĂ
ADRESA F5H
ADRESA F4H
ADRESE: FC00-FFFFH
3 x 16 KILOOCTETI
RAM DINAMIC 4116
(v. FIG. 8.22; SE UTILIZEAZĂ ȘI CAS2)
ADRESE. 0000 - 3 FFFH
4000 - 7 FFFH
8000 - BFFFH