


M. PATRUBÁNY


Volumul 2

TOTUL DESPRE... MICROPROCESORUL

Z80



EDITURA TEHNICA



Ciclul „Totul despre ...”

- M. K. Starr. Conducerea producției.
T. Baron ș.a. Calitatea produselor Manual practic.
A. Vlădescu ș.a. Radioreceptoare
M. Mayer. Tiristoare în practică. Mutatoare cu comutație forțată
G. Moltgen. Tiristoare în practică. Mutatoare cu comutație de la rețea
L. Zamfirescu, I. Oprescu. Automatizarea cuptoarelor industriale
I. Papadache. Automatica aplicată, ediția I și a II-a
Șt. Alexandru. Automatizarea proceselor tehnologice în industria lemnului
V. H. Lisickin. Prognoza tehnico-științifică în ramurile industriei
G. Raymond. Tehnica televiziunii în culori
T. Homoș. Capacitatea de producție în construcții de mașini
S. Radu, D. Filoti. Centrale telefonice automate. Sisteme de comutație.
R. Stere ș.a. Tranzistoare cu efect de cîmp
D. N. Sapiro. Proiectarea radioreceptoarelor
V. Antonescu, M. Popovici. Ghid pentru controlul statistic al calității producției
N. Stanciu ș.a. Tehnica imaginii în cinematografie și televiziune
P. Vezeanu, St. Pătrașcu. Măsurarea temperaturii în tehnică
T. Penescu, V. Petrescu. Măsurarea presiunii în tehnică
P. Popescu, P. Mihordea. Măsurarea debitului în tehnică
P. Vezeanu. Măsurarea nivelului în tehnică
C. Hidoș, P. Isac (coordonator). Studiul muncii, vol. I—VIII
V. Baltac ș.a. Calculatorul FELIX C-256, Structură și programare
R. L. Morris. Proiectarea cu circuite integrate TTL
Ishikawa Kaoru. Controlul de calitate pentru maștri și șefi de echipe
A. M. Buhtiarov ș.a. Culegere de probleme de programare
P. Constantinescu. Sisteme informatice, modele ale conducerii și sistemelor conduse
E. S. Buffa. Conducerea modernă a producției, vol. I și II
A. Vătășescu ș.a. Dispozitive semiconductoare. Manual de utilizare
A. Nadolo. Măsurarea volumului și cantității lichidelor în industrie
Ch. Jones. Design. Metode și aplicații
Gh. Pisău ș.a. Elaborarea și introducerea sistemelor informatice
C. Hidoș. Analiza și proiectarea circuitelor informaționale în unitățile economice
A. Vătășescu ș.a. Circuite integrate liniare. Manual de utilizare vol. 1, 2, 3, 4
M. Silișteanu ș.a. Scheme de televizoare, magnetofone, vol. 1 și 2 ed. a II-a
D. W. Davies. Rețele de interconectarea calculatoarelor
V. Pescaru ș.a. Fișiere, baze și bănci de date
Gh. Baștiurea ș.a. Comanda numerică a mașinilor-unelte
N. Sprinceană ș.a. Automatizări discrete în industrie. Culegere de probleme
M. Florescu. ș.a. Cibernetică, automată, informatică în industria chimică
S. Călin. Optimizări în automatizări industriale
S. Maican. Sisteme numerice cu circuite integrate
I. Ristea ș.a. Manualul muncitorului electronist
M. Simionescu. Proiectare unitară a circuitelor electronice
C. Cluceru. Tehnica măsurărilor în telecomunicații
P. Nițulescu. Electroalimentarea instalațiilor de telecomunicații
R. Rapeanu ș.a. Circuite integrate analogice. Catalog
Șt. Lozneanu ș.a. Casetofone. Depanare. Funcționare
T. Rădulescu ș.a. Centrale telefonice automate
N. Iosif ș.a. Tiristoare și modele de putere. Catalog
P. Postelnicu. Sisteme și linii de transmisiuni telefonice
M. Silișteanu ș.a. Receptoare TV în culori
V. Baltac ș.a. Sisteme interactive și limbaje conversaționale
V. Baltac ș.a. Calculatoare electronice, grafica interactivă, prelucrarea imaginilor
T. Geber, I. Miu ș.a. Echipamente periferice 1, 2, 3
A. Davidoviciu, B. Bărbat. Limbaje de programare pentru sisteme în timp real
M. Guran, Fl. Filip. Sisteme ierarhizate în timp real cu prelucrarea distribuită a datelor
În ciclul Total despre... a apărut: A. Petrescu ș.a., Total despre... calculatorul personal a MIC

Patrubby Miklós

**TOTUL
DESPRE ...
MICROPROCESORUL**

Z80

Volumul 2



EDITURA TEHNICĂ
București, 1989

Prefață: ing. GH. CONSTANTINESCU
Recenzii: dr. ing. ADRIAN DAVIDOVICIU,
dr. ing. NICOLAE ȚĂPUȘ
dr. ing. LIVIU DUMITRAȘCU,

Redactor: ing. PAUL ZAMFIRESCU

Toate drepturile pentru această ediție
(cărți + casetă cu produsele-program
BAIEM PP01 și BAIEM PP02)
rezervate Editurii Tehnice, Piața
Școlii 1, București, România.

Coperți : arh. SILVIA PINTEA,
arh. LIVIU DERVEȘTEANU (ilustrații)

Tehnoredactor: V. E. UNGUREANU

C.Z. : 681.3

Bun de tipar: 6 05 1989

Coli de tipar: 15

ISBN 973-31-0009-9

ISBN 973-31-0007-2



ÎNTRERINDAREA POLIGRAFICĂ CLUJ,
Municipiul Cluj-Napoca, cd. nr. 425/1987

Cuprins general

Volumul 1

<i>Prefață</i>	V
<i>Cuvânt înainte</i>	VI
<i>Despre carte și despre autor</i>	X
<i>Cuprins general</i>	XI
<i>Despre carte în limba engleză. Cuprins general în engleză</i>	XII
<i>Cuprins detaliat vol. 1</i>	XIX

Partea I

M icroprocesorul Z80 : o prezentare inedită. Simularea funcționării lui Z80, cu și fără casetă magnetică. Aventuri cu Visible—Z80	XXIII
0. Praeludium. Calculatoare (retrospectivă) și microprocesoare.	1
1. Structura internă.	12
2. Semnalele externe	31
3. Setul de instrucțiuni	38
4. Cicluri de bază	57
5. Instrucțiuni de transfer	73
6. Instrucțiuni aritmetice și logice	120
7. Instrucțiuni diverse	144
8. Instrucțiuni de intrare/ieșire	176
9. Cicluri speciale	187

Partea a II-a

Complemente privind microprocesorul Z80 și simulatorul său	231
A. Manualul de utilizare a casetei de simulare Visible—Z80	233
B. Procedură de testare folosită pentru validarea programului Visible-Z80	250
C. Comparație semantică a limbajelor de asamblare ale microprocesorului 18080 și Z80	257
D. Date de catalog ale microprocesorului Z80	263
E. Analiza setului de instrucțiuni ale microprocesului Z80	271
F. Lista celor 696 instrucțiuni declarate ale microprocesorului Z80	395
G. Cele 458 instrucțiuni ascunse ale microprocesorului Z80	420

Volumul 2

<i>Cuprins general</i>	V
<i>Cuprins detaliat vol. 2</i>	VI

Partea a III-a

Programare microprocesorului Z80. Un proiect : o casă de marcat electronică	1
10. Interregnum. Ghid de proiectare structurată	3
11. Specificația tehnică	17
12. Structura constructivă (Hardware)	25
13. Definirea structurilor de date	60
14. Implementarea programului (Software)	78

15. Module software dedicate pentru testare	122
16. Inițializare și supervizare	134
17. Lista comentată a programului	141
18. Memento-ul proiectului	217
19. În loc de probleme și exerciții „Învierea casei” de marcat	224
<i>Bibliografie</i>	232

Caseta cu produsele-program pentru calculatoarele personale PRAE și aMIC (pentru cărțile cu casetă)	
--	--

13.3. Regiștri RAM	72
13.3.1. Registrul datelor în format BCD extins : EBCD	73
13.3.2. Regiștri de aritmetică BCD	74
13.3.3. Regiștri BCD de uz general, în memorie	74
13.4. Parametri și variabile	75
13.5. Fluxul de date în casa de marcat (o primă aproximație)	77
Cap. 14. Implementarea programului (Software)	78
14.1. Bucla principală : MAINLOOP	79
14.1.1. Bonul client normal : BUYTICK	81
14.1.2. Procesarea tastei FUNC : PROCFUNC	83
14.1.3. Programarea sesiunii de lucru : SETUP	86
14.1.4. Bonul client anulat : ERATICK	89
14.1.5. Totalul vânzării pe sortimente : TOTSORT	91
14.1.6. Totalul vânzării pe zi : TOTDAY	93
14.1.7. Sinteza vânzării : SYNTH	94
14.2. Programe de prelucrare	96
14.2.1. Citirea unui preț : INPRICE	96
14.2.2. Prelucrarea unui preț : PRPRICE	98
14.2.3. Anularea unui preț : ERPRICE	99
14.2.4. Pregătirea următorului preț : NXPRICE	100
14.2.5. Citirea codului de sortiment : INCODE	100
14.2.6. Generarea implicită a codului de sortiment : IMPLCODE	101
14.2.7. Numărător pentru tastări succesive FUNC : CNTFUNC	102
14.2.8. Operații pentru client : OPFORBUY	103
14.2.9. Emiterea bonului client normal : EMITBUYTICK	104
14.2.10. Emiterea bonului client anulat : EMITERATICK	104
14.2.11. Imprimarea din EDBUF : PRTTICK	104
14.2.12. Localizarea registrului de sortiment : SORTADR	107
14.2.13. Actualizarea totalului de sortiment (+/-) : ADDSORT	108
	: SUBSORT
14.3. Aritmetică BCD în virgulă fixă	108
14.3.1. Adunarea a două numere : ADDBCD	108
14.3.2. Scăderea a două numere : SUBBCD	110
14.3.3. Înmulțirea a două numere : MULTBCD	110
14.3.4. Incrementarea unui număr în format BCD extins : EBCDINC	111
14.4. Analiză sintactică și conversii de coduri	113
14.4.1. Analiza și conversia numerelor introduse de la tastatură : SYNTAN	113
14.4.2. Împachetarea numerelor EBCD în format BCD : EBCDBCD	114
14.4.3. Conversia inversă a numerelor : BCDCI	116
14.5. Vehiculare de date	117
14.5.1. Depunerea unui caracter în KEYBUF : STORENUM	117
14.5.2. Depunerea unui caracter în LEDBUF : DISPNUM	118
14.5.3. Depunerea unui caracter în KEYBUF și LEDBUF : STORDISP	118
14.5.4. Normalizarea numerelor introduse : STOREINT	118
14.5.5. Afișarea unui rezultat din PRTBUF : DISPSUM	118
14.5.6. Stergerea bufferelor KEYBUF și LEDBUF : CLBUFDP	119
14.5.7. Umplerea unor zone RAM cu constante : FILLBYTS	119
14.5.8. Accesul la TMPBCD : MOVTMP	
	: TMPMOV
14.5.9. Distribuirea parametrilor de stare : TRANSPAR	119
14.5.10. Transferul mesajelor din EPROM în RAM : EXPAND	120

Cap. 15. Module software dedicate pentru testare	122
15.1. Test de EPROM	122
15.2. Test de RAM	125
15.2.1. Test de RAM nedistructiv (de conținut)	125
15.2.2. Test de RAM distructiv (de adresare)	127
15.3. Test pentru dispozitivul de afișaj	130
15.4. Test pentru imprimantă	130
Cap. 16. Inițializare și supervizare	134
16.1. Pornirea rece : CSTART	135
16.2. Pornirea caldă : WSTART	136
16.3. Protecția la căderea accidentală a tensiunii de alimentare : DROPOUT	138
Cap. 17. Lista comentată a programului	141
Cap. 18. Memento-ul proiectului	217
18.1. Harta memoriei RAM	217
18.2. Fluxul de date în casa de marcat (aproximația finală)	219
18.3. Ierarhia modulelor de software elaborate	219
18.4. Lista rutinelor încorporate în produs	221
Cap. 19. În loc de probleme și exerciții. „Învierea“ casei de marcat	224
19.1. Enunțul temei de lucru	224
19.2. Ghid de lucru.	225
19.2.1. Exerciții impuse	225
19.2.2. Figuri „liber alese”	227
19.3. Tabela codurilor ASCII	228
19.4. Lista rutinelor uzuale ale calculatoarelor personale PRAE și aMIC	229
Bibliografie	232

Partea a III-a

**PROGRAMAREA
MICROPROCESORULUI Z80
UN PROIECT: O CASĂ
DE MARCAT ELECTRONICĂ**

1968-1969

PROGRAMA

DE INVESTIGACIONES

EN EL AREA DE

CIENCIAS ELECTRICAS

10

INTERREGNUM

"Dacă zidarii ar construi casele în aceeași manieră în care programatorii își creează programele, atunci prima ciocnitoare ar distruge civilizația"

G. M. WEINBERG

Ghid de proiectare structurată.

Cei care au parcurs prima parte a acestei cărți știu totul, sau aproape totul despre structura microprocesorului și despre setul lui de instrucțiuni. Pentru a putea utiliza eficient este necesar să se cunoască modul de programare al microprocesorului, căci așa cum demonstrează tendințele de dezvoltare, elaborarea hardware-ului tinde să se banalizeze, concomitent cu creșterea vertiginoasă a investițiilor de efort și a cheltuielilor necesare pentru elaborarea pachetelor de software dedicate. Păstrând măsura proporțiilor, putem afirma că una și aceeași placă de unitate centrală, echipată cu microprocesor, memorie (RAM și EPROM) și câteva dispozitive de intrare/ieșire, poate constitui nucleul oricărui echipament, începînd cu o mașină de spălat automată, trecînd pe la calculatoarele personale pînă la roboții industriali. Elementul distinctiv va fi în toate aceste cazuri software-ul.

Dedicăm partea a doua a cărții prezentării, pe baza unui studiu de caz detaliat a tehnicii de programare a microprocesorului Z80 în limbaj de asamblare, limbaj care permite exploatarea la maximum a resurselor oricărei unități centrale de calculator.

Pentru descrierea mai clară a algoritmilor, în întregul volum vom folosi și un limbaj de nivel înalt, un "pseudo" PASCAL.

Devansăm studiul de caz prin acest capitol intermediar, în care vom sintetiza câteva principii de bază, nutrind speranța ca pe această cale să concurăm la infirmarea afirmației malițioase citată mai sus.

10.1. Software-ul : artă sau meserie ? Noțiuni de programare structurată

În scurta istorie de aproximativ 40 de ani a calculatoarelor electronice, odată cu suportul hardware au evoluat spectaculos și limbajele de programare, numărul și diversitatea lor fiind astăzi foarte mare.

Elementul care a făcut posibile afirmații de genul celui din mottoul acestui capitol, este cristalizarea relativ tîrzie a unor tehnologii pentru elaborarea pachetelor de software. Recomandările cu caracter general, universal acceptate, s-au impus abia la mijlocul deceniului trecut, adică după aproape 30 de ani de exis-

tență a calculatoarelor electronice. Fenomenul este explicabil, și se poate regăsi în orice domeniu de activitate umană: validarea unor metode de elaborare, se poate face doar după câțiva ani buni, răstimp în care se pot consemna anomalii, erori și imperfecțiuni, imprevizibile în etapa de definire și de lansare.

În perioada de început, acceptarea sau refuzul unui pachet de software se făcea pe baza funcționalității. S-a considerat a fi program bun, acel program care rezolva corect problemele formulate în specificația sa. Odată cu trecerea anilor s-a demonstrat că este aproape exclus ca un pachet software mai voluminos să fie complet lipsit de erori. Ieșind la iveală, unele mai devreme, altele mai târziu-cîteodată chiar după ani de exploatare ireproșabilă, aceste erori au impus apariți, unei noi noțiuni: întreținerea (service-ul) software-ului. În aceeași direcție a acționat și necesitatea crescîndă de a adapta unele programe la condiții noi, cona crezitate prin modificarea unor elemente din specificația funcțională sau din cea a suportului hardware.

Astfel s-a ajuns la situația aparent stupefiantă ca aproximativ 80% din activitatea de software în lume să se refere la adaptarea, punerea la punct și service-ul unor programe existente, și nu la elaborarea altora noi.

În aceste condiții criteriile de calificare a programelor s-au diversificat, pe lîngă cerințele de corectă funcționare și cele de performanță (viteză de execuție, capacitate), apărînd cele legate de ușurința cu care programul considerat poate fi înțeles de alții și cu ușurința cu care el va putea fi modificat pentru o nouă implementare.

La urma urmei aceste cerințe de calitate au impus *respectarea unor canoane* (reguli) de elaborare, care luate în ansamblu formează *tehnologia programării*.

Un set din aceste recomandări se constituie în a forma metodologia programării structurate, una din tehnicile cele mai eficiente.

Programarea structurată își propune să elaboreze produse software în care să se distingă clar structurile principale ale programului (aidoma structurilor de rezistență a clădirilor), structuri care vor fi *proiectate, programate și testate* înainte de a aborda orice problemă de detaliu.

Stilul acesta de abordare a problemelor, începînd cu ansamblul și coborînd treptat la detalii (top-down) caracterizează fiecare etapă de lucru pe parcursul elaborării unui produs program structurat.

În lucrarea lui, S. Williams [14] sintetizează principalele recomandări de programare formulate în lucrările [12]—[18], [20], [23].

Vom adopta aceste recomandări pentru microprocesorul Z80, completîndu-le cu altele rezultate pe baza experienței noastre.

Recomandări generale

a) *Proiectați programul înainte de a începe să-l scrieți*. Programe bine proiectate din punct de vedere logic se scriu și se pun la punct mult mai ușor decît cele a căror scriere s-a demarat fără rumegarea consistentă a problemei. Cu cît se consumă mai mult timp pentru proiectarea unui program, cu atît mai ușor se va realiza acel program.

b) *Proiectați programe structurate*. Programele structurate se pun mult mai ușor la punct și se pot modifica mai ieftin (adapta la noi cerințe) decît cele nestructurate (de exemplu: programele „cîrnaț”).

c) *Incepeți totdeauna proiectarea cu nivelul ierarhic superior, abordînd problema din punctul de vedere al utilizatorului.*

d) *Împuneți-vă convenții de programare, și folosiți-le cu maximă perseverență în întregul program.*

e) *Includeți testarea modulelor în procesul de elaborare, avansînd spre abordarea detaliilor cu nivele ierarhic superioare puse la punct.*

f) *Comentați cît mai bine programele, astfel încît ele să poată fi înțelese și de alții.*

g) *Căutați un partener care să revizuiască tot ceea ce ați făcut.*

h) *Acordați nume cît mai sugestive modulelor create. Insistînd asupra acestei activități, un „naș” bun poate scuti pe el însuși și pe colegi de multe linii de comentariu explicativ.*

Vom parcurge în continuare principalele etape de lucru : *proiectarea, elaborarea, testarea, finalizarea.*

Proiectarea programelor (de sus în jos, de la ansamblu la detaliu)

Metoda sugerată este contrară instinctului. Se cere ca să proiectăm module software care nu fac aproape nimic, neștiind încă cum se va rezolva oricare problemă concretă. Totuși aceasta este calea cea bună.

a) *Puneți pe hîrtie descrierea a ceea ce urmărește programul. În cazul pachetelor mai complexe, scrieți documentația de utilizare a aceluia program înainte de a fi scris nici măcar o linie din program. Numai astfel, încercînd a scrie, vă puteți pune în situația utilizatorului. Pe parcursul elaborării manualelor de utilizare va trebui să clarificați multe aspecte care v-au scăpat la specificarea produsului sau pe parcursul elaborării proiectului logic.*

b) *Proiectați structurile de date înainte de a scrie nici măcar o linie din program. Structurile de date constituie un element esențial al proiectului logic, ele putînd juca un rol determinant în tehnicile de programare pe care va trebui să le folosiți.*

c) *Împărțiți problema în module funcționale și elaborați descrierea lor într-un limbaj descriptiv sau pe organigrame.*

d) *Proiectați programele de interfață dintre modulele definite, specificînd clar fluxul informațional intermodule.*

e) *Specificați modul în care veți testa fiecare modul elaborat. Dacă din start nu puteți întrezări o metodă de testare cît mai eficientă, restructurați de pe acum modulele.*

Implementarea și testarea modulelor

Și această activitate se va desfășura de sus în jos, în paralel cu elaborarea modulelor program.

a) *După ce ați elaborat un modul program testați-l și puneți-l la punct. Veți întreba cum anume se poate pune la punct un program care apelează rutine care încă nici nu sînt concepute ? Aceste rutine le veți înlocui cu rutine „oarbe”, care nu fac nimic (RET) sau, returnează o valoare constantă, sau vă imprimă un mesaj de genul : „ai fost la mine : x”, unde x este numele rutinei „oarbe”.*

apelate. (În literatura de limbă engleză aceste module se numesc destul de spiritual și „*stubroutine*”, „*praf*” (în ochi ?), în loc de „*subroutine*”. Testînd astfel toate ramurile modulului elaborat, puteți avansa în munca de elaborare a programului, substituind treptat rutinele „oarbe” cu cele reale.

b) *Fiți pregătiți să modificați (eventual să reprojecțați) unele module ierarhic superioare, în măsura în care avansați la cele inferioare, dacă rutinele reale impun acest lucru.* Veți scăpa astfel de munca destul de anevoioasă de rescriere a programelor de interfață dintre module, rescriere a cărei necesitate apare de obicei la detectarea unor anomalii pe parcursul testării finale.

c) După terminarea unor module mai mari, *ruțați pe cineva să vă revizuiască programele.* Această etapă de lucru este deosebit de importantă, din mai multe motive :

- Există probabilitatea reală ca cel care a elaborat un program să cadă mereu în aceeași „capcană logică”, scăpîndu-i astfel de repetate ori o eroare. Modul de gîndire, iminent diferit, al unei alte persoane va permite detectarea facilă a unor astfel de sincop.

- Pe parcursul acestei colaborări ambii parteneri pot învăța unii de la alții.

- Pe această cale primiți un „*feedback*” despre inteligibilitatea programului dvs.

- Încercînd să explicați lectorului unele secvențe din program s-ar putea să descoperiți chiar dvs. unele erori care pînă în acel moment v-au scăpat.

Urmarea acestor recomandări este desigur dificilă pentru începătorul absolut. El va trebui să se familiarizeze mai întîi cu limbajul pe care intenționează să-l folosească, să-și formeze anumite deprinderi, studiînd și modificînd programe existente, iar doar după aceea să-și propună elaborarea unui program nou, caz în care îi recomandăm să urmeze recomandările formulate mai sus.

În continuare vom înșira cîteva intimități de programare.

Recomandarea unor tehnici de detaliu

- *Nu folosiți niciodată coduri de instrucțiune ca date.* Nu modificați coduri de instrucțiune prin program. Urmărirea, punerea la punct și înțelegerea unor astfel de programe este deosebit de anevoioasă.

- *Încercați să cadrați fiecare modul program pe o pagină.* Dacă el se va dovedi a fi mai lung, atunci transformați părți din el în subrutine, astfel încît să realizați prezenta cerință.

- *Încercați să dirijați instrucțiunile de salt astfel încît destinația lor să fie mai jos pe pagină.* Astfel asigurați citirea programului după modul obișnuit de citire al unui text. (Recomandarea nu este valabilă pentru salturile de la sfîrșitul buclelor, care se vor efectua obligatoriu în sus).

- *La folosirea unor instrucțiuni de salt condiționat, încercați să le aranjați astfel încît lista programului să continue cu condiția falsă.* Condiția adevărată ar trebui să fie (pe cît posibil) locată într-un modul separat. Astfel permitem utilizatorului să identifice mai ușor bucla principală a modulului respectiv. În caz contrar s-ar putea să-l obligați pe urmaș să răsfoiască pagini întregi de listing pentru a identifica cele 10 instrucțiuni ale buclei principale.

Exemplu : Dacă vă propuneți ca într-un program să se lanseze activități diferite pentru cazul în care tastați literele A, B, C, D, bucla principală ar trebui să se constituie după cum urmează :

```
LOOP . CALL INKEY          ; se citește tasta
      CP   "A"
      JP   Z,JOBA
      CP   „B”
      JP   Z,JOBB
      CP   „C”
      JP   Z,JOBC
      CP   „D”
      JP   Z,JOBD
      JP   LOOP
```

■ *Incercați să elaborați module cu un singur punct de intrare și un singur punct de ieșire. Pe cât posibil, intrarea să fie prima instrucțiune de pe pagină, iar ieșirea ultima.*

■ *Evitați salturile care trec de limita paginii respective. În mod normal recomandarea nu se referă la salturile care se efectuează la module separate și din care nu se mai revine în pagina curentă. (de exemplu : rutină comună de tratare a unor erori.)*

■ *Folosiți cât mai multe nume simbolice pentru datele care la o nouă implementare s-ar putea modifica.*

■ *Folosiți nume de etichete și de simboluri care să fie cât mai sugestive, permițând identificarea funcției lor deja pe baza numelui simbolic.*

■ *Folosiți totdeauna etichete pentru adresele de destinație a unor salturi. Evitați salturile referite printr-un deplasament față de valoarea curentă a contorului program al asamblorului. În acest din urmă caz, inserarea sau eliminarea oricărei instrucțiuni din corpul programului va da peste cap adresa de destinație a saltului.*

■ *La intrarea într-o subrutină verificați încadrarea parametrilor în limitele de valori pe care le admiteți. În acest caz nu se vor întâmpla evenimente necontrolate la apariția unor valori de apel neprevăzute. Cea mai bună soluție este cea de a genera în aceste cazuri, un mesaj de eroare, care să identifice locul anomaliilor și valoarea neprevăzută primită.*

■ *Limitați pe cât posibil comunicația între subrutine la un registru, mereu același. Nu vă așteptați niciodată ca la revenirea din subrutină valoarea aceluiași registru să fie nemodificată.*

■ *Salvați și restaurați în subrutine toți regiștrii, cu excepția celui desemnat pentru comunicație. Vă scutiți astfel de multă bătaie de cap la implementarea programului, când (nerespectând această recomandare) o întrebare plină de nedumerire „Cine mi-a stricat registrul B?” va fi destul de frecventă.*

■ *Evitați să intercalați instrucțiuni de salt condiționat între două operații de stivă, PUSH și POP. Dacă pe o ramură veți uita să reechilibrați stiva, prin efectuarea aceleiași număr de POP-uri și PUSH-urile parcurse în amonte, instrucțiunea de revenire din subrutină (RET) nu va încărca valoarea adresei de revenire în PC, ci o dată oarecare, caz în care programul „o va lua în bălării”.*

■ *Mai ales în faza de început a carierei de programator, evitați pe cât posibil folosirea instrucțiunilor EX (SP),HL ; EX (SP),IX sau EX (SP),IY.*

● *Nu folosiți instrucțiunea EXX pentru salvări curente de regiștri.* Urmărind listingul vă va fi greu să „știți” în fiecare moment, care din setul de regiștri este cel activ. Recomandăm să utilizați regiștri secundari pentru programarea unor variabile globale, și/sau ca set alternativ de lucru în rutinele de tratare a întreprinderilor. Veți putea folosi în schimb această instrucțiune (EXX), ori de câte ori cerințele de viteză nu permit salvări pe stivă sau în memoria de lucru.

Dacă veți fi reușit să puneți la punct programul astfel încât el să funcționeze aparent fără erori, să nu credeți că treaba a fost terminată. Greul de-abia începe : trebuie să puneți la punct documentația de implementare și să o actualizați pe cea de utilizare.

Documentarea programelor

Documentația de utilizare a unui program este de obicei un material distinct, destinat utilizatorilor produsului finit, pentru acei, pe care îi interesează modul de operare al programului și nu modul în care el rezolvă problemele. Când definiți această documentație, e bine să încercați să vă transpuneți în „pielea” utilizatorului, pentru a-i putea fi realmente de folos.

Documentația de implementare este la fel de importantă ca și cea de utilizare. Calitatea documentației de implementare poate juca un rol determinant în viața unui produs software. Dacă ea nu este inteligibilă sau dacă are lipsuri, atunci efortul de asimilare va fi probabil prea mare, fapt care va determina pe noul implementator să ia totul de la început, rescriind întregul program.

Pentru a nu se putea pierde, recomandăm includerea documentației de implementare sub forma unor comentarii în însăși corpul programului.

Iată sugestiile noastre.

a) *Includeți la începutul programului o descriere a funcției principale a programului.* Treceți în revistă principalele module ale programului, precum și joncțiunile lor. Amintiți principalele convenții folosite, tot aici.

b) *Includeți și instrucțiunile (comenzile) necesare pentru o nouă generare a codului din programul sursă.*

Aceasta este destinația originală a fișierelor apelate prin comanda **SUBMIT**, (CP/M, ISIS II, SFDX), care vor include toate comenzile necesare pentru constituirea codului obiect, care poate proveni din mai multe fișiere sursă. Într-un caz ideal, fiecărui program sursă ar trebui să i se atașeze și un fișier de generare cod, apelabil prin comanda **SUBMIT**.

c) *Includeți o descriere clară a fiecărei structuri de date importante, la începutul blocului de date sau a modulelor care vehiculează aceste date.*

d) *Prevedeți la începutul fiecărei rutine o descriere textuală a funcției rutinei respective, a regiștrilor afectați și a celor folosiți pentru transferul informațional.*

e) *Specificați în clar funcția fiecărei secvențe de cod. Dacă undeva folosiți artificii sau manevre mai greu inteligibile, descrieți detaliat tehnica folosită.*

f) *Structurați programul prin folosirea spațiilor și a liniilor goale, astfel încât entitățile distincte să „sară în ochi”.*

g) *Comentați pe cât se poate fiecare linie a programului sursă, mai ales secvențele greu inteligibile.*

Dacă ați parcurs cu atenție recomandările făcute în prezentul paragraf, veți putea da singuri răspunsul la întrebarea formulată în titlu.

Este incontestabil faptul că activitatea de programare este una pur intelectuală, abstractă. Este normal ca pe parcursul acestei activități să cădem în ispita unor aventuri spirituale, complexe. Spiritul inovator este un alt imbold care ne împinge spre adoptarea unor soluții nemaîntâlnite. Iată de ce programarea poate fi considerată artă.

Dar odată cu răspîndirea pe scară largă a calculatoarelor și în contextul cerințelor impuse modulelor software, enunțate la începutul paragrafului, va trebui adesea să acceptăm compromisul simplității.

Nu se poate concepe o industrie de software, fără respectarea regulilor de „conviețuire” amintite. Iată de ce programarea coboară treptat din sferele înalte, devenind pe zi ce trece tot mai mult o meserie, cu reguli care trebuie respectate, o meserie a intelectului.

10.2. Instrumente de lucru

Vom prezenta principalele mijloace care se vor folosi pe parcursul elaborării programelor în limbaj de asamblare.

10.2.1. Organigrama

Pentru a elabora un program care să rezolve o problemă dată, este necesar ca înainte de toate să extragem esența problemei, spargînd soluția în pași individuali de efectuat. Secvența activităților astfel obținute se numește **algoritm**. Ca să ilustrăm acest procedeu vom algoritmiza procedura de realizare a unei legături telefonice.

1. Ridicăm receptorul și așteptăm tonul.
2. Dacă tonul nu sosește în câteva secunde, închidem receptorul și reluăm activitatea începînd cu punctul 1.
3. Dacă tonul a sosit, formăm numărul dorit și așteptăm formarea apelului.
4. Dacă sosește semnalul de „ocupat”, atunci închidem receptorul și reluăm activitatea începînd cu punctul 1.
5. Dacă se formează apelul, așteptăm ca apelatul să răspundă.
6. Dacă apelatul nu răspunde timp de 30—40 sec., atunci abandonăm activitatea ; STOP.
7. Dacă apelatul ridică receptorul, legătura telefonică este stabilită ; STOP.

Această procedură-cunoscută de toți — are toate elementele unui program de-calculator. Astfel distingem o secvență de inițializare (1.), trei bucle (2.→1. ; 4.→1. și 5.), o ieșire anormală (6.) și o rezolvare dorită a problemei (7.).

Reprezentarea grafică a unui algoritm se numește **organigramă**.

În fig 10.1. redăm organigrama algoritmului prezentat.

Organigrama se constituie dintr-o serie de căsuțe interconectate prin segmente direcționate, care indică căile de derulare a algoritmului.

Organigramele se scriu în limbaj natural și/sau folosind expresii matematice/logice

Pentru constituirea organigramei se folosesc trei simboluri principale :

- căsuța dreptunghiulară, care specifică întreprinderea unei activități ;
- căsuța romboidală, care specifică luarea unei decizii ;
- săgețile care unesc cele două tipuri de căsuțe.




Fig. 10.1. Organigrama unui apel telefonic

Recomandăm ca *organigrama* să fie cuprinsă pe o singură pagină. Dacă dimensiunile ei depășesc formatul paginii, atunci organigrama se defalcă pe mai multe pagini, continuitatea lor fiind asigurată prin căsuțe numerotate.

Organigramele au o importanță deosebită în elaborarea programelor de calculator. Elaborarea unor *organigrame* corecte, înainte de a începe programarea efectivă a problemei, poate juca un rol hotărâtor în ceea ce privește timpul și efortul necesar pentru implementarea unui program. Se estimează că doar 10% din programatorii lumii știu să programeze și fără organigramă. Nenorocirea este că și ceilalți 90% consideră că fac parte din cei 10%. Drept urmare majoritatea programelor elaborate necesită eforturi mari pentru a fi puse la punct.

Cert este că odată cu creșterea experienței de programare a unui individ, organigramele se pot constitui „în cap”, trecându-se direct la programare. Și în acest caz, lipsa unor organigrame se va resimți în procesul de service al programului, în momentul în care cineva va trebui să înțeleagă acel program.

Iată de ce vă recomandăm să folosiți totdeauna organigrama, ori de câte ori programul dvs. depășește 10—15 linii.

În partea a doua a cărții se găsesc numeroase exemple în acest sens.

Menționăm că organigramele nu reprezintă unicul mijloc de fixare a unui algoritm. Datorită simplității lor, odată cu evoluția limbajelor și a conceptelor de programare, organigramele au pierdut teren pe alocuri. Au apărut limbajele

de nivel înalt *descriptive*, care se mulează adesea mai bine pe unele tipuri de algoritmi.

Ambele metode se vor putea folosi, ele *completându-se* în multe cazuri cu succes.

10.2.2. Limbajul de nivel înalt ("pseudo" PASCAL)

Limbajele de nivel înalt au apărut în anii '50, ele constituind un *salt calitativ* în dezvoltarea limbajelor de programare. Dintre numeroasele limbaje de nivel înalt create în aproximativ 30 de ani pot fi amintite: **FORTRAN, COBOL, BASIC, PL/1, PASCAL, C, ADA**, etc. *Alegerea* unuia dintre ele *depinde de problema* de rezolvat (de exemplu, **FORTRAN** se utilizează mai ales în aplicații științifice, **COBOL** în probleme cu *caracter economic*, **C** pentru programe de sistem, etc.). Utilizarea acestor limbaje a redus considerabil timpul de elaborare al programelor.

Pe lângă *avantajele* oferite, limbajele de nivel înalt au și anumite *dezavantaje*. În primul rând, *codul obținut* este de obicei mult mai *voluminos* decât cel obținut prin utilizarea unui limbaj de asamblare. *Avantajul portabilității* este diminuat de faptul că ele nu exploatează anumite posibilități ale hardware-ului.

Limbajele de nivel înalt (mai exact, anumite "pseudo" limbaje de nivel înalt) pot fi folosite însă și în cazul în care programul se scrie în limbaj de asamblare. În acest caz, *limbajele de nivel înalt* pot fi utilizate *pentru descrierea* mai clară a *algoritmilor*, în faza de proiectare, ele impunându-se mai ales în cazul *metodei top-down*.

Să luăm ca exemplu apelul telefonic din paragraful anterior. La o primă aproximare algoritmul arată astfel :

"se sună persoana dorită"
"dacă apelatul se prezintă, începe conversația"

Folosind un pseudo-Pascal :

```
procedure aptel
begin
    „se sună persoana dorită”
    „dacă apelatul se prezintă, începe conversația”
end
```

Să dezvoltăm mai departe cele două acțiuni. Cea de a doua este mai simplă :

dacă „apelatul răspunde în 30—40 sec ”
atunci : „legătura stabilită”
altfel : „se abandonează”

În Pascal :

```
if „apelatul răspunde în 30—40 sec.”
then „legătura stabilită”
else „se abandonează”
```

Prima acțiune : „se sună persoana dorită”, se dezvoltă mai departe în felul următor :

```
repetă  
  „obține tonul”  
  „formează numărul”  
  „așteaptă semnalul de răspuns”  
pînă cînd „sună soneria”
```

Mergînd tot așa mai departe, în final se obține următoarea procedură în pseudo — Pascal :

```
procedure aptel  
begin  
  repeat  
    begin  
      repeat  
        if „receptorul ridicat”  
        then „închide receptorul”  
        else  
          „ridică receptorul”  
          „așteaptă cîteva secunde”  
        end  
      until „este ton”  
      „formează numărul”  
      „așteaptă semnalul de răspuns”  
    end  
  until „sună soneria”  
  if „apelatul răspunde în 30—40 sec.”  
  then „legătura stabilită”  
  else „se abandonează”  
end aptel
```

În continuare vom prezenta pe scurt toate instrucțiunile limbajului utilizat. Prin instr. vom înțelege orice instrucțiune a limbajului : atribuire, apel de rutină, etc.

■ Instrucțiunea compusă

Un grup de instrucțiuni așezate într-un corp **begin--end**, formează o *instrucțiune compusă*, echivalentă cu o singură instrucțiune

```
begin  
  instr. 1  
  instr. 2  
  instr. 3  
end
```

■ Instrucțiunea If

```
if condiție  
then instr. 1  
else Instr. 2
```

Dacă condiția este adevărată se execută Instr. 1, altfel se execută Instr. 2. Organigrama corespunzătoare în fig. 10.2.

Ramura else poate și să lipsească.

if condiție
then instr.




Fig. 10.2.




Fig. 10.3.

■ Instrucțiunea while

while condiție *do* instr.

Dacă condiția este adevărată, se execută Instr și se revine la testarea condiției. Dacă la un moment dat condiția devine falsă, se trece la executarea instrucțiunii ce urmează după while. Organigrama fig. 10.4.

■ Instrucțiunea repeat

repeat instr. *until* condiție

instr. se execută o dată sau de mai multe ori, pînă cînd condiția devine adevărată. Atunci se trece la instrucțiunea ce urmează după repeat. (Fig. 10.5)




Fig. 10.4.




Fig. 10.5.

■ Instrucțiunea case

case e of
e1 : instr. 1
e2 : instr. 2
e3 : instr. 3

en : instr. n

Dacă $e = e_1$, se execută Instr. 1, dacă $e = e_2$, se execută Instr. 2

Limbajul de nivel înalt pe care vi-l propunem se aseamănă cu limbajul **Pascal**, instrucțiunile folosite reprezentînd un subset al acestuia.

Remarcați *desfășurarea pe orizontală* a buclelor interioare, tehnică care ușurează identificarea părților funcționale distincte ale programului, înlesnind reconstituirea algoritmului.

Pe parcursul părții a doua a acestei cărți vom folosi frecvent acest limbaj ; cei interesați putîndu-l asimila avînd la dispoziție în multe cazuri atît organigrama, cît și programul assembler echivalent.

10.2.3. Asamblorul

Cuvintele de bază a oricărui limbaj de asamblare le reprezintă însăși mne-monicele (și operanzii) instrucțiunilor microprocesorului considerat. *Rolul asamblorului este cel de a transpune programele scrise în mnemonice, în codul mașină direct executabil al procesorului.*

Un asamblor cît de cît evoluat, nu se va limita la banala traducere, ci va trebui să ofere utilizatorului facilități și servicii suplimentare. Printre acestea amintim :

- posibilitatea de utilizare a unor simbolii și etichete ;
- calculul unor adrese de salt și deplasamente ;
- evaluarea unor expresii aritmetice simple, pentru ca programatorul să-și poată defini variabilele de lucru într-un mod cît mai general și flexibil ;
- posibilitatea asamblării condiționate a unor secvențe din program ;
- posibilitatea folosirii unor macroinstrucțiuni ;
- detectarea și semnalarea unor erori de sintaxă.

Vom prezenta principalele trăsături ale unui asemenea asamblor (de exemplu **M80**), specificînd că aceste trăsături satisfac exigențele și regulile universal formulate la adresa programelor de asamblare.

■ **Entitatea tratată** de către asamblor este linia program. O linie program poate conține maximum o instrucțiune scrisă în mnemonici. În cadrul liniei program distingem 4 cîmpuri, separate printr-un număr oarecare de spații sau virgulă :

a) **Cîmpul de etichetă** : este opțional. El va conține, dacă este cazul, un simbol urmat obligatoriu de semnul " : " (două puncte).

b) **Cîmpul de instrucțiune** : poate lipsi. În cazul în care există, el va conține una și numai una *instrucțiune a procesorului* considerat, sau o *pseudoinstrucțiune a asamblorului*.

c) **Cîmpul de operanzi** : va fi folosit în funcție de cerințele impuse de instrucțiunea sau pseudoinstrucțiunea care îl precede.

d) **Cîmpul de comentarii** : orice caracter va fi precedat obligatoriu de semnul " ; " (punct și virgulă).

Asamblorul va admite și linii vide, sau linii ce conțin doar o etichetă și/sau un comentariu.

■ **Simbolurile** : sînt un șir de 6 (sau 8) caractere, care încep obligatoriu cu o literă, și pot conține orice cifră și majoritatea semnelor de punctuație. (Semnele de punctuație care nu se admit în numele simbolurilor sînt specificate pentru fiecare asamblor în parte). Asamblorile acceptă simboluri rezervate și simboluri utilizator.

Setul simbolurilor rezervate se constituie din *mnemonicile de instrucțiuni și operanzi* ai microprocesorului, precum și din *pseudoinstrucțiunile* asamblorului considerat.

Simbolurile utilizator sînt definite de către programator pe parcursul elaborării programului. Programatorul va trebui să *atribuie valori numerice simbolurilor* utilizate (folosind pseudoinstrucțiuni și/sau expresii aritmetice), cu excepția cazului în care un simbol este folosit ca etichetă. În acest caz, *asamblorul va fi acela care îi atribuie o valoare*: valoarea contorului program.

■ **Contorul program** (contorul de locații) al asamblorului nu se va confunda cu contorul program al microprocesorului.

Pe parcursul lansării asamblorului, contorului program *i* se atribuie o valoare (implicită, de către asamblor sau explicită, de către programator), urmînd ca pe parcursul asamblării, asamblorul să *incrementeze valoarea acestui contor în funcție de necesarul de memorie al instrucțiunilor tratate*. Dacă se *întîlnește o etichetă*, atunci simbolului respectiv *i* se va atribui valoarea curentă a contorului program.

■ **Etichetele** definite mai sus, sînt folosite pentru a adresa zone de memorie de program (la instrucțiunile de salt), sau pe cele de date (la instrucțiunile de transfer între regiștri și memorie).

■ **Pseudoinstrucțiunile** asamblorului *nu vor fi traduse în cod executabil*, ci ele dirijează diversele activități ale asamblorului. Le vom aminti pe cele mai uzuale:

a) **ORG** — este o pseudoinstrucțiune care permite *inițializarea la o valoare dorită* (exprimată pe doi octeți) a contorului de program al asamblorului.

b) **END** — este pseudoinstrucțiunea de *terminare a programului sursă și va fi locată pe ultima linie de program*.

c) **EQU** și **SET** — sînt *instrucțiuni de atribuire de valori pentru simbolurile utilizator*. Cu **EQU** se vor defini *simbolurile constante*: folosind această pseudoinstrucțiune, unui simbol *i* se va putea atribui o *singură dată* o valoare numerică, pe parcursul asamblării. **SET** se folosește pentru atribuirea de valori *simbolurilor variabile*. Prin **SET** se va putea referi un simbol de mai multe ori.

Aceste pseudoinstrucțiuni vor fi precedate de numele simbolului selectat, și vor fi urmate de o valoare numerică sau o expresie aritmetică (logică).

d) **DB**, **DW** și **DS** sînt pseudoinstrucțiuni de *încărcare directă și rezervare a memoriei*.

DB (Define Byte) încarcă în memorie, la adresa egală cu valoarea curentă a contorului program, un octet — evaluat pe baza specificării sale directe sau printr-o expresie aflată în cîmpul de operanzi al acestei pseudoinstrucțiuni.

În cîmpul de operand al pseudoinstrucțiunii **DB** pot apărea pînă la 8 valori, separate prin virgulă sau spațiu, care se vor încărca la adrese de memorie succesive.

DW (Define Word) — are o semnificație asemănătoare cu **DB**, doar că ea va încărca valori numerice exprimate pe 2 octeți.

DS (Define Storage) — nu încarcă în memorie, ci *incrementează valoarea curentă a contorului de program al asamblorului*, cu un număr egal cu valoarea specificată în cîmpul de operand al acestei pseudoinstrucțiuni. Astfel se rezervă loc pentru cîmpuri de date ce vor fi completate pe parcursul execuției programului.

e) **IF**, **ENDIF** sînt pseudoinstrucțiuni pentru *asamblare condiționată*. Segmentul program aflat într-un corp **IF—ENDIF** va fi asamblat doar dacă condiția impusă în enunțul instrucțiunii se dovedește a fi adevărată. Condiția se impune prin

operatori relaționali **GT** (mai mare decât), **LT** (mai mic decât), **EQ** (egal) cu ajutorul cărora valoarea unui simbol se compară cu o valoare numerică sau cu o expresie.

■ **Expresiile** vor fi evaluate pe parcursul asamblării. Valoarea calculată se exprimă pe 2 octeți, transporturile de la *bit15* în sus pierzându-se. Într-o expresie pot apărea simbolii și valori numerice. Ele vor putea fi supuse la diverse operații.

a) **Aritmetică** : + - * /

b) **Logică** : **AND**, **OR**, **NOT** (operațiile logice se efectuează între biții omonimi a două cuvinte).

c) **Operatori** : **LOW** și **HIGH** extrag octetul inferior sau cel superior al unei valori numerice de 16 biți.

■ **Macroinstrucțiunile** permit elaborarea unor programe elevate. Cu ajutorul lor, utilizatorul își poate defini instrucțiuni proprii, formate din secvențe de instrucțiuni și pseudoinstrucțiuni.

Macroul se definește o singură dată, într-un corp **MACRO—ENDM**, urmînd ca numele specificat în această definiție să poată fi folosit în întregul program ca și oricare alt nume de instrucțiune sau pseudoinstrucțiune acceptată de limbajul respectiv. Pe parcursul asamblării, în locul acestei instrucțiuni „fictive”, asamblorul va expanda secvența de cod din definiția macroului.

Spre deosebire de subrutine, macroul consumă spațiu de memorie, ele expandîndu-se la fiecare apelare, dar prezintă avantajul unor posibilități de formalizare pe care subrutinele nu le oferă (parametri formali și efectivi).

■ **Instrucțiunile de control a listingului**, **TITLE** și **PAGE** vor imprima în fiecare pagină un titlu specificat, respectiv vor cauza salturi de pagină pentru a se asigura formatul de listing dorit.

■ **Directivile EXTERNAL și PUBLICS** permit referirea unor simboluri definite în alt modul program, care se assemblează separat de modulul considerat. Atribuirea valorilor pentru simbolii externi se va face de către un alt program, numit editor de legături, pe baza unei tabele de referințe (*simboli*) încrucișate, furnizată de asamblor.

Un asamblor care pune la dispoziția utilizatorului facilității de genul celor enunțate, *trebuie să parcurgă textul sursă de cel puțin 2 ori. Pe parcursul primei baleieri se atribuie valori simbolurilor utilizate, se constituie tabelele de simbolii, macroui și referințe* urmînd ca la a doua trecere să se genereze efectiv codul binar, efectuîndu-se translatarea propriu-zisă. De aceea acest asamblor va fi numit *asamblor cu doi pași (cu 2 treceri)*.

Asamblorul poate genera un listing complet, ce se poate vedea în Cap. 17, pe care-l va dirija după cerere la unul din perifericele calculatorului. (de exemplu : imprimantă, consolă sau disc). Pe listing se marchează fiecare linie eronată, de obicei în coloana întâia, indicîndu-se și tipul erorii (simbol nedefinit, simbol multiplu definit, sintaxă eronată, operand ilegal, etc.).

Codul obiect rezultat se înregistrează de obicei, direct de către asamblor, pe un suport de memorie externă (de exemplu : disc).

Prezentarea făcută este foarte sumară, dar credem că va fi suficientă pentru a putea urmări programele pe care le vom elabora în studiul de caz care urmează.

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Ne propunem să construim împreună o casă de marcat electronică, parcurgând toate etapele de lucru, începînd cu *specificația* constructivă și funcțională a produsului, trecînd prin definirea structurii *hardware*, implementînd apoi *programele* și terminînd cu elaborarea unor *documente scrise* care trebuie să completeze orice produs software, dacă se dorește ca acesta să poată fi înțeles și actualizat și peste cîțiva ani de zile.

Microprocesorul Z80 va ocupa un loc central în structura electronicii de comandă, el fiind responsabil de interfața om-mașină (tastatură, afișaj, imprimantă, sunet), de operațiile aritmetice pe care casa de marcat le are de efectuat, precum și de activitățile de gestiune și evidență a vânzărilor efectuate într-o sesiune (zi) de lucru.

Casa de marcat pe care o vom elabora este total virtuală, orice asemănare cu o casă existentă fiind o simplă coincidență.

11.1. Specificația constructivă

În continuare vom înșira principalele trăsături constructive ale casei electronice de marcat, notate cu C.1. — C.8. Împreună ele formează **specificația constructivă** (fără detalii de ordin electric și mecanic) și trebuie să stea la baza oricărui proiect, reprezentînd ghidul de lucru al proiectantului hardist. El va trebui să o respecte în întregime, într-un caz ideal. La terminarea proiectului, în raportul său final, el va consemna toate abaterile de la specificația primită.

C.1. Casa de marcat va fi dotată cu o **tastatură proprie**, care va avea următoarele taste distincte :

— cifrele zecimale de la 0—9	10 buc
— punctul zecimal	1 buc
— tastă de adunare (+)	1 buc
— tastă de înmulțire (*)	1 buc
— tastă de ștergere a ultimului număr introdus	1 buc
— tastă pentru programarea unor funcții speciale	1 buc
— tastă pentru emiterea bonului client	1 buc
Total	16 buc

C.2. *Tastatura va avea hardware minimal, fiind citită de microprocesor prin program.*

C.3. Casa de marcat va fi dotată cu un **dispozitiv de afișaj** constituit din diode luminescente (LED) cu 7 segmente și punct zecimal. Se vor reprezenta numere zecimale cu 8 cifre semnificative.

C.4. *Afișajul va avea hardware minimal, fiind controlat prin baleiere de microprocesor.*

C.5. Casa de marcat va fi dotată cu o **imprimantă**, care permite tipărirea pe două fișii de hîrtie distincte a bonurilor de cumpărare. O fișie va ieși în exterior pentru a se putea rupe bonurile pentru client, iar cealaltă se va derula pe o rolă internă, pentru a se păstra istoria vânzărilor. Informația înregistrată pe cele două fișii va fi identică.

C.6. Casa de marcat va fi dotată cu un **difuzor** pe care se vor putea emite *semnale sonore avertizoare, cît mai ergonomice.*

C.7. Casa de marcat va fi **protejată la căderile de tensiune**. În lipsa tensiunii de rețea, casa de marcat nu va funcționa, dar va păstra *toate informațiile cuprinse în memoria sa intacte, astfel încît la reparația tensiunii de rețea operația să poată continua din punctul în care ea fusese abandonată la apariția avariei.*

C.8. Casa de marcat va fi prevăzută cu **două chei**. Cele două chei vor determina efectuarea sau neefectuarea unor operații. *Funcțiile de bază (ex. : emiterea unui bon normal) se vor efectua în prezența primei chei (KEY0), iar cele speciale (ex. : anularea unui bon) se vor face doar în prezența ambelor chei (KEY0 și KEY1).*

11.2. Specificația funcțională. Nivel de detaliere 0

F.0.0. Casa de marcat va prelucra **numere** cuprinse în **gama** [0,99999999.99] Numerele pot fi numere întregi sau zecimale, cu 2 cifre semnificative în partea zecimală.

F.0.1. Numerele *mai mici decît 1* se vor putea introduce fie începînd cu *zeroul ne semnificativ* din partea întregă, fie începînd *direct cu punctul zecimal.*

F.0.2. La *afișarea și/sau imprimarea* unor numere, *zerourile ne semnificative* din partea întregă vor fi *substituite cu blancuri (spații).*

F.0.3. Orice *număr introdus greșit* va putea fi *șters* prin apăsarea tastei de **ștergere (CLEAR)**, cu condiția ca înainte de *tastarea ei să nu se fi apăsat* nici o *tastă de funcție.*

F.0.4. *Introducerea unui preț* se va face cu **specificarea codului de sortiment.**

F.0.5. Distingem 100 de **clase distincte de mărfuri (sortimente)**, codificate cu numere zecimale [0,99].

F.0.6. La *introducerea prețului unui produs, codul de sortiment* poate lipsi. În acest caz se va genera automat **codul implicit [99].**

F.0.7. *Introducerea unui preț* se va termina prin apăsarea tastei „+”.

F.0.8. La apăsarea tastei „+” pe *dispozitivul de afișaj* se va vizualiza **suma curentă** (prețul) a mărfurilor marcate pentru client, iar pe *imprimantă* se va **imprima codul de sortiment și prețul introdus.**

F.0.9. *În timpul introducerii unui preț* se va putea folosi **operația de înmulțire** în locul adunărilor repetate. Astfel, dacă clientul cumpără mai multe bucăți din-

tr-un produs dat, prețul unitar va fi înmulțit cu numărul de bucăți, folosind tasta „*”. În acest caz, la apăsarea tastei „+” se imprimă prețul total alocat produsului respectiv. Pe afișaj apare suma curentă a mărfurilor marcate pentru client.

F.0.10. Bonul client-normal se emite, după introducerea ultimului preț, prin apăsarea tastei **TOTAL**. În acest caz, pe dispozitivul de afișaj va apare suma totală a clientului, iar pe bon se va imprima același număr precum și elemente de identificare a locului și datei calendaristice de emiterie a bonului.

F.0.11. Pe fiecare bon client se va imprima :

- numărul unității comerciale
- numărul casei
- numărul de identificare al casierului
- numărul curent al bonului, emis în sesiunea de lucru în curs
- data (ziua, luna, anul) emiterii bonului
- mesajul „**VA MULȚUMIM**”.

Aceste date se vor programa o singură dată, la începutul sesiunii de lucru.

F.0.12. Pentru cazul în care clientul nu posedă bani suficienți, în vederea plății, se va prevedea posibilitatea de anulare a bonului introdus. Operația de emiterie a bonului de anulare se va putea efectua doar în prezența șefului de unitate, prezență materializată prin existența cheii a doua (**KEY1**) introduse.

F.0.13. Pentru cazul în care clientul predă ambalaj de schimb (ex. : sticle) se va prevedea posibilitatea de a se scădea contravaloarea acestora din suma totală de plată. Rîndul care conține prețul ambalajelor restituite se va marca pe bon, el putîndu-se distinge de celelalte rînduri de preț, care reprezintă sume de încasat.

F.0.14. Codurile de sortiment rezervate pentru ambalaje vor fi primele 10. [0,9].

F.0.15. În memoria casei de marcat se vor genera următoarele sume :

- totalul vânzărilor/zi (sesiune de lucru)
- totalurile vânzărilor defalcate pe cele 100 de sortimente/zi.

F.0.16. Primele 10 coduri de sortiment [0,9] sînt rezervate pentru ambalaje (sticle, borcane, cutii). Ele nu se vînd niciodată, ci pot fi recuperate prin rîscum-părare de la client. De aceea numerele contorizate pentru primele 10 coduri de sortiment, vor reprezenta bani „ieșiți” din casă, valoarea lor scăzîndu-se din totalul vânzărilor/zi.

F.0.17. Casa de marcat va fi dotată cu funcții speciale care vor permite listarea, la cerere, a următoarelor date :

- totalul vânzărilor/zi
- totalul vânzărilor din cadrul unui sortiment/zi
- sinteza vânzărilor, caz în care se vor lista totalurile aferente tuturor celor 100 de clase de sortimente/zi.

Execuția acestor funcții speciale va fi condiționată de prezența Celei de-a 2-a chei (**KEY1**).

F.0.18. Funcțiile speciale se vor declanșa prin acționări consecutive ale tastei multifuncționale **FUNC**.

F.0.19. Casa de marcat va fi obligatoriu dotată cu programe de test pentru :

- memoria **RAM**
- memoria **EPROM**
- dispozitivul de afișaj

Testele se vor lansa automat în secvența de inițializare, la pornirea „rece”, a casei de marcat. Dacă la testele **RAM** sau **EPROM** se va detecta o eroare, casa

de marcat nu va deveni operațională. Validarea testului de afișaj rămâne sarcina operatorului.

F.0.20. În caz de operare greșită (secvențe eronate) casa va semnaliza evenimentul prin desconsiderare, sau prin avertismente sonore, sau ambele. Alegerea uneia din cele două soluții se lasă la libertatea implementatorului. Recomandarea este, ca el să se ghideze după criteriul ergonomicității.

11.3. Funcții de bază. Nivel de detaliere 1

Cititorului atent, aidoma proiectantului, îi mai rămân suficiente întrebări deschise privind modul detaliat de funcționare al echipamentului. Vom încerca să răspundem la ele în continuare.

F.1.0. La pornirea „rece”, după efectuarea inițializărilor și a testelor hardware, casa de marcat va șterge dispozitivul de afișaj și înscrie pe poziția cea mai puțin semnificativă (extrema dreaptă) cifra "0" (zero).

Operatorul va tasta obligatoriu tasta TOTAL, care va genera un bon vid și va imprima și antetul primului bon. Astfel se va putea testa și funcționalitatea imprimantei, înainte de emiterea primului bon real.

Astfel se ajunge în starea de repaus interbon. În această stare de așteptare se poate iniția oricare din comenzile (funcțiile) casei de marcat.

F.1.1. Din starea de repaus interbon se pot demara următoarele acțiuni :

- emiterea bonului client normal
- programarea parametrilor de stare a casei (data, nr. casă, ...)
- emiterea unui bon de anulare
- generarea totalului de vânzări pentru un sortiment dat
- generarea totalului general de vânzări
- generarea sintezei vânzărilor, defalcată pe cele 100 de sortimente.

F.1.2. Operațiile legate de emiterea unui bon client normal le numim funcții de bază, iar celelalte funcții speciale.

F.1.3. Emiterea unui bon client normal începe cu introducerea unui număr zecimal de la tastatură, număr care reprezintă prețul unui produs. Plecând din starea de repaus interbon, la apăsarea primei cifre, ea se va înscrie în locul zeroului inițial ("0") în poziția cea mai puțin semnificativă a dispozitivului de afișaj. Următoarea cifră tastată va deplasa conținutul dispozitivului de afișaj cu o poziție la stînga, înscriind noua cifră pe aceeași poziție, cea mai puțin semnificativă. Dacă se tastează mai mult de 8 cifre consecutive, primele cifre tastate vor părăsi dispozitivul de afișaj prin extrema stîngă, pierzîndu-se. Tastarea punctului zecimal va înscrie "." în dreapta cifrei celei mai puțin semnificative. Punctul zecimal defilează la stînga, împreună cu cifrele introduse, la apăsarea fiecărei noi taste de cifră.

F.1.4. Pe durata introducerii unui preț, tastele FUNC și TOTAL sînt desconsiderate. Tasta CLEAR este activă. La apăsarea ei se va șterge conținutul înscris pe dispozitivul de afișaj, revenindu-se la secvența de demarare a introducerii unui preț.

F.1.5. Secvența de introducere a prețului se poate termina tastînd "*" sau "+".

F.1.6. Dacă se tastează "*****", înseamnă că prețul introdus este un preț unitar, urmînd ca el să fie înmulțit cu numărul care urmează să fie tastat. Înmulțitorul se introduce după aceleași reguli ca și prețul. La tastarea primei cifre a înmulțitorului, dispozitivul de afișaj se șterge, noua cifră tastată fiind afișată.

F.1.7. Secvența de introducere a înmulțitorului se termină obligatoriu cu tasta "**+**". Tastele **FUNC** și **TOTAL** sînt refuzate. Tasta **CLEAR** șterge afișajul și repune casa de marcat la începutul citirii înmulțitorului.

F.1.8. La tastarea tastei "**+**" se prelucrează prețul introdus. Dacă în cursul introducerii prețului curent s-a folosit operația de înmulțire ("*****"), atunci ea va fi efectuată în acest moment. Prețul astfel obținut este adăugat la totalul clientului, și la totalul sortimentului. Suma curentă a clientului (totalul clientului) se afișează pe dispozitivul de afișaj. Pe imprimantă se imprimă numărul de cod al sortimentului și prețul recent introdus. Dacă s-a folosit "*****", se imprimă prețul înmulțit.

F.1.9. Astfel se ajunge în starea de repaus interpret. Din starea de repaus interpret se poate ieși tastînd un nou preț, sau tasta **TOTAL**.

F.1.10. La apăsarea tastei **TOTAL** conținutul dispozitivului de afișaj nu se schimbă, fiindcă el a indicat oricum totalul clientului. Pe imprimantă se marchează totalul clientului, precum și informațiile de stare care au fost enumerate la **F.0.11**. Formatul de imprimare se va specifica mai jos.

F.1.11. După prelucrarea tastei **TOTAL** se trece în repausul interbon, stare din care poate începe un nou ciclu de funcționare a casei de marcat.

F.1.12. În cazul prezentat nu s-a specificat codul de sortiment. El se generează în acest caz automat pentru valoarea 99.

F.1.13. Codul de sortiment se poate specifica în repausul interbon sau în repausul interpret. Procedura este următoarea: se tastează o singură dată tasta **FUNC**, după care se tastează obligatoriu 2 cifre. Orice altă tastă, diferită de cifră, va fi desconsiderată. Cele 2 cifre se înscriu în pozițiile cele mai puțin semnificative ale dispozitivului de afișaj, glisînd de la stînga la dreapta. După prima apăsare a tastei **FUNC**, pe extrema stîngă a afișajului (cifra cea mai semnificativă), se va înscrie "1". Cele două cifre introduse reprezintă codul de sortiment. La tastarea primei cifre de cod dispăre numărătorul de tastări **FUNC** ("1" în cazul de față) din poziția extremă stîngă. Introducerea codului de sortiment se termină odată cu tastarea primei cifre din preț: deci la tastarea celei de a 3-a cifre după **FUNC**. Această a 3-a tastă poate fi și ".". În acest moment afișajul se șterge și prima cifră de preț se înscrie în poziția cea mai puțin semnificativă. În continuare, prețul se introduce așa cum s-a prezentat mai sus.

Pe durata introducerii codului de sortiment tasta **CLEAR** este activă.

F.1.14. Codul de sortiment introdus de la tastatură, sau cel implicit (99) se va imprima pe rîndul prețului curent.

F.1.15. Procedura de rîscumpărare a ambalajului de la client, respectă cu mici diferențe procedura descrisă la introducerea unui preț cu cod de sortiment
Diferențele sînt:

— acțiunea se demarează cu două tastări succesive ale tastei **FUNC**, pornind din starea de repaus interpret;

— secvența nu se poate lansa în repausul interbon fiindcă ar genera sumă curentă client cu valoare negativă;

— urmează obligatoriu codul de sortiment, cuprins obligatoriu în domeniul [00,09];

— la recepția tastei "**+**" se întreprind următoarele acțiuni:

— din totalul clientului se scade prețul ambalajelor, rîscumpărate;

- la totalul sortimentului se adună acest preț;
- pe imprimantă se imprimă codul de sortiment, prețul introdus, urmat de semnul "—" pentru a putea fi distins de un preț direct.

După executarea acestei proceduri se revine în repausul interpreț.

F.1.16. Dacă, pornind din repausul interbon numărul de tastări succesive ale tastei **FUNC** este mai mare decât 2, atunci se trece la una din funcțiile speciale.

11.4. Funcții speciale. Nivel de detaliere 2

Casa de marcat electronică va accepta pînă la 7 tastări succesive ale tastei **FUNC**. Fie n numărul de tastări succesive. Casa va întreprinde acțiuni diferite pentru valori diferite ale lui n :

- $n = 1$ s-a prezentat
- $n = 2$ s-a prezentat
- $n = 3$ programarea parametrilor de stare
- $n = 4$ emițerea unui bon de anulare
- $n = 5$ generarea totalului unui sortiment dorit
- $n = 6$ generarea totalului de vânzări
- $n = 7$ generarea sintezei vânzărilor

F.2.0. Tastările succesive ale tastei **FUNC** se contorizează în extrema stîngă a dispozitivului de afișaj. Tastările succesive se termină prin apăsarea oricărei taste diferite de **FUNC**.

La apăsarea tastei **CLEAR** se abandonează procedura **FUNC**, revenindu-se în repausul interbon. (De notat pentru operator).

F.2.1. Programarea sesiunii de lucru: $n = 3$.

Se va efectua obligatoriu următoarea secvență:

- a. se introduce numărul unității comerciale pe 3 cifre semnificative. Dacă se introduc mai mult de 3 cifre, se vor considera ultimele 3. Tasta **CLEAR** este activă. Celelalte taste ("**+**", "*****", **FUNC**) sînt desconsiderate. Introducerea parametrului se termină apăsînd tasta **TOTAL**.
- b. se introduce fără alte tastări prelabile numărul casei, pe 2 cifre semnificative. Dacă se introduc mai mult de 2 cifre, se vor considera ultimele 2. Tasta **CLEAR** este activă. Celelalte taste ("**+**", "*****", **FUNC**) sînt desconsiderate. Introducerea parametrului se termină apăsînd tasta **TOTAL**.
- c. se introduce fără alte tastări prelabile data calendaristică curentă, sub formă **zz.ll.aa**, unde **zz** este ziua, **ll** este luna și **aa** anul. Dacă se introduc mai multe semne atunci primele se pierd și se consideră ultimele 8 tastări. Tasta **CLEAR** este activă. Introducerea se termină cu tasta **TOTAL**.
- d. se introduce fără alte tastări prelabile, numărul casierului pe 3 cifre semnificative. Se consideră ultimele 3 tastări, Tasta **CLEAR** este activă. Introducerea se termină prin apăsarea tastei **TOTAL**.

Astfel se termină automat (la cea de-a 4-a tastare **TOTAL**) programarea sesiunii de lucru. Parametri de stare astfel introduși se vor imprima pe fiecare bon. Se revine în repausul interbon.

F.2.2. Emiterea unui bon de anulare : n = 4.

Necesită prezența celei de a doua chei (KEY1). Avînd bonul de anulat în față, se tastează pe rînd toate prețurile, urmate de "+". După tastarea tastei **TOTAL**, se emite bonul de anulare care va conține în dreptul fiecărui preț semnul "A", semnalînd astfel faptul că este un bon de anulare. Dacă în bonul de anulat există un preț de ambalaj (marcat cu "—"), atunci el va apare și în bonul de anulare cu marcajul "—". Pe afișaj va apare suma totală anulată. Suma totală și prețurile individuale se scad din totalul zilei și din totalurile de sortimente.

F.2.3. Generarea totalului de sortiment : n = 5

Necesită prezența celei de-a doua chei (KEY1). După n = 5 se tastează 2 cifre, care reprezintă codul sortimentului cerut. După a doua cifră se tastează **TOTAL**. Se generează totalul sortimentului cerut, care va fi afișat, și se va imprima la imprimantă sub forma unui bon special. Formatul bonului îl vom prezenta în fig. 11.3. Pe parcursul citirii codului, tasta **CLEAR** este activă.

F.2.4. Generarea totalului de vânzări : n = 6

Necesită prezența celei de-a doua chei (KEY1). Se tastează tasta **TOTAL** care va imprima și afișa totalul vânzărilor pe ziua respectivă. Formatul bonului se găsește în fig. 11.4.

F.2.5. Generarea sintezei vânzărilor : n = 7

Necesită prezența celei de-a doua chei (KEY1). Se tastează tasta **TOTAL**. Ca urmare se va genera un bon special cu 100 de rînduri. Pe fiecare rînd se marchează codul de sortiment și suma vânzărilor aferente. Afișajul este inhibat pe durata întregii imprimări. Formatul bonului de sinteză se găsește în fig. 11.5.

F.2.6. Dacă în F.2.3., F.2.4. sau F.2.5. prima tastă după **FUNC** sau cod (la F.2.3.) diferă de **TOTAL**, atunci operația se abandonează, și se revine în repausul interbon.

11.5. Formatul bonurilor

Se vor emite următoarele tipuri de bonuri :

- bon client normal
- bon client anulat
- bon cuprinzînd totalul vânzărilor pe un sortiment
- bon cuprinzînd totalul vânzărilor
- bon de sinteză, cuprinzînd totalurile celor 100 de sortimente.

Fiecare bon va avea un antet în care se va specifica numărul magazinului, al casei și data calendaristică curentă. Pe fiecare bon se va imprima jos un număr strict crescător de bon și codul de identificare al casei. Bonurile client se vor termina cu mesajul „VA MULȚUMIM”.

Formatul celor 5 tipuri de bonuri se exemplifică în fig. 11.1.—11.5.

În fig. 11.1. remarcăm faptul că fiecare preț va fi marcat cu "+", dacă codul lui este cuprins între 10—99. La restituirea ambalajelor (coduri cuprinse între 0—9) prețul se va marca cu "—". În stînga jos se găsește numărul strict crescător al bonurilor, iar în dreapta jos identificatorul casierului (018 în exemplu considerat).

UNIT. NR.	117
CASA NR.	08
	23.12.86
26	33.00 A
99	7.50 A
51	238.75 A
01	10.00 -
TOTAL :	269.25 *
1287	018
* VA MULTUMIM *	

Fig. 11.1. Bonul client normal

UNIT. NR.	117
CASA NR.	08
	23.12.86
26	33.00 +
99	7.50 +
51	238.75 +
01	10.00 -
TOTAL :	269.25 *
1286	018
* VA MULTUMIM *	

Fig. 11.2. Bonul client anulat

UNIT. NR.	117
CASA NR.	08
	23.12.86
TOTAL COD	28
	15226.50 *
1288	018

Fig. 11.3. Bon total sortiment

UNIT. NR.	117
CASA NR.	08
	23.12.86
TOTALUL ZILEI	75328.85 *
1289	018

Fig. 11.4. Bon total zi

UNIT. NR.	117
CASA NR.	08
	23.12.86
SINTEZA	
VINZARILOR	
00	1287.85 *
01	22689.15 *
	5876.00 *
97	2338.15 *
98	6532.90 *
95	6532.90 *
1290	018 *

Fig. 11.5. Bon de sinteză

În fig. 11.2. se constată că fiecare preț de marfă va fi semnalat cu "A", exceptînd ambalajul restituit, care și în acest caz se scade ("—").

Bonul de sinteză din fig. 11.5., este o fișie lungă care va conține numărul de cod de sortiment, crescînd de la 00 la 99, și vînzările aferente.

12

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ (HARDWARE)

În proiectarea oricărui echipament dotat cu microprocesor se disting clar două activități majore: proiectarea și elaborarea structurii fizice (**hardware**) și proiectarea și elaborarea programelor care se înscriu în memoria nevolatilă a echipamentului, pentru a fi executate de microprocesor (**software**). Cele două domenii diferențiindu-se destul de substanțial și oamenii care vor fi implicați în realizarea componentelor hardware și software vor fi alții. Pentru ca munca celor două colective să conveargă eficient este necesar ca, *până la un punct dat*, munca lor să se desfășoare în comun. *Prezentul capitol* conține această etapă de demarare a proiectului, etapă în care se elaborează structura hardware-ului. Participarea colectivului de software, nu este necesară numai pentru a-și extrage datele pentru proiectul software, ci și pentru că în lumea microprocesoarelor chiar și hardware-ul este inimaginabil în absența unor programe de comandă. Capitolul vrea să constituie un exemplu în acest sens.

12.1. Subansamble funcționale

Vom prezenta în continuare soluțiile adoptate pentru realizarea interfețelor om-mașină conforme cu specificațiile constructive din *paragraful 11.1.*, urmînd ca la sfîrșitul prezentului capitol să putem defini structura hardware a casei de marcat.

12.1.1. Tastatura

Vom realiza o tastatură controlată integral prin software. Cele 16 taste le vom dispune fizic astfel încît ele să satisfacă cerințele de ergonomie, iar din punct de vedere logic astfel încît codul care rezultă din interpretarea geometriei tastaturii să fie însăși codul pe 4 biți a celor 16 taste. În fig. 12.1. redăm dispunerea fizică a tastelor.

■ Grupînd tastele din punct de vedere logic într-o matrice de 8 coloane 2 rînduri vom putea exploata la maximum facilitățile pe care le oferă microprocesorul Z80, reducînd la minimum necesarul de hardware auxiliar.




Fig. 12.1. Dispunerea fizică a tastelor




Fig. 12.2. Circuitul electric și dispoziția logică a tastelor

■ La intersecția coloanelor și a liniilor se vor dispune tastele astfel încît la apăsarea tastei care se află la intersecția coloanei x și a liniei y să se scurtcircuiteze coloana x cu linia y .

■ Dacă nici o tastă nu este apăsată, atunci indiferent de starea coloanelor ($C_0 - C_7$), liniile ($L_0 - L_1$) vor fi în starea logică "1", stare conferită de prezența celor 2 rezistențe R_1 și R_2 .

■ Citind cele două linii KYBD0 și KYBD1 printr-un port de intrare microprocesorul va putea identifica starea de repaus sau cea activată a tastaturii. Pentru a determina dacă oricare din cele 16 taste este apăsată, se va genera valoarea "0" pe toate cele 8 coloane (A15—A8). În acest caz scurtcircuitul generat între oricare linie și coloană va determina trecerea în "0" a uneia sau a ambelor linii. Eveniment detectabil pe cale software. Pentru a identifica o tastă individuală, se vor baleia coloanele cu "0" (toate "1" cu excepția uneia "0"). Constatînd care dintre cele două linii KYBD0 și KYBD1 va trece în zero, se poate detecta tasta apăsată. Numărul coloanei se poate codifica pe 3 bit ($8=2^3$), iar cel al liniei implicate, pe un bit. Atașînd cele 2 numere, rezultă un cod pe 4 bit, care determină univoc tasta apăsată.

■ Pentru activarea coloanelor s-au ales liniile superioare ale magistralei de adrese a microprocesorului Z80, datorită faptului că într-un ciclu de citire IN, ele conțin o informație ce provine dintr-unul din regiștri interni ai microprocesorului (A în cazul adresării directe, B — în cazul adresării indirecte „via” registrul C).

■ Diodele sînt menite să izoleze liniile de adresă A8—A15, prevenind astfel scurtcircuitarea lor, la apăsarea concomitentă a unor taste dispuse pe aceeași linie.

■ La elaborarea și implementarea algoritmului de citire a tastaturii va trebui să ținem cont și de regimurile tranzitorii (de origine mecanică) care apar la apăsarea și ridicarea unei taste (Vezi fig. 12.3).




Fig. 12.3. Regimuri tranzitorii de origine mecanică la apăsarea și ridicarea unei taste (prell)

■ Pentru a evita citirea repetată a unei tastări (datorită vitezei mari de prelucrare a microprocesorului el s-ar putea să revină pentru citirea unei noi taste, iar regimul tranzitoriu provocat la ridicarea tastei să nu se fi terminat încă) nu este suficient a se marca prima trecere prin "1" a liniei detectate. Pentru a putea fi siguri de ridicarea tastei, vom genera și o temporizare ΔT_2 de aproximativ 0,1 s, a cărei valoare depinde de caracteristicile fizico-constructive ale tastaturii, și se va determina experimental.

Redăm în fig. 12.4. organigrama rutinei de citire a unei taste, INKEY.

Din organigramă se disting câteva activități majore :

- așteptarea apăsării ferme a unei taste (incluzînd temporizarea ΔT_1 pentru a se evita regimul tranzitoriu care apare la tastare ;
- identificarea coloanei pe care se află tasta apăsată, prin baleierea cu un "0" singular a tuturor coloanelor și citind starea liniilor ; la ieșirea din această secvență variabilă i conține numărul coloanei pe care se află tasta activată ($i \in [0,7]$;
- identificarea liniei pe care se află tasta apăsată ; se caută începînd cu prima linie (L_0) care dintre linii se activează ; incrementînd la fiecare iterație un numărător $j \in [0,1]$, la sfîrșitul secvenței el va conține numărul liniei pe care se află tasta căutată ;
- generarea codului pentru tasta detectată ; se atașează cele două numere i și j astfel încît ele să formeze un număr binar de 4 bit ; j se exprimă pe un bit și va fi pe poziția cea mai puțin semnificativă ;
- așteptarea ridicării definitive a tastei incluzînd temporizarea ΔT_2 , pentru a se evita regimul tranzitoriu.

Matematic, operația de generare a codului se poate descrie prin formula

$$\text{Cod} = 2 * i + j \quad (12.1)$$

Într-un caz general cu C coloane și L linii, numărul de biți b , necesari pentru a genera un cod unic, ar fi :

$$b = c + l \quad (12.2)$$

unde :

$$c = \text{int}(\log_2(C + \epsilon) + 1 - \epsilon) \quad (12.3)$$

$$l = \text{int}(\log_2(L + \epsilon) + 1 - \epsilon) \quad (12.4)$$

ϵ fiind un număr mic : $\epsilon \in [10^{-3}, 10^{-6}]$




Fig. 12.4. Organigrama rutinei de citire a tasturii (INKEY)

Codul binar se obține în acest caz aplicând una din relațiile :

$$\text{Cod}_1 = I * 2^I + J \quad (12.5)$$

sau

$$\text{Cod}_2 = J * 2^C + I \quad (12.6)$$

În cazul considerat de către noi, respectând dispunerea logică a tastelor, indicată în fig. 12.2., codurile rezultante vor fi :

tastă	cod	tastă	cod
0	00H	8	08H
1	01H	9	09H
2	02H	●	0AH
3	03H	Func	0BH
4	04H	+	0CH
5	05H	*	0DH
6	06H	Total	0EH
7	07H	Clear	0FH

Putem trece acum la realizarea primului program în limbaj de asamblare : **INKEY**. Dacă se apasă concomitent pe două taste, atunci rutina va retransmite codul aceleia pe care o detectează prima dată prin succesiunea de baleiere stabilită.

Înainte de a începe elaborarea efectivă a programului stabilim următoarele :

- Rutina nu va afecta nici un registru exceptând **A** și **F**.
- Codul tastei se va returna în registrul **A**.

■ Necunoscând încă configurația finală a portului de intrare prin care se vor citi liniile **KYBD0** și **KYBD1**, rutina va fi astfel concepută încât prin modificarea unui singur simbol ea să se poată genera pentru orice dispunere a acestor semnale la intrările portului. Condiția pe care o impunem este ca cele două semnale să fie legate la biți alăturați.

Atribuim în continuare funcții regiștrilor :

- Numărarea coloanelor (**I**) se va face în registrul **H**.
- Numărătorul de linii (**J**) va fi în registrul **L**.
- Adresa portului de intrare **SYSIN** va fi conținută în registrul **C**.
- Octetul de baleiere va fi conținut în registrul **B**.
- Registrul dublu **DE** se va folosi pentru a indica durata temporizărilor

ΔT1 și **ΔT2**.

■ Ne propunem să alegem *nume* de etichete sugestive și să structurăm programul astfel încât algoritmul prezentat în organigramă să se poată regăsi cât mai ușor.

Iată lista programului :

SHIFTN	EQU	2	
MASK1	EQU	0CH	
	PUSH	BC	;se salvează regiștrii
	PUSH	DE	
	PUSH	HL	
	LD	B,0	;se inițializează variabilele
	LD	C,SYSIN	;de lucru
	LD	HL,0	;i=H, j=L

WAITDOWN:	IN	A,(C)	;se așteaptă
	CPL		;apăsarea
	AND	MASK1	;unei
	JR	Z,WAITDOWN	;taste
	LD	DE,TDOWN	;se așteaptă apariția
	CALL	TMP	;contactului ferm
	IN	A,(C)	;o
	CPL		;verificare
	AND	MA:K1	;suplimentară
	JR	Z,WAITDOWN	;nu strică
	LD	B,OF:H	
SCAN :	IN	A,(C)	;identificarea coloanei
	CPL		
	AND	MA:K1	
	JR	NZ,KEY	
	RLC	B	
	INC	H	
	JR	C,SCAN	
	LD	H,0	
	JR	SCAN	
KEY :	LD	B,SHIFTN	;identificarea liniei
	RRCA		
	DJNZ	KEY	
SEARCH :	RRCA		
	JR	C,FOUND	
	INC	L	
	JR	SEARCH	
FOUND :	LD	A,H	;determinarea codului
	RLCA		;tastei
	OR	L	
	LD	H,A	
WAITUP :	IN	A,(C)	;se așteaptă
	CPL		;ridicarea
	AND	MASK1	;tastei
	JR	NZ,WAITUP	;apăsate
	LD	DE,TUP	;pentru
	CALL	TMP	;siguranță
	LD	A,H	;se transferă codul
	POP	HL	;tastei în A
	POP	DE	
	POP	BC	;regiștri restaurați
	RET		
TMP :			;rutină de temporizare
	DEC	DE	;4 T _{Cy}
	LD	A,E	;4 T _{Cy}
	OR	D	;4 T _{Cy}
	JR	NZ,TMP	;12(7) T _{Cy}
	RET		;10 T _{Cy}

Urmărind etichetele regăsim principalele secvențe subliniate la descrierea organigramei.

- **WAITDOWN** — se așteaptă apăsarea unei taste
- **SCAN** — baleiere (identificare coloană)
- **KEY** — tastă detectată
- **SEARCH** — caută (identificare linie)
- **FOUND** — „găsit” (se generează codul tastei)
- **WAITUP** — se așteaptă ridicarea tastelor.

Fiind la primul program conceput împreună, ne permitem să *detailăm câteva din tehnicile folosite,*

- În secvența de așteptare a apăsării unei taste :

```
WAIT :      IN      A,(C)
          CPL
          AND      MASK1
          JR      Z,WAIT
```

Conținutul citit de pe port se inversează datorită faptului că tastele sînt active în zero. Pentru a le putea identifica concomitent, după ce toți ceilalți biți au fost eliminați, această operație de complementare este necesară datorită faptului că microprocesorul **Z80** nu posedă un flag care să indice apariția unui octet în care toți biții să fie "1". În schimb *flagul Z (zero)* se va înscrie dacă toți biții din **A** devin "0".

- **MASK1** este un octet care se alege astfel încît toți biții săi să fie "0" exceptînd cei doi biți pe care se citesc liniile tastaturii, biți care vor avea valoarea "1". Astfel după execuția instrucțiunii logice **SI**, în acumulator toți biții vor fi „0” exceptîndu-i pe cei selectați prin **MASK1**, care vor reda starea complementată a liniilor **KYBD0** și **KYBD1**.

- În secvența de baleiere (**SCAN**) remarcăm că ea începe totdeauna prin activarea primei coloane (**C₀**), emițîndu-se "0" pe bitul cel mai puțin semnificativ :

$$0FE_H = \overset{D_7}{1} \overset{D_0}{1} 1111110$$

Activarea coloanelor se face în cel de-al treilea ciclu mașină al instrucțiunii **IN A₁(C)** cînd liniile superioare **A₈—A₁₅** vor conține octetul de baleiere iar cele inferioare **A₇—A₀**, vor conține adresa portului care se dorește a fi citit.

- *Baleierea efectivă* se realizează prin instrucțiunea **RLC B** ce deplasează zeroul cu o poziție la stînga. La fiecare baleiere se incrementează numărătorul de coloană din registrul **H (INC H)**

- *Terminarea unui ciclu de baleiere* (opt citiri urmate de rotiri) se detectează prin apariția valorii "0" în indicatorul de transport **Carry**. La terminarea unui ciclu de baleiere numărătorul de coloane se reinițializează la valoarea "0" (**LD H,0**).

- După identificarea coloanei (fapt consfințit prin efectuarea saltului **JR NZ,KEY**) cei doi biți **KYBD0** și **KYBD1** se deplasează la dreapta pînă cînd **KYBD0** ajunge pe bitul cel mai puțin semnificativ din **A**.

- **SHIFTN** este o variabilă care conține numărul deplasărilor necesare în acest sens.

- În acest moment va începe identificarea liniei, rotîndu-se la dreapta conținutul acumulatorului pînă cînd bitul aferent liniei activate va trece în indica-

torul de transport. Concomitent cu fiecare deplasare se incrementează numărul de linie din registrul L (INC L).

● Dacă execuția programului ajunge la instrucțiunea din dreptul etichetei FOUND, registrul H va conține numărul coloanei, în registrul L regăsindu-se numărul liniei pe care se află tasta apăsată.

● Un programator versat va detecta imediat o modalitate de îmbunătățire a secvenței de identificare a liniei. Iată-o :

```
KEY   : LD     B, SHIFTN
SEARCH: RRCA
      JR C,FOUND
      INC L
      JR SEARCH
FOUND : LD A,L
      SUB B
      RLC H
      OR   H
      LD   H,A
```

Această secvență presupune că octetul primit la intrarea în KEY are toți biții reșetați, cu excepția celor afectați liniilor KYBD0 și KYBD1. Numărătorul de linie va conține în dreptul etichetei FOUND și rotirile suplimentare efectuate pentru a disloca KYBD0 pe poziția cea mai puțin semnificativă din A (D₀). De aceea numărul de rotiri suplimentare SHIFTN se va scădea pentru a regăsi numărul liniei activate (SUB B). Folosind această secvență se poate câștiga timp și spațiu, reducându-se astfel atât lungimea programului cât și timpul de execuție.

● Instrucțiunea RLCA din programul enunțat și RLC H din exemplul de sus efectuează o deplasare la stînga a numărului de coloane, deplasare echivalentă cu înmulțirea cu 2.

● **Observație :** Remarcăm sintaxa instrucțiunilor de salt relativ precum și a celei DJNZ în care operandul de deplasament este înlocuit cu o adresă fizică, materializată prin prezența unei etichete.

Exemplu :

DJNZ KEY.

În acest caz KEY nu este un deplasament ci adresa fizică a instrucțiunii la care se dorește a se efectua saltul. Calculul deplasamentului respectiv rămîne sarcina asamblorului. Astfel se ușurează munca programatorului, și se elimină o sursă ineupizabilă de erori (chiar și cei mai experimentați programatori greșesc des la calculul acestor deplasamente).

● Rutina de temporizare TMP se bazează pe decrementarea unui registru dublu de la o valoare inițială la zero.

Plaja de temporizare care se poate acoperi cu ajutorul acestei rutine este cuprinsă între valorile : (În cazul unui microprocesor funcționînd la 2,5 MHz, T_{CY} = 400 ns)

$$DE = 0001$$

$$T_{\min} = 29 * T_{CY} * 1 = 11,6 \mu s$$

$$DE = 0000$$

$$T_{\max} = 65536 * 34 * T_{CY} - 5 * T_{CY} = \\ = 891.277,6 \mu s$$

● Valorile TDOWN și TUP se determină experimental datorită faptului că ele *depind de caracteristicile mecanice* ale unei tastaturi. În cazul tastaturilor cu folie a calculatoarelor PRAE valorile $T_1=0,03$ s și $T_2=0,07$ s conferă o *bună siguranță* de tastare, *fără să reducă sensibil viteza de reacție a tastaturii*.

În cap. 17 (Lista programului) la p. 1—56, se găsește lista rutinei INKEY care rezolvă aceeași problemă, dar este implementată în mod diferit de cazul prezentat. Pentru a nu încărca programul am eliminat temporizările de la apăsarea și ridicarea unei taste.

● Rutina din listing se distinge principal de cea prezentată, prin faptul că *baleierea coloanelor nu începe mereu de la coloana 0, ci aleator*.

Am folosit acest prilej pentru a *exemplifica* o instrucțiune mai rar folosită LD A,R, care în acest caz este folosită *ca generator de numere aleatoare*. Știm deja că fiecărui număr de coloană trebuie să i se asocieze și un octet de baleiere care conține un singur "0". În *rutina* prezentată în listing această asociere am rezolvat-o prin generarea unei tabele KEYTAB în care din doi în doi pași se regăsește de octetul baleiere și un cod de tastă aferent. Informația din KEYTAB se citește o *singură dată*, la apelarea rutinei după ce s-a generat numărul aleator pentru începerea baleierii.

Adresarea elementelor din tabelă se face adunînd la adresa de bază (KEYTAB) un deplasament calculat din numărul de coloană : $d = i * 2$, datorită faptului că *tabela este structurată pe doi octeți*.

Structura tablei KEYTAB este deci :

```
KEYTAB : octet de baleiere 0
          cod posibil 0
+ 2x1   octet de baleiere 1
          cod posibil 1
.
.
.
+ 2x7   octet de baleiere 7
          cod posibil 7
```

Tehnica folosită, cea de a începe baleierea la valori aleatoare nu aduce aproape nici un câștig în cazul unei tastaturi, la care fenomenele sînt foarte lente în raport cu viteza de lucru a procesorului. Am prezentat-o totuși datorită faptului că în aplicații mai rapide ea ar putea fi de folos, precum și fiindcă ne-a permis prezentarea unor tehnici de programare suplimentare.

● Revenind la ideea de a *declanșa baleierea coloanelor din punct fix* rutina prezentată în listing se *poate scurta* sensibil, fără a se pierde din explicitatea ei.

Vom avea :

```
INKEY  : PUSH    HL
        PUSH    BC
        LD      C,SYSIN
        LD      B,OFFH
CYCLE  : LD      L,OFFH
NXTLIN : IN      A,(C)
        CPL
        AND    MASK1
        JR    Z,NOKEY
        LD    B,SHIFTN
```

SHIFTA	: DEC	B
	JR	Z, TSHIFT
	SRL	A
	JR	SHIFTA
TSHIFT	: CP	3
	JR	NZ, OTASTA
	DEC	A
OTASTA	: ADD	A, L
	PUSH	AF
	LD	BC, SYSIN
ASTEPT	: IN	A, (C)
	CPL	
	AND	MASK1
	JR	NZ, ASTEPT
	POP	AF
	POP	BC
	POP	HL
	RET	
NOKEY	: INC	L
	INC	L
	RLC	B
	JR	C, NXTLIN
	JR	CYCLE

Astfel s-ar reduce necesarul de memorie a rutinei de la 82 octeți la 50.

Îl invităm pe cititor să încerce să îmbunătățească rutina prezentată, reducându-i și mai mult lungimea, căci se poate.

Încheiem prezentarea tastaturii sintetizînd *necesarul hardware pentru interfațarea tastaturii*:

- un șir de 8 diode (izolatoare) + 2 rezistențe
- 2 biți pe portul de intrare SYSIN

12.1.2. Dispozitivul de afișaj

Conform specificației tehnice (punctul C.3.) dispozitivul de afișaj va fi realizat cu 8 afișoare constituite din 7 segmente și un punct zecimal (LED—Light Emitting Diode — diodă luminiscentă). În fig. 12.5. redăm structura principală a unui asemenea element de afișaj.

■ Pentru „aprinderea” celor 7 segmente și a punctului sînt prevăzute piciorușe. Dacă pe pin-ul aferent unui segment sau cel al punctului se aplică un semnal TTL de nivel "0" atunci segmentul sau punctul respectiv va lumina. Pentru a semnală logică negativă, tuturor semnalelor active în starea "0" le vom atașa prefixul "N" (NSEG0, ..., NDECPPOINT).

■ Segmentele aferente semnalelor care au starea logică "1" rămîn „stînse”.

■ Elementul de afișaj mai este prevăzut cu un semnal de selecție NSEL, activ în starea "0" care permite validarea sau inhibarea lui. Dacă NSEL=0 atunci pe afișor vor putea lumina segmentele conform valorii instantanee a semnalelor

de intrare. Dacă $NSEL=1$ atunci apare starea inhibată : toate segmentele și punctul zecimal vor fi stinse, indiferent de valoarea semnalelor de intrare.

Prezența acestui semnal este importantă, deoarece ea permite baleierea mai multor elemente de afișaj alăturate. Această tehnică, numită și *multiplexare*, reduce necesarul de hardware : nu mai este necesară atașarea unui element de memorare la fiecare LED, ci se va folosi unul singur în care se va înscrie rând pe rând valoarea aferentă fiecărui LED și se va activa LED-ul respectiv. Dacă această comutație se face cu o frecvență suficient de mare, ochiul uman va sesiza imaginea static, ca și cum fiecare afișor ar fi activat în mod continuu.

■ Curentul mediu care parcurge o diodă luminescentă, și deci și luminozitatea ei, nu depinde de frecvența de baleiere, ci de numărul elementelor acționate. Considerând 8 elemente afișoare, factorul de utilizare a fiecăruia este de $k=1/8$. Pentru a genera o intensitate luminoasă echivalentă unui regim continuu, impulsurile de curent injectate în starea activată a LED-urilor vor trebui să fie de 8 ori mai puternice. Acesta este factorul care limitează numărul de elemente care se pot atașa într-o grupă de baleiere.


În fig. 12.6 redăm secvența de baleiere.

■ Pentru a minimiza hardware-ul renunțăm la folosirea unui circuit integrat decodificator, care ar decodifica numerele binare în octeți de comandă a segmentelor. Această acțiune va fi implementată pe cale software : pe un port de ieșire (să-l numim LEDPORT) vom genera direct octeții de comandă a segmentelor.

■ Ieșirile portului LEDPORT formează magistrala de afișaj (NSEG0, ..., NSEG6, NDECPOINT) așa cum se arată în fig. 12.7. Această magistrală ajunge la toate elementele de afișaj.

■ Selecția unui element din cele 8 se va face acționând în mod succesiv afișoarele prin semnalele lor de selecție NSEL. Cele 8 semnale de selecție NSEL0 — NSEL7 vor fi ieșirile unui circuit decodificator de tip CDB 442 (SN 74442), care va decodifica un număr binar de 3 bit obținut pe 3 linii ai portului de ieșire sistem (să-l numim SYSOUT).

■ Codul binar de selecție (LED2, LED1, LED0) va fi generat de către microprocesor. Pentru a asigura o baleiere continuă și uniformă, microprocesorului i se vor aplica impulsuri de întrerupere cu o intermitență de 2 ms. În cadrul deservirii fiecărei cereri de întrerupere codul de selecție afișor va fi incrementat cu 1 și va fi emis pe portul SYSOUT pentru a selecta LED-ul următor, iar pe LEDPORT se va emite octetul de activare a segmentelor LED-ului respectiv.



Exemple:




Fig. 12.5. Dioda luminescentă cu 7 segmente și punct zecimal




Fig. 12.6. Secvență de baleiere a unui dispozitiv de afișaj format din 8 elemente




Fig. 12.7. Schema electrică de principiu a dispozitivului de afișaj

■ Cei 8 octeți de activare a segmentelor vor fi păstrați într-o zonă de memorie RAM. Această zonă tampon, care este „oglină” numerelor afișate, o vom numi LEDBUF, conținutul ei fiind actualizat de programele ierarhic superioare ale casei de marcat.

Înainte de a elabora organigrama și apoi rutina de deservire a dispozitivului de afișaj introducem o noțiune nouă :

Celula martor a unui port de ieșire

În majoritatea preponderentă a proiectelor bazate pe Z80 pe un port de ieșire se pot genera 8 semnale de comandă distincte. Există porți de ieșire a căror stare instantanee (port bidirecțional) se poate citi printr-o instrucțiune de tip IN (cazul circuitului PIO) și există alte circuite de tip port la care această manevră nu are efect (port de ieșire unidirecțional).

Ne putem imagina o structură în care anumiți biți ai unui port să aibă o funcție dedicată, iar alții să fie înzestrați cu sarcini total diferite. Acționând unul sau un grup de semnale aferente unui subsansamblu funcțional, modificarea semnalelor de comandă ale unui alt subsansamblu este nedorită, uneori chiar condamnabilă.

Ținând cont că la efectuarea unei instrucțiuni de tip ieșire (OUT, OUTI, etc.) transferul afectează toți biții portului selectați, este necesară constituirea unei celule martor în memoria RAM, celula a cărei conținut va fi permanent identic cu conținutul portului de ieșire tratat.

De aceea, fiecare rutină care tratează un port de ieșire unidirecțional, multi-funcțional, va citi celula martor a portului respectiv, va modifica acei biți care în secvența respectivă prezintă interes, și va rescrie celula martor. Abia după aceea se va efectua transferul octetului în portul dorit.

În cazul proiectului de față am definit deja un port SYSOUT. În configurația acestuia am identificat deja 3 semnale, urmînd ca restul să-l completăm în continuare, în cadrul acestui capitol dedicat definitivării hardware-ului. Portului de ieșire SYSOUT îi atașăm celula martor cu numele WITNESS.

Celălalt port (LEDPOR) deservind un singur subsansamblu funcțional, nu necesită constituirea unei celule martor, deoarece toate semnalele sale vor fi acționate concomitent și ele deservesc un singur modul funcțional.

În fig. 12.8 redăm organigrama rutinei de tratare a întreruperilor, adică baleierea dispozitivului de afișaj.

■ Pentru a minimiza timpul de execuție a acestei rutine, care într-un regim de lucru normal va fi apelată cu o frecvență de 500 Hz, astfel încît viteza de lucru a casei de marcat să nu fie afectată sesizabil, vom păstra variabilele de lucru-indicatorul de adresă din bufferul de afișaj, contorul de selecție, adresa portului de afișaj- în regiștri interni ai microprocesorului.

■ Ca elemente de memorare vom folosi *registri secundari* ai microprocesorului Z80, realizând astfel un *exemplu model* privind utilizarea acestui set de registre.

■ Regiștrii secundari vor fi inițializați la trezirea sistemului. Rutina INT nu va trebui să afecteze nici unul din regiștri primari.




Fig. 12.8. Organigrama rutinei de deservire a întreruperilor (baleierea dispozitivului de afișaj)

Iată rutina :

```
INT :   EX      AF,AF'
        EXX
        OUTI    ;se transferă cuvîntul de comandă
        LD      A,(WITNESS) ;segmente
        AND     MASK2      ;poziționarea celulei martor
        OR      B
        LD      (WITNESS),A
        OUT     (SYSOUT),A ;se selectează LED-ul adecvat
        XOR     A
        OR      B
        JR      NZ,INT1
        LD      HL,LEDBUF  ;sfîrșitul unui ciclu de baleiere
        LD      B,BUFLEN
INT1 :   EXX
        EX      AF,AF'    ;se reinițializează variabilele de
        EI                          ;lucru
        RETI
MASK2 EQU 0F8H
BUFLEN EQU 8
```

Rutina se regăsește în listingul din cap. 17 p. 1—69.

● Reamintim doar faptul că instrucțiunea **OUTI** transferă un octet din memorie de la adresa indicată de **HL** în portul de ieșire selectat prin conținutul registrului **C**, incrementează registrul **HL** și decrementează registrul **B**.

● Instrucțiunea **XOR A** șterge conținutul registrului acumulator : $A = 0$.

● Modificînd variabilele **MASK1** și **BUFLEN** rutina poate fi reasamblată pentru un dispozitiv de afișaj de orice lungime cuprinsă între [1,255] cu condiția ca **LED**-urile să admită un curent de vîrf adecvat, care va crește proporțional cu numărul elementelor baleiate.

12.1.3. Imprimanta

Ținînd cont de specificația constructivă, punctul C.5., vom alege o imprimantă de tipul **MIM—40**, care datorită simplității sale constructive va permite, ba chiar mai mult, va impune formarea aptitudinilor noastre în domeniul elaborării de software.

■ *Imprimanta aleasă are un cap de scriere cu 7 ace dispuse pe o verticală. Acele pot fi acționate cu ajutorul a 7 electromagneți. Capul poate fi deplasat pe orizontală cu ajutorul unui motorăș care învîrte un cilindru pe care s-a realizat un canal elicoidal. Dacă motorul se învîrte într-un singur sens, capul de imprimare va efectua o mișcare de dute/vino. Una din cele două curse se efectuează cu viteză aproape constantă, pe parcursul căreia vom efectua scrierea, acționînd prin program acele, astfel încît ele să imprime textul dorit.*

Pentru efectuarea avansului de rînd și a returului de car nu este necesară întreprinderea nici unei activități de comandă. Datorită construcției sale mecanice, *imprimanta va efectua la sfîrșitul cursei directe în mod automat returul*

de car, însoțit în mod obligatoriu și de un avans de rînd a hîrtiei de imprimare.

La extremitatea dreaptă a cursei capului se află montat un senzor de capăt de cursă. La detectarea semnalului furnizat de acest senzor se poate comanda oprirea motorului de antrenare.

Reținem deci că mișcarea odată lansată, trebuie terminată o mișcare completă dute/vino. De aceea imprimarea se va face rînd cu rînd și nu caracter cu caracter.

Cunoscînd aceste caracteristici putem elabora schema electrică de principiu a interfeței de imprimantă. Ea va fi constituită din 2 blocuri de electronică de forță, unul pentru comanda bobinelor acelor, iar celălalt pentru cuplarea respectiv decuplarea motorului. Interfața de imprimantă va fi deservită de un port de ieșire (să-l numim PRTPORT) și de un bit al portului de intrare SYSIN, amintit deja la interfața de tastatură. Acest din urmă semnal CARLIMIT va permite detectarea pe cale software a capătului de cursă a capului de imprimare (Vezi fig. 12.9.).




Fig. 12.9. Schema electrică de principiu a interfeței de imprimantă




Fig. 12.10. Diagrama de timp pentru acțiunea unui ac




Fig. 12.11. Variația vitezei de deplasare a capului de imprimare pe durata cursei directe

Cunoscînd faptul că intervalul minim dintre 2 acțiuni succesive ale unui ac este de 1,5 ms (vezi fig. 12.10) precum și faptul că durata cursei utile a capului de imprimare (vezi fig. 11.11) este de 362 ms rezultă că vom putea imprima aproximativ 40 de caractere a 6 coloane.

$$N = \frac{T_u}{T_{ac} * N_{col}} = \frac{360}{1,5 * 6} = 40 \quad (12.7)'$$

■ Reamintindu-ne că imprimarea trebuie făcută pe două fișii de hîrtie (specificația tehnică C.5.) lungimea oricărei linii de pe bonuri nu va putea depăși 18 caractere. Vom putea rezerva astfel o lățime de aproximativ 4 caractere ca spațiu între cele două fișii.

Putem trece atunci la elaborarea programelor ce vor deservi imprimanta.

În fig. 12.12 redăm organigrama rutinei de imprimare a unui rînd. Rutina PRTLINE va imprima de două ori același text, cuprins într-o zonă tampon numită PRTBUF.





Fig. 12.13. Organigrama rutinei de imprimare a unei fișii : PRT18C

Fig. 12.12. Organigrama rutinei de imprimare a unui rînd : PRTLINE

Elaborarea unui program în limbaj de asamblare pentru implementarea unei astfel de rutine nu poate reprezenta nici o problemă. Ea se regăsește în listingul sursă (cap. 17 p. 1—62). Amintim că între terminarea imprimării celei de-a doua fișii și a comenzii de oprire a motorului se poate intercala lejer rutina de reinițializare a bufferului de imprimare, deoarece capul de imprimare execută între timp cursa inversă.

Imprimarea unei fișii este rezolvată de rutina PRT18C a cărei organigramă se găsește în fig. 12.13.

Programul aferent se regăsește în listing (cap. 17 p. 1—63).

■ Imprimarea unui caracter se realizează cu ajutorul rutinei **PRTCHAR**, care primește codul caracterului de imprimat în registrul **E**. Fiecărui caracter imprimabil i se rezervă cinci octeți într-o tabelă, numită generator de caractere pentru imprimantă (**PRTGEN**). Fiecare octet conține o mostră de biți specifică acelei coloane. Biții care au valoarea "1" vor imprima un punct. Știind că bitul cel mai puțin semnificativ (D_0) acționează acul superior, iar D_6 acul inferior, se poate genera conținutul generatorului de caractere așa cum este descris în cap. 13.

■ Descrierea caracterelor imprimabile este făcută în **PRTGEN**, în ordinea crescătoare a codurilor caracterelor. Rutina **PRTCHAR** va localiza, pe baza codului din **E**, adresa de început a secvenței de 5 octeți aferente și va imprima pe baza lor cinci coloane.

Organigrama rutinei **PRTCHAR** se regăsește în fig. 12.14.




Fig. 12.14. Organigrama rutinei de imprimare a unui caracter : **PRTCHAR**




Fig. 12.15. Organigrama rutinei de imprimare a unei coloane dintr-un caracter : **PRTCOL**

Lista programului scris în limbaj de asamblare se regăsește în capitolul 17 pag. 1—64.

■ În sfârșit, imprimarea unei coloane nu ridică nici o problemă deoarece sarcina ei este doar de a activa și a dezactiva acele dorite și de a efectua cele 2 temporizări necesare, conform diagramei de timp din fig. 12.10.

Organigrama rutinei **PRTCOL** se regăsește în fig. 12.15.

Lista programului se regăsește în cap. 17 pag. 1—65.

■ **PRTCOL** folosește ca și celelalte rutine ierarhic superioare o rutină de temporizare de bază, **DELAY**, care realizează temporizări egale cu un *multiplu întreg* al celei mai mici cuante de timp, semnificativă în imprimantă : **BASEDEL** = 300 μs.

■ Împreună cu rutinele de pornire și oprire a motorului de antrenare a capului de imprimare (**MOTON** și **MOTOFF**), rutina **DELAY** se regăsește în capitolul 17 pag. 1—65, 1—66.

12.1.4. Generatorul de sunet

Pentru a putea emite *semnale sonore cât mai ergonomice*, care- prin natura lor- vor înlesni utilizatorului casei de marcat să discrimineze ușor diverse regi- muri de lucru și să-l avertizeze în mod variat și sugestiv asupra unor eventuale greșeli de operare, ne propunem să realizăm un *generator de sunet* care să per- mită emiterea unui *ton*, avînd o *frecvență controlabilă* cu rezoluția de 1 Hz și avînd o *durată* maximă de aproximativ 2 s, *controlabilă* în 256 de incremente.

■ *Generatorul de sunet* necesită ca resursă hardware doar un *bit* al unui port de ieșire, pe care cu ajutorul unui *modul software dedicat* vom emite semnale dreptunghiulare de frecvență și durată dorită.

Fie bitul folosit, bitul **BEEPBIT** al portului de ieșire **SYSOUT** iar rutina generatoare de sunet **BEEP**.

Apelînd rutina **BEEP** succesiv, cu diverși parametri de sunet, se pot con- strui adevărate melodioare.

Metoda pe care o alegem poate fi considerată de către unii poate prea complexă pentru rezolvarea problemei date — generarea unui sunet monofonic — dar o menținem, neacceptînd deocamdată *nici un rabat la adresa generali- tății soluțiilor* adoptate, precum și animați de dorința de a nu limita resursele de ergonomie ale dispozitivului pe care-l proiectăm.

12.1.4.1. Modelul matematic

Fie cei doi parametri ai rutinei **BEEP** :

D — *durata sunetului* (256 valori posibile, astfel ca valoarea maximă corespun- zătoare lui 255 să aibă durata de aproximativ 2 s.) — se va reprezenta pe 1 octet [1,255]

F — *frecvența sunetului* (exprimată în Hz — se va reprezenta pe 2 octeți [1 — 65536])

Datorită faptului că prin software este relativ ușor a se genera impulsuri de durată controlată, vom transpune al 2-lea parametru **F** în perioada : **T**.

Temporizarea egală cu o semiperioadă **T/2** o vom realiza folosind un ciclu de întârziere de bază, avînd durata de **TCYCLE**.

Din considerente de implementare (modul de realizare a ciclului de întârziere de bază ; reprezentarea aleasă pentru parametri folosiți) *ne propunem ca TCYCLE să fie egal cu durata a 50 de tacti procesor.*

$$TCYCLE = 50 * TCLOCK \quad (12.8)$$




Fig. 12.16. Perioada **T** a semnalului de frecvență **F**

În cazul unui microprocesor Z80 excitat de o frecvență de tact de 2,5 MHz, cum este și cazul calculatorului PRAE, TCYCLE=20 μs. Această valoare permite teoretic generarea unor semnale cu frecvență limită superioare egală cu 50 KHz, valoare oricum neinteresantă în cazul nostru.

Numărul de repetări necesare ale ciclului de temporizare de bază TCYCLE, pentru a obține un semnal de frecvență F, va fi deci :

$$NCYCLE = \frac{T}{2 \cdot TCYCLE} = \frac{1}{2 \cdot TCYCLE \cdot F} = \frac{1}{100 \cdot TCLOCK \cdot F} \quad (12.9)$$

Valoarea NCYCLE se va recalcula la fiecare apelare a rutinei BEEP. Pentru a reduce timpul de lucru al procesorului, precalculăm expresia (12.9.) : putem efectua o împărțire și o înmulțire calculând constanta K.

$$K = \frac{1}{100 \cdot TCLOCK} \quad (12.10)$$

Dorind să acordăm un nume mai sugestiv acestei constante, observăm că ea reprezintă întocmai numărul NCYCLE de temporizări de bază pentru obținerea unui semnal de frecvență 1 Hz.

Rezultă deci :

$$ONEHZ = \frac{1}{100 \cdot TCLOCK} \quad (12.11)$$

În cazul calculatorului PRAE—M (TCLOCK=400 ns) ONEHZ=25000 iterații. Înainte de a se emite un sunet, rutina BEEP va calcula deci parametrul NCYCLE aferent.

$$NCYCLE = \frac{ONEHZ}{F} \quad (12.12)$$




Fig. 12.17. Variația numărului de impulsuri în funcție de frecvență, pentru 2 sunete de durată identică

Așa cum se observă în fig. 12.17 durata DD a unui semnal sonor de frecvență F se obține generând o succesiune de impulsuri având perioada 1/F. Numărul de impulsuri NRIMP necesar pentru obținerea duratei DD este invers proporțională cu perioada T a sunetului de frecvență F.

$$NRIMP = \frac{DD}{T} = \frac{DD}{TCYCLE \cdot NCYCLE} \quad (12.13)$$

$$K1 = \frac{DD}{TCYCLE} \text{ — este o variabilă proporțională cu durata sunetului dorit.}$$

O vom transforma astfel încât să calibrăm durata sunetului conform cu enunțul problemei. De aceea și din considerente de implementare (simplitate și volum de calcul cât mai redus) înlocuind $K1$ cu

$$TIME = D \cdot 128 \quad (12.14)$$

unde $D \in [1,255]$ este parametrul de durată folosit la apelarea rutinei BEEP. Din (12.13) și (12.14) rezultă :

$$NRIMP = \frac{TIME}{NCYCLE} \quad (12.15)$$

Folosind expresiile (12.12), (12.14), (12.15) cei doi parametri interni, $NCYCLE$ și $NRIMP$ pot fi determinați direct din parametri externi F — frecvența și D — durată. Vom adopta aceste expresii pentru a *minimiza necesarul de rutine aritmetice*. Folosirea unei împărțiri este oricum inevitabilă pentru rezolvarea problemei, iar înmulțirea cu 128 este în aritmetica binară de-a dreptul banală.

12.1.4.2. Algoritmul

Pe baza celor expuse mai sus, algoritmul de generare a sunetului se oferă de la sine.

- Rutina BEEP va primi la apelare frecvența F și durată D a sunetului.
- Se calculează variabilele :

TIME, NCYCLE și NRIMP

după care se trece la emiterea sunetului.

Iată organigrama algoritmului de implementat.




Fig. 12.18. Organigrama rutinei BEEP

Emiterea sunetului se poate concepe cum urmează :




Fig. 12.19. Organigrama rutinei de emiterie a sunetului : SING

12.1.4.3. Utilitare necesare

Din cele expuse în 12.1.4.1. și 12.1.4.2. rezultă necesitatea elaborării a 2 rutine de bază și anume :

- rutină de temporizare care să dureze o semiperioadă : $T/2 = NCYCLE \cdot TCYCLE$, unde $TCYCLE$ să dureze 50 de tați procesor. O vom numi : DELAYO.

- rutina de împărțire a două numere binare exprimate pe 2 octeți, cu posibilitatea de rotunjire. O vom numi : DIVIDE.

Rutina DELAY0

■ Rutina va asigura *decrementarea unei variabile NCYCLE* de la o valoare inițială la 0, astfel încât fiecare iterație să dureze 50 de tați procesor. Gama de valori a variabilei *NCYCLE* este cuprinsă în plaja

$$\text{NCYCLE} = 1,25 \text{ pentru } F = 20.000 \text{ Hz}$$

$$\text{NCYCLE} = 1250 \text{ pentru } F = 20 \text{ Hz}$$

Pentru reprezentarea acestei variabile este necesară utilizarea unui registru dublu avînd 16 biți.

Se oferă următoarea secvență :

```
DELAY0 :                               ; DE = NCYCLE
        DEC    DE                        ; 6
        JR     DELAY1                    ; 12 — salt de temporizare
DELAY1 : JR     DELAY2                    ; 12 — idem
DELAY2 : LD    A,E                       ; 4 — test
        OR    D                          ; 4 — pentru
        JR    NZ,DELAY0                  ; 12 — DE = 0?
        Total 50 tați procesor
        RET                               ; 10
```

În comentarii am marcat numărul de tați ai fiecărei instrucțiuni folosite.

Rutina DIVIDE

Pentru împărțirea a două numere binare se pot imagina mulți algoritmi. Cazul cel mai simplu ar fi cel de a efectua *scăderi succesive a împărțitorului* din numărul de împărțit, pînă la obținerea unui număr negativ. Contorizînd scăderile se obține *cîtul* împărțirii. Această *metodă* are dezavantajul de a fi *banală*, și de a avea o durată de execuție variabilă în limite foarte largi, în funcție de numărul scăderilor de efectuat.

Pentru a putea aborda o metodă mai elaborată, vom *reconsidera* în cele ce urmează, *împărțirea a două numere zecimale*, semnalînd diferențele între aritmetica binară și cea zecimală.

Fie două numere zecimale cu maximum 4 cifre semnificative : **9734** și **0057**

Efectuăm împărțirea :

$$\begin{array}{r} 9734 : 57 = 170 \text{ — cîtul} \\ \underline{57} \\ 403 \\ \underline{399} \\ 0044 \text{ — rest} \end{array}$$

Procedura de sus, cunoscută tuturor, este prezentată doar pentru a fi criticată : ea beneficiază din plin de inteligența umană.

Primul și poate cel mai important pas îl reprezintă *calibrarea* celor 2 numere : oricine poate vedea în acest exemplu, că prima secvență de numere care poate

fi împărțită cu 57 este 97. Se observă de asemenea la prima vedere, că cifra care reprezintă cîtul operației a $403 : 57$ este 7.

Această ușurință o vom avea ori de cîte ori vom dori să împărțim două numere concrete. Dacă dorim în schimb să împărțim două numere oarecare

$$a_3 a_2 a_1 a_0 : b_3 b_2 b_1 b_0$$

unde a_{0-3} și b_{0-3} pot fi orice cifră zecimală cuprinsă între 0 și 9, va trebui să elaborăm un algoritm mai mecanic.

Să considerăm următorii regiștri :

REST — pentru generarea restului împărțirii

DEIMP — conține inițial deîmpărțitul la sfîrșitul operației el va conține cîtul

IMP — conține împărțitorul

Toți acești regiștri au aceeași lungime (număr de cifre semnificative) în cazul nostru 4. Pentru ușurință completăm și zerourile ne semnificative. Registrul TEMP este un registru cu o singură cifră semnificativă care va conține cîtul unei împărțiri intermediare. Valoarea acestuia va fi totdeauna cuprinsă între 0 și 9.




Fig. 12.20. Ilustrarea pașilor algoritmiizați ai unei împărțiri zecimale (numere cu 4 cifre semnificative)

Am obținut astfel pe cale intuitivă o metodă ușor algoritimizabilă pentru împărțirea a două numere. Singura operație care ar putea ridica probleme la implementare este procedeul de efectuare a unei împărțiri intermediare. Ținând însă cont de faptul că raportul celor două numere implicate în această împărțire intermediară este întotdeauna mai mic decât un ordin de mărime, rezultă că în arit-

metica binară problema poate fi rezolvată printr-o simplă scădere (Singurele cifre „cît” posibile fiind 0 și 1 nu există posibilitatea apariției unei cereri de iterație.)

Sintetizăm operațiile efectuate :

SHIFT LEFT : această operație *deplasează* cu o poziție la stînga conținutul regiștrilor **DEIMP** și **REST**, astfel ca cifra cea mai semnificativă din **DEIMP** să treacă pe poziția cea mai puțin semnificativă a lui **REST**.

În poziția cea mai puțin semnificativă a lui **DEIMP** este avansată cifra conținută în registrul **TEMP**.

DIVINT : este o *împărțire intermediară* între două numere a căror raport este totdeauna mai mic decît un ordin de mărime.

Se împarte **REST** cu **IMP**. Cîtul operației (o cifră) se depune în **TEMP**, iar restul în registrul **REST**.

SHIFT LEFTF : este o *deplasare la stînga finală*. Afectează doar **DEIMP** și **TEMP**. Scopul este de a genera "cît-ul" final al împărțirii. Conținutul lui **DEIMP** este rotit prin **TEMP** la stînga. Astfel ultimul cît intermediar se transferă din **TEMP** pe poziția cea mai puțin semnificativă a lui **DEIMP**, care devine astfel registrul rezultat.

Putem construi organigrama din Fig. 12.21.




Fig. 12.21. Organigrama rutinei de împărțire : DIVIDE

Transpunerea acestui algoritm în limbaj de asamblare, pentru două numere a câte 16 biți oferă, așa cum se va vedea, mult spațiu creativității și ingeniozității.

- Fie **A** și **C** deîmpărțitul (**A** octetul mai semnificativ).

- Fie **D** și **E** împărțitorul (**D** octetul mai semnificativ).

- Vom realiza o rutină care generează câtul împărțirii **AC/DE** în registrul **BC**, restul obținându-se în **HL**.

- Rolul registrului **TEMP** folosit în exemplul de mai sus este preluat de flagul **Cy** (*carry*).

Iată rutina :

```

DIVIDE :
        LD      A,H      ;transfer deîmpărțitul în
        LD      C,L      ;registri de lucru A și C
        LD      HL,0     ;inițializez restul
        LD      B,10H
        ;SHIFT LEFT

DIVIDE0 :
        RL      C
        RLA
        ADC    HL,HL
        ;DIVINT
        SBC    HL,DE
        JR     NC,DIVIDE1
        ADD    HL,DE

DIVIDE1 :
        CCF
        ;N=N-1
        DJNZ   DIVIDE0
        ;SHIFT LEFT
        RL      C
        RLA
        LD      B,A      ;octetul superior al câtului
        RET     ;în B
    
```

- Secvența **RL C ; RLA** deplasează conținutul registrului **DEIMP (AÇ)** la stînga, iar **ADC HL,HL** deplasează conținutul registrului **REST (HL)** la stînga, înserînd pe bitul cel mai puțin semnificativ al **HL**, bitul cel mai semnificativ al **AC**, aflat acum în *carry*.

- În cazul în care $DE < HL$, secvența **SBC HL,DE ; CCF** realizează împărțirea intermediară, câtul fiind 1. În cazul $DE > HL$ secvența **SBC HL, DE ; ADD HL,DE ; CCF** realizează aceeași funcție. În acest din urmă caz *cîtul* este 0, *restul* din **HL** rămînînd neafectat.

12.1.4.4. Implementarea software a generatorului de sunet

Avînd modulele utilizate **DELAY0** (realizează o temporizare elementară de 50 tacți procesor) și **DIVIDE** (realizează împărțirea a două numere binare de 16 biți) constituite, putem trece la elaborarea rutinei **BEEP**.

■ Vom prelua cu mici modificări, rutina elaborată de către *mat. Kiss Alexandru*, și implementată pe calculatorul PRAE—M ca funcție BEEP în PRAE—BASIC V3.5.

Folosind organigrama din fig. 11.18, programul se scrie ușor :
BEEP :

```

; subrutină generatoare de sunet
; după PRAE BASIC V3.5
;
; Parametri de intrare :
;   HL — conține frecvența F în Hz
;   A  — conține un număr proporțional cu durata D
;
; regiștrii BC,DE, IX, IY — rămân neafecțați
;
; salvez regiștri
PUSH BC
PUSH DE
PUSH HL

;șterg Cy
SCF
CCF
; TIME=D * 128
; (calibrez durata tonului)
RRA
LD   H,A
LD   A,0
RRA
LD   L,A           ;HL=A * 128
; NCYCLE=ONEHZ/F
; calculez numărul de temporizări elementare
EX   (SP),HL       ;HL=F, (SP) = TIME
LD   DE,ONEHZ
EX   DE,HL
CALL COMPUTE       ;apelez o rutină de împărțire
;care returnează cîtul rotunjit
;în HL

;NRIMP=TIME/NCYCLE
;(Calculez numărul de im-
;pulsuri cu frecvența F, ce vor fi
;generate pentru a se obține
;durata D)
EX   (SP),HL       ;HL=TIME,(SP)=NCYCLE
POP  DE            ;DE=NCYCLE
PUSH DE
CALL DIVIDE
;BC=NRIMP
INC  BC            ;evit BC=0
;emit sunetul
POP  DE

```

CALL	SING	;emite NRIMP (BC) Impulsuri
		;cu durata dată de NCYCLE(DE)
POP	DE	;restaurez regiștri
POP	BC	
RET		

■ Folosind rutina DELAY0 elaborată la § 12.1.4.3. se poate scrie rutina SING a cărei organigramă se află în fig. 12.19.

SING :

```

;subrutină de emitere a sunetului
;Parametrii de intrare :
;      BC = NRIMP
;      DE = NCYCLE
;
SING1 : PUSH    DE           ;salvez NCYCLE
        LD      A,(WITNESS) ;13 folosesc celula martor
        SET    BEEPBIT,A    ; 8 poziționez 1
        POP    DE           ;10
        PUSH   DE           ;11
        OUT    (SYSOUT),A   ;11 emit 1
        CALL   DELAY0       ;17+DE*50+10
        LD      A,(WITNESS) ;13
        RES    BEEPBIT,A    ; 8 poziționez 0
        POP    DE           ; 10
        PUSH   DE           ; 11
        OUT    (SYSOUT),A   ; 11 emit 0
        CALL   DELAY0       ; 17+DE*50+10
        DEC    BC           ; 6
        LD      A,C         ; 4 NRIMP=NRIMP-1
        OR     B            ; 4
        JP     NZ,SING1     ; 10
        POP    DE           ; restaurez stiva
        RET

```

● Bucla program care emite NRIMP impulsuri, este cuprinsă între linia SING1 : și instrucțiunea JP NZ,SING1. În dreapta fiecărei linii program am notat numărul de tați procesor aferenți instrucțiunii respective. Se observă că pe lângă temporizările generate în rutina DELAY0 (proporționale cu NCYCLE), apar întârzieri iminente datorită vehiculării datelor. Frecvența sunetului emis va fi astfel mai mică decât cea teoretică. În § 12.1.4.5. vom prezenta abaterea frecvenței reale de cea teoretică.

■ Ultima problemă de rezolvat a rămas elaborarea rutinei COMPUTE, care va efectua o împărțire binară de 16 biți și va rotunji citul.

Vom folosi rutina DIVIDE elaborată în § 12.1.4.3.

COMPUTE :

```

; rutină de împărțire cu rotunjirea citului
; parametri de intrare :
;      HL — deîmpărțitul
;      DE — împărțitorul

```

```

; parametri de ieşire :
; HL — cîtul rotunjit
CALL    DIVIDE
PUSH    BC           ; salvez cîtul nerotunjit
ADD     HL,HL       ; dublez restul
CALL    COMP        ; dacă restul dublat
POP     HL
RET     C           ; este mai mic decît împărţitorul,
; atunci cîtul nu se schimbă
INC     HL          ; altfel, el este incrementat,
; rotunjindu-se, rezultatul
RET

```

COMP :

```

; rutina compară regiştri DE şi HL
; nu afectează nici un registru decît F
OR      A           ; Cy=0
PUSH    HL
SBC     HL,DE
POP     HL
RET     ; Cy=1 dacă DE > HL

```

■ Pentru ca modulul BEEP să fie complet, vom specifica valorile constantelor. Unde se poate le vom defini prin expresii, lăsînd evaluarea lor pe seama asamblorului. Conferim astfel un plus de elasticitate modulului realizat.

```

TCLOCK    EQU    400           ; în nanosecunde
ONEHZ     EQU    50000/TCLOCK * 200
EXTERNAL   BEEPBIT,SYSOUT,WITNESS ; aceste constante se
; definesc în alt modul software,
; ierarhic superior.

```

12.1.4.5. Studiul abaterii frecvenţei reale de cea teoretică

Din implementarea enunţată rezultă faptul că frecvenţa sunetului emis, diferă de valoarea F_T stabilită la apelul rutinei BEEP. Ne propunem să determinăm valoarea acestei abateri.

Pentru a obţine perioada exactă T_R a sunetului emis în subrutina SING, vom însuma numărul de taţi procesor aferenţi fiecărei instrucţiuni ai subrutinei :

$$N = 13 + 8 + 10 + 11 + 11 + 17 + DE * 50 + 10 + 13 + 8 + 10 + 11 + 11 + 17 + DE * 50 + 10 + 6 + 4 + 4 + 10$$

$$N = 182 + 100 * DE$$

unde DE conţine numărul de iteraţii NCYCLE.

Rezultă perioada reală

$$T_R = (182 + 100 * NCYCLE) * TCLOCK \quad (12.16)$$

unde TCLOCK este perioada tactului procesor, 400 ns în cazul nostru.

Apare deci o abatere de la valoarea teoretică

$$T_T = 100 * NCYCLE * TCLOCK,$$

datorită întârzierilor suplimentare care apar în timpul execuției rutinei **SING**.
Totalul întârzierilor se cifrează la :

$$\Delta T = 182 * TCLOCK \quad (12.17)$$

ΔT reprezintă prima sursă de erori.

Cea de a doua sursă de erori apare la calculul numărului de iterații **NCYCLE**, în care rezultatul împărțirii **ONEHZ/F** este rotunjit.

Dorind să elaborăm un program **BASIC** pentru determinarea erorii relative a frecvenței sunetului emis notăm :

$$NCYCLE = \text{INT}(\text{ONEHZ}/F + 0,5) \quad (12.18)$$

unde **F** este frecvența teoretică impusă la apelul rutinei **BEEP**.

Frecvența reală va fi :

$$F_R = \frac{1}{\Delta T + 100 * \text{INT}(\text{ONEHZ}/F) * TCLOCK} \quad (12.19)$$

Dorim să stabilim variația erorii relative a frecvenței :

$$\varepsilon = \frac{F_R - F_T}{F_T} * 100\% \quad (12.20)$$

■ Următorul program **BASIC**, va stabili eroarea relativă minimă și maximă, și va desena curba de variație a erorii relative a frecvenței pe întregul domeniu audio (20 Hz – 20.000 Hz).

```

10 'Calculul erorii relative a funcției BEEP
20 TCLOCK= 400E-9
30 UNHZ=1/TCLOCK/100
40 DT=182 * TCLOCK 'DELTA T
50 MIN=1 : F1=0 : MAX=0 : F2=0 'INITIALIZEZ MINIMUL ȘI
   MAXIMUL
60 DIM EPS (2000) 'ALOC SPAȚII TABELEI CU ERORI
70 I=0
80 CST = 100 * TCLOCK 'PENTRU CREȘTEREA VITEZEI DE CALCUL
90 CLS : PRINT "LASAȚI-MA SA MA GINDESC"
100 FC= FT=20 TO 20000 STEP 10
110 EPS(I)= ((1/(DT+CST * INT(UNHZ/FT))) - FT)/FT
120 IF ABS(EPS(I)) < MIN THEN MIN=EPS(I) : F1=FT
130 IF ABS(EPS(I)) > MAX THEN MAX=EPS(I) : F2=FT
140 I=I+1
150 NEXT FT
160 CLS
170 PRINT USING "EROAREA MINIMA###.##% LA FT= ;"MIN * 100 : F1
180 PRINT
190 PRINT USING "EROAREA MAXIMA###.##% LA FT= ;"MAX * 100 :
   F2
200 INPUT "DORIȚI GRAFICUL ERORII RELATIVE D/N" : A$
210 IF A$="N" THEN END
220 GOSUB 270 'TRASAREA ȘI MARCAREA AXELOR

```



```

230 FOR I=2T02000
240 PLOT 80 * LOG(I/2)/LOG(10), EPS(I) * 400+10
250 NEXT I
260 GOTO 260
270 CLS 'TRASAREA și MARCAREA AXELOR
280 'ABSCISA
290 PLOT 0,10 : DRAW255,10 :DRAW 252,8 :PLOT 255,10 : DRAW252,12
300 FOR I=1 TO4
310 PRINTAT (1+7 * (I-1)) * 8,0 ;2 * 10^I ;
320 PLOT 80 * (I-1),10 :DRAW 80 * (I-1),8
330 NEXT I
340 PRINTAT 212,20 ;'FT'' ;
350 'ORDONATA
360 FOR I=1 TO 5
370 PRINTAT 0,40 * I+4 ; 10 * I ;
380 PLOT 2,40 * I+10 : DRAW 0,40 * I+10
390 NEXT I
400 PLOT 0,10 : DRAW0,240 :DRAW2,237
410 PRINTAT 16,248 ; "' - EPS%" ;
420 RETURN

```

Executînd acest program obținem abaterile minime și maxime ale funcției.

$\varepsilon_{\min} = -0.14 \%$ la frecvența $f_1 = 20 \text{ Hz}$

$\varepsilon_{\max} = -55.67 \%$ la frecvența $f_2 = 20000 \text{ Hz}$

Reprezentarea abaterii relative de frecvență o facem scalînd logaritmic axa frecvențelor (vezi fig. 12.22).




Fig. 12.22. Abaterea relativă a frecvenței generate de BEEP

Putem conchide afirmînd cã generatorul de sunet pe care l-am elaborat este destul de bun în gama frecvențelor joase (20.2000 Hz), gamã în care abaterea relativã este mai micã de 10 %.

12.2. Structura hardware a echipamentului

Sintetizînd cele expuse în paragrafele precedente, vom putea defini structura hardware a echipamentului. Structura o vom organiza pe blocuri funcționale, detalindu-le pe alocuri la nivel de semnale electrice. Acesta este momentul în care cele două activități, proiectare hardware și software se despart, urmînd ca ele sã se desfășoare cuasiindependent, pînã la momentul cheie, acela al punerii la punct a echipamentului.

Ușurința cu care se va face joncțiunea, depinde de *buna definire a detaliilor comune*. În cazul nostru aceste detalii se referã la cantitatea și adresele blocurilor de memorie, precum și la structura circuitelor de intrare/ieșire.

În fig. 12.23 am elaborat schema bloc a casei de marcat.

Analizînd fig. 12.23 putem identifica blocurile funcționale majore ale echipamentului.




Fig. 12.23. Schema bloc a casei de marcat

1. **Unitatea centrală** — cuprinde microprocesorul **Z80**, amplificatoarele de semnal precum și oscilatorul pilot al sistemului.
2. **Memoria EPROM** — estimată grosier la **4 kbyte**, ea va fi constituită dintr-o singură capsulă de 4 kbyte : **I2732**. În ea vor rezida toate *programele casei de marcat*.
3. **Memoria RAM** — estimată la **1 kbyte** va fi realizată cu 2 circuite de memorie NMOS, de tipul **I2114**. În ea vor rezida *variabilele de lucru, stiva, zonele tampon ale software-ului și datele memorate de casa de marcat*, conform specificațiilor funcționale.

Datorită acestor din urmă date, *memoria RAM* va trebui să fie *nevolatilă*, prevăzându-se alimentarea ei de la baterie pentru cazul în care apar întreruperi ale rețelei de curent alternativ.

4. **Selecția memoriei** — format din circuite logice combinaționale, acest bloc funcțional are menirea să decodifice starea magistralei de adrese **A0—A15** și să genereze cele două semnale de selecție :

- **NEPR** — va selecta memoria **EPROM** în spațiul de adrese (**0,0FFF_H**).

- **NRAM** — va selecta memoria **RAM** în spațiul de adrese (**8000_H, 83FF_H**).

S-a păstrat intenționat o zonă „moartă” între sfârșitul memoriei **EPROM** și începutul memoriei **RAM**, prevăzându-se astfel posibilitatea extinderii ușoare a hardwareului prin introducerea unei memorii **EPROM** mai mari (ex. **I2764=8k** sau **I27128=16k**).

Observație

În listingul din capitolul 17 precum și pe caseta **VISIBLE—Z80** programul pe care îl elaborăm împreună este generat pentru spațiul de adrese **7000H, 7FFFH** (partea dedicată pentru **EPROM**), iar zona **RAM** este inițializată la adresa **6C00H**. Explicația este simplă : la adresa 0, în ambele calculatoare (**PRAE** și **aMIC**) rezidă **EPROM**-urile proprii care conțin rutinele sistem și interpretorul **BASIC** al calculatoarelor. La adresa **8000H** se află însăși codul programului **VISZ80**. Menționăm că aceste abateri nu împietesc cu nimic asupra înțelegerii prezentului studiu de caz.

5. **Protecția la întreruperea rețelei de alimentare** — este realizată în blocul funcțional **PROT**. El include un *comparator rapid*, care detectează scăderea tensiunii de alimentare sub o valoare prag impusă. La apariția acestui eveniment *comparatorul basculează*, comutând alimentarea memoriei **RAM** de pe sursa de rețea, pe acumulator și generează un *semnal de întrerupere nemascabilă* către unitatea centrală, semnalînd astfel iminența de avarie. Sursa de rețea și circuitele din modulul **PROT** vor trebui să asigure tensiune, în limitele parametrilor impuși, încă timp de aprox. **50 ms** după apariția semnalului **NMI**, pentru ca microprocesorul să poată executa secvența de salvare **DROPOUT**, intrînd apoi în starea oprită : **HALT**. În caz contrar la reinițializarea sistemului, execuția programului nu se va putea relua din punctul în care ea fusese abandonată, riscîndu-se astfel alterarea informațiilor din **RAM**.
6. **Circuitul de temporizare CTC** — este programat de către microprocesor astfel încît să genereze *semnale de întrerupere mascabile INT* cu o intermitență de **2 ms**. El va fi folosit pentru *baleierea dispozitivului de afișaj*.
7. **Selecția dispozitivelor I/O** — acest modul are o funcție asemănătoare cu cea a blocului de selecție memorie, doar că semnalele pe care le generează vor fi dirijate spre interfețele om-mașină pentru a asigura selectarea porturilor de intrare/ieșire.

Semnalele pe care acest bloc le furnizează sînt grupate într-o magistrală. Detalierea lor se poate vedea în fig. 11.24.




Fig. 12.24. Structura și semnalele circuitelor de intrare/ieșire

- IOR — activ în starea "1" ; semnalează execuția unui ciclu mașină IN.
- IOW — activ în starea "1" ; semnalează execuția unui ciclu mașină OUT.
- NSYSIN — este o valoare decodificată a liniilor A0—A7 și asigură selectarea portului de intrare SYSIN.
- NSYSOUT — este o valoare decodificată a liniilor A0—A7 și asigură selectarea portului de ieșire SYSOUT. Poate fi identic cu SYSIN.
- NLEDPORT — este o valoare decodificată a liniilor A0—A7 și asigură selectarea portului de comandă a dispozitivului de afișaj LEDPORT.
- NPRTPORT — este o valoare decodificată a liniilor A0—A7 și asigură selectarea portului de comandă a imprimantei PRTPORT.

8. INTERFETE -- este un *modul complex* care cuprinde pe lângă porturile de intrare/ieșire și circuite electronice formate din componente discrete pentru ajustarea nivelului energetic și de tensiune a tuturor semnalelor care realizează schimbul de informații între UC și periferice.

Din punctul de vedere al obiectivului pe care această carte și-l propune, electronica discretă de interfață este neinteresantă. Vom insista în schimb asupra structurii logice, asupra semnalelor porturilor de I/O.

În fig. 12.24 regăsim cei 4 porți de intrare/ieșire precum și semnalele de comandă și stare pe care le-am prevăzut.

■ **SYSIN** — este portul de intrare sistem. Semnalele care pot fi citite prin acest port sînt :

- **KEY0** și **KEY1** sînt cele 2 chei a căror prezență a fost impusă în specificația constructivă (vezi pct. C.8 din § 11.1)

- **KEY0** este cheia operatorului

- **KEY1** — este cheia de control

Ambele semnale sînt active în starea "1"

- **KYBD0** și **KYBD1 (D2 și D3)** — sînt cele două linii ale tastaturii. Apăsarea unei taste se materializează prin apariția unui nivel "0" pe unul din cele două linii. Următorii trei biți ai portului au fost lăsați *neutilizați*, prevăzîndu-se astfel *posibilitatea extinderii* liniilor de tastatură, pentru o eventuală dezvoltare a tastaturii pînă la 40 de taste.

- **CARLIMIT (D7)** — este semnalul generat de *detectorul capăt de cursă* al imprimantei. Este activ în starea "1".

- **SYSOUT** — este **portul de ieșire sistem**. Conținutul lui va fi *memorat permanent* în memoria RAM, în celula martor **WITNESS**. Semnalele care pot fi generate prin acest port sînt :

- **LED0—LED2 (D0—D2)** — reprezintă contorul de selecție al unuia din cele 8 LED-uri de afișaj. Valorii binare 000 îi corespunde LED-ul din *extrema dreaptă*, iar valoarea 111 selectează LED-ul din *extrema stîngă* a dispozitivului de afișaj.

- **NRAMF (D3)** — este un semnal activ în starea "0", el va „*aprinde*” o diodă luminiscentă dispusă pe circuitul imprimat al unității centrale, *semnalînd* astfel personalului de service *eroare la memoria RAM*, eroare detectată în secvența de inițializare a casei de marcat.

- **NEPRF (D4)** — este un semnal activ în starea "0", funcția lui este asemănătoare cu cea a semnalului **NRAMF**, cu deosebirea că el *semnalează eroare la memoria EPROM*. Următorul bit (**D5**) s-a păstrat ca rezervă pentru o semnalizare suplimentară, ce se va putea introduce pe viitor.

- **NPOWON (D6)** — este un semnal activ în starea "0" ; el va „*aprinde*” o diodă luminiscentă amplasată pe panoul frontal al casei de marcat, *semnalînd prezența tensiunii* de alimentare. Ba chiar mai mult, operatorul va ști că dispozitivul *trăiește*, din moment ce pînă la „*aprinderea*” LED-ului de prezență tensiune, microprocesorul va fi executat o serie întregă de rutine.

- **BEEPBIT(D7)** — este *linia* pe care se vor genera *semnale sonore*, formînd pe cale software trenuri de impulsuri de durată și frecvență dorită.

- **LEDPORT** — este un **port de ieșire** care asigură comanda dispozitivului de afișaj. Semnalele lui de ieșire sînt cablate la toate elementele de afișaj, formînd astfel magistrala locală a dispozitivului de afișaj. Toate semnalele sînt active în starea "0"

- **NSEG0—NSEG6 (D0—D6)** — reprezintă biții de activare a segmentelor, iar **NDECPOINT** „*aprinde*” punctul zecimal.

- **PRTPORT** — este un **port de ieșire**, avînd rolul de a comanda imprimanta. Toate semnalele lui sînt active în stare "1".

- **NEEDLE0—NEEDLE6(D0—D6)** activează *acele*, iar **MOTON** pornește și/sau oprește *motorul* de antrenare a capului de imprimare.

Odată cu aceste elemente, considerăm terminată definirea structurii hardware a casei electronice de marcat.

Măsura în care această structură va rezista „furtunilor” ce apar pe parcursul proiectării detaliate a hardware-ului și mai ales în faza de punere la punct a echipamentului, depinde în bună măsură de conștiințiozitatea cu care ea a fost elaborată, precum și de experiența proiectantului.

13

DEFINIREA STRUCTURILOR DE DATE

Avînd hardware-ul definit, vom reanaliza de mai multe ori *specificația funcțională*, pentru a ne putea forma o *imagine de ansamblu* asupra întregului software pe care urmează să-l realizăm. Așa cum am arătat în Cap. 10, *definirea structurilor majore de date, identificarea principalelor variabile* ale unui program, trebuie să precedă demararea elaborării programelor în sine.

Pe baza experienței acumulate se poate afirma că *durata de elaborare și implementare* a componentelor software poate fi *substanțial redusă*, dacă ea este precedată de un efort suplimentar, pentru definirea elementelor sus menționate.

În cele ce urmează vom încerca să *delimităm* toate structurile care se pot *întrezări* pe baza specificațiilor constructive și funcționale, precum și cele impuse de periferice, a căror tratare s-a prezentat în Cap. 12.

La sfîrșitul acestei activități, cea de definire a principalelor structuri de date, vom fi în măsură să *elaborăm o primă schiță a fluxului de date în casa de marcat*, schiță pe care o vom reconsidera la sfîrșitul lucrării, după ce vom fi elaborat întregul software.

13.1. Structuri de bază

Dacă pentru prezentarea celor mai eficienți algoritmi de înmulțire, împărțire, sau a celor de grafică bi-și tridimensională s-au scris zeci de cărți, și bibliografia aferentă structurilor de date este deosebit de bogată. Numim *date*, absolut toate informațiile care deși nu reprezintă program (cod) executabil, sînt incluse într-un program, sau se generează pe parcursul execuției acestuia menționînd că existența lor este absolut necesară pentru programul în cauză. Toate informațiile referitoare la natura datelor, la codul și forma lor de reprezentare, precum și la modul în care ele sînt vehiculate, determină structura datelor.

Noțiunea structurilor de date este o clasă deschisă, care se îmbogățește mereu, putîndu-se imagina o infinitate de reprezentări și manevre. Este greu să aplici clasificări pe mulțimi infinite. Rolul de spirit ordonator al acestei „jungle” îl pot avea, înainte de toate, tipurile de aplicații. Într-adevăr, în jurul lor (le-am putea numi focare) s-au cristalizat și se cristalizează mereu soluții tip. Aceasta este

calea de prezentare aleasă în majoritatea lucrărilor de strictă specialitate, dedicate structurilor de date. O vom urma și noi, prezentînd — în ordinea importanței lor — structurile de date legate de virtuala casă de marcat.

3.1.1 Codurile casei

Înainte de toate vom stabili codurile de reprezentare internă pentru toate caracterele tastaturii, a celor afișabile, precum și a celor care se vor imprima. Călea cea mai rapidă ar fi aceea de-a adapta un set standard. De exemplu, cel mai răspîndit set de coduri, cel **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange).

Această soluție ar prezenta avantajul universalității și unei anumite portabilități. Ea ar fi deosebit de interesată în cazul în care casa de marcat ar trebui să fie înglobată într-un sistem informațional complex.

Analizînd specificația dispozitivului de afișaj, a tastaturii, precum și formatul codurilor, ajungem la concluzia că aplicația noastră nu solicită decît un set restrîns din totalitatea caracterelor incluse în standardul **ASCII**. De aceea *ne vom permite să elaborăm un sistem propriu de coduri*.

Sîntem conștienți că această decizie s-ar putea să fie contestată de unii, dar o menținem, dorînd să-i oferim cititorului un exemplu de acțiune în acest sens. Iată setul de caractere propus, și codurile aferente :

Cod	Car	Cod	Car	Cod	Car	Cod	Car	Cod	Car
00	0	08	8	10	A	18	0	20	spațiu
01	1	09	9	11	C	19	P	21	:
02	2	0A	.	12	D	1A	R	22	—
03	3	0B	FUNC	13	E	1B	S		
04	4	0C	+	14	I	1C	T		
05	5	0D	*	15	L	1D	U		
06	6	0E	TOTAL	16	M	1E	V		
07	7	0F	CLEAR	17	N	1F	Z		

Tab. 13.1. Codurile interne ale casei de marcat

În primele două grupe verticale din Tab. 13.1 se regăesc codurile caracterelor tastaturii. Faptul că, *codurile interne alocate cifrelor 0—9, coincid cu valoarea binară cifrei reprezentate*, nu este o întîmplare. Astfel ne scutim de efortul realizării unei conversii suplimentare pe cale software. Intenționat am acordat următorul cod (0A_H), semnului "." (punct), deoarece el va fi folosit în majoritatea cazurilor ca punct zecimal. Adiacența codului său cu codurile cifrelor va putea ușura pe alocuri implementarea rutinelor de conversie zecimal — binar, binar — zecimal. *Ordinea alocării codurilor pentru celelalte cinci caractere ale tastaturii*

(FUNC, +, *, TOTAL, CLEAR) este *neinteresantă*. Le-am preluat bineînțeles pe acele care rezultă din structura logică a tastaturii, așa cum le furnizează rutina INKEY. În continuare am alocat coduri literelor utilizate, așezate în ordine alfabetică (valorile sînt hexazecimale).

În ultima grupă am inclus caracterul „spațiu” și cele două semne de punctuație " : " (două puncte) respectiv " - " (minus). Faptul că, *codul alocat caracterului "spațiu" (20H)*, este *identic* cu codul aceleiași caracter în setul ASCII, este o *pură întâmplare*.

13.1.2. Generatorul de caractere (segmente) pentru dispozitivul de afișaj : LEDGEN

Așa cum s-a arătat în paragraful 11.2.2., vizualizarea numerelor se va face pe un dispozitiv de afișaj care înglobează 8 elemente de afișaj (LED-uri cu 7 segmente). Fiecărei cifre afișabile (0—9) îi corespunde un cuvînt binar de 7 bit unic determinat. Aplicînd acest cuvînt la intrările NSEG0—NSEG6 ale LED-ului, el va determina "apriinderea" segmentelor a căror biți de comandă au valoarea "0".

În fig. 12.5. am ilustrat modul de determinare a cuvintelor de comandă pentru cifrele 9 și 5, aceasta din urmă avînd în exemplul prezentat, punctul zecimal activat. *Reținem că segmentul activ înseamnă bit de comandă "0"*

Procedînd în mod similar pentru toate cele zece cifre vom obține codurile de comandă ale segmentelor. Grupîndu-le într-o listă, realizăm o tabelă pe care o numim *generator de caractere a dispozitivului de afișaj*. Îi atașăm numele simbolic LEDGEN. Această tabelă de 10 octeți o vom înscrie în EPROM, începînd de la adresa LEDGEN. Codurile de comandă a segmentelor fiind așezate în ordinea crescătoare a cifrelor, *referirea* oricăruia dintre ele se va putea face simplu, *adăugînd la adresa de bază LEDGEN* însăși *codul intern al cifrei* dorite. Octetul citit din memorie, de la adresa astfel obținută, va fi *codul de comandă segmente al cifrei* respective. Acest octet poate fi depus pe magistrala locală a dispozitivului de afișaj pentru a vizualiza pe un LED cifra în cauză.

În fig. 13.1 redăm structura și conținutul generatorului de caractere LEDGEN.




Fig. 13.1. Generatorul de caractere pentru dispozitivul de afișaj : LEDGEN

Codurile de comandă din LEDGEN sînt exprimate în sistem hexazecimal. Se poate observa că punctul zecimal nu este activat, în niciunul din cele 10 *coduri de comandă*. „Aprinderea” punctului zecimal va cădea în sarcina software-ului.

13.1.3. Generatorul de caractere (puncte) pentru imprimantă: PRTGEN

Din descrierea interfeței de imprimantă (paragraf 11.2.3) reținem că *rutina de imprimare a unui caracter*, **PRTCHAR**, folosește codul intern al caracterului, cu ajutorul căruia localizează în memorie *cinci octeți de comandă ace*, imprimând succesiv cele cinci coloane ale caracterului. Astfel din mișcarea corelată a capului de imprimare și a acelor, se poate obține — într-o matrice de 5×7 puncte desenul oricărui caracter imprimabil.

În fig. 13.2. exemplificăm modul în care utilizatorul își poate defini forma caracterelor; stabilind în același timp și codurile de comandă ale acelor. Reamintim faptul că *un bit de comandă cu valoarea "1"*, înseamnă *punct imprimat*. Tot aici specificăm că *imprimarea se face de la dreapta la stânga*.




Fig. 13.2. Exemplu pentru constituirea generatorului de caractere a imprimantei: PRTGEN

Grupînd octeții de comandă ai acelor (aferele caracterelor) în ordinea crescătoare a codurilor interne, obținem generatorul de caractere **PRTGEN**. Amintim faptul că pe *bitul D₇* al portului de ieșire **PRTPORT** se comandă mișcarea motorului de antrenare a capului de imprimare. Acest bit va avea valoarea "1" în toți octeții de comandă **PRTGEN**, deoarece acționarea acelor cu motorul oprit nu are sens.

Pentru a ușura localizarea codurilor de comandă ace, aferente unui caracter, în **PRTGEN** vom rezerva cîte cinci octeți și celor trei coduri neimprimabile: **FUNC** [0B_H], **TOTAL** [0E_H] și **CLEAR** [0F_H]. Conținutul acestor zone este lipsit de interes. Astfel obținem o listă care o vom stoca în **EPROM**, începînd cu adresa **PRTGEN**. Lista va avea **35 de puncte de intrare**, ale căror adrese se obțin ușor, aplicînd formula :

$$\text{ENTRY} := \text{PRTGEN} + I * 5 \quad (13.1)$$

Fiecare intrare reprezintă adresa de început a grupei de comandă ace, aferentă unui caracter. În cadrul grupei, octeții sînt depuși în ordine inversă, începînd cu coloana din extrema dreapta a desenului caracterului, datorită faptului că imprimarea are loc de la dreapta la stînga.




Fig. 13.3. Structura generatorului de caractere pentru imprimantă : PRTGEN

În fig. 13.3. am reprezentat structura generatorului de caractere PRTGEN. În listingul din cap. 17, p. 1-72 ; 1-73 se găsește conținutul întregului generator de caractere PRTGEN.

1.4. Mesaje în EPROM

Analizând formatul bonurilor, precum și conținutul și structura textelor care se vor imprima pe ele, apare necesitatea de a le memora în memoria EPROM a casei de marcat, într-o formă care să realizeze un compromis acceptabil între necesar de memorie pentru tabelare și efort de programare. Cele două deziderate sînt contradictorii și nu pot fi minimizate concomitent.

Soluția banală, care ar necesita un efort de implementare minim ar fi aceea de a stoca în EPROM mesajele fiecărui bon în parte, structurate conform cerințelor de imprimare impuse prin formatul bonurilor. Soluția aceasta se respinge datorită faptului că ar consuma o cantitate substanțială de memorie EPROM :

4 tipuri * 9 linii * 15 caractere = 675 octeți, aproape 16% din totalul de spațiu EPROM.

Cealaltă extremă o reprezintă soluția de a memora pur și simplu fiecare mesaj în parte (TOTAL, CASA NR., UNIT NR., * VA MULȚUMIM *, etc.) reducînd astfel necesarul de octeți pentru mesaje la 75. În acest caz se poate însă întrezări o încălcare peste măsură a programelor de editare a bonurilor, programe care vor trebui să rezolve generarea formatului de bon impus.

În această situație soluția de compromis devine necesară. Propunem următoarea procedură : în EPROM i se va rezerva fiecărui tip de rînd un cîmp de informații. Acest cîmp va fi completat cu informații ajutătoare pentru programele de emisie a bonurilor, precum și cu textul mesajului (doar în rîndurile în care ele vor trebui să existe). Informațiile ajutătoare se vor referi la tipul de bon. Doi octeți ar fi suficienți în acest sens. Caracterele spațiu cuprinse între ultimul caracter de text și sfîrșitul liniei nu se înscriu în EPROM.

Se va elabora o rutină **EXPAND** care va transfera la trezire mesajele din **EPROM** în **RAM**, completându-le cu spațiile necesare. Zona în care aceste mesaje se transferă o numim zonă de editare pentru imprimare. Asupra structurii ei vom reveni în acest capitol. Specificăm acum doar atât că, în această zonă, fiecare linie va avea deja structura „oglină” a imaginii ei de pe bon.

În **EPROM**, liniile vor avea lungimi diferite, în funcție de existența sau inexistența unei secvențe de text pe rândul respectiv. Este evident că dacă lungimea a două texte diferă, atunci și lungimea liniilor respective în **EPROM** va diferi.

În zona de editare pentru imprimare din memoria **RAM** toate rândurile vor avea aceeași lungime, de 17 caractere.

Structura liniilor de mesaj în **EPROM** o redăm în fig. 13.4.






Fig. 13.4. Structura liniilor de mesaj în **EPROM**.



Cei doi octeți ID_0 și ID_1 , care preced fiecare text sînt octeți de identificare pentru rutina de expandare precum și pentru cele pregătitoare ale imprimării. Poziționînd bitul cel mai semnificativ al fiecărui identificator ID_0 la valoarea "1", el va putea servi și drept separator de mesaje, element pe care urma oricum să-l stabilim odată cu definitivarea tabelii de texte din **EPROM**. Textele le vom amplasa în **EPROM** începînd cu adresa **MESSAGE**. Concatenate, ele formează o listă cu 14 puncte de intrare. Liniile goale (nu conțin decît ID_0 și ID_1) vor fi umplute la expandare cu spații, iar conținutul lor va fi înscris pe parcursul operațiilor legate de emiterea unui bon.

Adoptînd această structură de informație lungimea tabelii de texte în **EPROM** va fi de 114 octeți, iar cea a zonei de editare în **RAM** $14 \times 17 = 238$ octeți.

Apreciînd faptul că rutina de expandare precum și cea de pregătire a imprimării nu vor depăși lungimea de 100 octeți considerăm obiectivul propus, cel de a găsi un compromis între necesar de memorie și efort de programare, ca fiind atins.

În listingul din Cap. 17, pag. 1–70, 1–71, se găsește conținutul exact al tabelii de texte din **EPROM** (**MESSAGE**). În dreptul fiecărei linii conținutul ei se indică în clar-cu majuscule, sub forma unui comentariu. În dreptul liniilor vide se menționează (în paranteze, cu litere mici) destinația lor, adică informația care se va înscrie în ele pe parcursul operațiilor legate de emiterea unui bon.

13.2. Zone de manevră

Structurarea programelor este adesea înlesnită prin folosirea unor zone tampon de memorie, pentru vehicularea datelor. Aceste zone de manevră poartă numele de *buffer*. Constituirea lor permite o delimitare mai clară a activităților diverselor

module de software. Astfel se poate urmări mai ușor fluxul informațional realizat în orice echipament. Utilizarea bufferelor este caracteristică atât rutinelor de intrare/ieșire cât și modulelor software ierarhic superioare.

Pornind de la aceste premise ne propunem ca, codul fiecărei taste citite să fie depus într-un buffer (KEYBUF). Așa vom proceda, și cu caracterele care urmează să fie vizualizate (se depun în LEDBUF) precum și cu cele de imprimat, (PRT-BUF). Aceste manevre vor fi efectuate de către modulele software imediat superioare rutinelor de tratare fizică a interfețelor, prezentate în Cap. 12.

În afara acestor buffere constituite pentru deservirea interfețelor vom defini și zone de manevră, care vor servi comunicația cu module software ierarhic superioare.

Acest buffer se va organiza în memoria RAM, începînd de la adresa KEYBUF, și va avea lungimea de 8 byte, egală cu lungimea dispozitivului de afișaj.




Fig. 13.5. Buffer de intrare date de la tastatură : KEYBUF

Trăsături :

- KEYBUF conține codurile interne ale ultimelor 8 cifre tastate ;
- punctul zecimal "." se reprezintă setînd (valoarea "1") bitul cel mai semnificativ al ultimei cifre tastate (KEYBUF+7) ;
- poziția KEYBUF+7 este cea mai puțin semnificativă și apare pe dispozitivul de afișaj în extrema dreaptă ;
- încărcarea KEYBUF se va face cu o rutină pe care o vom numi STORENUM. Ea va deplasa conținutul întregului buffer cu o poziție la stînga, noul caracter (cod intern) fiind introdus pe poziția KEYBUF+7 ;
- cu ocazia deplasării caracterul cel mai semnificativ (de pe poziția KEYBUF+0) se va pierde.

13.2.3 Buffer de ieșire pentru dispozitivul de afișaj LED

LEDBUF se va organiza în memoria RAM, începînd de la adresa LEDBUF, și va avea lungimea de 8 byte, egală cu lungimea dispozitivului de afișaj.

Trăsături :

- LEDBUF conține codurile binare de comandă segmente, pentru cele 8 LED-uri cu 7 segmente și punct zecimal ;
- segmentul aprins apare ca bit de valoare "0", iar cel stins cu valoarea "1" ;
- punctul zecimal se reprezintă înscriind valoarea zero în bitul cel mai semnificativ (D₇) al octetului corespunzător LED-ului dorit ;




Fig. 13.6. Buffer de ieşire pentru dispozitivul de afişaj : LEDBUF

- **Încărcarea LEDBUF** se va face cu o rutină pe care o vom numi **DISPNUM**. Mecanismul de încărcare seamănă cu cel descris la **KEYBUF** (dreapta la stînga), codul introdus pe poziția **LEDBUF+7** obținându-se transcodînd codul cifrei de afişat cu ajutorul generatorului de caractere (segmente) a dispozitivului de afişaj **LEDGEN** ;
- poziția **LEDBUF+7** este cea mai puțin semnificativă și apare pe dispozitivul de afişaj în poziția extremă dreaptă ;
- **transferul conținutului LEDBUF la dispozitivul de afişaj** va fi efectuat de rutina de deservire a întreruperilor mascabile **INT**, care va fi activată din 2 în 2 ms ;
- deosebim un **caz special**, în care încărcarea **LEDBUF** nu se va face conform procedurii enunțate mai sus.

În cazul folosirii oricărei proceduri, declanșată prin apăsarea succesivă a tastei **FUNC** (1–7 tastări) poziția **LEDBUF+0** (extrema stîngă a dispozitivului de afişaj) va fi folosită ca numărător de tastări succesive, **FUNC** (vezi specificația funcțională **F2.0**).

În acest caz **înscrierea codului de afişat se va face direct pe poziția LEDBUF+0**, fără a deplasa conținutul bufferului. Această operație va fi efectuată de o rutină pe care ne propunem să o numim **CNTFUNC**.

13.2.3. Buffer de ieşire pentru imprimantă : PRTBUF

PRTBUF va fi organizat în memoria RAM, începînd cu adresa **PRTBUF**, și va avea lungimea de **18 byte**. În acest buffer se va genera imaginea (reprezentată în coduri interne) a unui rînd care se va imprima cu ajutorul rutinei deja prezentate **PRT18C**.




Fig. 13.7. Structura generală a bufferului de ieşire la imprimantă : PRTBUF

Trăsături :

- primele și ultimele două locații ale bufferului vor conține totdeauna caracterul „spațiu” ;
- în zona $PRTBUF+1 - PRTBUF+15$ se vor înscrie mesajele și/sau rezultatele de imprimat ;
- dacă în $PRTBUF$ apar prețuri sau sume, atunci punctul zecimal va fi locat la adresa $PRTBUF+12$ (vezi formatul bonurilor) ;
- caracterele se imprimă de la dreapta la stînga, $PRTBUF$ fiind baleiat caracter cu caracter, de la poziția $PRTBUF+17$ la $PRTBUF+0$;
- după imprimarea unei linii (vezi rutina $PRTLINE$, paragraful 11.2.3.) conținutul bufferului se va șterge, el fiind umplut cu caracterul „spațiu” ;
- intrarea în $PRTBUF$ se va face din diverse surse, prin diferite puncte de intrare :
 - a) din bufferul de editare pentru imprimare (se va numi $EDBUF$ și va fi prezentat în paragraful următor), rutina pe care o vom numi $TRANLINE$ (transferă linie) va transfera 15 caractere în zona $PRTBUF+1 - PRTBUF+15$, începînd cu poziția $PRTBUF+1$. Aceasta este calea pe care se imprimă textele cuprinse în antetul și la sfîrșitul bonurilor.
 - b) pe parcursul operației se vor imprima însă și linii individuale cuprinzînd coduri de sortiment și prețuri, precum și un marcaj locat în prima coloană din dreapta, privind tipul operației efectuate (vezi formatul bonurilor și specificația funcțională F.1.8.). Încărcarea bufferului pentru efectuarea acestor operații se va face după tastarea tastei „+” printr-o procedură pe care ne propunem să o denumim $OPFORBUY$ (operații pentru client). În această conjunctură $PRTBUF$ (sau zone ale lui) va fi încărcat direct prin diverse rutine a căror structură exactă nu se poate întrezări în acest moment ;
- putem identifica cîteva zone distincte :
 - $PRTBUF+1 - PRTBUF+2$ – va conține codul de sortiment
 - $PRTBUF+4 - PRTBUF+14$ – va conține prețuri (sau totaluri)
 - $PRTBUF+12$ – va conține punctul zecimal
 - $PRTBUF+15$ – va conține un semn (+, -, A sau *) specific operației efectuate ;
- știind că după apăsarea tastei „+”, dispozitivul de afișaj va trebui să conțină suma curentă a clientului, iar pe imprimantă se va imprima ultimul preț (sau valoare) introdus, precum și în ideea de a reduce numărul zonelor de manevră RAM, ne propunem ca $PRTBUF$ (zona $PRTBUF+4 - PRTBUF+14$) să fie folosit ca zonă tampon pentru pregătirea afișării. Rutina pe care o vom numi $DISPSUM$ (a nu se confunda cu $DISPNUM$), va transfera numărul din $PRTBUF$ în $LEDBUF$, comprimîndu-l totodată pentru a elimina octetul ce conține punctul zecimal.




Fig. 13.8. Zone distincte în $PRTBUF$

Rezultă deci că bufferul $PRTBUF$ este o zonă de manevră multifuncțională, a căror intimități se vor identifica în măsura în care proiectul software progresa.

Ținând cont de formatul bonurilor de emis (impus prin specificația funcțională) precum și de cele prezentate în paragrafele 13.1.4. (Mesaje în EPROM.), vom crea în memoria RAM o zonă de editare pentru pregătirea mesajelor de imprimat, pe care o vom numi EDBUF. Adresa de început a acestei zone de manevră va avea valoarea EDBUF, iar lungimea ei va fi egală cu 238 byte.

Această listă de 238 octeți va fi organizată pe 14 linii a câte 17 octeți. Structura unei linii o redăm în fig. 13.9.




Fig. 13.9. Structura unei linii în EDBUF

În fiecare linie se disting două câmpuri :

- a) câmpul de identificare — constă din 2 octeți de identificare ID_0 și ID_1
- b) câmpul de text — constă din 15 octeți și conține codurile interne ale caracterelor ce vor fi imprimate pe un rând

ID_0 — îl alegem, poate redundant, pentru a-i atribui 2 funcții :

- având bitul cel mai semnificativ înscris ($D_7=1$) el va putea servi drept separator în tabela de date din EPROM (MESSAGE), trăsătură utilizată de rutina EXPAND care va genera la trezirea casei de marcat conținutul inițial al EDBUF

- pe primii patru biți ai acestui octet (D_0-D_3) vom înscris un număr de ordine, care poate, ne va fi util.

ID_1 — este conceput ca un câmp de selecții. Se utilizează primii patru biți ai săi (D_0-D_3). Știind că pe diversele tipuri de bonuri care trebuiesc emise, apar linii comune, ne propunem ca rutina pe care o vom concepe, PRTTICK, să primească din rutina apelantă o mască (1 octet) de selecție.

Masca de selecție va avea un singur bit cu valoarea 1, situat pe una din pozițiile $D_0 - D_3$, restul biților fiind zero. Cele 4 măști preconizate sînt :

- mască pentru bon client : BUYMASK — 08H
- mască pentru bon de sortiment : SORTMASK — 04H
- mască pentru bon totalizator : DAYMASK — 02H
- mască pentru bon de sinteză : SYNTMASK — 01H

PRTTICK compară masca de selecție primită cu câmpul ID_1 al fiecărei linii din EDBUF și va imprima linia respectivă dacă bitul corespunzător din ID_1 este egal cu cel solicitat prin mască. Astfel se poate concepe destul de elegant distribuția diverselor mesaje, comasate inițial în EDBUF, pe diferite tipuri de bon.

Ex. : Bonul client normal va avea masca 08H, care va determina imprimarea liniilor nr. : 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

În figura 13.10. redăm structura generală a bufferului de editare EDBUF și valorile câmpurilor de selecție a fiecărei linii.

Așa cum se vede în fig. 13.10., în câmpul de texte al EDBUF apar texte care se copiază din EPROM (prin rutina EXPAND) dar și valori numerice (reprezentate în cod intern) care se generează în timpul funcționării casei de marcat.




Fig. 13.10. Buffer de editare pentru imprimare : EDBUF

Aceste din urmă elemente le grupăm în *constante* și *variabile*. **Constantele** și **cîmpurile** lor aferente sînt :

- numărul de identificare al casierului : **CLRKN** — 3 octeți ;
- numărul de identificare al casei : **DESKN** — 2 octeți ;
- numărul de identificare al magazinului : **SHOPN** — 3 octeți ;
- data curentă : **DATE** — 8 octeți.

Aceste cîmpuri se înscriu la programarea sesiunii de lucru conform specificației funcționale F.2.1. Ele rămîn nemodificate pînă la nouă reprogramare.

Variabilele și cîmpurile lor aferente cuprinse în **EDBUF** vor fi :

- codul sortimentului specificat : **CODE** — 2 octeți ;
- suma totală a clientului : **SUM** — 11 octeți ;
- numărul curent de bon : **TICKNR** — 4 octeți.

Valorile acestor cîmpuri se inițializează la trezirea sistemului, urmînd ca ele să fie actualizate pe parcursul emiterii fiecărui bon.

Adresele de început ale acestor elemente *reprezintă puncte de intrare distincte* în **EDBUF**. *Lor li se vor atribui nume simbolice*, identice cu numele variabilelor și se vor referi relativ față de adresa de început a zonei (**EDBUF**), conferind astfel programului un plus de flexibilitate : ele *nu vor trebui modificate dacă într-un nou proiect memoria RAM (sau EDBUF) se va dispune într-o altă zonă*. În acest caz se va indica doar noua adresă de început a bufferului.

```
CODE : = EDBUF + 2 * 17 - 4
SUM  : = EDBUF + 5 * 17 + 5
TICKNR : = EDBUF + 7 * 17 + 3
CLRKN : = TICKNR + 10
SHOPN : = EDBUF + 11 * 17 - 4
DESKN : = EDBUF + 12 * 17 - 4
DATE  : = EDBUF + 12 * 17 + 5
```

Aceste operații se regăsesc în listingul din Cap. 17., pag. 1—1.

Fig. 5. Tabelă de distribuție a parametrilor de stare în EPROM

Această zonă nu reprezintă de fapt o zonă de manevră, ci este, mai exact spus, o *tabelă de distribuție* a unor manevre. În procesul de programare a casei de marcat (specificația funcțională F.2.1.), este prevăzută introducerea de la tastatură a parametrilor de stare a casei de marcat : numărul casierului, casei, a magazinului și data curentă. În vederea implementării acestei trăsături vom elabora o rutină pe care o vom numi **SETUP**. Știm că *structura datelor* ce urmează a fi citite prin această procedură este eterogenă : unele sînt numere „pure” (numerele de identificare) iar altele comportă și prezența punctului zecimal (data calendaristică), el servind ca separator între zi și lună, respectiv lună și an. Dacă dorim să efectuăm și o analiză sintactică a datelor introduse de operator, atunci cele a căror structură diferă, vor trebui tratate diferențiat.

Dacă intrarea va trebui tratată diferențiat, atunci *ne propunem să tratăm măcar ieșirea în mod unitar*. De aceea vom constitui în EPROM o tabelă de distribuție **SETUPTAB** care conține adresele de distribuție a parametrilor de stare, și lungimea cîmpului care va fi transferat (lungimea fiecărui parametru, exprimată în octeți). Vom elabora și o rutină care va fi apelată din **SETUP** și va transfera

datele, deja validate din KEYBUF în zonele lor dedicate din EDBUF. Să numim această rutină TRANSPAR (transfer de parametri). Avînd informația structurată conform SETUPTAB elaborarea rutinei TRANSPAR nu va crea probleme.

Folosind pseudoinstrucțiunile asamblului M80, vom defini SETUPTAB după cum urmează :

SETUPTAB :	DW	SHOPN	; adresa număr unitate
	DB	SHOPNL	; lungime număr unitate
	DW	DESKN	; adresa număr casă
	DB	DESKNL	; lungime număr casă
	DW	DATE	; adresa data curentă
	DB	DATEL	; lungimea cîmpului rezervat
			; pentru data curentă
	DW	CLRKN	; adresa număr casier
	DB	CLRKNL	; lungime număr casier

Ordinea dispunerii celor 4 cîmpuri din SETUPTAB a fost impusă de succesiunea specificată în F.2.1.

În fig. 13.11. redăm structura SETUPTAB.

SETUPTAB




Fig. 3.11. Structura tabelii de distribuire a parametrilor de stare : SETUPTAB

13.3. Regiștri RAM

Știm deja că sumele pe care le vom vehicula cu programele casei de marcat nu pot fi reprezentate nicidecum pe unul sau doi octeți. Forma de reprezentare internă a numerelor (prețuri) asupra cărora va trebui să efectuăm operații aritmetice o vom alege cea BCD, cu punct zecimal fix. Suma cea mai mare care ur-

mează să fie vehiculată de această casă, are lungimea de 10 cifre semnificative, din care 2 sînt rezervate pentru partea zecimală.

Vom încerca să definim rutinele noastre de aritmetică BCD cu virgulă fixă, într-o manieră asemănătoare cu cea a microprocesorului. Microprocesorul Z80 execută toate operațiile aritmetice între 2 numere (binare cu 8-bit) astfel încît unul din parametri va fi locat într-un registru dedicat (A), iar celălalt într-un alt registru. Rezultatul este generat în același registru A, suprascriindu-se peste vechea valoare din A.

Ținînd cont de faptul că numerele vehiculate de casa de marcat sînt reprezentate pe 5 octeți, este clar că ele nu vor putea fi locat în regiștri interni ai microprocesorului. De aceea vom rezerva zone dedicate în memoria RAM, pe care programele noastre le vor înzestra cu funcții asemănătoare regiștrilor interni ai microprocesorului. De aceea aceste zone le vom numi regiștri RAM.

13.3.1. Registrul datelor în format BCD extins : EBCD

Numerele introduse de la tastatura casei de marcat se regăsesc în KEYBUF. Reprezentarea lor poartă următoarele caracteristici :

- fiecare cifră este înscrisă într-un octet ;
- punctul zecimal apare pe bitul D₇ al cifrei după care a fost introdus
- numărul poate fi nenormalizat, adică să conțină mai mult decît 2 cifre zecimale, sau nici una ;
- zerourile ne semnificative sînt substituite cu blăncuri (caracter spațiu).

Pentru programele de aritmetică ale casei de marcat, aceste numere trebuie transpuse într-un format unitar caracterizat prin :

- lungimea numărului este unică : 5 octeți ;
- în fiecare octet apar 2 cifre BCD ;
- punctul zecimal nu apare explicit, ci el va fi considerat ca existent între octetul cel mai puțin semnificativ și următorul ;
- zerourile ne semnificative trebuie să fie într-adevăr "0".

Transpunerea o vom efectua în două etape :

1. Numărul original se prelucrează și se aduce într-un format concretizat prin :
 - fiecare cifră ocupă un octet ;
 - cifrele zecimale excedentare sînt eliminate ;
 - punctul zecimal nu apare explicit ;
 - zerourile ne semnificative sînt într-adevăr "0".

Acest format îl numim format BCD extins.

2. Numerele reprezentate în format BCD extins sînt convertite în numere BCD, reprezentate conform specificației de mai sus.

Pentru crearea numerelor în format BCD extins vom rezerva o zonă tampon în memoria RAM, pe care o vom numi registru EBCD.

În fig. 13.12. redăm structura registrului EBCD, care este plasat în memoria RAM, începînd cu adresa EBCD și are lungimea de 10 octeți.

Distingem două cîmpuri :

- EBCD+0 — EBCD+7 — conține partea întregă a numărului ;
 - EBCD+8 — EBCD+9 — conține partea zecimală a numărului.
- (EBCD+0 este cifra cea mai semnificativă a numărului).




Fig. 13.12. Registrul datelor în format BCD extins : EBCD

Structura unui octet din EBCD este :

- $D_7 - D_4$ — nesemnificativ (0)
- $D_3 - D_0$ — cifra zecimală în cod BCD

Definim: Toate operațiile aritmetice vor avea forma :

$$\text{TMPBCD} := \text{TMPBCD OP DATBCD}$$

Cei doi regiștri BCD vor avea o structură identică, caracterizată prin :

- lungimea registrului este de 5 octeți ;
 - partea zecimală apare în octetul din extrema dreaptă, pe octetul cu cea mai mare adresă de memorie ;
 - partea întreagă apare în primii 4 octeți ;
 - cifra cea mai semnificativă apare pe biții $D_7 - D_4$ și celulei $\text{xBCD}+0$.
- (unde x poate fi TMP sau DAT)




Fig. 13.13. Structura regiștrilor aritmeticii BCD

Preconizăm ca în DATBCD să fie depuse numerele introduse de la tastatură. În TMPBCD se va depune celălalt operand al unei operații aritmetice. El servește și drept registru rezultat, avînd o funcție numită în general : *acumulator*.

13.3.3. Regiștri BCD de uz general, în memorie

Așa cum rezultă din specificația funcțională a casei de marcat, aceasta va trebui să fie capabilă să și memoreze anumite valori : *suma curentă a clientului, totalul vânzărilor (suma curentă din casă), sumele vânzărilor pe cele 100 clase de sortimente.*

Aceste valori se vor stoca în formă cea mai comprimată : BCD. *Suma totală a clientului* se va crea într-un registru RAM pe care-l numim **GUESTBCD**.

Suma totală a vânzărilor din sesiunea respectivă de lucru o vom crea în alt registru RAM. Fie numele simbolic al acestui registru : **DAYBCD**. Structura acestor regiștri este identică cu cea a regiștrilor **DATBCD** respectiv **TMPBCD** (vezi fig. 13.13.).

Pentru memorarea vânzărilor, defalcată pe dormimente, va trebui să constituim, o tabelă în RAM, care va avea lungimea egală cu 100 de regiștri BCD. Cei 500 de octeți, astfel, rezervați vor consuma aproape jumătate din memoria RAM disponibilă fizic.

Tabela defalcată a vânzărilor o vom loca la adresa **SORTTOT**. Ea va avea 100 intrări corespunzătoare celor 100 de coduri de sortiment.

SORTTOT




Fig. 13.14. Structura tabelii defalcate a vânzărilor.

Pentru a regăsi totalul aferent unui cod de sortiment dat vom aplica relația :

$$ADSORT_i := SORTTOT + 5 * i$$

unde **ADSORT_i** este adresa de început a cîmpului afectat sortimentului cu codul de sortiment **i**.

13.4. Parametri și variabile

Acest paragraf ar trebui să poarte titlul „Diverse”. În faza actuală a proiectului nu întrezărim decît 2 elemente :

1. **Celula martor** pentru portul de ieșire **SYSOUT**, despre rolul căreia s-a vorbit în paragraful 11.2.2.

2. **Indicatorul tipului de trezire**, cel pe baza căruia se va decide dacă secvența de trezire pe care o execută microprocesorul este o **trezire caldă**, sau una **rece**. Trebuie să distingem cazul în care microprocesorul execută o **primă secvență de trezire, la începutul sesiunii de lucru**, de situația în care **repornirea se face la reapariția tensiunii de alimentare**. În primul caz se vor executa o serie de inițial-

zări iar în cel de-al doilea activitatea trebuie continuată din punctul în care ea a fost abandonată la dispariția tensiunii de alimentare.

Pentru a putea să luăm o decizie în acest sens, vom compara o secvență din tabela de texte MESSAGE din EPROM, cu prima linie din EDBUF, aflat în memoria RAM. Știm că la trezirea sistemului (pornire rece) se va activa rutina EXPAND care transpune MESSAGE în EDBUF. Dacă cele două secvențe sînt




Fig. 13.15. Fluxul de date în casa de marcat (o primă aproximație).

identice, atunci trezirea curentă va fi cea „caldă”. Acest indicator poate fi bun, deoarece este puțin probabil ca memoria RAM proaspăt alimentată cu tensiune, să se trezească, la adresele respective cu un conținut identic cu cel din EPROM.

Primului element i se va rezerva spațiu în memorie : **WITNESS** — se rezervă un octet al cărui conținut va fi identic cu conținutul portului de ieșire **SYSOUT**.

Pentru indicator de trezire nu se va mai rezerva spațiu **RAM**, deoarece el este inclus în **EDBUF**.

În fine, menționăm că este improbabil să fi intuit toate variabilele și datele care pot apărea pe parcursul elaborării proiectului. Nutrind speranța că n-am omis nici una din cele importante, încheiem prezentarea structurilor de date.

→ la editare marcați titlu secții în)

Este recomandabil ca la sfârșitul activității de definire a structurilor de date, să se elaboreze o primă schiță a preconizatului flux de date. Această constatare este valabilă ori de câte ori se dorește a se elabora un modul software complex.

În fig. 13.15. redăm această schiță. Pe diagramă apar toate perifericele precum și zonele de memorie dedicate, așa cum au fost definite în prezentul capitol.

În dreptul săgeților care trasează fluxul de date, am trecut numele rutinelor deja elaborate, precum și cele a căror necesitate se poate întrezări în această fază a proiectului.

Această schiță va fi urmată la sfârșitul elaborării proiectului software, în mod obligatoriu de o schiță finală care va însoți documentația programului.

14

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Avînd structura hardware și structurile de date definite, se poate demara acțiunea de elaborare a **software**-ului specific al echipamentului luat în studiu. Pachetul de programe pe care-l vom elabora în prezentul capitol, este acela care va transforma microcalculatorul de uz general (dotat cu microprocesor Z80, memorie RAM, EPROM și interfețe pentru tastatură, dispozitiv de afișaj și imprimantă) într-un echipament dedicat : o casă de marcat electronică. De aceea, înainte de a începe elaborarea programului propriu-zis, va trebui să recitim cu atenție **specificația funcțională** a echipamentului (Cap. 11.).

Va trebui să identificăm bucla (sau ramura) principală a activităților casei. Doar în acel moment se va declanșa elaborarea software-ului : de la esență spre detalii.

Pe parcursul întregului capitol vom încerca să respectăm cît mai exact recomandările făcute în Cap. 10., privind succesiunea de elaborare și de implementare a programelor : vom începe cu modulele ierarhic superioare, coborînd treptat către cele mai simple. Vom lucra permanent cu atenția distribuită pentru a putea cuprinde problema în totalitatea ei. De aceea nu ne vom hazarda în a elabora o ramură oarecare a programului pînă la ultimul detaliu, înainte de a fi scris modulele ierarhic superioare ale tuturor ramurilor.

Sucesiunea de apariție a paragrafelor din acest capitol este însăși o ierarhizare a rutinelor. Credem că acest lucru rezultă și din numele paragrafelor :

14.1. Bucla principală

14.2. Programe de prelucrare

14.3. Aritmetică BCD cu virgulă fixă

14.4. Analiza sintactică și conversii de coduri

14.5. Vehiculare de date

În ceea ce privește metoda generală de lucru precizăm : la început vom descrie algoritmul rutinei studiate, atît prin organigramă, cît și în limbajul de nivel înalt propus. Cele două aproximații grosiere vor fi urmate de prezentarea programului în limbaj de asamblare. După ce familiarizarea cu limbajul descriptiv de nivel înalt se va fi făcut, vom renunța treptat la organigrame. În măsura în care lucrarea avansează, coborînd spre nivele ierarhice inferioare, odată cu simplificarea problemelor vom renunța și la descrierile în limbaj de nivel înalt, păstrînd doar de la caz la caz, cîte o secvență semnificativă de program, scris în limbaj de asamblare, și sau schițe menite să exemplifice tehnica de implementare adoptată.

Din analiza specificației funcționale, bucla principală a programului se cristalizează în jurul „repausului Interbon”. Acesta este punctul la care se ajunge după execuția secvențelor de trezire (F.1.0.). Din acest punct se lansează activitățile și tot în acest punct se va reveni după executarea oricăreia din funcțiile specifice ale casei de marcat (F.1.1.).

Starea de repaus interbon așteaptă tastarea unei taste, și ea va fi abandonată în momentul în care apare o tastă semnificativă :

- cifră sau punct pentru introducerea unui preț ;
- TOTAL pentru emiterea unui bon vid ;
- FUNC, care va declanșa, funcție de tastările care urmează, una din cele 7 acțiuni programabile : introducerea unui preț cu cod de sortiment (F.1.13.), introducerea unui preț de ambalaj (F.1.15.), programarea sesiunii de lucru (F.2.1.), emiterea unui bon de anulare (F.2.2.), generarea totalului de sortiment (F.2.3.), generarea totalului de vânzări (F.2.4.), și generarea sintezelor vânzătorilor (F.2.5.). Celelalte taste (CLEAR, +, *) sînt fără semnificație, dacă ele sînt tastate în repausul interbon.

Pe baza acestor considerente constatăm că vor fi două activități majore care se vor putea lansa din repausul interbon :

- introducerea și prelucrarea unui preț (bon)
- prelucrarea (procesarea) tastei FUNC

Astfel se poate concepe organigrama buclei principale : MAINLOOP (vezi fig. 14.1).




Fig. 14.1. Organigrama buclei principale : MAINLOOP

Sintetizînd : cifrele, punctul zecimal și TOTAL declanșează procedura legată de emiterea unui bon (BUYTICK), iar tasta FUNC va determina activarea unei proceduri de prelucrare (PROCFUNC).

nrfunc — este contorul tastărilor succesive a tastei FUNC

Descrierea aceleiași organigrame în limbaj de nivel înalt este :

```

1  repeat
2      begin
3          inkey
4          if      (key=cifră)V(key=punct)V(key=TOTAL)
5              then
6                  begin
7                      nrfunc :=0
8                      buytick
9                  end
10             else
11                 if key = FUNC then procfunc
12         end

```

Transpunând acest program în limbaj de asamblare obținem :

```

1  MAINLOOP :    CALL    INKEY
2
3                CP      NRRPT
4                JR      C,SIMPBUY
5                CP      TOTAL
6                JR      NZ,TESTFUNC
7
8  SIMPBUY :     LD      C,0
9                CALL    BUYTICK
10               JR      MAINLOOP
11
12 TESTFUNC :    CP      FUNC
13               CALL    Z,PROCFUNC
14               JR      MAINLOOP

```

Cazul de față este unul fericit : cele 12 linii ale descrierii în limbaj de nivel înalt, s-au transpus în 11 instrucțiuni scrise în limbaj de asamblare.

Mențiuni :

1. numerotarea liniilor aplicată atât programului în limbaj de asamblare, cât și celui în limbaj de nivel înalt, este o acțiune menită să permită referirea ușoară a liniilor program pe care le vom explica în text. Aceste numere nu au ce căuta în programul sursă.
2. În continuare referirile se vor face prin :
 - organigramă
 - descriere (secvență scrisă în limbaj de nivel înalt)
 - program (secvența scrisă în limbaj de asamblare).

Adnotări :

- Blocul de decizie principal al organigramei (linia 4 în descriere) se regăsește în liniile 2 – 5 din program.
- Ramura din stînga a organigramei, (liniile 5 – 8, 12 din descriere) se regăsesc în liniile 6 – 8 ale programului.
- Ramura din dreapta organigramei (liniile 10–12 din descriere) se regăsesc în liniile 9 – 11 ale programului.
- Pentru delimitarea cifrelor și a punctului de restul tastelor, am folosit constanta **NRRPT** = **0BH** (linia 2 din program), plecînd de la cunoștința codurilor interne ale caracterelor : cifrele și punctul zecimal au coduri mai mici (00–0AH) decît **NRRPT**. Dacă în urma comparației numărul rezultat este negativ ($Cy=1$), atunci tasta apăsată a fost cifră sau punct.
- Ca numărător al tastărilor succesive ale tastei **FUNC**, vom folosi registrul **C** (linia 7 din descriere, respectiv linia 6 din program), element de reținut.

Buclo principală se regăsește în listingul din Cap. 17., pag. 1—9.

Trecem în continuare la elaborarea grosieră a celor două proceduri folosite în **MAINLOOP**: **BUYTICK** și **PROCFUNC**.

14.2.2. Zonă de lucru a procedurii BUYTICK

Rememorând specificația tehnică, rezultă că activitățile legate de emiterea unui bon client normal se pot sintetiza în felul următor :

- ea este declanșată prin introducerea unui preț ;
- pe parcursul ei se pot introduce oricâte prețuri separate prin tasta "+" ; între două prețuri se stă în repausul interpret (F.1.9.) ;
- procedura se termină prin apăsarea tastei **TOTAL**, care va declanșa emiterea fizică (imprimarea) a bonului client normal (F.1.10.) ;
- după terminarea secvenței se revine în repausul interbon (**MAINLOOP**) (F.1.11.).

Rezultă deci, că bucla principală a procedurii **BUYTICK** va fi cea care pornește și se întoarce în repausul interpret.

În fig. 14.2. redăm organigrama care se poate constitui pe baza celor enunțate mai sus.




Fig. 14.2. Organigrama procedurii de emitere a unui bon client normal: BUYTICK

Redăm acțiunile din organigramă și într-o descriere în limbaj de nivel înalt.

```
procedure buytick
1  begin
2      cldisp {ștergere afișaj}
3      while key ≠ TOTAL do
4          begin
5              inprice {se citește un preț de la tastatură}
6              prprice {se prelucrează prețul citit}
7              nxprice {începe citirea unui preț nou}
8          end
9      emitbuyt {se emite bonul client normal}
10 end
```

Rezultă programul scris în limbaj de asamblare :

```
1  BUYTICK : CALL    CLDISP
2  BTESTTOT : CP     TOTAL
3           JR      Z,ENDBUYT
4           CALL    INPRICE
5           CALL    PRPRICE
6           CALL    NXPRICE
7           JR      BTESTTOT
8  ENDBUYT : CALL    EMITBUYT
9           RET
```

Adnotări :

- **CLDISP** va fi o rutină care va șterge dispozitivul de afișaj, adică va umple cu FFH (toate segmentele inactice) bufferul de afișaj LEDBUF. În principiu, ea nu va afecta nici un registru intern (fiind o rutină de nivel foarte scăzut) dar în nici un caz registrul A, în care se va păstra intact codul ultimei taste apăstate.
- **Blocul de decizie** din organigramă (linia 3 din descriere) se regăsește în liniile 2 — 3 din program.
- **Ramura din stînga organigramei** (liniile 9—10 din descriere) se regăsesc în liniile 8 — 9 ale programului.
- **Buclo principală** a procedurii BUYTICK se regăsește în liniile 2—7 ale programului.
- **Repausul interpret** va trebui să se regăsească în procedura NXPRICE, care va restitui buclei principale codul ultimei taste apăstate, în registrul A.
- Despre INPRICE și PRPRICE știm doar, că ele vor trebui să rezolve absolut toate problemele legate de **introducerea unui preț**.
- **EMITBUYT** va trebui să rezolve problemele legate de **emiterea efectivă a bonului client normal (F.1.10.)**.

Rutina BUYTICK se găsește în listingul din Cap. 17, pag. 1—10.

Urmează prima piatră de încercare a începătorilor : va trebui să rezistăm ispitei de a elabora procedurile sus menționate, pentru a nu pierde viziunea de ansamblu asupra problemei. Vom reveni la MAINLOOP, pentru a-i trata cealaltă procedură : PROCFUNC.

14.1.2. Procesarea tastei FUNC : PROCFUNC

Tasta **FUNC** fiind multifuncțională, numărul de tastări succesive ale ei va trebui să declanșeze activități diferite ale casei de marcat. Aceste activități sînt impuse prin specificația funcțională (F.2.x. respectiv F.1.13. și F.1.15.).

■ Procedeele de a declanșa activități complet diferite prin tastarea repetată a uneia și aceleiași taste, este o operație destul de exigentă pentru operator. De aceea nu se va uita că el poate greși, prevederea măsurilor, de ergonomie formulate în specificația funcțională (indicarea numărului de tastări succesive pe afișaj și prevederea posibilității de a anula o comandă înainte de a o executa efectiv, (F2.0.) fiind obligatorii.

În fig. 14.3. redăm organigrama procedurii **PROCFUNC**.




Fig. 14.3. Organigrama procedurii de prelucrare a tastărilor succesive FUNC : PROCFUNC

Elaborăm descrierea în limbaj de nivel înalt :

```

procedură procfunc
1  begin
2      cldisp {ștergere afișaj}
3      nrfunc := 0
4      funcnum := 7
5      repeat
6          begin
7              cntfunc {contorizare FUNC și afișare}
8              inkey
9          end
10     until key ≠ FUNC
11     cldisp
12     if key = CLEAR
13         then se afișează "0"
14         else case nrfunc of
15             1 : buytick {bon client normal}
16             2 : buytick
17             3 : setup {programarea parametrilor de stare}
18             4 : eratick {bon de anulare}
19             5 : totsot {total de sortiment}
20             6 : totday {totalul de vânzări pe zi}
21             7 : synth {sinteza vânzărilor}
22     end

```

Transpunând descrierea în limbaj de asamblare obținem :

```

1  PROCFUNC :   CALL    CLDISP
2              LD      C,0
3              LD      B,FUNCTUM
4  PROCLOOP :   CALL    CNTFUNC
5              CALL    INKEY
6              CP      FUNC
7              JR      Z,PROCLOOP
8              CALL    CLDISP
9              CP      CLEAR
10             JR      NZ,CASE
11  PROCCL :    XOR     A
12             CALL    DISPNUM
13             RET
14  CASE :      LD      HL,CASETAB
15             DEC     C
16             LD      B,0
17             ADD    HL,BC
18             ADD    HL,BC
19             LD      E,(HL)
20             INC    HL
21             LD      D,(HL)
22             EX     DE,HL
23

```

24
25
26
27
28
29
30
31
32

	INC	
	JP	(HL)
CASETAB	DW	BUYTICK
	DW	BUYNUM
	DW	SETUP
	DW	ENVTICK
	DW	TOTOTRY
	DW	TOTDAT
	DW	SYNTH

Adnotări :

- Bucla de contorizare a tastărilor (cea care include procedura cntfunc) din *organigramă*, se regăsește în liniile 5 — 10 ale *descrierii*, respectiv în liniile 4 — 7 ale *programului*.
- Verificarea apăsării tastei CLEAR, care va aborta procedura, se regăsește în liniile 12, 13, 22 ale *descrierii* și între liniile 10 — 14 ale *programului*.
- Puteți remarca faptul că în partea dreaptă jos a fig. 14.3 am părăsit canoanele de constituire a *organigramelor* : o linie se ramifică în mai multe direcții, fără existența vreunui bloc de decizie. Iată deci un caz în care instrumentele pe care le oferă *organigramele* se dovedesc a fi cel puțin improprii. Cazul de față, este un caz clasic de *ramificare multidirecțională*, pe baza valorii unui număr. Nu contestăm faptul că s-ar fi putut compara valoarea acumulatorului cu fiecare din cele 7 valori posibile (1 — 7). Dar includerea a încă 6 blocuri de decizie ar fi îngreunat înțelegerea *organigramei*.
Pentru asemenea cazuri de ramificații multiple, limbajul de nivel înalt prevede grupul „case-of” iar în tehnica programării în limbaj de asamblare s-a elaborat metoda utilizării *tabelei de ramificație (branch table)*. CASETAB este un exemplu în acest sens. În locații succesive de memorie, se înscruie adresele de început a procedurilor (rutinelor) la care se va ramifica programul apelant.

Ea se utilizează deosebit de ușor dacă variabila care dirijează ramificația programului (salturile) ia valori consecutive, egal distribuite între ele.

Așa cum se vede în liniile 15 — 25, pe baza valorii *variabilei de ramificație* se calculează (relativ față de începutul *tabelei de ramificații CASETAB*) adresa de memorie la care este locată adresa de început a procedurii căutate. Această valoare se încarcă într-unul din regiștri dubli HL, IX sau IY putându-se apoi executa un salt indirect (JP (HL), JP (IX) sau JP (IY)) la adresa de început a secvenței program selectate.

În cazul celor 7 ramificații executate cu JP (HL), revenirea în rutina apelantă (MAIN-LOOP) se va face cu ajutorul instrucțiunilor RET care termină rutinele (procedurile) respective.

Iată deci un caz în care o subrutină este apelată cu instrucțiunea de salt JP și nu cu cea de apel subrutină CALL. În aceste cazuri revenirea nu se va face la adresa imediat următoare instrucțiunii JP, ci în programul ierarhic superior, cel care a apelat subrutina din care s-a efectuat saltul.

În exemplul nostru expresia de calcul a unei locații dorite din CASETAB,AD_T este :

$$AD_T = CASETAB + (nrfunc - 1) * 2 \quad (14.1)$$

nrfunc este numărul de tastări succesive ale tastei FUNC.

Instrucțiunea DEC C din linia *program* 16 are rolul de a axa indicatorul de adresă pe începutul *tabelei CASETAB*, atunci cînd nrfunc = 1. Ea este compensată prin INC C în linia 24.

- Procedura CNTFUNC va incrementa la fiecare apelare, în mod automat valoarea numărătorului nrfunc, valoare pe care o va afișa în extremitatea stîngă a dispozitivului de afișaj. De asemenea va verifica dacă numărul de tastări succesive FUNC nu a depășit valoarea maximă impusă (FUNCNUM = 7), caz în care numărătorul va fi reinițializat : nrfunc = 1. CNTFUNC fiind o procedură de detaliu, o vom elabora mai tîrziu.
- Procedura DISPNUM va afișa pe poziția cea mai puțin semnificativă a dispozitivului de afișaj, codul cifrei permise în A. Ea va deplasa și conținutul întregului conținut de afișaj cu o poziție la stînga, conform specificației tehnice (F.1.3). Și ea va fi elaborată într-unul din programele dedicate modulelor ierarhic inferioare.
- Primele două cazuri (nrfunc = 1 și nrfunc = 2) ne vor conduce la procedura deja prezentată BUYTICK. Este vorba de un preț introdus cu cod de sortiment (nrfunc = 1) sau un preț de ambalaj restituit (nrfunc = 2).

Listinguł comentat al rutinei **PROCFUNC** se găsește în Cap. 17, pag. 1—11. Menținându-ne în continuare pe primul nivel ierarhic, vom elabora procedurile dedicate funcțiilor speciale ale casei de marcat.

14.1.3. Programarea sesiunii de lucru : SETUP

Modul de programare a parametrilor de stare ai sesiunii de lucru (*magazin, număr casă, număr casier, dată*) este impus prin specificația tehnică F.2.1.

■ Procedura **SETUP** va fi declanșată după trei tastări succesive ale tastei **FUNC**.

■ Pe parcursul programării cei 4 parametri vor fi separați prin apăsarea tastei **TOTAL**. În fiecare fază de introducere tasta **CLEAR** va fi activă permițând ștergerea unei date eronat introduse.

■ Prin natura lor, datele care urmează să fie introduse, ne scutesc de analiza corectitudinii. Singura măsură de protecție pe care o vom lua este aceea ca, codurile introduse să fie cifră sau punct.

Organigrama procedurii **SETUP** se găsește în fig. 14.4.

După cea de-a 4-a tastare a tastei **TOTAL** (la terminarea procesului de programare) urmează revenirea în bucla principală de așteptare : **repausul Interbon (MAINLOOP)**. Vom semnală acest eveniment și pe cale acustică, pentru un plus de ergonomie.

Rezultă următoarea descriere în limbaj de nivel înalt :

```

procedura setup
1   begin
2       prog : 0
3       repeat
4           begin
5               repeat
6                   begin
7                       while (key ≠ cifră) ∧ (key ≠ punct) do
8                           begin
9                               inkey
10                              if key = CLEAR then „reinițializare buffere”
11                                  end
12                                  stordisp {memorare și afișare cifră sau}
13                                      {punct}
14                              inkey
15                          end
16                          until key = TOTAL
17                          transpar {parametrul introdus se transferă la locul lui}
18                          clbufdp {reinițializarea bufferelor }
19                          prog : = prog+1
20                      end
21          until prog = 4
22          se afișează "0"
23          sonerie
end

```





Fig. 14.4. Organigrama procedurii de programare a parametrilor de stare : SETUP

Rutina aferentă scrisă în limbaj de asamblare urmează :

```

1  SETUP :      LD          BC,0
2  SETN :       CP          NRORPT
3              JR          C,PARAMPR
4              CALL       INKEY
5              CP          CLEAR
6              CALL       Z,CLBUFDP
7              JR          SETN
8  PARAMPR :    CALL       STORDISP
9              CALL       INKEY
10             CP          TOTAL
11             JR          NZ,SETN
12             CALL       TRANSPAR
13             CALL       CLBUFDP
14             INC        C
15             LD          A,C
16             CP          4
17             LD          A,TOTAL
18             JR          NZ,SETN
19             XOR        A
20             CALL       DISPNUM
21             LD          HL,SENDER
22             LD          A,SENDTM
23             CALL       BEEP
24             RET

```

Adnotări :

- Contorul de evenimente prog, îl constituim în registrul C a cărui valoare se incrementează după fiecare introducere de parametru și se compară cu numărul maxim de parametri 4. (vezi liniile 18 și 20 în descriere, precum și liniile 14 — 18 în program).
- Bucla de filtrare a tastelor nepermise din zona dreaptă sus a organigramei din fig. 14.4 se regăsește în liniile 8—11 ale descrierii, și în liniile 4 — 7 ale programului.
- Fiecare cifră sau punct citit prin INKEY (linia 9 în descriere, respectiv 4 în program) este depusă în bufferele aferente celor 2 interfețe implicate : KEYBUF pentru tastatură și LEDBUF pentru afișaj. Cele două depuneri vor fi efectuate de rutina STORDISP care va deplasa cu o poziție la stînga conținutul ambelor zone de manevră RAM.
- Dacă nu se apasă tastele CLEAR sau TOTAL, atunci bucla de citire a unui parametru (liniile 5—15 în descriere și 2 — 11 în program) continuă la infinit. Totdeauna vor fi disponibile ultimele 8 caractere tastate, căci aceasta este lungimea celor două buffere KEYBUF și LEDBUF. Dacă se apasă CLEAR, atunci ambele zone tampon (KEYBUF și LEDBUF) se vor șterge prin rutina CLBUFDP, reluîndu-se procesul de introducere a parametrului care are numărul de ordine egal cu valoarea instantanee a registrului C.
- La apăsarea tastei TOTAL, bucla de introducere a unui parametru este părăsită (linia 16 în descriere și 12 în program). Urmează ca parametrul recent introdus să fie transferat din KEYBUF în locații RAM dedicate, situate în EDBUF (vezi §13.2.4). Transferul va fi efectuat de către procedura TRANSPAR. Despre modul în care TRANSPAR va determina adresa la care trebuie să efectueze transferul, precum și numărul de octeți de transferat s-a mai vorbit în Cap. 13, la prezentarea tabelii de distribuție SETUPTAB, și se va mai vorbi la prezentarea procedurii însăși. Cert este că ea (TRANSPAR) va folosi registrul C ca identificator al parametrului de transferat.

- Procedura de programare a parametrilor de stare a casei de marcat se termină prin emisia unui sunet de lungime SENDTM, la frecvența SENDFR (aproximativ 3 kHz), (vezi liniile 21–23 din program)

Listingul comentat al rutinei SETUP se regăsește în Cap. 17 la pag. 1–14.

14.1.4. Bonul client anulat : ERATICK

Emiterea unui bon de anulare este prima din șirul funcțiilor speciale ale casei de marcat, care nu se vor putea efectua decât în prezența șefului de unitate, prezență materializată prin starea activă a cheii de control KEY1 (F.2.2.). Activarea semnalului KEY1 se va putea interpreta citind portul de intrare SYSIN. Procedura va fi declanșată de 4 tastări succesive ale tastei FUNC.

■ În principiu procedura ERATICK va trebui să aibă aceeași structură cu BUYTICK, diferențele fiind detalii care nu se tratează la acest nivel ierarhic. Ea va conține în plus față de BUYTICK o secvență de verificare a prezenței cheii de control.

În fig. 14.5. redăm organigrama procedurii ERATICK.




Fig. 14.5. Organigrama procedurii de emisie a unui bon de anulare : ERATICK

● În ramura din stînga a fig. 14.5. se vede că orice încercare de a declanșa procedura ERATICK, în absența cheii de control, este rejectată, emițîndu-se totodată un semnal sonor de avertizare.

```

procure eratick
  begin
    nrfunc := 0
    if key 1 = 1
      then
        begin
          while key ≠ TOTAL do
            begin
              inprice {se citește un preț de la
                       tastatură}
              erprice {se anulează}
              nxprice {începe citirea unui nou
                      preț}
            end
            emiterat {se emite bonul de anulare}
          end
        else
          begin
            sonerie
            afișare "0"
          end
        end
  end

```

Rutina scrisă în limbaj de asamblare :

```

1 ERATICK :   LD      C,0
              LD      D,A
              IN      A,(SYSIN)
4              BIT    KEY1,A
5              JR     Z,ERAERR
6              LD      A,D
7 ETESTTOT : CP     TOTAL
8              JR     Z,ENDERAT
9              CALL   INPRICE
10             CALL   ERPRICE
11             CALL   NXPRICE
12             JR     ETESTTOT
13 ENDERAT :  CALL   EMITERAT
14             JR     ERAEND
15 ERAERR :   LD      HL,OPERFR
16             LD      A,OPERTM
17             CALL   BEEP
18             XOR    A
19             CALL   DISPNUM
20 ERAEND :   RET

```

Adnotări :

- Datorită faptului că procedura **INPRICE** va citi eventual și prețuri precedate de codul de marfă (deci tastări succesive **FUNC**) numărătorul aferent — **nrfunc** — va trebui să fie inițializat întocmai ca și în cazul procedurii **BUYTICK**. (Reținem faptul că **BUYTICK** primește din **MAINLOOP** mereu **nrfunc := 0**) ; **nrfunc** este contorizat în registrul **C**.
- Constatăm aici că *primul preț introdus după cele 4 tastări **FUNC** nu poate fi precedat de cod de sortiment și nu poate fi preț de ambalaj*. Ambele ar trebui să fie precedate de noi tastări **FUNC**, ceea ce ar incrementa **nrfunc**, selectându-se astfel o altă funcție specială a casei de marcat (nu s-a părăsit **PROCFUNC**). De aceea recomandăm operatorului să înceapă emiterea fiecărui bon de anulare introducând după cele patru tastări **FUNC**, un preț „0”, care va declanșa procedura **ERATICK**, și nu va afecta sumele memorate.
- Ramura de evitare (lipsă **KEY1**) apare în descriere în liniile 14–18, iar în program între liniile 15 și 20.
- Remarcăm faptul că primul argument al instrucțiunii **BIT** din linia program 4 este un simbol. Astfel rutina își va păstra valabilitatea și în condițiile modificării hardware-ului, programatorul va atribui simbolului **KEY1** o altă valoare. La o nouă asamblare aceste valori se vor substitui în toate instrucțiunile care au folosit **KEY1**.
- Procedurile **ERPRICE** și **EMITERAT** nu vor diferi structural de **PRPRICE** și **EMITBUYT**. În esență ele vor inversa sensul unor operații aritmetice și vor imprima un mesaj special pe bonul emis (F.2.2.).

Listingul rutinei **ERATICK** se găsește în Cap. 17, p. 1–17.

14.1.5. Totalul vânzărilor pe sortimente : TOTSORT

Specificația funcțională (F.2.2.) care se referă la această funcție specială este clară, ea nemăinecșitând comentarii suplimentare.

În fig. 14.6. redăm organigrama procedurii : **TOTSORT**.




Fig. 14.6. Organigrama procedurii de emitere a unui bon cuprinzând totalul unui sortiment : **TOTSORT**

Descrierea în limbaj de nivel înalt a fig. 14.6. este :

```

1 procedure totsort
1   begin
2     incode {se citește de la tastatură codul sortimentului dorit}
3     if (key = TOTAL)  $\wedge$  (KEY1=1)
4       then
5         begin
6           "suma corespunzătoare sortimentului selectat,
7             se imprimă și se afișează"
8         end
9       else
10        begin
11          sonerie
12          afișare „0”
13        end
14      end

```

Descrierea în limbaj de nivel înalt este destul de vagă, în speță în linia 6. Vom detalia această linie în programul scris în limbaj de asamblare.

```

1 TOTSORT :   CALL      INCODE
2             CP        TOTAL
3             JR        ERRTSORT
4             IN        A,(SYSIN)
5             BIT       KEY1,A
6             JR        Z,ERRTSORT
7             CALL     SORTADR
8             LD        DE,PRTBUF+4
9             CALL     BCDCI
10            CALL     DISPSUM
11            LD        B,TCKNRLEN
12            LD        HL,TICKNR+TCKNRLEN-1
13            CALL     EBCDINC
14            CALL     SORTADR
15            LD        DE,SUM
16            CALL     BCDCI
17            LD        C,SORTMASK
18            CALL     PRTTICK
19            JR        ENDTSORT
20 ERRTSORT : LD        HL,OPERFR
21            LD        A,OPERTM
22            CALL     BEEP
23            XOR       A
24            CALL     DISPNUM
25 ENDTSORT : RET

```

Adnotări :

- Procedura INCODE va citi un cod de sortiment format din 2 cifre și îl va depune în EDBUF la intrarea CODE (vezi fig. 13.10). Pe parcursul citirii celor două cifre tasta CLEAR va fi activă (vezi specificația funcțională F.1.13 și F.1.15).

- Linia 6 din descriere s-a transpus în liniile 7 – 19 din program.
- Procedura SORTADR va determina adresa de început a registrului BCD în RAM (tabela SORTTOT) care conține totalul vânzărilor aferente codului de sortiment din CODE. SORTADR va restitui în HL adresa de început a registrului căutat. (structura tabelului SORTTOT se găsește în §13.3.3).
- Sumele și preșurile sînt memorate în cod BCD, ele vor trebui convertite în cod intern. Rutina BCDCI convertește valoarea BCD din registrul RAM pontat de HL și îl depune într-o zonă adresată de DE. (În cazul de față PRTBUF).
- Procedura DISPSUM va afișa un număr din PRTBUF. DISPSUM elimină și zerourile ne semnificative din stînga numărului.
- Folosind masca de selecție SORTMASK, PRTTICK va imprima conținutul lui EDBUF, selectînd liniile care au bitul de coincidență setat (vezi §13.2.4).
- Procedura TOTSORT emite același sunet (caracterizat prin durata OPERTM și frecvența OPERFR) ca și ERATICK în caz de operare greșită :
 - fie că nu este prezentă cheia de control (liniile 4–6 din program) ;
 - fie că nu s-a apăsat tasta TOTAL după introducerea codului de sortiment selectat.

Listingul comentat al rutinei TOTSORT se găsește în Cap. 17. pag. 1–18.

14.1.6 Totalul vânzărilor pe zi : TOTDAY

Procedura acestei funcții, declanșată prin 6 tastări succesive a tastei FUNC, diferă prin puține elemente de procedura TOTSORT :

- nu este necesară citirea unui cod de marfă ;
- nu trebuie căutat registrul RAM care conține suma ; cerută, căci adresa ei este cunoscută : DAYBCD ;
- masca de selecție cu care se apelează rutina de imprimare bon, PRTTICK, este alta : DAYMASK.

În aceste condiții nu vom insista asupra modului de elaborare a programului, publicînd în continuare doar organigrama și descrierea în limbaj de nivel înalt a procedurii TOTDAY.




Fig. 14.7. Organigrama procedurii de emitere a unui bon cuprinzînd totalul vânzărilor pe zi : TOTDAY

Descrierea :

```
procedure today
begin
  if (key=TOTAL) ^ (KEY1=1)
  then
    begin
      „totalul zilei din DAYBCD se imprimă
      și se afișea ă”
    end
  else
    begin
      sonerie
      afișează „0”
    end
  end
end
```

În Cap. 17, pag. 1—19 se găsește listingul comentat al rutinei TODAY.

14.1.7. Sinteza vânzărilor : SYNTH

Specificată funcțional (F.2.5.), această comandă se declanșează prin 7 tastări succesive FUNC, urmată de tasta TOTAL.

■ Se vor lista în ordinea crescătoare a codurilor de sortiment toate sumele aferente.

Organigrama procedurii SYNTH se găsește în fig. 14.8.




Fig. 14.8. Organigrama procedurii de listare a sintezei vânzărilor SYNTH

Descrierea procedurii în limbaj de nivel înalt este la fel de compactă :

```
procedure synth
  begin
    if (key= TOTAL) (KEY1= 1)
      then "se imprimă sumele aferente sortimentelor"
      else "se sună soneria"
      "se afișează "0""
    end
```

Imprimarea celor 100 de linii de date o lăsăm pe seama rutinei **PRTTICK**, care primind masca de selecție **SYNTMASK**, va dispune de toate informațiile necesare pentru a imprima bonul de sinteză. Ea va prelua rînd pe rînd conținuturile regiștrilor **RAM** din **SORTTOTT** și le va imprima.

Listingul comentat al acestei proceduri se găsește în Cap. 17, pag. 1—20.

Prin elaborarea ultimei funcții majore considerăm **nivelul ierarhic zero al software-ului** casei de marcat epuizat.

Înainte de a aborda următorul nivel vom sintetiza activitatea desfășurată :

1. Procedurile **nivelului ierarhic zero** reprezintă o implementare fidelă a sarcinilor impuse prin specificația funcțională. *Scopul principal urmărit n-a fost cel de-a etala tehnici elevate de programare în limbaj de asamblare, ci de a prezenta modul în care o specificație tehnică trebuie transpusă în program, și de a obișnui cititorul cu un stil de muncă : specificație, organigramă sau descriere în limbaj de nivel înalt, program.*

2. Aceste proceduri nu rezolvă nimic concret, putînd fi plictisitoare, chiar monotone. Ele sînt totuși importante fiindcă crează cadrul întregului software, și impun trăsăturile specifice modulelor ierarhic inferioare.

3. Pe parcursul elaborării acestui nivel am încercat să ne conformăm la sugestia dată în Cap. 10, ca fiecare modul să fie cît se poate de autonom evitîndu-se salturile de la unul la altul.

Astfel constatăm că procedurile **ERATICK**, **TOTSORT**, **TODAY** și **SYNTH** au ramura de eroare identică, dar am înglobat-o în fiecare rutină, în ideea enunțată mai sus, precum și animați de dorința de-a nu-i sustrage atenția cititorului, care a avut oricum mult de răsfoit pentru a satisface referințele făcute la specificația tehnică, și la structurile de date.

4. Poate unii vor constata faptul că am folosit etichete în dreptul instrucțiunilor **RET**, lungind astfel rutinele cu cel puțin 2 octeți prin includerea în corpul lor a unor salturi la adresa instrucțiunii **RET**.

Am ales și această soluție urmînd recomandările din Cap. 10, ca fiecare sub-rutină să se termine într-un singur punct de ieșire **RET**, și acela să fie ultima instrucțiune din listă.

5. Înainte de-a încheia, sintetizăm lista rutinelor ierarhic inferioare. a căror specificație s-a făcut în §14.1.

- | | | |
|--------------------|------------|--------|
| a) INPRICE | — §14.1.1. | — 50% |
| b) PRPRICE | — §14.1.1. | — 50% |
| c) NXPRICE | — §14.1.1. | — 50% |
| d) EMITBUYT | — §14.1.1. | — 25% |
| e) CLDISP | — §14.1.1. | — 100% |
| f) CNTFUNC | — §14.1.2. | — 100% |

g) STORDISP	— §14.1.3.	— 90%
h) TRANSPAR	— §14.1.3.	— 100%
i) CLBUFDP	— §14.1.3.	— 100%
j) ERPRICE	— §14.1.4.	— 50%
k) EMITERAT	— §14.1.4.	— 25%
l) DISPNUM	— §14.1.2.	— 90%
m) INCODE	— §14.1.5.	— 100%
n) SORTADR	— §14.1.5.	— 100%
o) BCDCI	— §14.1.5.	— 90%
p) DISPSUM	— §14.1.5.	— 90%
q) PRTTICK	— §14.1.7.	— 60%

14.2. Programe de prelucrare

Procedurile cuprinse în acest paragraf formează nivelul ierarhic 1 al software-ului casei de marcat. Spre deosebire de nivelul ierarhic zero, care stabilește cadrul (ambianța) de lucru și definește proceduri, *nivelul 1 va fi mai concret*, rezolvînd chiar dacă nu pînă la ultimul detaliu, funcțiile impuse prin specificația tehnică, folosind căile inaugurate în nivelul ierarhic zero.

14.2.1. Citirea unui preț : INPRICE

Oricine se poate întreba de ce cele trei proceduri legate de pregătirea unui preț : citirea (INPRICE), prelucrarea (PRPRICE), și pregătirea următorului preț (NXPRICE) nu formează corpul unei singure proceduri ? Răspunsul este simplu : procedura de emisie a unui bon de anulare ERATICK va folosi prima și ultima procedură, dar miezul va diferi (ERPRICE).

A doua întrebare care se ridică se referă la rolul procedurii NXPRICE. De ce nu poate fi înglobată în INPRICE ? După analiza organigramelor capitolului precedent răspunsul se obține și în acest caz, relativ ușor.

■ În INPRICE se poate ajunge din două puncte de plecare : repaosul interbon și repaosul interpreț. Între cele două situații apare deosebirea esențială că în repaosul interbon (MAINLOOP), tastările FUNC (una sau două) care preced un eventual cod de marfă, vor fi deja prelucrate în momentul apelării procedurii BUYTICK (deci și INPRICE). Plecînd din repaosul interpreț, aceste operații ar trebui să fie efectuate de rutina INPRICE. Pentru a-i conferi o funcție clar definită, simplificîndu-i astfel și structura, am decis constituirea procedurii NXPRICE.

■ NXPRICE va funcționa ca un moderator : grație ei, procedura INPRICE va fi apelată totdeauna în momentul în care deja va fi fost tastat primul caracter din codul de sortiment, sau din valoarea prețului care urmează a fi introdus.

Plecând de la aceste considerente rezultă descrierea de mai jos :

```

procedure inprice
1  begin
2      if nrfunc  $\neq$  0 then incode {se citește de la tastatură co-}
3          else implcode {dul și încă o cifră sau punct}
4      repeat
5          begin
6              stordisp {cifra sau punctul se memorează și se afișează}
7              repeat
8                  begin
9                      inkey
10                     if key = CLEAR then clbufdp {reinițiază}
11                     if key = * then multop {pregătirea}
12                     end
13                     until (key = cifră)  $\vee$  (key = punct)  $\vee$  (key = +)
14                 end
15             until (key = +)
16         end

```

Programul aferent va mai preciza câteva elemente.

```

1 INPRICE : LD D,A
2           LD A,C
3           OR A
4           LD A,D
5           JR Z, CODELESS
6 CODED : CALL INCODE
7 AFTERCOD : CP NRORPT
8           JR C, PROCDIG
9           CALL INKEY
10          JR AFTERCOD
12 CODELESS : LD C,9
13           CALL IMPLCODE
14           LD HL,NRFUNC
15           LD (HL),1
16 PROCDIG : CALL STORDISP
17 NEXTKEY : CALL INKEY
18           CP CLEAR
19           CALL Z,CLBUFD
20           CP ASTER
21           CALL Z,MULTOP
22           CP NRORPT
23           JR C,PROCDIG
24           CP PLUS
25           JR NZ, NEXTKEY
26          RET

```

Adnotări :

Evenimentele importante legate de introducerea unui preț se regăsesc în programul de sus. Iată-le :

- Înainte de toate, se verifică (pe baza valorii lui `nrfunc` (aici în registrul C) dacă caracterul conținut în A face parte din preț, sau dintr-un cod de sortiment care precede prețul. Dacă prețul s-a tastat fără cod de marfă (`C=0`) atunci se va genera în mod implicit codul 99 (conform specificației funcțiilor F.1.12). Secvența se regăsește în liniile program 12—13.
- dacă `nrfunc` diferit de zero înseamnă că prețul ce urmează a fi introdus, este precedat de cod de sortiment. Intregul cod va fi citit de procedura `INCODE` (linia 6).
- În afara misiunii de a citi cel de-al doilea caracter din cod, și eventual să permită folosirea tastei `CLEAR` pentru corectarea erorilor din cod, `INCODE` va trebui să genereze și un indicator, preferabil în memoria RAM, care va informa programele de prelucrare `PRPRICE` și `ERPRICE` asupra numărului de tastări `FUNC` care a precedat codul respectiv de sortiment (reamintim că o tastare `FUNC` (`nrfunc=1`) înseamnă vânzare, deci bani intrați în casă, iar 2 tastări `FUNC` (`nrfunc=2`) reprezintă răscumpărare de ambalaj, deci bani ieșiți din casă). `INCODE` va genera în RAM un indicator pe care-l vom numi `NRFUNC`. Această variabilă va conține numărul de tastări `FUNC`, care au precedat introducerea unui cod de sortiment. Și în cazul în care prețul s-a tastat fără cod de sortiment, `NRFUNC` trebuie actualizat, de astă dată de către `INPRICE` (vezi liniile program 14—15)
- La adresa `PROCDIG` (linia 16) se ajunge mereu cu caractere valide (cifră sau punct) ale prețului. Ele se depun în `KEYBUF` și se afișează (`LEDBUF`).
- Secvența program cuprinsă între liniile 17—26 citește următoarele caractere ale prețului, așteptând sosirea unui terminator :
 - dacă se tastează `CLEAR`, se șterge afișajul și bufferul de intrare `KEYBUF`, după care se va relua introducerea prețului, (deja fără cod) linia 19, `CLBUFD` ;
 - dacă se tastează semnul înmulțirii "*", se vor lua măsuri pregătitoare prin procedura `MULTOP` (linia 21). `MULTOP` va trebui să preia prețul, să efectueze asupra lui toate verificările și să-l convertească în format `BCD` și să-l depună într-unul din regiștri `BCD` (`TMPBCD` sau `DATBCD`). Totodată, `MULTOP` va înscrie un indicator, indicator care va fi verificat la apariția unei taste "+". Dacă indicatorul de înmulțire va fi activ atunci, după tastarea semnului "+" va trebui efectuată o înmulțire.
- Ieșirea din rutina `INPRICE` se va face doar la apariția tastei "+" vezi liniile 24—26 din program.

14.2. Prelucrarea unui preț - PRPRICE

La ieșirea din rutina `INPRICE`, în `KEYBUF` se află un număr cu max. 8 cifre semnificative, care ar trebui să reprezinte un preț de produs.

■ Înainte de a aduna valoarea lui la totalul clientului, și de a-l imprima, va trebui să se verifice corectitudinea sa sintactică, pentru ca apoi să fie normalizat (2 cifre zecimale), iar doar după aceea convertit în format `BCD`, pentru a putea fi manipulat (adunat, scăzut, înmulțit). Abia după ce s-au efectuat aceste manevre pregătitoare, se vor putea întreprinde activitățile specifice de casă de marcat.

Iată algoritmul propus :

```
procedure prprice
1   begin
2     syntan {se analizează prețul introdus}
3     if "corect" then
4       begin
5         prelproc {prețul se transformă în BCD și dacă
                  este indicat, se execută înmulțirea}
```

6	addsort	{ se adună la totalul de sortiment } { corespunzător codului }
7	opforbuy	{ se execută operațiile legate de bonul clien- } { tului : prețul se adună la totalul clien- } { tului, sau se scade din totalul clientului, noul } { total se afișează, iar prețul se imprimă pe bon }
8	<u>end</u>	
9	<u>end</u>	

Rutina aferentă va fi :

1	PRPRICE :	CALL	SYNTAN
2		JR	NZ,ENDPRPR
3		CALL	PRELPROC
4		CALL	ADDSORT
5		LD	HL,PRTBUF+15
6		LD	(HL),PLUS
7		CALL	OPFORBUY
8	ENDPRPR :	RET	

Adnotări :

- Procedura **SYNTAN** va verifica corectitudinea șirului de cifre și puncte, din **KEYBUF**, și dacă îl, va găsi corect, îl va depune în **EBCD** (vezi §13.3.1). În caz de eroare, ea va returna rutinei apelante flagul **Z** resetat (**Z=0**). În acest caz, **PRPRICE** va fi ocolit complet. (Ca eroare posibilă amintim un număr cu mai multe puncte zecimale).
- Procedura **PRELPROC** va converti numărul din format **BCD extins** în format **BCD**, și-l va depune în **DATBCD**. Dacă indicatorul de înmulțire va fi activ, va efectua înmulțirea celor două numere (**DATBCD** și **TMPBCD**).
- Procedura **ADDSORT** adună la valoarea curentă a registrului **BCD** afectat sortimentului, care are codul specificat în **CODE**, numărul **DATBCD**.
- Procedura **OPFORBUY** va completa totalul clientului (registru **GUESTBCD**) și va imprima un rând de preț, marcând semnul "+", în dreptul cifrei celei mai puțin semnificative (liniile 5—7); se afișează suma curentă a clientului, pe dispozitivul de afișaj. Ea va fi aceea, care va folosi variabila **RAM NRFUNC**, specificată la prezentarea rutinei **INPRICE** pentru a decide sensul de manevrare a banilor intrați în casă sau ieșiți din casă.

14.2.3. Anularea unui preț : ERPRICE

Procedura **ERPRICE** apelată în procedura de emitere a unui bon de anulare (**ERATICK**) va avea aceeași structură ca și **PRPRICE**, diferențele constă în :

- Linia de preț imprimată va fi marcată cu "A" în loc de "+".
- Suma introdusă se va scade din totalul de sortiment (**SUBSORT**).
- Va trebui să fie prevăzută cu un test suplimentar care interzice operația de anulare, dacă suma totală aferentă oricărui sortiment implicat devine negativă.

Listingul comentat al acestei proceduri se regăsește în Cap. 17, pag. 1—23.

14.2.4. Pregătirea următorului preț : NXPRICE

Funcțiile acestei proceduri au fost specificate la descrierea rutinei INPRICE (§14.2.1) vom trece direct la elaborarea algoritmului aferent.

```

procedure nxprice
1  begin
2      nrfunc := 0
3      maxfunc := 2
4      repeat
5          begin
6              inkey
7                  if key = FUNC then cntfunc {contorizare FUNC}
8                      {și afișare}
9          end
10         until (key=cifră) V (key=punct) V (key=TOTAL)
11         clbufdp
12     end

```

Rutina în limbaj de asamblare rezultă :

1	NXPRICE :	LD	C,0
2		LD	B,MAXFUNC
3	BEGPR :	CALL	INKEY
4		CP	FUNC
5		CALL	Z,CNTFUNC
6		CP	NRORPT
7		JR	C,ENDNXPR
8		CP	TOTAL
9		JR	NZ,BEGPR
10	ENDNXPR :	CALL	CLBUFDP
11		RET	

Adnotări :

- În secvența cuprinsă între liniile 3—9 identificăm *repaosul interpret*.
- Din această secvență nu se va putea ieși decât prin apăsarea unei cifre sau punct (liniile 6, 7, 10, 11), considerat a fi primul caracter al unui cod de produs sau al unui preț, sau apăsând tasta TOTAL, care va provoca imprimarea efectivă a bonului client normal, sau de anulare (liniile 8—11).
- NXPRICE va limita tastările succesive FUNC, afișând o numărare cu secvența : 1, 2, 1, 2, ... impusă prin valoarea maximă admisă de tastări succesive : MAXFUNC=2. (Reamintim că din repaosul interpret (conform specificației funcționale) nu se vor putea lansa funcții speciale ale casei de marcat (cele care ar necesita mai mult decât 2 tastări succesive FUNC).

14.2.5. Citirea codului de sortiment : INCODE

■ Procedura de citire a unui cod de sortiment, format obligatoriu din 2 cifre, INCODE, a fost specificată funcțional la prezentarea procedurii de citire a unui preț INPRICE (vezi §14.2.1)

Structura ei fiind foarte simplă, ne permitem să elaborăm direct programul în limbaj de asamblare :

```

1 INCODE :   LD           HL,NRFUNC
2           LD           (HL),C
3           LD           B,SCLLEN
4 CODDIG :   CP           POINT
5           JR           C,PRCODDIG
6           CALL        INKEY
7           JR           CODDIG
8 PRCODDIG : CALL        STORDISP
9           CALL        INKEY
10          CP           CLEAR
11          CALL        Z,CLEARCOD
12          DJNZ        CODDIG
13          LD           HL,KEYBUF+BUFLEN—SCLLEN
14          LD           DE,CODE
15          LD           BC,SCLLEN
16          LDIR
17          CALL        CLBUFD
18          RET
19 CLEARCOD : CALL        CLBUFD
20          LD           B,SCLLEN+1
21          RET

```

Adnotări :

- Foarte importantă acțiunea din liniile 1—2 : contorul din RAM al tastărilor succesive FUNC, este actualizat cu valoarea cuprinsă în C.
- SCLLEN (Sort Code LENGTH) precizează lungimea codului de sortiment (2 în cazul nostru)
- În prima buclă (liniile 4—7) se filtrează toate tastele care diferă de cifre ; știind că prima tastă după FUNC, va trebui să fie obligatoriu cifră, (nu se va admite nici CLEAR).
- În secvența principală (liniile 8—11) codul cifrei tastate se vizualizează și se depune în KEYBUF (STORDISP).
- În cazul în care se tastează CLEAR, se apelează rutina CLEARCOD : care va șterge cele 2 buffere KEYBUF și LEDBUF, și va reinițializa contorul de evenimente din B.
- Citirea cifrelor de cod continuă pînă cînd B=0 (linia 12).
- INCODE se termină printr-o secvență care transpune codul tastat, din KEYBUF, în locul de destinație CODE (din EDBUF).
- BUFLLEN este lungimea bufferului KEYBUF.

11.2.4. Generarea în plină a tabloului de caractere în INCODE

■ Misiunea acestei proceduri este deosebit de simplă. Ea va trebui să înscrie în zona dedicată codului de sortiment (CODE din EDBUF) codul 99, rezervat pentru mărfurile a căror preț se introduce fără specificarea codului de sortiment.

Listingul comentat al rutinei IMPLCODE se găsește în Cap. 17, pag. 1—26.

Această procedură va fi apelată la detectarea apăsării tastei FUNC

■ Ea va incrementa numărătorul `nrfunc` (din registrul C), și îi va afișa valoarea în extremitatea din stînga a dispozitivului de afișaj.

■ Dacă registrul C depășește o valoare impusă la apelare (`funcnum` sau `maxfunc` în B), atunci CNTFUNC va reinițializa contorul : $C = 1$.

```

procedură cntfunc
1   begin
2       nrfunc := nrfunc+1
3       if nrfunc < funcnum then nrfunc := 1
4       cldisp
5       begin
6           „citește codul de comandă segmente al nrfunc din LEDGEN”
7           „depune codul obținut în LEDBUF+0”
8       end
9       sonerie
10  end

```

Implementarea acestei proceduri nu ridică probleme. O redăm totuși, pentru exemplificarea accesului la generatorul de coduri pentru afișaj LEDGEN.

```

1 CNTFUNC :   PUSH           AF
2             INC            C
3             LD             A,B
4             CP             C
5             JR             NC,DISPNR
6             LD             C,1
7 DISPNR :   CALL           CLDISP
8             LD             B,0
9             LD             HL,LEDGEN
10            ADD            HL,BC
11            LD             B,A
12            LD             A,(HL)
13            LD             DE,LEDBUF+0
14            LD             (DE),A
15            LD             HL,FCSDFRE
16            LD             A,FCSDTIME
17            CALL           BEEP
18            POP            AF
19            RET

```

Adnotări :

- Incrementarea `nrfunc` se face în linia 2.
- Testarea valorii limitei impuse, și o eventuală reinițializare a numărătorului `nrfunc` se fac în liniile 3–6.
- În secvența 8–10 se calculează adresa din generatorul de coduri comandă segmente, la care se află locat codul cifrei egale cu `nrfunc`.
- Codul de comandă se depune în LEDBUF pe poziția extremă stîngă, în liniile 13–14.
- Ultima secvență (15–17) emite un sunet scurt pentru a marca fiecare tastare FUNC.

14.2.8. Operații pentru client : OPFORBUY

■ Procedura **OPFORBUY** se apelează în momentul în care ultimul preț introdus se află, validat, în **DATBCD**, iar **NRFUNC** indică tipul operației de efectuat. Ea va efectua *strict operații pentru client* (totalul de sortiment a fost deja actualizat în **PRPRICE** sau **ERPRICE**, prin apelul uneia din rutinele **ADDSORT** sau **SUBSORT**).

```

procedură opforbuy
1   begin
2       if nrfunc = 1
3           then if code > 9
4               then „se adună prețul introdus la totalul clientului”
5           else if code ≤ 9
6               then
7                   begin
8                       „se schimbă în bufferul de tipărire + cu
9                           „”
10                      „se scade prețul introdus din totalul clien-
11                          tului”
12                   end
13           if „nus-a detectat eroare”
14               then
15                   begin
16                       „se afișează noul total al clientului”
17                       „se tipărește prețul introdus pe bon”
18                   end
19           else
20               begin
21                   „se scade prețul introdus din totalul de
22                       sortiment corespunzător”
23                   end
24           „se afișează vechiul total al clientului”
25       end

```

Adnotări :

- Dacă **NRFUNC** = 1 atunci codul de sortiment va trebui să fie cuprins în gama de valori 10–99. În caz contrar, operatorul a greșit, caz în care operațiile deja efectuate trebuie anulate și comanda va fi rejectată (liniile 18–22 din descriere).
- Dacă **NRFUNC** = 2, atunci codul de sortiment va trebui să fie, cuprins între 0–9. În caz contrar se va semnala aceeași eroare operator.
- Esența procedurii este cuprinsă în liniile 4, 9, 14, 15 ale descrierii.
- Adunarea și scăderea vor apela rutinele de aritmetică **BCD**.
- Vizualizarea se va face cu rutina **DISPSUM**.
- Imprimarea liniei de preț se va face cu **PRTLINE**.

Listingul comentat al rutinei **OPFORBUY** se găsește în Cap. 17 pag. 1–27, 1–28.

14.2.9. Emiterea bonului client normal : EMITBUYTICK

■ Această procedură va fi declanșată de apăsarea tastei **TOTAL** în *repaosul interbon (MAINLOOP)* sau în *repaosul interpret (NXPRICE)*.

■ Apelul ei se face din procedura **BUYTICK**.

Activitățile pe care le întreprinde sînt redată în descrierea formală care urmează.

```
1 begin
2      „se incrementează numărătorul bonurilor”
3      „se adună totalul clientului la totalul zilei”
4      „totalul clientului se afișează”
5      „se imprimă bonul clientului”
6      „totalul clientului se reinițializează cu 0”
7 end
```

Notăm faptul că imprimarea va fi efectuată cu rutina **PRTTICK** : după listarea mesajului "*** VA MULȚUMIM ***", se va imprima un rînd gol, urmat de antetul bonului următor (**UNIT.NR., CASA NR.**), secvență care rezultă din structura tabelii **EDBUF** (vezi fig. 13.10)

Listingul comentat al procedurii se regăsește în Cap. 17. pag. 1—31.

14.2.10. Emiterea bonului client normal : EMITERATICK

■ Cu toate diferențele de esență pe care operația de emitere a unui bon de anulare le comportă, structura acestei proceduri va fi identică cu cea a procedurii **EMITBUYTICK**.

procedură emiterat

```
1      begin
2      „se incrementează numărătorul bonurilor”
3      „se scade totalul clientului din totalul zilei”
4      „totalul clientului se afișează”
5      „se imprimă bonul de anulare”
6      „totalul clientului se reinițializează cu 0”
7      end
```

Listingul comentat al acestei rutine se găsește în Cap. 17, pag. 1—32.

14.2.11. Imprimare din EDBUF : PRTTICK

Procedura **PRTTICK** specificată funcțional în §14.1.5. și §14.1.7. va trebui să imprime conținutul anumitor linii din **EDBUF**.

■ Liniile de imprimat se vor selecta pe baza unei măști de selecție (vezi §13.2.4.).

■ Imprimarea efectivă se va face prin **PRTLIN**, care va imprima pe cele două fișii ale casei de marcat, mesajul care fusese în prealabil transpus din **EDBUF**, prin procedura **TRANLINE**.

■ Un caz aparte îl constituie PRTTICK, lansat din TOTSORT, când linia a 6-a din EDBUF (ID₀ = 86H) va trebui să fie imprimată de 100 de ori, după ce în prealabil zona afectată codului de sortiment fusese încărcată cu numărul de cod crescător, iar în zona de preț (vezi fig. 13.10) s-a transferat totalul aferent. Această iterație va fi rezolvată în procedura SYNTTOTS.

```

procedure prttick
1  begin
2      contor := numărul liniilor din tabela EDBUF
3      repeat
4          begin
5              if „linia curentă face parte din bonul în curs de tipărire”
6                  then if (este linia totalului) ∧ (bon de tip sin-
7                      teză)
8                          then
9                              synttottots {se imprimă cele 100 de
10                                 totaluri de sortiment }
11                              else
12                                  trampoline
13                                      prtline {se imprimă linia curentă}
14                                      „se trece la linia următoare”
15                                      contor := contor --- 1
16          end
17      until contor == 0
18  end

1  PRTTICK :      LD      B,NREDLNS
2                  LD      IX,EDBUF+2
3                  LD      DE,EDLLEN
4  EDLINE :      LD      A,(IX-1)
5                  AND     C
6                  JR      Z,NEXTEDLN
7                  LD      A,C
8                  CP      SYNTMASK
9                  JR      NZ,NORMLINE
10                 LD      A,(IX-2)
11                 CP      86H
12                 JR      NZ,NORMLINE
13                 CALL    SYNTTOTS
14                 JR      NEXTEDLN
15  NORMLINE :    CALL    TRANLINE
16                 CALL    PRTLINE
17  NEXTEDLN :    ADD     IX,DE
18                 DJNZ    EDLINE
19                 LD      HL,EDBFRE
20                 LD      A,EDBTIME
21                 CALL    BEEP
22                 RET

```

Adnotări :

- Decizia de imprimare sau neimprimare a unei linii din EDBUF, formulată în descriere în liniile 6, 7, 9 se regăsește în program între liniile 7–12.
- Simbolurile utilizate au următoarea semnificație :
NRDLNS — (Number of ED LiNeS) — numărul total al liniilor din EDBUF — în registrul B (0E_H).
- EDLLEN** — (EDLine LENght) — lungimea unei linii în EDBUF — în registrul DE (0011_H)
- SYNTMASK** — *masca de selecție* pentru liniile care vor fi imprimate în procedura SYNTHi
- Registrul index IX va indica mereu începutul util (imprimabil) al unei linii din EDBUF (vezi liniile program 2 și 17).
- IX — 1 indică ID₁, iar IX — 2 pointează pe ID₀ (vezi fig. 13.10).
- Procedura TRANLINE transferă linia curentă (partea utilă) din EDBUF în PRTBUF după cum urmează :

```

TRANLINE :      PUSH    BC
                PUSH    DE
                PUSH    IX
                POP     HL
                LD      DE,PRTBUF+1
                LD      BC,EDLLEN -2
                LDIR
                POP     DE
                POP     BC
                RET
    
```

- Dacă imprimarea liniilor din EDBUF a ajuns la linia marcată prin ID₀ = 86_H, și masca de selecție indică SYNTH, atunci se va declanșa procedura SYNTTOTS (liniile program 13–14).

procedura synttots

```

1  begin
2      code := 0
3      cnt := 100
4      repeat
5          begin
6              „totalul de sortiment corespunzător codului curent se
              transferă în bufferul de tipărire”.
7              „se imprimă”
8              code := code + 1
9              cnt := cnt - 1
10         end
11     until cnt == 0
12 end
    
```

```

1  SYNTTOTS :   PUSH    DE
2              PUSH    BC
3              LD      C,0
4              CALL    IMPLCODE
5              LD      B,100
6  NSORTT :    PUSH    BC
7              CALL    SORTADR
8              LD      DE,PRTBUF+4
    
```

9	CALL	BCDCI
10	LD	HL, CODE
11	LD	DE, PRTBUF+1
12	LD	BC, SCLEN
13	LDIR	
14	LD	A, ASTER
15	LD	(PRTBUF+15), A
16	CALL	PRTLINE
17	LD	B, SCLEN
18	LD	HL, CODE+SCLEN-1
19	CALL	EBCDINC
20	POP	BC
21	DJNZ	NSORTT
22	POP	BC
23	POP	DE
24	RET	

Adnotări :

- *Inițializarea celor două variabile code și cnt din liniile 2, 3 ale descrierii, se regăsesc în liniile 3—5 ale programului.*
- *Suma (BCD) corespunzătoare sortimentului curent, avînd codul code, se transformă în cod intern și se depune în PRTBUF (liniile program 7, 8, 9)*
- *Valoarea curentă a codului de sortiment code, se transferă în PRTBUF, la începutul liniei (liniile program 10—13).*
- *Linia imprimată se marchează cu "x" în dreptul cifrei celei mai puțin semnificative.*
- *Valoarea codului de sortiment fiind exprimată în cod intern, se incrementează prin secvența program cuprinsă între liniile 17—19.*
- *Procedura EBCDINC incrementează un număr scris în format EBCD indicat prin HL, avînd lungimea specificată în B.*
- *Acțiunea buclei principale (liniile 6—21) se reia pînă cînd B=0 (100 de ori).*

Listingul comentat al rutinelor din acest paragraf se regăsește în Cap. 17, p. 1—33 —1—35.

4.2.12. Localizarea registrului de sortiment : SORTADR

■ Procedura SORTADR localizează un registru în tabela SORTTOT pe baza valorii din CODE.

Redăm descrierea formală a procedurii :

procedure sortadr

begin

„numărul ebcd din zona code se transformă în binar”

„se localizează registrul căutat, aplicînd relația 13.2., adresa de început în hl”

end

În Cap. 17, pag. 1—29 se regăsește listingul comentat al procedurii.

14.2.13. Actualizarea totalului de sortiment (+/-) : ADDSORT/SUBSORT

■ Cele două proceduri adună (respectiv scad) prețul reprezentat în format BCD, aflat în DATBCD, la suma curentă din SORTTOT, pe baza codului de sortiment solicitat, din CODE.

Iată structura posibilă a acestor rutine :

```
ADDSORT :   CALL      SORTADR ; (sau SUBSORT)
            PUSH     HL
            CALL     MOVTMP
            CALL     ADDBCD ; (sau SUBBCD)
            POP      DE
            CALL     TMPMOV
            RET
```

● Rutinele MOVTMP respectiv TMPMOV mută o valoare BCD (de 5 byte) "în" și "din" TMPBCD. ADDBCD și SUBBCD efectuează operațiile aritmetice "+" sau "-" asupra regiștrilor BCD, TMPBCD și DATBCD.

Aici se termină prezentarea nivelului ierarhic 1 al software-ului casei de marcat. Mai mult sau mai puțin, fiecare din rutinele prezentate au fost particulare proiectului considerat. Odată cu acest paragraf se termină și referințele făcute la specificația tehnică. Modulele care se vor prezenta în paragrafele următoare sînt fie cu caracter general cum ar fi aritmetică BCD, conversii de coduri, sau reprezintă detalii (intimități) de programare.

14.3. Aritmetica BCD cu virgulă fixă

Așa cum am prezentat în Cap. 13, la elaborarea structurilor de date, ne propunem să scriem un pachet de programe aritmetice, care să trateze numere BCD compacte (2 cifre/octet), avînd lungimea de 5 octeți, dintre care cel de-al 5-lea octet este partea zecimală. Numerele reprezentate vor fi fără semn.

Rutinele de adunare, scădere și înmulțire vor folosi regiștri TMPBCD și DATBCD, rezultatul generîndu-se în TMPBCD.

Adunarea a două numere : ADDBCD

Acțiunea procedurii este :

$$\text{TMPBCD} := \text{TMPBCD} + \text{DATBCD} \quad (14.2.)$$

■ Locarea octeților în regiștri BCD respectă structura :

REGBCD + 0 : octetul cel mai semnificativ

REGBCD + 4 : octetul cel mai puțin semnificativ

■ În cadrul unui octet, D_7-D_4 conține cifra cea mai semnificativă.

Dacă HL pointează pe octetul cel mai puțin semnificativ din DATBCD, iar DE pe același octet în TMPBCD și B conține lungimea numărului BCD (exprimat în octeți), atunci secvența care urmează va efectua *adunarea* celor două numere, generând rezultatul în TMPBCD.

		XCR	A
2	ADDBYTE :	LD	A,(DE)
3		ADC	A,(HL)
4		DAA	
5		LD	(DE),A
6		DEC	DE
7		DEC	HL
8		DJNZ	ADDBYTE

Pentru ilustrarea acțiunii acestei secvențe vom elabora o *schemă sinoptică* (fig. 14.9.), pe care vom parcurge de 2 ori bucla program cuprinsă între liniile 2—8, ilustrând evoluția regiștrilor BCD în cazul adunării numerelor 1484,25 și 347,50.




Fig. 14.9. Schema sinoptică de acțiune a rutinei ADDBCD

14.3.2. Scăderea a două numere : SUBBCD

■ Acțiunea acestei rutine va decurge în aceleași condiții ca și cea a rutinei **ADDBCD**, diferența constînd în operația aritmetică de bază executată : **SBC A,(HL)** în loc de **ADC A,(HL)**.

■ În cazul unui rezultat negativ : $C_Y = 1$

În Cap. 17, pag. 1—37 se regăsește listingul comentat al acestei rutine.

14.3.3. Înmulțirea a două numere : MULTBCD

■ Presupunem că în momentul apelului, **TMPBCD** conține **înmulțitorul**, iar **DATBCD** **deînmulțitul**. Pentru a genera **rezultatul** în **TMPBCD**, vom disloca **înmulțitorul** din **TMPBCD** într-un registru de lucru nou creat : să-l numim **WORKBCD**. După ștergerea registrului **TMPBCD** inițializăm numărătorii :

B — lungimea unui număr **BCD** (5)

C — numărul de cifre al numărului **BCD** ($2 \times 5 = 10$)

Secvența redată în continuare va efectua înmulțirea numerelor :

```
1     SHIFTS :   LD     HL,WORKBCD+BCDLEN-1
2           CALL  MUL10
3           LD     E,A
4
5           XOR   A
6           LD     HL,TMPBCD+BCDLEN-1
7           CALL  MUL10
8           INC   E
9     MULT :     DEC   E
10          JR    Z,MULTENDT
11          CALL  ADDBCD
12          JR    MULT
13     MULTENDT : DEC   C
14          JR    NZ,SHIFTS
```

■ Secvența prezentată apelează rutina **MUL10** care efectuează înmulțirea cu **10** a numărului **BCD**, a cărui cifră mai puțin semnificativă este pontată de **HL**.

Așa cum în aritmetica **binară** o *deplasare la stînga înseamnă înmulțirea* cu baza **2**, tot așa în aritmetica **BCD**, o *deplasare de 1 digit la stînga* va însemna înmulțire cu baza **10**.

```
MUL10 :   PUSH  BC
M10 :     RLD
          DEC  HL
          DJNZ M10
          POP  BC
          RET
```


Acesta este un exemplu clasic de utilizare a puternicei instrucțiuni **Z80, RLD**.

Acțiunea buclei din **M10** o ilustrăm în fig. 14.10.

Revenind la rutina **MULTBCD**, constatăm că înmulțirea de înmulțitului cu fiecare cifră a înmulțitorului se face prin adunări succesive (liniile 9–12).

*Înmulțirea nu se efectuează dacă digitul curent al înmulțitorului, care pe urma deplasării lui **WORKBCD** (liniile 1–2) apare în **A**, este 0.*

La fiecare parcurgere a buclei principale, conținutul registrului rezultat **TMPBCD**, este deplasat cu un digit la stînga.

Pentru ilustrarea acțiunii secvenței de înmulțire am realizat *schema sinoptică* din fig. 14.11.




Fig. 14.10. Schema sinoptică de acțiune a rutinei **MUL10**

Adnotări :

- După efectuarea secvenței prezentate *rezultatul* va cuprinde 4 digiți zecimali. El va trebui *trunchiat*, eliminându-se octetul cel mai puțin semnificativ pentru a aduce numărul rezultat din înmulțire, la forma de reprezentare convențională.
- Rezultă o *imperfecțiune* a metodei alese : pentru a evita pericolul depășirii, registrul în care se crează rezultatul, ar fi trebuit să aibă o lungime dublă, egală cu suma lungimilor înmulțitorului și de înmulțitului. Noi n-am apelat la această măsură de protecție, fiindcă oricum software-ul casei de marcat n-ar fi putut trata numere mai mari decât formatul impus.

Listingul complet al rutinelor **MULTBCD** și **MUL10** se găsește în Cap. 17, pag. 1–38, 1–39.

14.3.4. Incrementarea unui număr în format BCD extins : EBCDINC

■ Această rutină incrementează un număr **EBCD**, dacă **HL** specifică octetul (cifra) cea mai puțin semnificativă, iar **B** conține numărul de cifre ale numărului. Ea se va aplica numerelor întregi, reprezentate în **EBCD** (de exemplu : **CODE**).

```

1  EBCDINC :   INC      (HL)
2              LD      A,(HL)
3              CP      10
4              RET     NZ
5              LD      (HL),0
6              DEC     HL
7              DJNZ   EBCDINC
8              RET

```




Fig. 14.11. Schema sinoptică de acțiune a rutinei MULTBCD

Dacă cifra mai puțin semnificativă nu depășește valoarea 9 după increm-tare, atunci rutina se termină în linia 4. În caz contrar se va trata următoarea cifră semnificativă a numărului.

În prezentul paragraf nu ne-am propus elaborarea unui set complet de pro-grame aritmetice BCD. Le-am tratat pe acelea, care în casa de marcat sînt absolut necesare. Sperăm ca ele să fie reușit să prezinte totuși cîteva noțiuni, care pot fi utile.

14.4. Analiză sintactică și conversii de coduri

Pentru ca prețurile introduse de la tastatura casei de marcat să poată fi prelucrate și apoi afișate, respectiv imprimate, sînt necesare o serie de conversii.

Prima operație este aceea de a valida sintactic numărul introdus de la tas-tatură.

14.4.1. Analiza și conversia numerelor introduse de la tastatură : SYNTAN

■ Numerele tastate nu vor putea conține mai mult decît un punctzecimal. Numărul introdus trebuie normalizat : partea zecimală va avea obligatoriu 2 cifre, indiferent că ele au fost tastate sau nu.

■ Procedura SYNTAN va efectua aceste operații asupra numărului primit în KEYBUF, depunînd rezultatul, (din care se filtrează și punctul zecimal) în zona EBCD. (Vezi definiția structurii în §13.3.1. fig. 13.12.).

Pentru exemplificarea modului în care SYNTAN normalizează numerele din KEYBUF am recurs la o schiță (vezi fig. 14.12). Se poate remarca tratarea distinctă a părții întregi și a celei zecimale.




Fig. 14.12. Schema sinoptică de acțiune a rutinei SYNTAN

Prezentăm descrierea în limbaj de nivel înalt a procedurii SYNTAN.

procedure syntan

begin

\ „se inițializează EBCD cu "0"

bucnt := lungimea bufferului KEYBUF

errorf := 0

„se caută primul octet din KEYBUF diferit de spațiu”

if este cifră

then

begin

„se memorează cifra în partea întreagă din EBCD”

while (bucnt ≠ 0) ∧ „octetul curent din KEYBUF nu conține do
punct”

begin

„se ia octetul următor din KEYBUF”

bucnt := bucnt - 1

”se memorează cifra în partea întreagă din EBCD”

end

end

if bucnt ≠ 0

then

begin

digcnt := 2

repeat

begin

„se ia octetul următor din KEYBUF”

if conține punct

then errorf := 1

else if digcnt ≠ 0

then

begin

”se memorează cifra în partea

zecimală din EBCD”

digcnt := digcnt - 1

end

end

bucnt := bucnt - 1

until bucnt = 0

end

end

În Cap. 17, pag. 1-42, 1-43 se găsește listingul comentat al procedurii SYNTAN.

14.4.2. Impachetarea numerelor EBCD în format BCD : EBCDBC

■ Misiunea acestei rutine este cea de a împacheta un număr reprezentat în format **BCD extins** (o cifră/octet), situat în **EBCD**, în format **BCD compact** (2 cifre/octet) și al depune în registrul **DATBCD**.

■ Vom folosi 2 indicatori :

HL — pointează pe adresa de început a bufferului sursă : **EBCD**

DE — pointează pe adresa de început a bufferului destinație : **DATBCD**

■ Contorizarea evenimentelor se va face în registrul **B** pe care-l inițializăm la lungimea unui număr **BCD compact** (5 byte).

În aceste condiții secvența ce urmează, va efectua conversia propusă :

```

1   PACKBYTE : LD      A,(HL)
2                   INC      HL
3                   RLCA
4                   RLCA
5                   RLCA
6                   RLCA
7                   RRD
8                   LD      (DE),A
9                   INC      HL
10                  INC      DE
11                  DJNZ    PACKBYTE
12                  RET
    
```

În centrul atenției se află instrucțiunea **RRD** (Rotate Right Digit), prezența căreia simplifică considerabil problema.

În fig. 14.13 prezentăm dinamica secvenței **PACKBYTE** din **EBCDBC**.




Fig. 14.13. Schema sinoptică de acțiune a rutinei **PACKBYTE**

14.4.3. Conversia inversă a numerelor BCDCl

■ Această rutină despachetează numărul de la adresa indicată de HL în cod intern, și îl depune într-o zonă începînd cu adresa DE.

■ Ea generează și punctul zecimal, substituind zerourile ne semnificative cu spații.

Implementarea ultimei cerințe nefiind o problemă, ne vom concentra atenția asupra secvenței de conversie BCD în cod intern.

Iată secvența propusă :

(B — conține inițial lungimea unui număr BCD, adică 5)

BCDCl	RET
2	LD (DE),A
3	INC DE
4	XOR A
5	RRD
6	LDI
7	DJNZ BCDCl
8	LD BC,2
9	LD B,D
10	LD L,E
11	DEC HL
12	LDDR
13	INC HL
14	LD (HL),POINT
15	RET

În bucla principală a secvenței (liniile 1—7), întregul număr este despachetat pentru ca apoi partea zecimală să fie deplasată cu o poziție la dreapta. În golul astfel creat se inserează punctul zecimal (liniile 8—13).

Ilustrăm și această procedură printr-o schemă sinoptică. În exemplul din fig. 14.14 zona sursă am considerat-o a fi TMPBCD.

Listingul comentat al rutinei BCDCl se găsește în Cap. 17, pag. 1—46.

Prezentînd cele trei rutine de conversii a datelor, am parcurs de fapt ramura principală a diagramei de flux informațional prezentată în Cap. 13.

tastatură → keybuf → ebcd → datbcd → tmpbcd → prtbuf → imprimantă
→ afișaj




Fig. 14.14. Schema sinoptică de acțiune a rutinei BCDCI

14.5. Vehiculare de date

Rutinele de vehiculare a datelor le-am inclus în ultimul nivel ierarhic. În ceea ce privește complexitatea, rutinele acestei clase acoperă o plajă largă, de la banalul FILLBYTES, până la interesantul EXPAND.

14.5.1. Depunerea unui caracter în KEYBUF: STORENUM

Rutina STORENUM introduce în bufferul de tastatură KEYBUF, pe poziția KEYBUF+7, cifra sau punctul primit în registrul A. Punctul zecimal se va concretiza prin setarea celui mai semnificativ bit (D₇) al celei KEYBUF+7.

Dacă caracterul primit este o cifră, atunci depozitarea lui va fi precedată de o deplasare la stînga (la adrese descrescătoare) a conținutului întregului buffer.

STORENUM nu va afecta nici un registru.

Listingul comentat al acestei rutine se găsește în Cap. 17, pag. 1—48.

14.5.2. Depunerea unui caracter în LEDBUF : DISPNUM

Această rutină primește în registrul **A** codul unei cifre sau punct. Ea va depune codul de comandă segmente, aferent codului intern recepționat în bufferul dispozitivului de afișaj, pe poziția **LEDBUF+7**. În prealabil conținutul întregului buffer va fi deplasat cu o poziție la stînga (spre adrese descrescătoare). La recepționarea caracterului **POINT** (".") bitul cel mai semnificativ (**D₇**) al octetului din extrema dreaptă a afișajului (**LEDBUF+7**) va fi resetat. Modul în care generatorul de caractere **LEDGEN** se folosește pentru transcodare a fost deja ilustrat în §14.2.7. **CNTFUNC**, și se poate regăsi în listingul rutinei **DISPNUM** din Cap. 17, pag. 1—49.

DISPNUM nu afectează nici un registru intern.

14.5.3. Depunerea unui caracter în KEYBUF și LEDBUF : STORDISP

Așa cum ați putut remarca, situațiile în care codul unei cifre sau punct, trebuie afișat și memorat concomitent sînt destul de frecvente. De aceea am constituit rutina **STORDISP**, care apelează pe rînd **STORENUM** și **DISPNUM**.

14.5.4. Normalizarea numerelor introduse : STOREINT

Ca structură, rutina **STOREINT** se aseamănă mult cu **STORNUM**. Ea este apelată din **SYNTAN**, pentru a normaliza un număr oarecare din **KEYBUF**, aliniindu-i partea întregă în dreptul punctului zecimal virtual din **EBCD**. Listingul comentat al acestei rutine se găsește în Cap. 17 pag. 1—50.

14.5.5. Afișarea unui rezultat din PRTBUF : DISPSUM

Folosind rutina **DISPNUM**, rutina pe care o prezentăm transferă un număr din bufferul de imprimantă în **LEDBUF**. Ea va fi folosită pentru vizualizarea totalurilor clientului.

Programul sursă se găsește în Cap. 17, pag. 1—51.

14.5.6. Ștergerea bufferelor KEYBUF și LEDBUF : CLBUFDP

CLBUFDP va umple bufferul **KEYBUF** cu codul caracterului spațiu (20_H) și va stinge toate segmentele și punctele dispozitivului de afișaj umplînd **LEDBUF** cu FF_H .

Ea se găsește în Cap. 17., pag. 1—53, 1—54.

14.5.7. Umplerea unor zone RAM cu constante : FILLBYTS

Primind în **HL** adresa de început (cea inferioară) a unei zone iar în **B** lungimea ei, **FILLBYTS** va umple zona **RAM** specificată cu octetul din registrul **C**. (vezi Cap. 17, pag. 1—54).

14.5.8. Accesul la TMPBCD : MOVTMP și TMPMOV

Regist-**ul** tampon al aritmeticii **BCD**, **TMPBCD** fiind frecvent utilizat, s-au creat două module de manevră, care încarcă și descarcă acest registru **RAM**.

Aidoma instrucțiunilor de transfer multiple (**LDIR**, **LDDR**, etc.) care preiau de la adresa indicată de **HL** și depun la adresa pontată de **DE**, **MOVTMP** va încărca **TMPBCD** dintr-o zonă care începe la **HL**, iar **TMPMOV** va transfera conținutul registrului **TMPBCD** într-o zonă pontată de **DE**.

Listingul lor se găsește în Cap. 17, pag. 1—52.

14.5.9. Distribuirea parametrilor de stare : TRANSPAR

Nedorind să încheiem Cap. 14 cu banalități, am lăsat la urmă două rutine de manevră interesante : **TRANSPAR** și **EXPAND**.

Rutina **TRANSPAR** transferă câte un parametru de stare, citit prin procedura **SETUP**, la locul lui de destinație din **EDBUF**. În momentul apelării, parametrul de transferat se află în **KEYBUF**, lungimea cuvîntului de transferat, precum și adresa de destinație regăsindu-se în tabela de distribuire **SETUPTAB**.

Iată rutina :

```
1  TRANSPAR :      LD   HL,SETUPTAB
2                  ADD  HL,BC
3                  ADD  HL,BC
4                  ADD  HL,BC
5                  LD   E,(HL)
6                  INC  HL
7                  LD   D,(HL)
8                  INC  HL
9                  LD   B,(HL)
```

```

10          EX DE,HL
11          LD DE,KEYBUF+BUFLN-1
12
13 TAKEBYTE : LD  A,(DE)
14          DEC DE
15          BIT 7,A
16          JR  Z,NOPOINT
17          LD  (HL),POINT
18          DEC HL
19          RES 7,A
20          DEC B
21 NOPOINT :  JR  Z,ENDTRAN
22          LD  (HL),A
23          DEC HL
24          DJNZ TAKEBYTE
          RET
          SETUPTAB : DW  SHOPN
                DB  SHOPL
                DW  DESKN
                .
                .
                .
                DW  CLRKN
                DB  CLRKL

```

Pe baza numărului de ordine primit în BC (valori între 0 și 3) liniile 1—4 determină adresa intrării dorite în SETUPTAB, de unde se citește adresa de destinație și lungimea câmpului util (liniile 6—10).

Buclo de transfer (liniile 12—23) verifică fiecare octet preluat din KEYBUF și dacă el conține și un punct zecimal, atunci acesta va fi inserat explicit (cod pe 1 octet) în câmpul de destinație (liniile 16—20).

14.5.10. Transferul mesajelor din EPROM în RAM : EXPAND

Sintetizăm acțiunea acestei proceduri printr-o descriere grosieră :

EXPAND

procedure expand

begin

nr1 := „numărul liniilor de expandat”

repeat

begin

„transfer din EPROM în RAM, până când se ajunge a începutul
rîndului următor”

„completare cu blăncuri”

nr1 :=nr1-1

end

until nr1=0

end

Aceasta fiind ultima descriere în limbaj de nivel înalt cuprinsă în cartea noastră, o vom detalia. EXPAND, pretîndu-se la formalizare, noua ei descriere va reflecta cât se poate de fidel structura programului rezultat în limbaj de asamblare.

Listingul sursă al rutinei EXPAND se găsește în Cap. 17, pag. 1—55:

procedure expand

begin

nr1 := "numărul liniilor de expandat"

"inițializare rampointer"

"inițializare rompointer"

char := ROM (rompointer)

repeat

begin

counter := "lungimea unei linii"

repeat

begin

RAM (rampointer) := char

rompointer := rompointer+1

rampointer := rampointer+1

counter := counter-1

char := ROM (rompointer)

end

until char = "începutul rîndului următor"

repeat

begin

RAM (rampointer) := spațiu

rampointer := rampointer+1

counter := counter-1

end

until counter = 0

nr1 := nr1-1

end

until nr1 = 0

end

15

MODULE SOFTWARE DEDICATE PENTRU TESTARE

Viața oricărui echipament electronic depinde în primul rând de fiabilitatea lui, iar în al doilea rând de ușurința cu care erorile de funcționare pot fi detectate și remediate. Acest din urmă deziderat nu poate fi atins dacă în faza de elaborare a proiectului, aspectului de service-abilitate nu i s-a acordat atenția cuvenită.

Prezența unui microprocesor într-un echipament poate complica activitatea de service, ea putând solicita în ultimă instanță utilizarea unor echipamente de test complexe cum ar fi, analizorul de stări logice, analizorul de semnături, sau testorul specializat pentru acel produs. Pe teren, inginerului de service, i se oferă rareori posibilitatea utilizării unor astfel de echipamente, fapt care cauzează lungirea timpului mort, cauzat de eventualele defecțiuni ale echipamentului de depanat.

Rememorăm însă faptul că același microprocesor poate veni în ajutorul personalului de exploatare și a celui de service, datorită faptului că el este capabil să execute autoteste, cu condiția ca structura hardware a echipamentului să o permită, și ca modulele program dedicate să fie elaborate și implementate.

Pornind de la considerentele de sus nu vom finaliza proiectul casei de marcat înainte de a fi elaborat module de test și/sau recomandări pentru testarea bunei funcționări a echipamentului. Prezența unui LED indicator de „prezență tensiune”, acționat pe cale software (vezi § 11.3) este un prim pas în acest sens.

„Aprinderea” acestui LED este o indicație certă nu numai a faptului că există tensiunile de alimentare cerute ci confirmă și faptul că microprocesorul „lucrează”.

Măsura în care bunele noastre intenții se vor concretiza, va reieși din materialul prezentului capitol.

15.1. Test de EPROM

Software-ul rezident al casei de marcat este stocat într-un circuit de memorie de tip EPROM. Alterarea în timp, sau datorită unor avarii, a oricărui bit din cei 4 kbyte ai capsulei poate avea efecte inprevizibile. Există posibilitatea ca alterarea să blocheze total echipamentul, sau să-i provoace un comportament evident

anormal. Caz fericit. Dar ce ne facem dacă eroarea apare în zona rutinelor de aritmetică, și cauzează în mod aleator erori de calcul ? Comentariile sînt de prisos.

Experiența demonstrează că *alterarea conținutului sau a performanțelor electrice statice sau dinamice ale unui EPROM, nu este exclusă*. De aceea ne vom lua măsuri de precauție, propunîndu-ne să testăm integritatea informației din EPROM, la fiecare inițializare a echipamentului. *In cazul constatării unei erori, casa de marcat nu va trece în starea operațională*, tocmai pentru a evita malfunctionările ascunse.

Pentru semnalizarea unei erori detectate în EPROM, am prevăzut (§11.3) un indicator luminos care se va putea activa prin bitul D_4 al portului SYSOUT.

Ne mai rămîne să stabilim metoda de testare a integrității informației din EPROM. Ideea de bază este de a genera un cuvînt de 1,2 sau 3 octeți care se calculează din conținutul EPROM-ului, după un algoritm prestabilit, și de a înscrie și această informație în celele dedicate din EPROM.

Testarea integrității conținutului EPROM se poate face executînd o rutină care va recalcula cuvîntul de control pe baza informației actuale și îl va compara cu valoarea preînregistrată în locațiile dedicate. Inegalitatea celor două cuvinte semnaleză alterarea informației conținute în EPROM.

Probabilitatea ca apariția unei sau a mai multor alterări de conținut să nu modifice cuvîntul de control, și deci eroarea să se poată strecura neobservată, depinde de algoritmul ales pentru constituirea cuvîntului de control și de lungimea acestuia. Lungirea cuvîntului de control scade probabilitatea nedetecării erorilor, dar poate complica rutina de test, care la rîndul ei trebuie să rezide în EPROM scăzînd astfel gradul de eficiență al utilizării spațiului EPROM (destul de prețios de altfel). Acest conflict se rezolvă după diverse criterii, în funcție de gradul de securitate impus echipamentului.

În ceea ce privește algoritmi utilizați, numărul lor este foarte mare, oricine putîndu-și imagina o procedură în acest sens. Există cîteva tehnici consacrate din care amintim două :

- constituirea unei sume de control pe bază de adunări succesive ;
- constituirea unui cuvînt de control prin înmulțirea informației cu un polinom de control (CRC).

Aceasta din urmă tehnică este des folosită în validarea transferului de date între calculator și periferice. Ținînd cont de faptul că echipamentul nostru este unul ipotetic, vom alege algoritmul cel mai simplu.

■ Vom constitui o sumă de control pe un octet adunînd toți octeții din EPROM (exceptînd ultima locație) și neglijînd transportul de la D_7 în sus. Vom calcula complementul față de 2 al acestui număr deoarece pe care o vom înscrie în ultima locație a memoriei EPROM. Recalculînd suma întregului EPROM, aceasta va trebui să fie 0, atîta timp cît informația cuprinsă rămîne nealterată.

Organigrama unei posibile rutine de test, o redăm în fig. 15.1.

Implementarea algoritmului din fig. 15.1 în limbaj de asamblare nu poate constitui o problemă.

EPROMT :	LD	HL,EPROMB	:inițializări
	LD	BC,EPROML	
	XOR	A	
EPROMADD :	ADD	A,(HL)	:constituiră sumei
	INC	HL	




Fig. 15.1. Organigrama rutinei de test conținut EPROM

```

DEC      BC
LD       D,A           ;test pentru sfârșit
LD       A,B
OR       C
LD       A,D
JR       NZ,EPROMADD
OR       A             ;verificarea sumei de con-
JR       Z,OK         ;trol
LD       A,EPRERMES  ;eventuală semnalizare de
OUT      (SYSOUT),A  ;eroare
HALT
OK :     RET
  
```

In locul instrucțiunii JR Z,OK s-ar fi putut scrie RET Z economisind astfel 2 octeți, dar s-a ales varianta de sus pentru o mai bună corelare cu organigrama din fig. 15.1.

15.2. Test de RAM

Integritatea celulelor de memorie RAM este la fel de importantă ca și cea a celulelor de EPROM, erorile cauzate de alterarea informației stocate în ele, fiind cel puțin atât de nefaste ca și cele datorate EPROM-urilor. Memoria RAM este cea structură a unui calculator, care se pretează cel mai bine la testarea „via” program. Chiar și în module de memorie constituite din sute de circuite integrate, programe de test adecvate vor putea localiza exact capsula avariată. Această facilitate se datorează faptului că informația se poate scrie și apoi reciti din celulele individuale de memorie RAM.

Literatura algoritmilor de test pentru memorie RAM este deosebit de bogată, algoritmi elaborați grupându-se în jurul a trei deziderate :

- detectarea celulelor de memorie avariate ;
- detectarea erorilor în circuitele de selecție și cele de adresare ;
- sesizarea unor erori aleatoare, rare.

În toate cele trei cazuri viteza de execuție, care în special în cazul urmării erorilor rare depinde de algoritmul utilizat, poate fi critică. Dacă spațiul de memorie de testat ajunge la sute de kocteți sau depășesc 1 Mbyte, parametrul de timp de testare devine deosebit de important.

Noi vom implementa în casa de marcat 2 teste : un test nedistructiv, pentru identificarea unor celule de memorie avariate și altul distructiv pentru verificarea corectitudinii circuitelor de adresare și selecție. În ambele cazuri distrugerea se referă la informația stocată în prealabil în RAM și nu la circuitul fizic.

15.2.1. Test de RAM nedistructiv (de conținut)

■ În testul pe care-l propunem, vom verifica și conținutul fiecărei celule de memorie în parte salvând în prealabil și restaurând după testare, conținutul original al celulei testate.

Organigrama unei astfel de rutine o redăm în fig. 15.2.

Vom transpune în limbaj de asamblare algoritmul prezentat în fig. 15.2.

```
RAMT1 :   LD      HL,RAMBOT      ; inițializări
          LD      BC,RAMLEN
RAMBYTE1 : LD      A,(HL)       ; salvarea conținutului
          CPL                      ; inițial al celulei
          LD      (HL),A        ; înscrierea altei valori
          CP      (HL)         ; test de corectitudine
          JR      NZ,RAMERR
          CPL                      ; restaurarea conținutului
          LD      (HL),A        ; inițial al celulei
          !NC    HL
          DEC    BC
```




Fig. 15.2. Organigrama testului nedistructiv pentru memoria RAM

LD	A,B	; se așteaptă terminarea tes-
OR	C	; tului
JR	NZ,RAMBYTE1	
RET		

Testul prezentat detectează erorile de conținut, în schimb nu poate constata eventualele erori de adresare. Ex. pentru două adrese diferite se selectează aceeași celulă. El are însă avantajul nedistructivității, putînd fi lansat oricînd fără a periclita integritatea datelor conținute în memoria RAM. Pentru a verifica și circuitele de adresare cel de-al doilea test. Ați remarcat faptul că ramura de eroare (RAMERR) este deocamdată netratată. O vom face după ce vom fi elaborat cel de-al doilea test.

15.2.2. Test de RAM distructiv (de adresare)

■ Pentru a verifica o eventuală suprapunere a două sau mai multe celule, testul de RAM trebuie să decurgă în doi pași. În primul pas se înscrie întreaga memorie RAM disponibilă cu un conținut cunoscut. Valorile înscrise trebuie să difere între ele.

■ În cel de-al doilea pas se recitește întreaga zonă RAM, comparând fiecare octet cu valoarea înscrisă în primul pas. Dacă apar imperfecțiuni în circuitul de adresare, atunci ele vor putea fi detectate în cel de-al doilea pas.

■ Rămîne de stabilit algoritmul care să genereze cele n valori distincte, care urmează să fie înscrise în memorie pe durata primului pas. Noi vom folosi în acest scop însăși numărătorul de adresă, înscriind în grupuri de cîte doi octeți tocmai adresa primului octet din grup.

Organigrama rutinei RAMT2 este redată în fig. 15.3.

Codificînd algoritmul, obținem următorul program :

```
RAMT2 : LD      HL,RAMBOT      ; inițializări
        LD      BC,RAMLEN
RAMWR  : LD      (HL),L        ; PAS 1
        INC     HL
        LD      (HL),H
        INC     HL
        DEC     BC
        DEC     BC
        LD      A,B
        OR      C
        JR      NZ,RAMWR
        LD      HL,RAMBOT      ; reinițializări
        LD      BC,RAMLEN
RAMRD  : LD      A,(HL)        ; PAS 2
        CP      L
        JR      NZ,RAMERR
        INC     HL
        LD      A,(HL)
        CP      H
        JR      NZ,RAMERR
        INC     HL
        DEC     BC
        DEC     BC
        LD      A,B
        OR      C
        JR      NZ,RAMRD
        RET
```

● Specificăm faptul că pentru corecta funcțiune a rutinei RAMT2, numărul de octeți de tratat (RAMLEN) trebuie să fie un număr par. Din fericire toate circuitele integrate de memorie conțin un număr par de celule.





Fig. 15.3. Organigrama testului distructiv pentru memoria RAM

Ca și în cazul testului de EPROM, vom semnaliza evenimentul activând un LED. În paragraful 11.3 am amintit dioda luminiscentă, care se poate activa prin bitul D_3 al portului de ieșire SYSOUT (NRAMF). *Tratarea în continuare a erorilor se va face în mod distinct de cazul precedent, în care oprirea microprocesorului (HALT) s-a dovedit a fi cea mai bună soluție, căci EPROM-ul este în cazul nostru un singur circuit, și el montat de obicei pe soclu. Personalul de service va putea înlocui cu ușurință circuitul integrat EPROM cu altul bun. Circuitele de memorie RAM sînt două și sînt și lipite. De aceea va trebui să venim în ajutorul celui care depanează, comunicîndu-i informații suplimentare pentru localizarea erorii. O soluție ar fi să afișăm pe dispozitivul de afișaj sau pe imprimantă numărul capsulei și adresa celulei defecte. Dar în cazul echipamentului studiat, ambele interfețe sînt controlate aproape în totalitate prin software, care presupune funcționarea ireproșabilă a memoriei RAM. Încercînd să afișăm sau să imprimăm ceva, riscăm ca nici una din activități să nu aibă efect, sau să genereze mesaje inegale, care vor putea crea confuzii. Soluția care ni se oferă este de a*

Fig. 15.4. Organigrama secvenței de tratare a erorilor RAM



emite pe cei 2 porți de ieșire adresa la care s-a constatat eroarea, iar apoi să intrăm într-un ciclu infinit de citire și scriere a acelei celule. Astfel creăm posibilitatea ca inginerul de service, să detecteze cu ajutorul unui osciloscop cauzele erorii. Organigrama acestei secvențe de tratare a erorii o redăm în fig. 15.4.

Programul scris în limbajul de asamblare, se regăsește, completat cu un semnal sonor de avertizare, în listingul din capitolul 17 pag. 1—4, 1—5.

15.3. Test pentru dispozitivul de afișaj

■ Testarea dispozitivului de afișaj nu se va putea realiza decât cu participarea operatorului, care cunoscînd ce anume va trebui să se întîmple, va verifica apariția evenimentelor preconizate. În esență testul de bună funcționare a dispozitivului de afișaj constă în a activa toate segmentele și punctele zecimale ale dispozitivului, pentru ca operatorul să le poată verifica „aprinderea”. Dacă oricare segment sau punct zecimal este lezat, riscăm să avem indicații eronate pe dispozitivul de afișaj.

Iată o secvență de test posibilă :

```
LAMPT : LD      B,7
        XOR     A
        OUT     (LEDPORT),A      ; se activează toate segmentele
                                       ; și punctul zecimal

LAMP    LD      A,(WITNESS)
        AND     MASK2
        OR      B
        LD      (WITNESS),A      ;
        OUT     (SYSOUT),A      ; se selectează unul din
        LD      DE,15000         ; cele opt elemente de afișaj
        CALL    DELAY0          ; se așteaptă cca. 0,3 s.
        DJNZ   LAMP            ; se comută pe următorul LED
        RET
```

15.4. Test pentru imprimantă

Așa cum vom vedea în capitolul următor, ordinea de apel a rutinelor de test precum și faptul că funcționarea imprimantei depinde în mare măsură de funcționarea corectă a microprocesorului și de integritatea memoriei, fac probabilă funcționarea corectă a imprimantei. În acest caz erorile posibile sînt cele de ordin electromecanic :

- griparea unui ac ;
- nepornirea motorului de antrenare, sau blocarea camei de transport ;
- blocarea detectorului de cap de cursă.

Toate aceste *malfuncționări* se pot constata la prima vedere.

În aceste condiții prevederea unui test dedicat imprimantei poate fi redundantă. De aceea nici nu o vom include în proiectul final. Respectînd prevederile specificației funcționale F.1.0., operatorul va avea siguranța bunei funcționări a imprimantei înainte de a emite primul bon client în sesiunea respectivă de lucru.

Ca fapt divers amintim totuși că majoritatea imprimantelor de sine stătătoare sînt prevăzute cu programe de test, care listează rînduri complete conținînd setul de caractere imprimabile.

În fig. 15.5. redăm organigrama unui astfel de test pentru casa de marcat considerată.




Fig. 15.5. Test pentru imprimantă : PRTTEST

■ Programul principal PRTEST este deosebit de simplu : începînd cu codul 00_H se încarcă cîte un set de coduri în bufferul de imprimare (CALL LOADBUF), după care conținutul acestuia este imprimat cu rutina PRTLINE, prezentată la §11.2.3. La terminarea unei linii se verifică tastatura. Dacă se constată apăsarea unei taste, testul de imprimantă este terminat, dacă nu, el continuă la infinit.

■ Rutina LOADBUF este mai complexă, ea avînd sarcina să filtreze codurile caracterelor neimprimabile, precum și cea de a umple PRTBUF (rîndul curent), cu spații la expirarea setului de caractere.

■ MAXC este valoarea maximă de cod din setul de caractere al casei de marcat.

■ Rutina PRTLINE va returna în A valoarea 0, dacă nu a fost găsită o tastă apăsată, în caz contrar A va conține FF_H.

Vom elabora în continuare programul PRTEST în limbaj de asamblare.

```

PRTEST :      LD      A,0FFH      ;se inițializează generatorul
                                   ;de cod
NEWLINE :     CALL    LOADBUF     ;se încarcă PRTBUF
              LD      B,A         ;se adresează ultimul cod
              PUSH   BC          ;transferat
              CALL   PRTLINE     ;se imprimă o linie
              CALL   KYBDSTS     ;se citește starea tastaturii
              OR     A           ;
              POP    BC          ;se restaurează ultimul cod
              LD      A,B         ;transferat
              JR     Z,NEWLINE   ;se reia testul dacă nu s-a
                                   ;apăsat nici o tastă
              RET              ;în caz contrar testul se termină
KYBDSTS :     LD      C,SYIN     ;
              LD      B,0        ;se activează toate cele 8 co-
                                   ;loane
              IN     A,(C)       ;C0 = ... = C7 = 0
              CPL    A           ;se citește starea celor 2 linii
              AND   MASK1       ;KYBD0 și KYBD1
              RET   Z           ; A=0 dacă nu s-a apăsat tastă
              CPL    A           ;
              RET              ; A=FFH dacă s-a apăsat tastă
LOADBUF :     LD      HL,PRTBUF+15
              LD      B,15
REPEAT :     INC    A           ;se generează următorul cod
              CP    'FUNC'      ;se filtrează caracterele
              JR    Z,SKIP      ;FUNC
              CP    'TOTAL'
              JR    Z,SKIP      ;TOTAL și
              CP    'CLEAR'
              JR    Z,SKIP      ;CLEAR
              LD    (HL),A      ;orice alt cod se introduce în
              DEC   HL          ;PRTBUF
              DEC   B

```

SKIP :	PUSH	AF	;se salvează flagul Z
	CP	MAXC	;se testează expirarea setului
	JR	Z,FILL	;de coduri ; dacă da, salt la
			;FILL
	POP	AF	;se restaurează FLAGUL Z
	JR	NZ,REPEAT	;se testează umplerea PRTBUF
	RET		;dacă da se revine în progra-
			;mul apelant
FILL :	POP	AF	;se echilibrează stiva
FILL1 :	LD	(HL),20H	;se completează PRTBUF cu
			„,spații”
	DEC	HL	
	DEC	B	
	JR	NZ,FILL1	
	LD	A,0FFH	;se reinițializează generatorul
	RET		;de cod

Testele elaborate în prezentul capitol sînt menite să fie incluse în firmware-ul echipamentului și să confere utilizatorului siguranța faptului că odată terminată secvența de inițializare, atunci principalele blocuri funcționale ale casei de marcat nu prezintă erori, deci se poate lucra.

Ele permit de asemenea localizarea modului funcțional care prezintă anomalii și pot eventual sluji ca un instrument util în depanarea efectuată pe teren.

Pentru localizarea viciilor ascunse se vor concepe de asemenea proceduri de testare. Acest lucru este însă posibil doar cu o proiectare concurentă a hardului, și în deplina cunoștință a detaliilor acestuia.

Elementele amintite, depășind obiectul cărții noastre ne vom opri aici.

16

INIȚIALIZARE ȘI SUPERVIZARE

Pentru a finaliza software-ul casei de marcat luată în studiu nu ne rămîne altceva de făcut, decît să elaborăm secvențele de inițializare. Vorbim la plural datorită faptului că va trebui să distingem între pornirea rece și pornirea caldă a sistemului. Prin pornire rece înțelegem cuplarea la rețea a casei, moment în care se va alimenta cu tensiune și memoria RAM. Pornirea caldă se va efectua atunci cînd se reia activitatea casei de marcat, după o pauză de curent, eveniment concretizat prin faptul că memoria RAM era deja alimentată cu tensiune, în ea fiind înscrisă deja o cantitate de informație. În acest al doilea caz, activitatea casei de marcat va trebui să continue în punctul în care ea fusese abandonată la dispariția tensiunii de alimentare, fără ca orice informație utilă din memoria RAM să fie alterată. În casa de marcat, vor fi totuși anumite elemente care vor trebui să fie inițializate :

- registri hardware ai microprocesorului, care nu au fost salvați ;
- generatorul de întreruperi mascabile pentru dispozitivul de afișaj (circuitul CTC) ;
- poziția capului de imprimare trebuie adusă la începutul unui rînd nou ;
- la pornirea rece, în afara acestor elemente vor trebui să fie executate o sumedenie de inițializări, identificarea cărora și stabilirea secvenței lor de execuție făcînd obiectul paragrafului următor.

Tot în secvențele „de trezire” va trebui să includem și testele prezentate în capitolul 15, pentru ca operatorul să poată avea siguranța că echipamentul pe care-l folosește este perfect funcțional.

Știînd că la apariția semnalului RESET (ambele porniri vor fi concretizate prin apariția acestui semnal) execuția programului începe la adresa 0, secvențele de inițializare vor trebui dispuse la începutul EPROM-ului. Cele 2 secvențe de trezire avînd astfel în mod obligatoriu o parte comună, va trebui să decidem în mod judicios momentul în care ele se vor despărți, urmîndu-și calea pentru a deveni evenimente distincte : pornire (start) sau repornire (restart).

16.1. Pornirea rece : CSTART

În această secvență pornim cu „*tabula rasa*”. Ne propunem să trecem în revistă activitățile pe care va trebui să le întreprindem, înainte de a intra în repaosul interbon (adică în programul principal : **MAINLOOP**) și a-i preda comanda operatorului. Iată-le :

- testarea memoriei **RAM** și **EPROM** ;
- testarea dispozitivului de afișaj ;
- inițializarea portului de ieșire sistem (**SYSOUT**) și martorului său (**WITNESS**) ;
- programarea generatorului de întreruperi mascabile (**CTC**) ;
- poziționarea capului de imprimare la început de rând nou ;
- specificarea datelor sistemului de întreruperi
 - modul de întrerupere și octetul registrului I
 - vectorul de întreruperi în **RAM** ;
- transferul mesajelor din **EPROM** în **EDBUF (EXPAND)** ;
- ștergerea bufferelor de intrare/ieșire ;
- inițializarea celulelor ce memorează vânzări ;
- înscrierea unei cifre "0" pe dispozitivul de afișaj ;
- validarea sistemului de întreruperi.

Astfel se constituie organigrama din fig. 16.1 care este o primă aproximație a procedurii de pornire rece a casei de marcat.

16.2. Pornirea caldă : WSTART

În secvența din Fig. 16.1 n-am marcat punctul de decizie în care se va ramifica secvența de pornire **WSTART**. El va trebui să fie amplasat în orice caz înainte de **RAMT2**, fiindcă acest test distruge conținutul memoriei **RAM**. Dar lansarea secvenței **WSTART** va trebui să fie precedată de secvența de inițializare a componentelor hardware căci ele au rămas fără tensiune.

Aceste considerente impun restructurarea secvenței din fig. 16.1.

■ În noua secvență propusă, cea finală, vom încerca să amplasăm *cît mai multe teste în amonte de punctul de ramificație*, datorită faptului că orice cădere accidentală a tensiunii de alimentare este o posibilă sursă de avarii. La repornirea casei, principalele blocuri funcționale vor trebui testate.

■ Aceste considerente ridică o problemă a cărei rezolvare nu poate fi amînată : *dacă între momentul apariției căderii de tensiune, caz în care se salvează conținutul tuturor regiștrilor microprocesorului, și relansarea programului după restaurarea regiștrilor WSTART, se vor executa alte programe, atunci integritatea memoriei RAM va fi periclitată de însași apelurile de subroutine sau salvările de regiștri, care vor scrie pe stivă, în secvența de trezire care precede punctul de ramificație CSTART, WSTART.*

■ Pentru a fi siguri că aceste manevre pe stivă nu vor afecta cu nimic conținutul **RAM**, vom rezerva o zonă de stivă dedicată amplasată în capătul memoriei, zonă care va fi folosită în exclusivitate de secvența comună de trezire. După punctul




Fig. 16.1. Secvența pornirii reci (o primă aproximație)

de ramificație, **CSTART** își va inițializa indicatorul de stivă **SP** la o adresă inferioară zonei rezervate pentru secvența comună, iar **WSTART** va prelua noua valoare pentru **SP** din celulele **RAM** în care ea fusese salvată la căderea tensiunii (a se vedea rutina **DROPOUT**). Lungimea zonei rezervate o vom stabili după definitivarea secvențelor de trezire, urmată de o analiză minuțioasă a modului în care secvența care precede punctul de ramificație va utiliza stiva.

În fig. 16.2. redăm organigrama finală a secvențelor de pornire : (a se vedea specificația funcțională **F.0.19.** și **F.1.0.**)

■ **Ramificația CSTART, WSTART** se va face pe baza comparării primei linii (9 octeți) din **EDBUF** cu primii 9 octeți ai tabelii de mesaje (**MESSAGE**) din **EPROM**, așa cum am amintit deja în capitolul 13. Știm că **EDBUF** se generează executând rutina **EXPAND**, la trezirea rece a casei de marcat. Dacă pe urma com-




Fig. 16.2. Organigrama secvenelor de pornire (aproximația finală)

parației celor două zone, rezultă identitatea lor atunci se va parcurge secvența **WSTART**.

■ *Conținutul exact* al secvenței **WSTART** se va putea înțelege mai bine după ce s-a prezentat în prealabil rutina de salvare **DROPOUT**, activată la apariția căderii de tensiune.

Pe primele pagini ale listingului din capitolul 17 se regăsește întreaga secvență de trezire, conform cu organigrama din fig. 16.2.

16.3. Protecția la căderea accidentală a tensiunii de alimentare : DROPOUT

Această rutină va fi activată în momentul apariției semnalului de întrerupere nemascabilă (**NMI**), care va fi generat de către hardware-ul casei de marcat în momentul în care apare iminența dispariției tensiunii de alimentare. De aceea rutina **DROPOUT** va trebui să fie cât mai scurtă, avîndu-se astfel garanția terminării ei înainte ca tensiunea de alimentare a procesorului să cadă sub valoarea care garantează buna lui funcționare.

■ *Vom salva* pe stivă conținutul tuturor regiștrilor interni. Conținutul indicatorului de stivă va fi scris într-o celulă dedicată din **RAM**.

■ Secvența de *pornire caldă* are misiunea de a restaura conținutul registrului **SP** precum și a celorlalți, după care se va reface și **PC**, deasemenea de pe stivă.

În continuare redăm secvența propusă pentru cele două rutine :

DROPOUT :	PUSH	AF	WSTART :	LD	SP,(STACKR)
	PUSH	BC		POP	HL
	PUSH	DE		POP	DE
	PUSH	HL		POP	BC
	PUSH	IX		POP	AF
	PUSH	IY		EX	AF,AF'
	EXX			EXX	
	EX	AF,AF'		POP	IY
	PUSH	AF		POP	IX
	PUSH	BC		POP	HL
				POP	DE
	PUSH	DE		POP	BC
	PUSH	HL		POP	AF
				EI	
	LD	(STACKR),SP		RET	
	HALT				

● Prin secvența **DROPOUT** propusă *nu se salvează* conținutul regiștrilor **R**, precum și **flagurile de întrerupere**. La ele am renunțat deliberat, pledînd pentru scurtețea rutinei, invocînd următoarele argumente :

- conținutul regiștrului **R** este *neinteresant* datorită faptului că în structura hardware a echipamentului nu există memorie **RAM** dinamică ;
- conținutul regiștrului **I** este o *constantă* care se poate reprograma în secvența comună de trezire, ca și modul de întrerupere de altfel ;
- *flagurile de întrerupere sînt neinteresante*, căci chiar dacă $\overline{\text{NMI}}$ apare în secvența **INT**, după relansarea casei, afișajul fiind baleiat cu o frecvență de 500 Hz, un eventual salt de la o cifră la alta va fi oricum insesizabil.

Pentru o mai bună înțelegere a funcționării celor două rutine, redăm (în fig. 16.3.) schițat acțiunile declanșate de către ele.




Fig. 16.3. Schița acțiunii, rutinelor DROPOUT și WSTART

● Din reprezentarea grafică sperăm să rezulte cât se poate de clar *modul în care se abortează* secvența considerată ca exemplificare (după execuția instrucțiunii **XOR THIS**) și *cum se reia „firul pierdut”* începînd cu instrucțiunea **LD HL, NEXT**.

● Va trebui să observăm evoluția stivei, ca efect al rutinelor **DROPOUT** și **WSTART**, precum și salvarea respectiv restaurarea contorului program, prin acceptarea cererii de întrerupere nemascabilă (**NMI**) respectiv prin execuția ultimei instrucțiuni (**RET**), din **WSTART**.

•

Cu aceste ultime precizări elaborarea software-ului pentru casa de marcat virtuală se consideră încheiată.

Invităm cititorul să mai răsfoiască capitolele 12—16 înainte de a se năpusti asupra listingului din capitolul 17, pentru a putea detecta mai ușor eventualele erori pe care autorul le-a strecurat intenționat (pentru a forma spiritul de observație al cititorului) sau scăpate pur și simplu. Vorbind de aceste din urmă erori, reamintim că erori de software se detectează uneori și după ani întregi de utilizare și funcționare aparent ireproșabilă a unei componente program.

Noroc bun!

17

LISTA COMENTATĂ A PROGRAMULUI

Redăm în continuare cele 75 de pagini din listing-ul asamblat.

În prima coloană se găsește adresa de memorie, cea de a doua coloană conține codul obiect, a treia și a patra redau programul sursă scris în limbaj de asamblare **Z80**.

Codul binar executabil rezultat pe baza asamblării se regăsește octet cu octet pe caseta **VISIBLE—Z80**, el se va încărca concomitent cu programele de simulare **VISZ80**.

; Initializarea variabilelor utilizate

```

6C00 RAMBOT EQU 6COOH
0400 RAMLEN EQU 400H
0005 BCDLEN EQU 5
6C00 DAYBCD EQU RAMBOT
6C05 SORTTOT EQU DAYBCD+BCDLEN
6DF9 GUESTBCD EQU SORTTOT+BCDLEN*100
6DFE WORKBCD EQU GUESTBCD+BCDLEN
6E03 TMPBCD EQU WORKBCD+BCDLEN
6E08 DATBCD EQU TMPBCD+BCDLEN
6E0D EBCD EQU DATBCD+BCDLEN
000A EBCDLEN EQU 10
6E17 PRIBUF EQU EBCD+EBCDLEN
0012 PRILEN EQU 18
6E29 KEYBUF EQU PRIBUF+PRILEN
0008 BUFLLEN EQU 8
6E31 LEDBUF EQU KEYBUF+BUFLLEN
6E39 EDLLEN EQU LEDBUF+BUFLLEN
0011 NREDLNS EQU 17
000E WITNESS EQU 14
6F27 CODE EQU EDBUF+EDLLEN*NREDLNS
6E57 SUM EQU EDBUF+EDLLEN*2-4
6E93 TICKNR EQU EDBUF+EDLLEN*5+5
6EB3 CLRN EQU EDBUF+EDLLEN*7+3
6EBD SHOPN EQU TICKNR+10
6F01 DESKN EQU EDBUF+EDLLEN*11-4
6FOA DATE EQU EDBUF+EDLLEN*12-4
0003 CLRNKL EQU EDBUF+EDLLEN*12+5
0003 CLRNKL EQU 3
0008 DATEL EQU 3
0002 DESKNL EQU 8
0009 CONTRLEN EQU 2
6F28 STACKR EQU WITNESS+1
6FF8 STACK1 EQU 6FF8H
6FF0 STACK2 EQU STACK1-8
6FF8 INTTAB EQU STACK1

```


6F2A	NRFUNC	EQU	STACKR+2
0020	BLANK	EQU	20H
000B	ASTER	EQU	0DH
0010	ANULARE	EQU	10H
0097	CTCCMD	EQU	10010111B
00FA	CTCCOUNT	EQU	250
0090	SYSOUT	EQU	90H
0090	SYSIN	EQU	90H
00A0	LEDPORT	EQU	0A0H
00B0	PRTPORT	EQU	0B0H
00C0	CTC	EQU	0C0H
0001	KEY1	EQU	1
0002	KEY2	EQU	2
00AF	EPRERMES	EQU	10101111B
00B7	RAMEMES	EQU	10110111B
2710	RAMERHFR	EQU	10000
03E8	RAMERLFR	EQU	1000
00C8	RAMERTM	EQU	200
000C	KYBDMASK	EQU	00001100B
000B	BUYMASK	EQU	8
0004	SORTMASK	EQU	4
0002	DAYMASK	EQU	2
0001	SYNTMASK	EQU	1
000B	FUNC	EQU	0BH
000B	NRORPT	EQU	FUNC
000E	TOTAL	EQU	0EH
000C	PLUS	EQU	0CH
0022	MINUS	EQU	22H
000F	CLEAR	EQU	0FH
000A	POINT	EQU	0AH
00FF	BLKDISP	EQU	0FFH
7000	EPR0MB	EQU	7000H
1000	EPR0ML	EQU	1000H
0007	FUNCNUM	EQU	7
0002	MAXFUNC2	EQU	2
0002	SCLEN	EQU	2
0004	TCKRLEN	EQU	4
00BF	NORMSOUT	EQU	10111111B
0007	BEEPBIT	EQU	7
0BB8	FCSDFRE	EQU	3000

```

0014 FCSDTIME EQU 20
0320 SENDFR EQU 800
0014 SENDTM EQU 20
03E8 OPERFR EQU 1000
0014 OPERTM EQU 20
03E8 EDBFRE EQU 1000
0014 EDBTME EQU 20
07D0 ERSDFR EQU 2000
0014 ERSDTM EQU 20
0190 TLOCK EQU 400
61A8 ONEHZ EQU 25000
0070 INERTDEL EQU 70H
0007 CARLIMIT EQU 7
0080 BTWDEL EQU 80H
0005 BTWCHDEL EQU 5
0001 SETDEL EQU 1
0004 RESDEL EQU 4
0035 BASEDEL EQU 53
0080 RESHEAD EQU 80H
0080 MOTSTART EQU 80H
0000 MOTSTOP EQU 0
000C MASK1 EQU 00001100B
00FB MASK2 EQU 11111000B
0003 SHIFTM EQU 3
7000 START: LD SP,STACK1 ; se initializeaza stiva pentru secventa de
; ; ; pornire
; ; ;
; EPROMT1: LD HL,EPR0MB ; in HL adresa de inceput a memoriei EPROM
LD BC,EPR0ML ; in BC numarul de octeti de testat
XOR A ; A = 0
EPROMADD: ADD A,(HL) ; octetul curent se aduna la A si
INC HL ; se trece la urmatorul octet
DEC BC ; se decrementeaza numarul de octeti
LD D,A ; se salveaza totalul curent si
LD A,B ; se testeaza daca BC = 0 ?
7003 7003 21 7000
7006 7006 01 1000
7009 AF
700A 86
700B 23
700C 0B
700D 57
700E 78

```

MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-4
700F	B1		OR	C
7010	7A		LD	A,D
7011	20 F7		JR	NZ,EPROMADD
7013	B7		OR	A
7014	28 05		JR	Z,RAMT1
7016			EPROMERR:	
7016	3E AF		LD	A,EPRERMES
7018	D3 90		OUT	(SYSOUT),A
701A	76		HALT	
				; se reface totalul (indicatorul Z neafectat)
				; daca BC nu este 0,salt inapoi
				; se pozitioneaza indicatorul Z
				; daca A = 0,salt la testul de RAM nr.1
				; daca nu,
				; se trimite mesaj de eroare la portul SYSOUT
				; (NEPRF = 0)
				; se trece la testul de RAM nr. 1
				; ; ;
				; RAMT1:
701B				
701B	21 6C00		LD	HL,RAMBOT
701E	01 0400		LD	BC,RAMLEN
7021			RAMBYTE1:	
7021	7E		LD	A,(HL)
7022	2F		CPL	
7023	77		LD	(HL),A
7024	BE		CP	(HL)
7025	20 0A		JR	NZ,RAMERR
7027	2F		CPL	
7028	77		LD	(HL),A
7029	23		INC	HL
702A	0B		DEC	BC
702B	78		LD	A,B
702C	B1		OR	C
702F	20 F2		JR	NZ,RAMBYTE1
702F	18 2E		JR	CTCPR06
7031			RAMERR:	
7031	3E B7		LD	A,RAMES
7033	D3 90		OUT	(SYSOUT),A
7035	54		LD	D,H
7036	5D		LD	E,L
7037			RAMESD:	
7037	21 2710		LD	HL,RAMERRFR
703A	3E C8		LD	A,RAMERTM
703C	CD 77C3		CALL	BEEP
703F	21 03E8		LD	HL,RAMERLFR
7042	3E C8		LD	A,RAMERTM
				; se trece octetul curent in A
				; se completeaza
				; se rescrie si
				; se testeaza daca s-a rescris corect
				; daca nu,salt la eroare RAM
				; daca a fost corect,se reface in A valoarea
				; initiala si se rescrie in memorie
				; se trece la urmatoarul octet
				; se decrementeaza numarul si
				; se testeaza daca a ajuns la 0
				; daca nu,salt inapoi
				; daca da,salt la programarea circuitului CTC
				; se trimite mesaj de eroare la portul SYSOUT
				; (!RAMF = 0)
				; adresa la care s-a detectat eroarea se
				; salveaza in DE
				; se suna soneria la frecventa inalta
				; se suna soneria la frecventa joasa

```

MACRO-80 5.80 15-Jun-86 PAGE 1-5
7044 CD 77C3
7047 OE 90
7049 06 00
704B ED 78
704D E6 0C
704F 20 E6
7051
7051 WADROUT:
7051 LD A,E
7052 OUT (LEDPORT),A
7054 LD A,RAMES
7056 E6 FC
7058 B2
7059 D3 90
705B
705B LD A,(DE)
705C LD (DE),A
705D JR ERRCYCLE
;
; Programare Z80-CTC
;
CTCPR06:
705F 3E 97
7061 D3 C0
7063 3E FA
7065 D3 C0
7067 3E F8
7069 D3 C0
;
;
; Programarea sistemului de intreruperi a microprocesorului
7068
7068 ED 5E
706D 3E 6F
706F ED 47
7071 21 78DC
7074 22 6FF8
;
;
; INTMOD:
; se programeaza sistemul de intreruperi a
; microprocesorului ( modul 2, in I partea mai
; semnificativa a adresei tablei de
; intreruperi
;
; se programeaza circuitul Z80-CTC pentru
; intreruperi din 2 in 2 milisecunde
;
; se trimite la circuit partea mai putin
; semnificativa a adresei tablei de
; intreruperi
;
; si se testeaza starea tastaturii
; daca nu este tasta apasata, salt inapoi
;
; partea mai putin semnificativa a adresei
; se trimite la portul LEDOUT
; iar bitii AB si A9 la portul SYSOUT
; ( pe bitii 0 si 1 )
;
; si se intra intr-un ciclu infinit de citire
; si scriere a locatiei eronate
;
; se programeaza circuitul Z80-CTC pentru
; intreruperi din 2 in 2 milisecunde
;
; se trimite la circuit partea mai putin
; semnificativa a adresei tablei de
; intreruperi
;
;
; Programarea sistemului de intreruperi a microprocesorului
;
; se programeaza sistemul de intreruperi a
; microprocesorului ( modul 2, in I partea mai
; semnificativa a adresei tablei de
; intreruperi
;
;
; Initializarea variabilelor de lucru

```



```

70DA D3 90 (SYSOUT),A
70DB 11 3A9B DE,15000
70DC CD 7817 CALL DELAY
70E2 10 ED DJNZ LMP
;
; Initializarea zonelor din RAM
;
RAMINIT:
70E4 21 6C00 HL,RAMBOT ; sumele si buferul EBCD se initializeaza
70E7 11 6C01 DE,RAMBOT+1 ; cu 0
70EA 36 00 (HL),0
70EC 01 0217 BC,BCDLEN*105+EBCDLEN
70EF ED B0 LDIR
70F1 21 6E17 HL,PRTBUF ; se introduc spatii in buferul PRTBUF
70F4 06 12 B,PRTLEN
70F6 0E 20 C,BLANK
70F8 CD 774A CALL FILLBYTES
70FB CD 771F CALL CLBUFDP
70FE CD 774F CALL EXPAND ; spatii in buferele KEYBUF si LEDBUF
; textele din EPROM se transfera in RAM,
; rindurile completate cu spatii
; numaratorul bonurilor se init. cu 0
7101 21 6EB3 HL,TICKNR
7104 06 04 B,TCKNRLEN
7106 0E 00 C,O
7108 CD 774A CALL FILLBYTES
710B 21 78DC HL,INT
710E 22 6FF8 (INTTAB),HL
7111 AF XOR A
7112 CD 76B3 CALL DISPNUM ; se afiseaza 0 si
7115 FB EI ; se valideaza sistemul de intreruperi
7116 18 14 JR MAINLOOP ; salt la bucla principala a programului
;
; Pornire calda
;
WARMSTRT:
7118 ED 7B 6F28 LD SP,(STACKR) ; se reface din RAM continutul registrului
711C E1 POP HL ; indicator de virf de stiva
711D D1 POP DE ;
711E C1 POP BC ; se reface continutul registrilor
711F F1 POP PF

```

	MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-9
7120	D9			EXX	
7121	08			EX	AF,AF
7122	FD E1			IY	
7124	DD E1			POP	IX
7126	E1			POP	HL
7127	D1			POP	DE
7128	C1			POP	BC
7129	F1			POP	AF
712A	FB			EI	
712B	C9			RET	
					; se valideaza sistemul de intreruperi
					; si se revine la adresa la care s-a intrerupt
					; executia programului
					; Bucla principala a programului
					; MAINLOOP:
712C				CALL	INKEY
712D	CD 7771			CP	
712F	FE OB			NRORPT	
7131	38 04			JR	C,SIMPBUY
					; a unui bon client
7133	FE OE			CP	TOTAL
7135	20 07			JR	NZ,TESTFUNC
7137					; daca nu,se testeaza daca este TOTAL
7139	OE 00			LD	
713C	CD 7145			CALL	C,O
713E	18 EE			JR	BUYTICK
					; primul pret este fara cod
713E	FE OB			CP	MAINLOOP
7140	CC 715B			CALL	FUNC
7143	18 E7			JR	Z,PROCFUNC
					; se testeaza daca s-a actionat FUNC
					; daca da,incepe prelucrarea ei
					; dupa terminarea operatiei incepute se revine
					; la inceput
					PAGE


```

;
;
;
;

```

```

; Rutina BUYTICK

```

```

; Executa toate operatiile necesare pentru eliberarea unui bon client:
; citeste preturile introduse de la tastatura si le prelucreaza, iar la
; sfirsit, la apasarea tastei TOTAL emite bonul creat.
; Poate fi apelat din programul principal sau din rutina PROCFUNC.
; Primeste de la rutina apelanta codul ultimei taste actionate in A si
; numarul de apasari ale tastei FUNC in C.
BUYTICK: CALL

```

```

7145
7146
7147
7148
7149
714A
714B
714C
714D
714E
714F
714G
714H
714I
714J
714K
714L
714M
714N
714O
714P
714Q
714R
714S
714T
714U
714V
714W
714X
714Y
714Z
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
715A

```

```

CD 7735          CALL      CLDISP      ; sterge buferul de afisaj LEDBUF
BTESTTOT:
FE OE          CP      TOTAL          ; testeaza daca ultima tasta a fost TOTAL
28 OB          JR      IMPRICE       ; daca da, atunci salt la terminarea bonului
CD 72E3        CALL      PRPRICE     ; daca nu, se citeste pretul inceput de la
714F           CALL      NXPRICE     ; tastatura si se prelucreaza, dupa care
7152           CALL      BTESTTOT    ; se incepe citirea urmatorului pret sau a
7155           JR      BTESTTOT      ; tastei TOTAL si salt inapoi la test
7157           CALL      EMITBUYT    ; daca s-a apasat TOTAL, atunci se termina si
7158           RET                     ; se emite bonul creat
715A           PAGE

```

```

;
;
;
; Rutina PROCFUNC
;
; Este apelata din programul principal in cazul actionarii tastei FUNC.
; Numara actionarile tastei FUNC in registrul C. Aceasta numarare se termina
; la actionarea unei taste diferite de FUNC ( exceptie CLEAR ) si
; se transfera controlul rutinei selectate prin valoarea din C.
;
;
; PROCFUNC:
; CALL C,DISP ; se sterge buferul de afisaj
; LD C,O ; se initializeaza numarul actionarilor
; ; tastei FUNC
; LD B,FUNCNUM ; si numarul maxim admis de actionari
;
; PROCLOOP:
; CALL CNTFUNC ; se prelucreaza tasta FUNC
; CALL IMKEY ; si se citeste o noua tasta
; CP FUNC ; se testeaza daca este FUNC
; JR Z,PROCLOOP ; daca da, se revine pentru prelucrearea ei
; CALL C,DISP ; daca nu, se sterge afisajul si
; CP CLEAR ; se testeaza daca este CLEAR
; JR NZ,CASE ; daca nu, salt la ramificare
;
; PROCCL: XOR A ; daca a fost CLEAR,
; CALL DISPNUM ; atunci se afiseaza 0 si
; RET ; se revine in programul principal
;
;
; CASE:
; LD HL,CASETAB ; in HL adresa tabelului cu adresele rutinelor
; DEC C ; se decrementeaza numarul pentru ca valo-
; LD B,O ; rile sa inceapa de la 0 ( pe 16 biti in BC )
; ADD HL,BC ; se determina adresa la care se gaseste
; LD E,(HL) ; adresa rutinei de apelat
; INC HL ; se transfera in E si D adresa rutinei,
; LD D,(HL) ;
; EX DE,HL ; iar din DE in HL
; INC C ; se reface valoarea initiala a numaratorului
; JP (HL) ; si salt la rutina selectata

```

	MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-12	
7186						
7186	7145			DW	BUYTICK	
7188	7145			DW	BUYTICK	
718A	7185			DW	SETUP	
718C	7219			DW	ERATICK	
718E	7244			DW	TOTSORT	
7190	7282			DW	TOTDAY	
7192	728D			DW	SYNTH	
				PAGE		

; tabelul cu adresele rutinelor

```

;
; Rutina CNTFUNC
;
; Prelucraza o actionare a tastei FUNC ( incrementare numarator,afisare,
; sonerie ).
; Distruge: C,D,E,H,L
; Registrii utilizati:
; C - numaratorul actionarilor tastei FUNC
; DE- pentru adresarea buferului de afisaj LEDBUF
; HL- pentru adresarea generatorului de cifre pe 7 segmente
; B - numarul maxim admis de actionari
;
CNTFUNC:  PUSH  AF
          IMC   C
          LD   A,B
          CP   C
          JR   NC,DISPWR
          LD   C,I
          CALL CLDISP
          LD   B,0
          LD   DE,LEDBUF+0
          LD   HL,LEDGEN
          ADD  HL,BC
          LD   B,A
          LD   A,(HL)
          LD   (DE),A
          LD   HL,FCSDFRE
          LD   A,FCSDTIME
          CALL BEEP
          POP  AF
          RET

7194      F5
7194      OC
7195
7196      78
7197      B9
7198      30 02
719A      OE 01
719C
719C      CD 7735
719F      06 00
71A1      11 6E31
71A4      21 796C
71A7      09
71A8      47
71A9      7E
71AA      12
71AB      21 0BB8
71AE      3E 14
71B0      CD 77C3
71B3      F1
71B4      C9

```

```

71B5      01 0000      LD      BC,0      ; se initializeaza numaratorul de programare
71B6      FE 08      CP      NRORPT      ; se testeaza daca s-a introdus cifra sau punct
71B7      38 0A      JR      C,PARAMPR      ; daca da,salt la prelucrare
71B8      CD 7771      CALL     IMKEY      ; daca nu,se citeste o noua tasta
71B9      FE 0F      CP      CLEAR      ; se testeaza daca este CLEAR
71BA      CC 771F      CALL     Z,CLBUFDP      ; daca da,se reinitializeaza buferele
71BB      18 F2      JR      SETN      ;
71BC      CD 76D9      CALL     STORDISP      ; cifra sau punctul se introduce in buferele
71BD      CD 7771      CALL     IMKEY      ; se citeste o noua tasta
71BE      FE 0E      CP      TOTAL      ; si se testeaza daca este TOTAL
71BF      20 E8      JR      MZ,SETN      ; daca nu,continua introducerea parametrului
71C0      CD 71EB      CALL     TRANSPAR      ; daca este TOTAL,se transfera parametrul la
71C1      CD 771F      CALL     CLBUFDP      ; locul lui
71C2      0C      INC      C      ; si se sterg buferele KEYBUF si LEDBUF
71C3      79      LD      A,C      ; se incrementeaza numaratorul de programare
71C4      FE 04      CP      A      ; si se testeaza daca a ajuns la 4
71C5      3E 0E      LD      A,TOTAL      ;
71C6      20 0A      JR      MZ,SETN      ;
71C7      AF      XOR      A      ; daca nu,incepe programarea urmatoare
71C8      CD 76B3      CALL     DISPNUM      ; parametrul
71C9      21 0320      LD      HL,SENDFR      ; daca da,programarea s-a terminat si se
71CA      3E 14      LD      A,SENDTM      ; afiseaza 0
71CB      CD 77C3      CALL     BEEP      ; se suna soneria
71CC      C9      RET      ;

```


MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-16		
720A	10	EE	DJNZ	TAKEBYTE		; se decrementeaza numaratorul si daca nu s-a
720C	C9					; ajuns la 0, salt inapoi pentru un nou octet
720D			ENDTRAN:			; din KEYBUF
720E	6EF2		SETUPTAD:			
720F	03		DW	SHOPN+SHOPNL-1		; adresa numar unitate
7210	6F02		DB	SHOPNL		; lungime numar unitate
7212	02		DW	DESKN+DESKNL-1		; adresa numar casa
7213	6F11		DB	DESKNL		; lungime numar casa
7215	08		DW	DATE+DATEL-1		; adresa data
7216	6EBF		DB	DATEL		; lungime data
7218	03		DW	CLRKN+CLRKNL-1		; adresa numar casier
			DB	CLRKNL		; lungime numar casier
			PAGE			


```

7244 ;
7245 ; Rutina TOTSORT
7246 ;
7247 ; Imprima si afiseaza totalul corespunzator sortimentului selectat.Nu se
7248 ; executa numai in prezenta cheii de control.La apel in A codul ultimei taste
7249 ; actionate,KEYBUF si LEDBUF sterse.Daca se opereaza incorect,se suna soneria
7250 ; si se afiseaza 0.
7251 TOTSORT: CALL INCODE ; se citeste codul si inca o tasta
7252 CP TOTAL ; este aceasta tasta TOTAL ?
7253 JR NZ,ERRTSORT ; daca nu,eroare
7254 IN A,(SYSIN) ; se citeste portul intrarilor
7255 BIT KEY1,A ; se testeaza prezenta cheii de control
7256 JR Z,ERRTSORT ; daca nu este prezenta,eroare
7257 CALL SORTADR ; se formeaza in HL adresa totalului cautat,
7258 DE,PRTBUF+4 ; totalul se despacheteaza si se introduce
7259 LD B,CDCI ; in buferul PRTBUF,
7260 CALL DISPSUM ; de unde se afiseaza
7261 LD B,TCKNRLEN ; se incrementeaza numarul de bon
7262 LD HL,TCKNR+TCKNRLEN-1
7263 CALL ERCDINC ;
7264 CALL SORTADR ; totalul se introduce in SUM
7265 LD DE,SUM ;
7266 CALL BCDCI ;
7267 LD C,SORTMASK ; in C masca de selectie a liniilor din EDBUF
7270 CALL PRTTICK ; si se imprima bonul
7271 JR EMDTSORT
7272
7273 ERRTSORT:
7274 LD HL,OPERFR ; in caz de eroare,se suna soneria
7275 LD A,OPERTM ;
7276 CALL BEEP ;
7277 XOR A ; si se afiseaza 0
7278 AF CALL DISPNUM
7279
7280 EMDTSORT:
7281 RET
7282 PAGE

```

; Rutina TOTDAY

```

;
;
; Imprima si afiseaza totalul zilei.Mu se executa decit in prezenta cheii de
; control.La apel in A codul ultimei tasta actionate,iar KEYBUF si LEDBUF
; sterse.In caz de operare gresita se suna soneria si O pe afisaj.
TOTDAY:

```

```

7282 FE OE CP TOTAL ; dupa ultimul FUNC s-a actionat TOTAL ?
7284 20 2A JR NZ,ERRTDAY ; daca nu,eroare
7286 DB 90 IM A,(SYSIN) ; se citeste portul de intrari
7288 CB 4F BIT KEY1,A ; si se testeaza prezenta cheii de control
728A 28 24 JR Z,ERRTDAY ; daca nu este prezenta,eroare
728C 21 6C00 LD HL,DAYBCD ; daca da,se despacheteaza totalul zilei si se
728F 11 6E1B LD DE,PRTBUF+4 ; introduce in buferul de tiparire PRTBUF,
7292 CD 7666 CALL BCDCI
7295 CD 76F3 CALL DISPSUM ; de unde se afiseaza
7298 06 04 LD B,TCKNRLEN ; se incrementeaza numarul bonului
729A 21 6EB6 LD HL,TICKNR+TCKNRLEN-1
729D CD 75E7 CALL EBCDINC
72A0 21 6C00 LD HL,DAYBCD ; se introduce totalul in EDBUF
72A3 11 6E93 LD DE,SUM
72A6 CD 7666 CALL BCDCI
72A9 0E 02 LD C,DAYMASK ; in C masca de selectie
72AB CD 74E6 CALL PRTTICK ; se tipareste bonul
72AE 18 0C JR ENTDAY
72B0 ERRTDAY:
72B0 21 03E8 LD HL,OPERFR ; in caz de eroare de operare,se suna soneria
72B3 3E 14 LD A,OPERTM
72B5 CD 77C3 CALL BEEP
72B8 AF X0R A ; si se afiseaza 0
72B9 CD 76B3 CALL DISPNUM
72BC ENTDAY:
72BC C9 RET
PA6E

```

```

728D      FE OE
728E      20 15
728F      DB 90
7290      CB 4F
7291      28 0F
7292      06 04
7293      21 6EB6
7294      CD 75E7
7295      OE 01
7296      CD 74E6
7297      18 08
7298
7299      21 03E8
729A      3E 14
729B      CD 77C3
729C
729D      AF
729E      CD 76B3
729F      C9
72A0

```

```

;
; Rutina SYNTH
; Imprima toate totalurile de sortiment.Nu se executa numai in prezenta cheii
; de control.In momentul apelului in A codul ultimei taste actionate,iar
; KEYBUF si LEDBUF sterse.
SYNTH:
CP TOTAL ; dupa ultimul FUNC s-a actionat TOTAL ?
JR NZ,ERRSYNTH ; daca nu,eroare
IN A,(SYSIN) ; se citeste portul de intrari
BIT KEY1,A ; se testeaza prezenta cheii de control
JR Z,ERRSYNTH ; daca nu este prezenta,eroare
LD B,TCKNRLEN ; se incrementeaza numarul bonului
LD HL,TCKNR+TCKNRLEN-1
EBGDIM
CALL C,SYNTMASK ; in C masca de selectie a liniilor
LD PRITICK ; se imprima bonul
CALL ENDSYNTH
JR ENDSYNTH

ERRSYNTH:
LD HL,OPERFR ; in caz de eroare,se suna soneria
LD A,OPERTM
CALL BEEP

ENDSYNTH:
XOR A ; la sfirsit 0 pe afisaj
CALL DISPNUM
RET
PAGE

```

```

72E3 ;
72E4 ;
72E5 ;
72E6 ;
72E7 ;
72E9 ;
72E9 LD D,A
72E9 LD A,C
72E9 OR A
72E9 LD A,D
72E9 JR Z,CODELESS
72E9
72E9 CODED: CALL INCODE
72E9 AFTERCOD: CP BRORPT
72E9 CD 7771 JR C,PROCDIG
72E9 18 F7 JR INKEY
72E9
72E9 CODELESS:
72E9 OE 09 LD C,9
72E9 CD 739B CALL IMPLCODE
72E9 21 6F2A LD HL,NRFUNC
72E9 36 01 LD (HL),1
72E9
72E9 PROCDIG: CALL STORDISP
72E9
7302 NEXTKEY: CALL IMKEY
7302 CD 7771 CALL CLEAR
7305 FE 0F CP Z,CLBUFDP
7307 CC 771F CALL CLBUFDP
730A FE 0D CP ASTER
;
;
;
; Rutina INPRICE
;
; Citeste un pret ( cu sau fara cod ) de la tastatura.Primeste de la rutina
; apelanta codul ultimei taste actionate in A si numarul de actionari ale
; tastei FUNC in C.
; Introducerea pretului se termina la actionarea tastei '+'.
; La terminarea rutinei pretul introdus se gaseste in buferele
; KEYBUF si LEDBUF,iar codul ( 99 in cazul preturilor fara cod explicit )
; in buferul CODE.
INPRICE:
;
; se salveaza codul ultimei taste actionate
; si se testeaza daca inaintea ei s-a apasat
; FUNC ( se pozitioneaza indicatorul Z )
; se reface codul ultimei taste ( operatie ce
; nu afecteaza indicatorul Z )
; daca FUNC nu a fost actionat,atunci salt la
; pret fara cod ( implicit 99 )
; daca FUNC a fost actionat,atunci este pret cu
; cod,deci se citeste codul si inca o tasta
; dupa ea si se testeaza daca aceasta tasta
; este numar sau punct
; daca da,salt la prelucrarea ei
; in caz contrar se citeste o noua tasta si
; salt inapoi la testare
;
; in cazul pretului fara cod,se introduce
; codul 99 in zona CODE,iar variabila
; NRFUNC din RAM se initializeaza cu 1,pentru
; a indica pret de produs rutinei OPFORBUY
; cifra sau punctul curent se memoreaza si
; se afiseaza
; se citeste o noua tasta
; se testeaza daca este CLEAR
; daca da,se sterg buferele KEYBUF si LEDBUF
; se testeaza daca este inmultire;daca da,

```

MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-22
----------	------	-----------	------	------

730C	CC 75CF	CALL	Z, MULTOP	; se executa operatiile de pregatire a
730F	FE OB			; inmultirii
730F	FE OB	CP	NRORPT	; se testeaza daca este cifra sau punct
7311	38 EC	JR	C,PROCDIS	; daca da,salt la prelucrarea ei
7313	FE OC	CP	PLUS	; se testeaza daca este PLUS
7315	20 EB	JR	NZ,NEXTKEY	; daca nu,se revine pentru o noua citire
7317	C9	RET		; daca da,atunci introducerea pretului s-a
				; terminat si se revine in rutina apelanta

				; Rutina PRPRICE
				; Prelucreaza pretul din buferul KEYBUF: il analizeaza si daca este corect,
				; atunci il impacheteaza,il aduna la totalul de sortiment corespunzator si
				; executa operatiile necesare pentru emiterea bonului final.

				PRPRICE:
731B	CD 75F2	CALL	SYNTAN	; se analizeaza pretul din buferul KEYBUF
731B	20 OE	JR	NZ,EMDPRPR	; daca il gaseste incorect,nu se mai executa
				; nici o prelucrare,ci salt la sfirsit
731D	CD 7643	CALL	PRELPROC	; daca pretul este corect,il impacheteaza si
				; daca este indicat,executa inmultirea
7320	CD 743A	CALL	ADDSORT	; aduna pretul la totalul de sortiment
				; corespunzator codului introdus
7323	21 6E26	LD	HL,PRTBUF+15	; introduce semnul "+* in buferul PRTBUF
7326	36 OC	LD	(HL),PLUS	
732B	CD 73AB	CALL	OPFORBUY	; executa operatiile necesare bonului in curs
732B	C9	RET		
				PAGE

```

;
;
;
; Rutina ERPRICE
;
; Prelucreaza pretul din KEYBUF pentru anulare: il analizeaza si daca este
; corect, atunci il impacheteaza, il scade din totalul de sortiment corespunzator
; si executa operatiile necesare pentru bonul de anulare.
;
ERPRICE: CALL SYMTAN
JR WZ, ENDERPR
;
CALL PRELPROC
LD HL, PRIBUF+15
LD (HL), ANULARE
CALL SUBSORT
; se scade pretul din totalul de sortiment
; corespunzator codului din CODE
; se testeaza corectitudinea rezultatului
; daca eronat, salt la eroare
; daca rezultatul este corect,
; se executa operatiile necesare emiterii
; bonului
; daca s-a detectat o eroare,
; vechiul total ( de anulare ) al clientului
; se despacheteaza si se transfera in PRIBUF
; de unde
; se afiseaza
; si se suna soneria
;
ENDERPR: CALL BEEP
RET PAGE

```

```

732C CD 75F2
732C 20 26
732F
7331 CD 7643
7334 21 6E26
7337 36 10
7339 CD 7449
733C
733C 38 05
733E
733E CD 73AB
7341 18 14
7343
7343 21 6DF9
7346 11 6E1B
7349 CD 7666
734C CD 76F3
734F 21 07D0
7352 3E 14
7354 CD 77C3
7357
7357 C9

```

```

;
;
;
;
; Rutina MXPRIE
;
; Citeste inceputul unui pret sau tasta TOTAL.
; Registrii utilizati:
; C - numarul actionarilor tastei FUNC
; B - numarul maxim de actionari admis
;
MXPRIE:
OE 00 LD C,0 ; se initializeaza numarul actionarilor
7358 ; tastei FUNC si
7359 ; se fixeaza numarul maxim de actionari
735A
735B LD B,MAXFUNC2
735C
735D CALL IMKEY ; se citeste o tasta si
735E CP FUNC ; se testeaza daca este FUNC
735F CC 7194 ; daca da, se contorizeaza
7360 CALL Z,CNTFUNC ; se testeaza daca este cifra sau punct
7361 FE 0B CP MROPT ; daca da, salt la sfirsit
7362 3B 04 JR C,ENDNXPR ; se testeaza daca este TOTAL
7363 FE 0E CP TOTAL ; se testeaza daca este TOTAL
7364 20 F0 JR NZ,BEGPR ; daca nu, se revine pentru o noua citire
7365
7366 ENDNXPR: CALL CLBUFD ; se sterg KEYBUF si LEDBUF
7367 RET
7368 PAGE
7369

```

```

;
; Rutina INCODE
;
; Citeste de la tastatura un cod de produs sau de ambalaj.Primeste de la
; rutina apelanta in A codul tastei apasate dupa FUNC si in C numarul de
; actionari ale tastei FUNC.
; Transmite rutinei apelante prin A codul tastei apasate dupa ultima cifra
; a codului.Distrug: A,B,C,D,E,H,L
; Registrii utilizati:
; A - pentru comunicatii intre rutine
; B - numarator al cifrelor codului la introducerea lor si la
; transferul lor din KEYBUF in CODE ( aici impreuna cu C )
; DE- pentru adresarea zonei CODE la transfer
; HL- pentru adresarea variabilei MRFUNC si a buferului KEYBUF
INCODE: LD HL,MRFUNC ; numarul de actionari ale tastei FUNC se
LD (HL),C ; memoreaza in variabila MRFUNC din RAM,
LD B,SCLN ; in B numarul de cifre ale codului
CDDIG: CP POINT ; se testeaza daca ultima tasta actionata a
; fost cifra
JR C,PRCDDIG ; daca da,salt la prelucrarea ei
CALL INKEY ; daca nu,se citeste o noua tasta si
JR CDDIG ; se revine pentru testarea ei
PRCDDIG: CALL STORDISP ; cifra curenta se memoreaza si se afiseaza si
CALL INKEY ; se citeste o noua tasta
CP CLEAR ; se testeaza daca este CLEAR si daca da,atunci
CALL Z,CLEARCOD ; se sterg buferele de tastatura si de afisaj
; si se reinitializeaza numaratorul de cod
; se decrementeaza numaratorul cifrelor codului
; si daca codul nu este complet,salt inapoi
; codul introdus se transfera din buferul de
; tastatura KEYBUF in zona CODE si
; se sterg buferele KEYBUF si LEDBUF
LD DJNZ CDDIG
LD HL,KEYBUF+6
LD DE,CODE
LD BC,SCLN
LDIR
CALL CLBUFDP
RET

```



```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-26

;
;
; Rutina IMPLCODE
;
; Initializeaza octetii zonei CODE cu cifra primita in registrul C.
; Nu distruge nici un registru.
; Registrul utilizati:
; B - numarator al octetilor zonei
; HL - pentru adresa zonei
; C - contine cifra cu care se initializeaza zona
IMPLCODE:
739B      C5          PUSH      BC          ; se salveaza registrul utilizati
739C      E5          PUSH      HL
739D      06 02      LD          B,SCLEM      ; in B lungimea zonei CODE
739E      21 6E57    LD          HL, CODE      ; in HL adresa zonei si
73A2      CD 774A    CALL     CALL     FILLBYTES ; se apeleaza rutina de initializare
73A5      E1          POP          HL
73A6      C1          POP          BC
73A7      RET
PAGE

```

```

;
;
;
; Rutina OPFORBUY
; Executa operatiile legate de bonul clientului.
; Testeaza valoarea variabilei NRFUNC din RAM: daca NRFUNC=1,pretul este pret
; de marfa,deci se aduna la totalul clientului,daca NRFUNC=2,pretul este pret
; de ambalaj,deci se scade din totalul clientului.Daca operatia a fost corect
; executata,se afiseaza noua suma a clientului si se tipareste pretul pe bon.
; Daca nu,atunci se scade pretul din totalul de sortiment corespunzator
; ( pentru a anula adunarea care s-a efectuat deja cu ADDSORT ) si se afiseaza
; vechea suma a clientului.
;
; OPFORBUY: CALL CLDISP
; LD HL,6UESTBCD
; CALL MOVTMP
; LD A,(NRFUNC)
; DEC A
; JR NZ,PACKAGE

PRODUCT: LD A,(CODE)
OR A
SCF
JR Z,TESTER
CALL ADDBCD
JR TESTER

PACKAGE: LD A,(CODE)
OR A
SCF
JR NZ,TESTER+15
LD HL,PRBUF+15
LD (HL),MINUS
CALL SUBBCD

TESTER: JR C,OPERROR
;
; se transfera suma clientului in IMPBCD
; se incarca NRFUNC in A si
; se decrementeaza
; daca nu este 0 ( deci a fost 2 ),salt la
; prelucrare pret de ambalaj
; daca este pret de marfa,atunci
; se testeaza incadrarea codului introdus
; intre limitele 10 - 99
; se pozitioneaza un indicator posibil de er.
; la neincadrare,salt la testarea erorii
; se aduna la totalul clientului,in IMPBCD si
; salt la testarea corectitudinii
; in caz de pret de ambalaj
; se testeaza incadrarea codului introdus
; intre limitele 0 - 9
; se pozitioneaza un indicator posibil de er.
; la neincadrare,salt la testarea erorii
; se schimba semnul "+" in "-" si
; se scade pretul din totalul clientului
; ( CY va indica daca rezultat corect sau nu )
; daca rezultat eronat,salt

```

MACRO-80 5.80 15-Jun-86 PAGE 1-28

```

CORRECT:
7304      11 6DF9
7304      CD 7712
7307      21 6DF9
730A      11 6E1B
730D      CD 7666
73E0      CD 76F3
73E3      21 6E0B
73E9      11 6E1B
73EC      CD 7666
73EF      21 6E57
73F2      11 6E1B
73F5      01 0002
73F8      ED B0
73FA      CD 783A
73FD      18 0F
73FF      CD 7449
7402      21 6DF9
7405      11 6E1B
7408      CD 7666
740B      CD 76F3
740E      C9

DE,GUESTBCD
TMPMOV
HL,GUESTBCD
DE,PRTRBUF+4
BCDCI
DISPSUM
HL,DATBCD
DE,PRTRBUF+4
BCDCI
HL,CODE
DE,PRTRBUF+1
BC,SCLN
PRTLINE
ENDOP

SUBSORT
HL,GUESTBCD
DE,PRTRBUF+4
BCDCI
DISPSUM

RET
PAGE

```

OPERROR:

ENDOP:

5

```

; rezultatul adunarii/scaderii se transfera
; in buferul totalului clientului
; totalul clientului se despacheteaza si
; se transfera in buferul de imprimare
; PRTRBUF,de unde
; se afiseaza
; pretul introdus se despacheteaza si
; se transfera in buferul de imprimare
; PRTRBUF
; codul de produs din CODE se transfera
; tot in PRTRBUF,inaintea pretului

; se imprima linia formata
; daca a aparut o eroare,
; se scade pretul din totalul de sortiment
; si se transfera vechiul total al clientului
; in buferul de imprimare PRTRBUF,
; de unde se afiseaza

```

```

;
;
;
; Rutina SORTADR
;
; Formeaza in HL adresa totalului de sortiment corespunzator codului din CODE.
; Distrugre: H,L
; Registrii utilizati:
;   IY- pentru adresarea zonei CODE
;   B - transmite numarul de adunari de efectuat rutinei ADDD
;   DE- cifrele codului pe 16 biti
;   HL- la efectuarea adunarilor
;
; SORTADR:
740F C5          PUSH BC          ; se salveaza registrii utilizati
7410 D5          PUSH DE
7411 FD E5      PUSH IY
7413 FD 21 6E57 LD IY, CODE      ; in IY adresa zonei CODE
7417 FD 5E 00   LD E, (IY+0)    ; se transfera cifra mai semnificativa a codu-
741A 16 00     LD D, 0         ; lui in E ( deci in DE pe 16 biti ) si se
741C 21 0000   LD HL, 0       ; aduna la HL de 10 ori, deci la sfirsitul
741F 06 0A     LD B, 10       ; secventei in HL avem cifra x 10
7421 CD 7436   CALL ADDD      ; se transfera in E cifra mai putin semni-
7424 FD 5E 01   LD E, (IY+1)    ; ficativa a codului ( in DE pe 16 biti )
7427 19        ADD HL, DE     ; si se aduna la HL, deci in HL am obtinut
                               ; codul in binar
7428 EB        EX DE, HL     ; se transfera codul in DE
7429 21 6C05   LD HL, SORTTOT  ; in HL adresa de inceput a totalurilor
742C 06 05     LD B, BCDLEN  ; in B numarul de octeti ai unei sume
742E CD 7436   CALL ADDD      ; se executa HL=HL+DE*B, obtinandu-se in HL
                               ; adresa cautata
7431 FD E1     POP IY
7433 D1        POP DE
7434 C1        POP BC
7435 C9        RET
                               ; se refac registrii salvati
;
; PASE

```

```

; Rutina ADDD
;
; Executa HL = HL + DE * B
; Distrige: B,B,L
;
; ADDD:
7436          ADD    HL,DE
7437          DJNZ  ADDD
7439          RET
;
; Rutina ADDSORT
;
; Aduna pretul din DATBCD la totalul corespunzator codului din CODE.
;
; ADDSORT: CALL  SORTADR      ; pe baza codului din CODE,formeaza in HL ad-
;              PUSH  HL        ; resa la care se gaseste totalul cautat
743D          CALL  MOVTMP     ; salveaza adresa gasita
743E          CALL  ADDBCD    ; transfere totalul selectat in buferul TMPBCD
7441          POP   DE        ; executa TMPBCD=TMPBCD+DATBCD
7444          CALL  DE         ; reface in DE adresa totalului si
7445          CALL  TMPMOV    ; transfere rezultatul adunarii din TMPBCD la
7448          RET            ; aceasta adresa
;
; Rutina SUBSORT
;
; Scade pretul din buferul DATBCD din totalul de sortiment corespunzator
; codului din zona CODE
;
; SUBSORT: CALL  SORTADR     ; formeaza in HL adresa totalului de sortiment
7449          CALL  SORTADR    ; corespunzator codului din CODE
744C          PUSH  HL        ; se salveaza aceasta adresa
744D          CALL  MOVTMP     ; se transfere totalul selectat in TMPBCD
7450          CALL  SUBBCD    ; si se scade din el continutul lui DATBCD
7453          POP   DE        ; se reface adresa totalului selectat si
7454          CALL  TMPMOV    ; se transfere aici valoarea din TMPBCD
7457          RET

```

```

;
;
;
; Rutina EMITBUYT
; Incrementeaza numarul bonurilor, aduna totalul clientului la totalul
; zilei, afiseaza totalul clientului, imprina bonul clientului, iar la sfirsit
; reinitializeaza totalul clientului cu 0.
;
EMITBUYT:
06 04 LD B,TCKMRLEN ; se introduce in B lungimea numarului de bon,
7458 LD HL,TICKMR+TCKMRLEN-1 ; in HL adresa ultimei cifre,
745A CALL EBCDINC ; si se incrementeaza numarul bonului
745D LD HL,DAYBCD ; totalul zilei se transfera in
7460 LD MOVTMP ; buferul TMPBCD
7463 LD HL,GUESTBCD ; totalul clientului se transfera in
7466 LD DE,DATBCD ; buferul DATBCD
7469 LD BC,BCDLEN
746C LD LDIR
746F LD CALL
7471 LD DE,DAYBCD ; se aduna totalul clientului la totalul zilei
7474 LD TMPMOV ; iar rezultatul se transfera din TMPBCD la
7477 CALL HL,GUESTBCD ; locul ei in DAYBCD
747A LD DE,PRTBUF+4 ; totalul clientului se despacheteaza si
747D LD BCDCI ; se introduce in buferul de imprimare
7480 CALL DISPSUM ; de unde se afiseaza
7483 LD HL,GUESTBCD ; totalul clientului se despacheteaza din nou
7486 LD DE,SUM ; si se transfera in zona SUM din EDBUF
7489 LD BCDCI
748B CALL C,BUYMASK ; in C masca de selectie
748F LD PRTTICK ; se imprima bonul clientului
7491 CALL HL,GUESTBCD ; totalul clientului se reinitializeaza cu 0
7494 LD B,BCDLEN ; ( in HL adresa, in B lungimea, in C valoarea
7497 LD C,0 ; de introdus si se apeleaza rutina de
7499 CALL FILLBYTES ; initializare )
749B RET
749E PAGE

```

```

749F
749F 06 04
74A1 21 6EB6
74A4 CD 75E7
74A7 21 6C00
74AA CD 7705
74AD 21 6DF9
74B0 11 6E08
74B3 01 0005
74B6 ED B0
74B8 CD 7575
74BB 11 6C00
74BE CD 7712
74C1 21 6DF9
74C4 11 6E1B
74C7 CD 7666
74CA CD 76F3
74CD 21 6DF9
74D0 11 6E93
74D3 CD 7666
74D6 OE 08
74DB CD 74E6
74DB 21 6DF9
74DE O6 05
74E0 OE 00
74E2 CD 774A
74E5 C9

```

Rutina EMITERAT

```

;
;
;
; Rutina EMITERAT
; Incrementeaza numaratorul bonurilor, scade totalul clientului din totalul
; zilei, afiseaza totalul clientului, imprima bonul clientului, iar la sfirsit
; reinitalizeaza totalul clientului cu 0.
;

```

```

EMITERAT:
LD      B,TCKMRLEN      ; se introduce in B lungimea numarului de bon,
LD      HL,TICKNR+TCKMRLEN-1 ; in HL adresa ultimei cifre,
CALL    EBCDIC          ; si se incrementeaza numarul bonului
LD      HL,DAYBCD       ; totalul zilei se transfera in
CALL    MOVTMP          ; buferul TMPBCD
LD      HL,GUESTBCD     ; totalul clientului se transfera in
LD      DE,DATBCD       ; buferul DATBCD
LD      BC,BCDLEN
LD      LDIR
CALL    SUBBCD          ; se scade totalul clientului din totalul zilei
LD      DE,DAYBCD      ; iar rezultatul se transfera din TMPBCD la
LD      CALL            ; locul ei in DAYBCD
CALL    TMPMOV          ; totalul clientului se despacheteaza si
LD      HL,GUESTBCD    ; se introduce in buferul de imprimare
LD      DE,PRIBUF+4    ; PRIBUF,
CALL    BCDCI           ; de unde se afiseaza
CALL    DISPSUM        ; totalul clientului se despacheteaza din nou
LD      HL,GUESTBCD    ; si se transfera in zona SUM din EDBUF
LD      DE,SUM
CALL    BCDCI
LD      C,BUVMASK      ; in C masca de selectie
LD      PRTTICK        ; se imprima bonul clientului
CALL    HL,GUESTBCD    ; totalul clientului se reinitalizeaza cu 0
LD      B,BCDLEN      ; ( in HL adresa, in B lungimea, in C valoarea
LD      C,O            ; de introdus si se apeleaza rutina de
CALL    FILLBYTES      ; initializare )
RET
PAGE

```

```

;
;
; Rutina PRTTICK
;
; Imprima pe bonuri liniile din EDBUF selectate cu masca de selectie primita
; de la rutina apelanta in C.Un caz special reprezinta bonul de tip sinteza.
; In acest caz se apeleaza rutina SYNTTOTS care imprima toate totalurile de
; sortiment fara a le mai introduce in PRTBUF.
;
PRTTICK:
06 OE LD B,MREDLMS ; in B numarul de linii din EDBUF
74E6 DD 21 6E38 LD IX,EDBUF+2 ; in IX adresa de inceput a textului
74E8 ; din prima linie
;
74EC 11 0011 LD DE,EDLEH ; in DE lungimea liniilor din EDBUF
74EF ;
74EF DD 7E FF LD A,(IX-1) ; octetul indicator al liniei se transfera in
74F2 A1 AND C ; A si cu masca de selectie se testeaza daca
;
74F3 28 17 JR Z,MEXTEDLN ; linia curenta face parte din bonul dorit
74F5 79 01 LD A,C ; daca nu,salt pentru avans la urmatoarea linie
74F6 FE 01 CP SYNTMASK ; se testeaza daca bonul in curs este bon de
; tip sinteza
74F8 20 0C JR NZ,NORMLINE ; daca nu,salt la rind normal
74FA DD 7E FE LD A,(IX-2) ; daca da,atunci se testeaza daca este rindul
74FD FE 86 CP 86H ; care contine zona SUM
74FF 20 05 JR NZ,NORMLINE ; daca nu,salt la rind normal
;
7501 7501 CALL SYNTTOTS ; daca da,inseamna ca trebuie sa imprimam toate
7504 18 06 JR NEXTEDLN ; totalurile de sortiment
;
7506 CD 7519 CALL TRANLINE ; salt pentru avans la urmatoarea linie
7509 CD 783A CALL PRTLINE ; in cazul unei linii normale
; se transfera linia in buferul de imprimare
; si se imprima
;
750C DD 19 ADD IX,DE ; se pozitioneaza IX la inceputul urmatoarelor
750E 10 DF DJNZ EDLINE ; text si daca mai sint linii in EDBUF,atunci
; salt inapoi
; la terminarea buferului EDBUF
7510 21 03E8 LD HL,EDBFRE
7513 3E 14 LD A,EDBTIME
7515 CD 77C3 CALL BEEP
7518 C9 RET

```



```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-34

;
;
;      Rutina TRANLINE
;
; Transfera o linie din EDBUF in PRIBUF. Primeste de la rutina apelanta in IX
; adresa la care incepe linia de transferat.
; Distrug: H,L
; Registrii utilizati:
; HL- adresa din EDBUF
; DE- adresa din PRIBUF
; BC- numarul de octeti de transferat
;
TRANLINE:
      PUSH BC      ; se salveaza registrii utilizati
      PUSH DE
      PUSH IX      ; adresa liniei se transfera din IX
      POP HL       ; in HL
      LD DE,PRIBUF+1 ; in DE adresa la care se transfera linia
      LD BC,EDLEN-2 ; in BC numarul de octeti de transferat
      LDIR
      POP DE
      POP BC
      RET
      PAGE
7519 C5
751A D5
751B DD E5
751D E1
751E 11 6E18
7521 01 000F
7524 ED B0
7526 D1
7527 C1
7528 C9

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-35

;
;
; Rutina SYNTTOTS
; Imprima toate totalurile de sortiment, in cadrul bonului de tip sinteza.
;
SYNTTOTS:
      PUSH      DE      ; se salveaza registrii utilizati
      PUSH      BC
      LD        C,0
      CALL     IMPLCODE ; se initializeaza zona CODE
      LD        B,100   ; se initializeaza numarul totalurilor

MSORTT:
      PUSH      BC      ; se salveaza numarul
      CALL     SORTADR  ; determina adresa totalului corespunzator co-
      LD        DE,PRTBUF+4 ; dului din CODE si transfera totalul,despa-
      CALL     BCDCI    ; chetat,in PRTBUF
      LD        HL,CODE ; codul din CODE se introduce in PRTBUF
      LD        DE,PRTBUF+1 ; inaintea totalului
      LD        BC,SLEN
      LDIR
      LD        A,ASTER ; se introduce "*" dupa total
      LD        (PRTBUF+15),A
      PRTLINE
      CALL     B,SLEN   ; se imprima linia formata
      LD        HL,CODE+SLEN-1 ; se incrementeaza codul din CODE ( in B
      CALL     EBCDINC ; lungimea,in HL adresa si cheama
      POP      BC      ; rutina de incrementare )
      DJNZ    WSORTT   ; se reface numarul,se decrementeaza si
                        ; daca nu am terminat,salt inapoi pentru
                        ; urmatorul total
      POP      BC
      POP      DE
      RET
      PAGE
7529      D5
752A      C5
752B      0E 00
752D      CD 739B
7530      06 64
7532
7533      C5
7536      CD 740F
753B      11 6E1B
7539      CD 7666
753C      21 6E57
753F      11 6E18
7542      01 0002
7545      ED B0
7547      3E 0D
7549      32 6E26
754C      CD 783A
754F      06 02
7551      21 6E58
7554      CD 75E7
7557      C1
7558      10 08
755A      C1
755B      D1
755C      C9

```



```

7575 ;
7576 ; Rutina SUBBCD
7577 ;
7578 ; Scade continutul buferului DATBCD din continutul buferului TMPBCD, rezultatul
757B ; formindu-se in TMPBCD. Indicatorul CY indica rutinei apelante daca rezultatul
757E ; scaderii este corect ( la rezultat negativ CY = 1 ).
7580 ; Distrage: A
7581 ; Registrii utilizati:
7582 ; DE- pentru adresarea locatiilor din TMPBCD
7583 ; HL- pentru adresarea locatiilor din DATBCD
7584 ; B - numarator
7585 ; A - rezultate partiale
7586 ; SUBBCD.
7587 ;
7588 ; PUSH BC
7589 ; DE
758A ; HL
758B ; DE, TMPBCD+BCDLEN-1 ; adresa ultimei locatii din TMPBCD
758C ; HL, DATBCD+BCDLEN-1 ; adresa ultimei locatii din DATBCD
758D ; B, BCDLEN ; numarul de octeti de adunat
758E ; A ; A = 0, CY = 0
758F ;
7590 ; SUBBYTE:
7591 ; LD A, (DE) ; octetul curent din TMPBCD se transfera in A
7592 ; SBC A, (HL) ; si se scade din el octetul curent din DATBCD
7593 ; DAA ; rezultatul se ajusteaza la 2 cifre BCD
7594 ; LD (DE), A ; si se transfera in TMPBCD
7595 ; DEC DE ; se trece la urmatoarele locatii din TMPBCD
7596 ; DEC HL ; si din DATBCD
7597 ; DJNZ SUBBYTE ; daca au mai ramas octeti, salt inapoi
7598 ; POP HL
7599 ; POP DE
7600 ; POP BC
7601 ; RET
7602 ; PAGE

```

```

;
;
;
; Rutina MULTBCD
;
; Este apelata din PRELPROC,daca indicatorul de inmultire este setat.
; In momentul apelului avem in TMPBCD inmultitorul,iar in DATBCD deinmultitul.
; Rutina trece inmultitorul in WORKBCD,aduce TMPBCD la 0 si executa adunarile
; repetate,in functie de cifrele inmultitorului.La sfirsit rezultatul final
; se trece din TMPBCD in DATBCD.
; Distruge: A,B,C,D,E,H,L
;

```

```

758D
7580 LD DE,WORKBCD ; se transfera inmultitorul din TMPBCD
7590 CALL TMPMOV ; in WORKBCD
7593 LD B,BCDLEN ; buferul TMPBCD se initializeaza cu 0
7595 LD 21,6E03 ; ( in B lungimea,in HL adresa,in C valoarea
7598 LD OE,00 ; si cheama rutina de initializare )
759A CD 774A CALL FILLBYTES
759D LD 06,05 ; in B lungimea buferelor implicate
759F LD OE,0A ; in C numarul de cifre ai operanzilor
75A1
75A4 LD 21,6E02 ; cifrele din WORKBCD se deplaseaza
CD 75C7 CALL MUL10 ; cu o pozitie la stinga ( cea mai semnificati-
; va intra in A )
75A7 LD E,A ; se salveaza
75AB XOR A ; A = 0
75A9 LD 21,6E07 ; cifrele din TMPBCD se deplaseaza cu
75AC CD 75C7 CALL HL,TMPBCD+BCDLEN -1 ; o pozitie la stinga ( in pozitia cea mai
; putin semnificativa intra 0 )
75AF LD 1C E
75B0
75B0 MULT: DEC E ; se aduna deinmultitul la rezultatul partial
75B1 JR 28,05 ; de cite ori indica cifra cea mai semnifica-
75B3 CD 755D CALL ADDRBCD ; tiva a inmultitorului
75B6 LD 18,F8 JR MULT
75B8
75B8 MULTENDT: DEC C ; se decrementeaza numaratorul cifrelor
75B9 JR NZ,SHIFTS ; daca nu am terminat inmultirea,salt inapoi

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-39

75BB      21 6E03      LD      HL,IMPBCD      ; rezultatul final al inmultirii
75BE      11 6E09      LD      DE,DATBCD+1    ; se transfera din IMPBCD in DATBCD,cele mai
75C1      01 0004      LD      BC,BCDLEN-1    ; putin semnificative 2 cifre pierzindu-se
75C4      ED B0      LDIR                      ; ( ramin numai 2 cifre zecimale )
75C6      C9      RET

;
;
; Rutina MUL10
; Deplaseaza la stinga cu o pozitie ( inmulteste cu 10 ) numarul din zona
; indicata de HL ( HL indica ultimul octet ).Cea mai semnificativa cifra trece
; in A.
; Distruge: A,H,L
; Registrii utilizati:
; B - numarator al octetilor
; HL - pentru adresarea zonei
;
MUL10:
M10:
PUSH      BC
RLD
DEC      HL
DJNZ     M10
POP      BC
RET
PAGE

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-40

;
; Rutina MULTOP
;
; Apelata in cazul actionarii tastei "*" dupa introducerea unui pret, rutina
; analizeaza pretul introdus si daca este corect, il transfera in buferul
; TMPBCD si seteaza indicatorul de inmultire.
MULTOP:
75CF          F5          PUSH      AF
75CF          CD 75F2     CALL     SYNTAX
75D0          20 00      JR        NZ,ENDMOP
75D3          CD 7650     CALL     EBCDBCD
75D5          21 6E08     LD       HL,DATBCD
75D8          CD 7705     CALL     MOVTMP
75DB          75DE      D9          SET     O,E
75DF          CB C3      SET     O,E
75E1          B9          EXX
75E2          CD 771F     CALL     CLBUFDP
75E5          F1          POP      AF
75E6          C9          RET
75E6          PAGE

ENDMOP:
; si se seteaza indicatorul de inmultire
; la sfirsitul rutinei se sterg KEYBUF si
; LEDBUF si se reface A

```

MACRO-80 5.80 15-Jun-86 PAGE 1-41

```

;
;
;
; Rutina EBCDINC
; Incrementeaza numarul ( in BCD extins ) din zona de memorie indicata de HL
; ( HL indica cifra cea mai putin semnificativa ).
; Distrug: A,B,H,L
; Registrii utilizati:
; B - numarul de octeti ai zonei de incrementat
; HL- pentru adresaarea octetilor zonei
; A - utilizat in operatii
EBCDINC:
5E7 INC (HL) ; se incrementeaza cifra curenta a numarului
5E8 LD A,(HL)
5E9 CP 10 ; si se testeaza daca s-a ajuns la 10
5EB RET NZ ; daca nu,operatia de incrementare s-a terminat
5EC LD (HL),0 ; daca da,se schimba 10 cu 0 si
5EE 2B DEC HL ; se trece la cifra mai semnificativa
5EF DJNZ EBCDINC
5F1 RET
PAGE
34
7F 0A
7E9 C0
7EC 36 00
7EE 2B
7EF 10 F6
7F1 C9

```



```

;
; Rutina SYNTAN
;
; Analizeaza pretul din KEYBUF si il transfera in EBCCD.La sfirsit pozitioneaza
; indicatorul Z pentru a indica rutinei apelante daca pretul a fost corect
; sau nu.
; Distruge: A,B,C,D,E,H,L,IX
; Registrii utilizati:
; A - la diferite operatii
; B - numarator al locatiilor buferului KEYBUF
; C - numarator al cifrelor zecimale din EBCCD
; D - indicator de eroare
; E - pentru salvarea din A
; HL- pentru adresarea locatiilor buferului KEYBUF
; IX- pentru adresarea partii zecimale a buferului EBCCD
;
; SYNTAN:

```

```

75F2 06 0A LD B,EBCCDLEN ; in B lungimea buferului EBCCD,
75F3 21 6E0D LD HL,EBCCD ; in HL adresa
75F4 0E 00 LD C,0 ; se initializeaza locatiile buferul cu 0
75F5 CD 774A CALL FILLBYTES ; in continuare HL va adresa locatiile din
75F6 21 6E29 LD HL,KEYBUF ; KEYBUF, in B lungimea buferului
75F7 06 08 LD B,BUFLEN ; D va fi indicatorul de eroare
7601 16 00 LD D,0 ; se cauta in KEYBUF,de la stinga,prima locatie
7603 CD 78C1 CALL SRCMBLK ; care nu contine spatiu
7606 5F A E,A ; se salveaza octetul citit in E si
7607 CB BF RES 7,A ; se reseteaza bitul indicator de punct zecimal
7609 FE 20 CP BLANK ; daca a ramas spatiu,inseamna ca pretul nu are
760B 2B 17 JR Z,DECPART ; parte intrega,deci salt la analiza partii
; zecimale
;
760D INTPART: ; daca nu,incepe analiza partii intregi
760E CALL STOREINT ; prima cifra se memoreaza in EBCCD
7610 TIMTEND:
7611 7B LD A,B ; se testeaza daca numaratorul locatiilor lui
7612 B7 OR A ; KEYBUF a ajuns la 0;daca da,analiza s-a
7613 2B 2C JR Z,FORMMES ; terminat si salt la formarea mesajului
7614 7B LD A,E ; se reface octetul citit si

```

MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-43
7615	CB 7F		BIT	7,A
7617	20 0B		JR	WZ,DECPART
7619	5E		LD	E,(HL)
761A	23		INC	HL
761B	05		DEC	B
761C	7B		LD	A,E
761D	CB BF		RES	7,A
761F	CD 76E0		CALL	STOREINT
7622	18 EC		JR	TINTEND
7624	DD 21 6E15		DECPART:	
7628	0E 02		LD	IX,EBCD+BUFLEN
762A	5E		LD	C,2
762B	23		INC	E,(HL)
762C	CB 7B		BIT	HL
762E	28 04		JR	Z,WITHOUTP
7630	16 01		LD	D,1
7632	18 0C		JR	FORMMES
7634	79		LD	A,C
7635	B7		OR	A
7636	28 06		JR	Z,TDECEMD
7638	DD 73 00		LD	(IX+0),E
763B	DD 23		INC	IX
763D	0D		DEC	C
763E	10 EA		TDECEMD:	
7640	7A		DJNZ	NEXTDEC
7641	B7		LD	A,D
7642	C9		OR	A
			RET	
			PAGE	

; se testeaza bitul indicator al punctului
; daca este 1,atunci analiza partii intregi
; s-a terminat si salt la partea zecimala
; daca a fost 0,se ia un nou octet din KEYBUF
; se decrementeaza numaratorul octetilor
; octetul citit se transfera in A
; se reseteaza bitul indicator de punct zecimal
; si se memoreaza cifra in EBCD
; IX va adresa partea zecimala din EBCD,iar
; C va fi numaratorul cifrelor zecimale
; se ia un nou octet din KEYBUF
; se testeaza bitul indicator de punct zecimal
; daca nu contine punct,salt
; daca da,inseamana ca sint mai multe puncte in
; pret,cea ce este eronat,deci se seteaza
; indicatorul de eroare si salt la formare
; mesaj
; se testeaza daca numaratorul cifrelor zecima-
; le este 0;daca da,inseamna ca cifra nu face
; parte din primele 2 cifre zecimale,deci nu
; se retine
; in caz contrar se memoreaza cifra
; si se decrementeaza numaratorul cifrelor
; zecimale
; daca KEYBUF mai are cifre neanalizate,salt
; inapoi
; indicatorul de eroare in A si
; se pozitioneaza indicatorul Z

```

;
;
; Rutina PRELPROC
; Impacheteaza pretul din buferul EBCD in buferul DATBCD si daca indicatorul
; de inmutare este setat, atunci executa inmutarea. La sfirsitul rutinei
; in DATBCD se gaseste numarul care trebuie adunat la totalul pe sortiment
; si la totalul clientului.
;

```

```

7643          CD 7650          ; pretul din EBCD se impacheteaza in DATBCD
7643          D9              ;
7646          EXX             ; testeaza indicatorul de inmutare ( pozitio-
7647          CB 43           ; neaza indicatorul Z ),
7649          CB 83           ; dupa care il reseteaza ( Z nu mai este
764B          D9              ; afectat )
764C          CA 758D         ; daca indicatorul a indicat inmutare, se
764F          C9              ; executa
                                RET
                                PAGE

```

```

;
;
;
; Rutina EBCDBCDC
;
; Pretul din buferul EBCDC ( in BCD extins ) se impacheteaza si se transfera
; in buferul DATBCDC.
; Distrug: A,B,D,E,H,L
; Registrii utilizati:
; HL- adresa locatiei curente din EBCDC
; DE- adresa locatiei curente din DATBCDC
; B - numarator al octetilor din DATBCDC
;
EBCDBCDC:
LD HL,EBCDC ; in HL adresa buferului EBCDC
LD DE,DATBCDC ; in DE adresa buferului DATBCDC
LD B,BCDLEN ; in B numarul de octeti de format in DATBCDC

PAGEBYTE:
LD A,(HL) ; prima cifra din cele doua care vor intra in
INC HL ; octetul curent a buferului DATBCDC se
RLCA ; transfera in A pe bitii 7-4
RLCA
RLCA
RLCA
RRD
LD (DE),A ; a doua cifra se transfera in A pe bitii 3-0
INC HL ; octetul format se memoreaza in DATBCDC
INC DE
DJNZ PAGEBYTE ; daca nu am terminat,salt inapoi
RET
PAGE

```

```

7650 21 6E0D
7650 11 6E0B
7656 06 05
7658 7E
7659 23
765A 07
765B 07
765C 07
765D 07
765E ED 67
7660 12
7661 23
7662 13
7663 10 F3
7665 C9

```

```

;
;
; Rutina BCDCI
;
; Despacheteaza numarul de la adresa indicata de HL in cod intern, la adresa
; indicata de DE, introduce punctul zecimal si inlocuieste zerourile
; nesemnificative cu spatii.
; Distrug: A,B,C,D,E,H,L
; Registrii utilizati:
; HL- pentru adresarea zonei sursa in timpul despachetarii si a zonei
; ce contine numarul despachetat la introducerea punctului zecimal
; la inlocuirea zerourilor nesemnificative
; DE- pentru adresarea zonei destinatie in timpul despachetarii
;
;

```

```

7666 CD 7705 CALL MOVTMP ; se transfera numarul de despachetat in
7666 21 6E03 LD HL,TMPBCD ; TMPBCD si in HL adresa buferului
7669 06 05 LD B,BCDLEN ; in B numarul de octeti de despachetat
766E 0E FF LD C,OFFH ;
7670 AF XOR A ; A = 0 si indicatorii pozitionati
7671 D5 PUSH DE ; se salveaza adresa la care se formeaza
; numarul in cod intern
7672
7672 ED 6F RLD ; cifra mai semnificativa a octetului curent
7674 12 LD (DE),A ; din numarul de despachetat se transfera in
7675 13 INC DE ; zona destinatie
7676 AF XOR A ; A = 0 si se reface cifra mai putin semnifi-
7677 ED 67 ERD ; cativa in octetul curent din numarul de
7679 ED A0 LDI ; despachetat si se transfera in zona
; destinatie
767B 10 F5 DJNZ BCDC11 ; daca nu am terminat, salt inapoi
767D 01 0002 LD BC,2 ; in BC numarul cifrelor zecimale,
7680 62 LD H,D ; si aceste doua cifre se deplaseaza cu o
7681 6B LD L,E ; pozitie la dreapta pentru a face loc
7682 2B DEC HL ; punctului zecimal
7683 ED 8B LDDR ;
7685 23 INC HL ;
7686 36 0A LD (HL),POINT ; se introduce punctul zecimal

```

	MACRO-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-47	
7688	E1			POP	HL	; se reface adresa zonei destinate
7689	06 07			LD	B, BUFLN-1	; in B numarul maxim posibil de zerouri
768B	2B			DEC	HL	; nesemnificative de inlocuit
768C				CHANGE:		
768C	23			INC	HL	; se testeaza daca octetul curent contine 0
768D	7E			LD	A, (HL)	; daca nu, se revine in rutina apelanta
768E	B7			OR	A	; daca da, se inlocuieste cu spatiu si
768F	C0			RET	NZ	; daca mai avem octeti de testat, salt inapoi
7690	36 20			LD	(HL), BLANK	
7692	10 F8			DJNZ	CHANGE	
7694	C9			RET		
				PAGE		

```

7695 ;
7696 ;
7697 ;
7698 ; Rutina STORENUM
7699 ;
7700 ; Introduce in buferul de tastatura KEYBUF cifra sau punctul primit in A.
7701 ; In KEYBUF cifrele sint reprezentate in cod intern, iar punctul prin
7702 ; setarea bitului cel mai semnificativ al octetului corespunzator.
7703 ; Nu distruge nici un registru.
7704 ; Registrii utilizati:
7705 ; A - cifra sau punctul ( de la rutina apelanta )
7706 ; DE- pentru adresarea locatiilor buferului
7707 ; HL- - I -
7708 ; BC- numarator la deplasarea continutului cu o pozitie la stinga
7709 ;
7710 ; STORENUM:
7711 ; PUSH BC ; se salveaza registrii utilizati
7712 ; PUSH DE
7713 ; PUSH HL
7714 ; CP POINT ; trebuie introdus PUNCT ?
7715 ; JR Z,STPOINT ; daca nu,trebuie introdus o cifra
7716 ; LD DE,KEYBUF ; continua buferului se deplaseaza cu o
7717 ; LD HL,KEYBUF+1 ; pozitie la stinga ( cel mai semnificativ
7718 ; LD BC,BUFLEN-1 ; octet se pierde ); la sfirsitul deplasarii
7719 ; LD DIR ; in DE adresa celui mai putin semnificativ
7720 ; LD (DE),A ; octet, in care se introduce noua cifra si
7721 ; JR ENDST ; salt la sfirsit
7722 ; STPOINT:
7723 ; LD HL,KEYBUF+BUFLEN-1 ; daca punct, se seteaza bitul 7 al
7724 ; SET 7,(HL) ; celui mai putin semnificativ octet
7725 ; ENDST:
7726 ; POP HL
7727 ; POP DE
7728 ; POP BC
7729 ; RET
7730 ; se refac registrii salvati
7731 ;
7732 ; PAGE

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-49

;
; Rutina DISPNUM
;
; Introduce in buferul de afisaj LEDBUF cifra sau punctul primit in A.
; In LEDBUF cifrele sint reprezentate in cod de 7 segmente, iar punctul prin
; resetarea bitului cel mai semnificativ al octetului corespunzator, deci in
; forma in care se trimit la portul LEDPORT.
; Nu distruge nici un registru.
; Registrii utilizati:
; A - cifra sau punctul ( de la rutina apelanta )
; DE, HL - pentru adresarea locatiilor buferului
; BC - numarator la deplasarea continutului cu o pozitie la stinga
; si la determinarea adresei codului de 7 segmente al cifrei noi
DISPNUM:
        PUSH AF
        PUSH BC
        PUSH DE
        PUSH HL
        CP POINT
        JR Z, DPOINT
;
; trebuie introdus PUNCT ?
; daca da, salt la secventa de memorare PUNCT
; daca nu, trebuie introdus o cifra
; continutul buferului se deplaseaza cu o
; pozitie la stinga ( cel mai semnificativ
; octet se pierde ); la sfirsitul deplasarii
; in DE adresa celui mai putin semnificativ
; octet, iar BC = 0
; in HL adresa generatorului de cifre pe 7
; segmente, iar in BC cifra ( B = 0 )
; se calculeaza adresa codului cifrei ( in HL )
; si codul se transfera in LEDBUF
; salt la sfirsit
DPOINT: LD HL, LEDBUF+BUFLEN-1
        RES 7, (HL)
; celui mai putin semnificativ octet
EMDDP: POP HL
        POP DE
        POP BC
        POP AF
        RET

```



```

;
;
; Rutina STORDISP
;
; Introduce cifra sau punctul primit de la rutina apelanta prin A in buferele
; KEYBUF si LEDBUF.
; Nu distruge nici un registru.
STORDISP: CALL STORENUM ; in KEYBUF
          CALL DISPNUM ; in LEDBUF
          RET
;
; Rutina STOREINT
;
; Memoreaza cifra primita de la rutina apelanta prin A in EBCD, in pozitia cea
; mai putin semnificativa a intregilor.
; Nu distruge nici un registru.
; Registrii utilizati:
; A - contine cifra de introdus in EBCD
; HL- indica adresa sursa la deplasarea spre stanga
; DE- indica adresa destinatie la deplasare
; BC- numarator la deplasare
;
STOREINT: PUSH BC ; se salveaza registrii utilizati
          PUSH DE
          PUSH HL
          LD DE,EBCD ; cifrele introduse anterior in partea intreaga
          LD HL,EBCD+1 ; a buferului se deplaseaza cu o pozitie la
          LD BC,EBCDLEN-3 ; stanga ( cea mai semnificativa se pierde )
          LDIR
          LD (DE),A ; se introduce noua cifra
          POP HL
          POP DE
          POP BC
          RET
          PAGE
76D9 CD 7695
76DB CD 76B3
76DF C9
76E0 C5
76E1 D5
76E2 E5
76E3 11 6E0D
76E6 21 6E0E
76E9 01 0007
76EC ED B0
76EE 12
76EF E1
76F0 D1
76F1 C1
76F2 C9

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-51

;
;
; Rutina DISPSUM
; Transfera in buferul de afisaj LEDBUF numarul continut de buferul PRIBUF.
; Distrug: A,B,H,L
; Registrii utilizati:
; HL - pentru adresarea buferului PRIBUF
; B - numarator
; A - la transmiterea cifrei de afisat rutinei DISPSUM
;
DISPSUM:
21 6E1B      LD      HL,PRIBUF+4      ; adresa la care incepe numarul de afisat
06 0B      LD      B,BUFLEN+2+1    ; in B numarul de octeti
CD 78C1     CALL   SRCNBLK        ; se cauta primul octet care nu contine spatiu
76FB      DEC   HL              ; ( la revenirea din SRCNBLK HL indica deja
76FC      INC   B                ; octetul urmat,de aceea sr decrementeaza )

DISP1:
7E         LD      A,(HL)        ; se transfera cifra curenta a numarului in A
CD 78B3     CALL   DISPNUM        ; si se introduce in buferul de afisaj
7701      INC   HL              ;
7702      DJNZ  DISP1          ; daca mai sint cifre de transferat,salt inapoi
7704      RET                   ;
PAGE

```

```

;
;
;
; Rutina MOVTMP
;
; Transfera continutul zonei indicate de HL in TMPBCD.
; Distruge: B,L
; Registrii utilizati:
; HL- pentru adresarea zonei sursa
; DE- pentru adresarea zonei destinatie ( TMPBCD )
; BC- numarul de octeti de transferat
MOVTMP:
C5          PUSH  BC           ; se salveaza registrii utilizati
C9          PUSH  DE           ; in DE adresa buferului TMPBCD,iar
C9          LD    DE,TMPBCD    ; in BC lungimea buferului
C9          LD    BC,BCDLEN    ; se executa transferul
C9          LDIR
C9          POP   DE
C9          POP   BC
C9          RET
;
;
; Rutina TMPMOV
;
; Transfera continutul buferului TMPBCD la adresa indicata de DE
; Distruge: D,E
; Registrii utilizati:
; HL- pentru adresarea zonei sursa ( TMPBCD )
; DE- pentru adresarea zonei destinatie
; BC- numarul de octeti de transferat
TMPMOV:
C5          PUSH  BC           ; se salveaza registrii utilizati
C9          PUSH  HL           ; in HL adresa,iar
C9          LD    HL,TMPBCD    ; in BC lungimea buferului TMPBCD
C9          LD    BC,BCDLEN    ; se executa transferul
C9          LDIR
C9          POP   HL
C9          POP   BC
C9          RET

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-53

;
;
; Rutina CL0UFDP
;
; Sterge buferele KEYBUF si LEDBUF, introducind in ele spatii.
; Nu distruge nici un registru.
CLBUFDP: CALL CLKEYBUF ; se sterge KEYBUF
          CALL CLDISP  ; se sterge LEDBUF
          RET

;
; Rutina CLKEYBUF
;
; Sterge buferul KEYBUF, introducind spatii.
; Nu distruge nici un registru.
; Registrii utilizati:
; HL- pentru adresarea buferului
; B - Ca numarator al locatiilor buferului
; C - contine valoarea de introdus
;
CLKEYBUF: PUSH BC ; se salveaza registrii utilizati
          PUSH HL
          LD B,BUFLEN ; in B lungimea buferului
          LD HL,KEYBUF ; in HL adresa de inceput
          LD C,BLANK ; in C valoarea de introdus, adica spatiu
          CALL FILLBYTES ; si se apeleaza rutina de initializare
          POP HL
          POP BC
          RET
          PAGE
771F
771F CD 7726
7722 CD 7735
7725 C9

7726 C5
7727 E5
7728 06 08
772A 21 6E29
772D 0E 20
772F CD 774A
7732 E1
7733 C1
7734 C9

```

```

; Rutina CLDISP
;
; Sterge, introducind spatii, buferul LEDBUF de afisaj.
; Nu distruge nici un registru.
; Registrii utilizati:
; HL - pentru adresaarea buferului
; B - lungimea buferului
; C - contine valoarea ce se introduce in bufer
CLDISP:
    PUSH BC ; se salveaza registrii utilizati
    PUSH HL
    LD B, BUFLEN ; in B lungimea buferului
    LD HL, LEDBUF ; in HL adresa de inceput
    LD C, BLKDISP ; in C spatiu de afisaj ( segmentele stinse )
    CALL FILLBYTES ; se apeleaza rutina de initializare
    POP HL
    POP BC ; se refac registrii salvati
    RET

; Rutina CLEARCOD
;
; Sterge buferele KEYBUF si LEDBUF si reinitializeaza numaratorul cifrelor
; codului. Distruge: B
; Registru utilizat: B - numarator al cifrelor codului
CLEARCOD:
    CALL CLBOFDP ; se sterg KEYBUF si LEDBUF
    LD B, SCLEM+1 ; se reinitializeaza numaratorul
    RET

; Rutina FILLBYTES
;
; Initializeaza o zona de memorie ce incepe la adresa data de HL, avind lungimea
; indicata de B, cu valoarea continuta de C. Distruge: B, H, L
FILLBYTES:
    LD (HL), C ; se transfera continutul lui C in locatia
    IMC HL ; curenta si se trece la urmatoarea locatie
    DJNZ FILLBYTES
    RET

```

7735 C5
7736 E5
7737 06 08
7739 21 6E31
773C 0E FF
773E CD 774A
7741 E1
7742 C1
7743 C9

7744
7744 CD 771F
7747 06 03
7749 C9

774A
774A 71
774B 23
774C 10 FC
774E C9

```

774F OE OE
774F LD C,INREDLMS ; in C numarul de linii de transferat
7751 11 78F9 LD DE,MESSAGE ; in DE adresa de inceput a zonei MESSAGE
7754 21 6E39 LD HL,EDBUF ; in HL adresa de inceput a zonei EDBUF
7757 1A LD A,(DE) ; se ia primul octet din MESSAGE
7758 LD B,EDLLEN ; in B lungimea unei linii
775A LD (HL),A
775B INC DE ; octetul curent se transfera in EDBUF
775C INC HL
775D DEC B
775E 1A LD A,(DE) ; se decrementeaza numarul octetilor
775F CB 7F BIT 7,A ; si se testeaza daca bitul 7 este 1
7761 28 F7 JR Z,EXPCRS ; daca nu,salt inapoi la transfer
7763 LD (HL),BLANK ; daca da,urmeaza expansiunea cu spatii
7765 23 INC HL ; in pozitiiile ramase se introduc spatii
7766 10 FB DJNZ EXPSPAC
7768 0D DEC C
7769 20 ED JR NZ,EXPLINE ; se decrementeaza numarul liniilor si
776B 21 6E9E LD HL,SUM+11 ; daca mai sint linii,salt inapoi
776E 36 0D LD (HL),ASTER ; dupa expansiune se introduce "*" in EDBUF
7770 RET PAGE
;
; Rutina EXPAND
;
; Transfera mesajele din EPROM ( MESSAGE ) in RAM ( EDBUF ) expandind prin
; completare cu blankuri fiecare linie pina la lungimea de 15 caractere.
; Distruge: A,B,C,D,E,H,L
; Registrii utilizati:
; HL- pentru adresarea zonei EDBUF
; DE- pentru adresarea zonei MESSAGE
; C - numarul de linii de transferat
; B - numarul de octeti ai unei linii
;
EXPAND: LD C,INREDLMS ; in C numarul de linii de transferat
LD DE,MESSAGE ; in DE adresa de inceput a zonei MESSAGE
LD HL,EDBUF ; in HL adresa de inceput a zonei EDBUF
LD A,(DE) ; se ia primul octet din MESSAGE
LD B,EDLLEN ; in B lungimea unei linii
LD (HL),A
INC DE ; octetul curent se transfera in EDBUF
INC HL
DEC B
LD A,(DE) ; se decrementeaza numarul octetilor
BIT 7,A ; si se testeaza daca bitul 7 este 1
JR Z,EXPCRS ; daca nu,salt inapoi la transfer
LD (HL),BLANK ; daca da,urmeaza expansiunea cu spatii
INC HL ; in pozitiiile ramase se introduc spatii
DJNZ EXPSPAC
DEC C
JR NZ,EXPLINE ; se decrementeaza numarul liniilor si
LD HL,SUM+11 ; daca mai sint linii,salt inapoi
LD (HL),ASTER ; dupa expansiune se introduce "*" in EDBUF
RET PAGE

```

17. PROGRAM COMENTAT

```

;
;
; Rutina INKEY
; Citește o tasta de la tastatura.
;
;
; INKEY:
7771      PUSH  HL      ; se salveaza registrii utilizati
7772      PUSH  BC
7773      LD    A,R
7774      AND   7
7775      AND   07
7776      ADD   87
7777      BC,KEYTAB
7778      LD    L,A
7779      LD    H,0
7780      ADD  HL,BC
7781      LD    B,(HL)
7782      INC  HL
7783      LD    L,(HL)
7784      LD    C,SYSLIM
7785      IN   A,(C)
7786      CPL
7787      AND  MASK1
7788      JR   Z,NOKEY
7789      LD   B,SHIFTM
7790      DEC  B
7791      JR   Z,TSHIFT
7792      SRL  A
7793      JR   S,SHIFTA
7794      CP   3
7795      JR   NZ,OTASTA
7796      DEC  A
7797      OTASTA:
7798      ADD  A,L

```

; se genereaza aleator un numar intre 0 si 7
; pentru a incepe testarea liniilor
; pe baza numarului generat se selecteaza din
; KEYTAB masca liniei (se transfera in B) si
; valoarea codului daca linia ar fi activa
; (se transfera in L)

; in C adresa portului de intrari
; se citește portul
; se completeaza valoarea citita si
; se selecteaza liniile KYBD
; daca sint inactive,salt la avans de linie
; daca sint active,se cadreaza rezultatul la
; dreapta prin deplasari repetate,numarul de
; deplasari fiind controlat de registrul B

; se testeaza daca nu sint actionate ambele
; taste de pe linie
; daca nu,salt
; daca da,una se elimina
; se formeaza codul tastei adunind la valoarea
; citita codul corespunzator liniei si se

MACR0-80	5.80	15-Jun-86	PAGE	1-57
779A	F5		PUSH	AF
779B	01 0090		LD	BC,SY SIN
779E	ED 78		ASTEPT:	
779E	ED 78		IN	A,(C)
77A0	2F		CPL	
77A1	E6 0C		AND	MASK1
77A3	20 F9		JR	NZ,ASTEPT
77A5	F1		POP	AF
77A6	C1		POP	BC
77A7	E1		POP	HL
77A8	C9		RET	
77A9				
77A9	2C		INC	L
77AA	2C		IMC	L
77AB	CB 00		RLC	B
77AD	3B D5		JR	C,NXTLIN
77AF	2E FF		LD	L,-1
77B1	1B D1		JR	NXTLIN
77B3				
77B3	FE FF		DB	1111110B,OFFH
77B5	FD 01		DB	1111101B,01H
77B7	FB 03		DB	1111011B,03H
77B9	F7 05		DB	1110111B,05H
77BB	EF 07		DB	1101111B,07H
77BD	DF 09		DB	1101111B,09H
77BF	BF 0B		DB	1011111B,0BH
77C1	7F 0D		DB	0111111B,0DH
			PAGE	

; salveaza valoarea formata
 ; in programul apelant se revine numai dupa ce
 ; se ridica tasta

 ; se refac codul tastei si registrii utilizati

 ; daca tastele liniei curente nu sint active
 ; se trece la urmatoarea linie,shimbind
 ; codul liniei curente si masca

 ; daca nu mai sint linii netestate,se revine
 ; la prima din dreapta


```

;
;
; Rutina BEEP
;
; Este rutina generatoare de sunet.
; Distruge: A,H,L
; Registrii utilizati:
; HL- contine frecventa in Hz
; A - contine un numar proportional cu durata D
;
; BEEP:
77C3          PUSH   BC           ; se salveaza registrii
77C3          PUSH   DE
77C4          PUSH   HL
77C5          SCF
77C6          CCF
77C7

77C8          1F
77C9          67
77CA          3E 00
77CC          1F
77CD          6F

; TIME = D * 128
; ( se calibreaza durata tonului )
77C8          RRA
77C9          LD     H,A
77CA          LD     A,O
77CC          RRA
77CD          LD     L,A           ; HL = A * 128

; NCYCLE = ONEHZ / F
; ( se calculeaza numarul de temporizari elementare )
77CE          E3
77CF          11 61A8
77D2          EB
77D3          CD 7805

; MRIMP = TIME / MCYCLE
; ( se calculeaza numarul de impulsuri de frecventa F ce vor fi generate pentru
; a se obtine durata D )
77D6          E3
77D7          D1
77D8          DS

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE 1-59
77D9      CD 7821
77DC      03
          ; NRIMP = TIME / MCYCLE, NRIMP in BC
          ; se evita BC = 0
77DD      D1
77DE      CD 77E4
          ; Se emite sunetul
          POP DE
          CALL SIM6
77E1      D1
77E2      C1
77E3      C9
          ; se emit NRIMP ( BC ) impulsuri cu durata
          ; data de MCYCLE ( DE )
          ; se refac registrii salvati
          ;
          ; Rutina SIM6
          ; Subrutina de emitere a sunetului. Primeste in BC numarul de impulsuri de emis
          ; ( NRIMP ), in DE durata unui impuls ( MCYCLE ).
          ; In dreptul instructiunilor numarui de stari necesare executiei.
          ;
SIM6:
77E4      D5
77E4      PUSH DE
77E5      SING1:
          LD A, (WITNESS)
          ; se salveaza MCYCLE
          ; (13) se foloseste celula maror a portului
          ; de iesire
          SET BEEPBIT, A
          POP DE
          PUSH DE
          OUT (SYSOUT), A
          CALL DELAYO
          LD A, (WITNESS)
          RES BEEPBIT, A
          POP DE
          PUSH DE
          OUT (SYSOUT), A
          CALL DELAYO
          DEC BC
          LD A, C
          OR B
          JP NZ, SING1
          POP DE
          RET
          ; (10)
          ; (10)
          ; (11)
          ; 17+DE*50+10
          ; (13)
          ; (8)
          ; (10)
          ; (10)
          ; (11)
          ; 17+DE*50+10
          ; (6) NRIMP = NRIMP - 1
          ; (4)
          ; (4)
          ; (10)
77E8      CB FF
77EA      D1
77EB      B5
77EC      D3 90
77EE      CD 7817
77F1      3A 6F27
77F4      CB BF
77F6      D1
77F7      D5
77F8      D3 90
77FA      CD 7817
77FD      0B
77FE      79
77FF      B0
7800      C2 77E5
7803      B1
7804      C9

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-60

;
; Rutina COMPUTE
; Rutina de impartire cu rotunjirea citului.Primeste de la rutina apelanta
; in HL deimpartitul,iar in DE impartitorul si returneaza in HL citul
; rotunjit.
COMPUTE: CALL DIVIDE
          PUSH BC ; se salveaza citul nerotunjit
          ADD HL,HL ; se dubleaza restul
          CALL COMP ; daca restul dublat este mai mic decat
          POP HL ; impartitul,atunci citul nu se schimba
          RET C
          INC HL ; altfel,el este incrementat,rotunjindu-se
          RET ; rezultatul

;
; Rutina COMP
;
; Compara registrii DE si HL.Indicatorul CY setat indica DE > HL.
COMP: OR A ; se reseteaza CY
      PUSH HL
      SBC HL,DE ; CY = 1,daca DE > HL
      POP HL
      RET

;
; Rutina DELAYO
;
; Asigura decrementarea variabilei MCYCLE de la o valoare initiala la 0,
; astfel incit fiecare iteratie sa dureze 50 tacti procesor.
; DELAYO: DEC DE ; (6)
; JR DELAY1 ; (12) salt de temporizare
DELAY1: JR DELAY2 ; (12) salt de temporizare
DELAY2: LD A,E ; (4) se testeaza daca DE = 0
; D ; (4)
; JR NZ,DELAYO ; (12) daca nu,salt inapoi
; RET
7805 CD 7821
7808 C5
7809 29
780A CD 7811
780D E1
780E DB
780F 23
7810 C9

7811 B7
7812 E5
7813 ED 52
7815 E1
7816 C9

7817 B8
7818 18 00
781A 18 00
781C 7B
781D B2
781E 20 F7
7820 C9

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE 1-61
;
; Rutina DIVIDE
; Calculeaza MRIMP = TIME / MCYCLE
;
DIVIDE: LD A,H ; se transfera deinpartitul in registrii de
        LD C,L ; lucru A si C
        LD HL,O ; se initializeaza restul
        LD B,10H
; shift left
;
; DIVIDO: RL C
        RLA
        ADC HL,HL
; divint
;
; SBC HL,DE
        JR NC,DIVID1
        ADD HL,DE
DIVID1: CCF
; N = M - 1
; DJNZ DIVIDO
; shift left
;
        RL C
        RLA
        LD B,A
        RET
PAGE
; octetul superior al citului se transfera
; in A

```

```

783A
783A      F5
783B      C5
783C      D5
783D      E5
783E      CD 7881
7841      DB 90
7841      CB 7F
7843      20 FA
7845      1E 70
7847      CD 78A6
7849      CD 7869
784C      1E 80
784F      CD 78A6
7851      CD 7869
7854      06 12
7857      21 6E17
7859      OE 20
785C      CD 774A
785E      CD 78B6
7861      E1
7864      D1
7865      C1
7866      F1
7867      C9
7868

;
;
;
;
; Rutina PRTLINE
;
; Imprima continutul buferului PRIBUF pe ambele bonuri, iar la terminarea
; imprimarii sterge PRIBUF, introducind spatii
;
PRTLINE:
      PUSH AF
      PUSH BC
      PUSH DE
      PUSH HL
      CALL MOTON
      WAITPOZ:
      IN A,(SYSIN)
      BIT CARLIMIT,A
      JR NZ,WAITPOZ
      LD E,IMERTDEL
      CALL DELAY
      CALL PRT18C
      LD E,BTUTDEL
      LD DELAY
      CALL PRT18C
      LD B,PRTLEN
      LD HL,PRIBUF
      LD C,BLANK
      CALL FILLBYTES
      CALL MOTOFF
      POP HL
      POP DE
      POP BC
      POP AF
      RET PAGE
; se salveaza registrii
;
; se comanda pornirea motorului imprimantei
;
; se asteapta trecerea din 1 in 0 a semnalului
; CARLIMIT,cea ce indica atingerea pozitiei in
; care poate sa inceapa imprimarea
; pentru a elimina inertia de la inceputul cursei
; se executa o intirziere
; se imprima PRIBUF pe bonul clientului
; intirziere pentru ca capul de imprimare sa
; ajunga la bonul de control
; se imprima PRIBUF pe bonul de control iar la
; sfirsit se reinitializeaza cu spatii
; ( in B lungimea zonei, in HL adresa
; in C octetul de introdus si
; se cheama rutina ce umple zona specificata )
; se comanda oprirea motorului imprimantei
; se refac registrii salvati

```

Rutina PRT18C

```

;
;
;
; Rutina PRT18C
; Imprima continutul buferului PRTBUF ( 18 caractere ) pe bonul la inceputul
; caruia se afla capul de imprimare ( imprimare de la dreapta la stanga ).
; Distrug: B,E,IY,D
; Registrii utilizati:
; B - numarul caracterelor
; IY - adreseaza locatia curenta din PRTBUF
; E - pentru a transmite caracterul de tiparit rutinei PRTCHAR
; si ca parametru pentru rutina DELAY

```

PRT18C:

```

7869          FD 21 6E2B
786D          06 12
786F
786F          FD SE 00
7872          CD 787F
7875          1E 05
7877          CD 78A6
787A          FD 2B
787C          10 F1
787E          C9

          LD IY,PRTBUF+17 ; se initializeaza IY cu adresa ultimei locatii
          LD B,PRTLEN    ; din PRTBUF, iar B cu lungimea buferului

          LD E,(IY+0)
          CALL PRTCHAR    ; se transfera caracterul curent din PRTBUF in E
          LD E,BTUCHDEL   ; si se apeleaza rutina de imprimare caracter
          CALL DELAY      ; in E parametru de intrziere
          DEC IY          ; intrziere de 1,5 ms intre caractere
          PCHAR          ; se trece la urmatoarea locatie din PRTBUF
          DJNZ RET       ; si daca mai sint caractere de tiparit, salt inapoi
          PAGE

```

17. PROGRAM COMENTAT

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-64

;
;
;
; Rutina PRTCHAR
;
; Imprima caracterul primit de la rutina apelanta in registrul E.
; Distruge: A,D,H,L
; Registrul utilizati:
; A - pentru a transmite coloana curenta din caracter rutinei de imprimare
;   a unei coloane
; B - indica rutinei ADDD numarul de adunari de efectuat si numara coloanele
;   de tiparit ale caracterului
; HL- pentru a adresa locatiile ce contin coloanele caracterului
; E - transmite caracterul de tiparit
; D - pentru a avea codul caracterului pe 16 biti

PRTCHAR:
      PUSH  BC
      LD    HL,PRTGEN
      LD    B,5
      LD    D,0
      CALL ADDD
      LD    B,5

      PCOL:
      LD    A,(HL)
      CALL PRTCOL
      INC  HL
      DJNZ PCOL
      POP  BC
      RET

      PAGE
578F
787F      C5
7880      21 7976
7883      06 05
7885      16 00
7887      CD 7436
788A      06 05
788C
788D      7E
788E      CD 7895
7890      23
7891      10 F9
7893      C1
7894      C9

```

```

;
;
; Rutina PRTCOL
;
; Imprima o coloana dintr-un caracter,cu intirzierile corespunzatoare.
; Rutina apelanta transmite coloana prin A.
; Distruge: A,D,E
; Registrii utilizati:
; A - pentru a transmite comenzile la portul acelor
; E - ca parametru pentru rutina DELAY
; D - utilizat de rutina DELAY
;
; PRTCOL:
7895      D3 B0      (PRTPORT),A      ; coloana primita se trimite la portul acelor
7896      1E 01      E,SEDEL      ; intirziere de ace active,
7897      CD 78A6     CALL      ; de 300 microsecunde
7898      3E 80      LD A,RESHEAD ; comanda de ridicare a acelor
7899      D3 B0      OUT (PRTPORT),A ; se trimite la port
7900      1E 04      LD E,REDEL     ; intirziere de ace resetate,
7901      CD 78A6     CALL      ; de 1200 microsecunde
7902      C9          RET
7903
;
; Rutina DELAY
;
; Realizeaza o intirziere de ( 5,6 x BASEDEL x valoarea din E ) microsecunde.
; Distruge: D,E
; Registrii utilizati:
; E - parametru de intirziere trimis de rutina apelanta
; D - numarator de intirziere
;
; DELAY:
78A6      16 35     LD D,BASEDEL ; valoarea de decrementat pentru intirzierea
78A7      15        DEC D ; de baza ( 300 microsecunde )
78A8      C2 78A8   JP NZ,DEL ; (4) se decrementeaza D
78A9      1D        DEC E ; (10) pina cind devine 0
78AA      C2 78A6   JP NZ,DELAY ; (4) se decrementeaza E; daca nu s-a ajuns
78AB      C9          RET ; (10) la 0, se revine la un nou ciclu a lui D
78AC
78AD
78AE
78AF
78B0

```



```

?
?
? Rutina MOTON
?
? Forneste motorul imprimantei.
? Distrug: A
? Registru utilizat:
? A - pentru transmiterea comenzii la port
?
?
? MOTON:
? LD A,MOTSTART ; comanda de pornire a motorului
? OUT (PRTPORT),A ; se trimite la port
? RET
?
? Rutina MOTOFF
?
? Asteapta ca semnalul de la limitatorul cursei capului de imprimare sa treaca
? din 0 in 1,dupa care opreste motorul imprimantei.
? Distrug: A
? Registru utilizat:
? A - Pentru citirea portului SYSIN si transmiterea comenzii de oprire.
?
? MOTOFF:
? IN A,(SYSIN) ; se citeste portul si
? BIT CARLIMIT,A ; se testeaza valoarea semnalului;cit timp
? JR Z,MOTOFF ; este 0 ,se sta in bucla
? LD A,MOTSTOP ; comanda de oprire a motorului
? OUT (PRTPORT),A ; se trimite la port
? RET
? PAGE

```

78B1
78B1 3E B0
78B3 D3 B0
78B5 C9

78B6
78B6 D8 90
78B8 CB 7F
78BA 2B FA
78BC 3E 00
78BE D3 B0
78C0 C9

MACRO-80 5.60 15-Jun-86 PAGE 1-67

```

;
;
; Rutina SRCNBLK
;
; Cauta primul caracter diferit de spatiu in zona indicata de HL.Primeste de
; la rutina apelanta adresa zonei in HL si numarul de octeti ai zonei in B.La
; sfirsit HL indica adresa locatiei ce urmeaza caracterului gasit,B numarul
; de locatii ramase,iar A contine caracterul gasit.
; Distrugre: A,B,H,L
; Registrii utilizati:
; HL - pentru adresa zonei
; B - numarul octetilor zonei
; A - pentru transmiterea caracterului rutinei apelante
;
SRCNBLK:
LD A,(HL) ; caracterul curent in A
INC HL
DEC B ; se decrementeaza numarul
CP BLANK ; este spatiu ?
JR Z,SRCNBLK ; daca da,cautarea continua
RET
PAGE
78C1
78C2
78C3
78C4
78C6
78C8
7E
23
05
FE 20
2B F9
C9
LD A,(HL) ; caracterul curent in A
INC HL
DEC B ; se decrementeaza numarul
CP BLANK ; este spatiu ?
JR Z,SRCNBLK ; daca da,cautarea continua
RET
PAGE

```

```

MACRO-80 5.80      15-Jun-86      PAGE      1-68

;
;
;
; Rutina DROPOUT
; Este rutina de tratare a intreruperii nemascabile la caderea de tensiune.
; Se salveaza toti registrii pe stiva, iar registrul indicator al virfului de
; stiva in RAM, dupa care se intra in HALT.
;
DROPOUT:
78C9      F5      PUSH      AF
78CA      C5      PUSH      BC
78CB      D5      PUSH      DE
78CC      E5      PUSH      HL
78CD      DD      PUSH      IX
78CF      FD      PUSH      IY
78D1      D9      EXX
78D2      08      EX          AF, AF
78D3      F5      PUSH      AF
78D4      C5      PUSH      BC
78D5      D5      PUSH      DE
78D6      E5      PUSH      HL
78D7      ED      LD          (STACKR), SP
78D8      76      HALT
              PAGE

```

```

;
;
; Rutina INT
;
; Deserveste cererile de intrerupere care sosesc cu o intermitenta de 2 ms.
; Scopul ei este de a baleia dispozitivul de afisare ( imaginea afisata pe
; LED-uri trebuie sa fie oglinda codurilor continute in buferul de afisaj
; LEDBUF ).
; Registrii utilizati:
; B'- numarator circular cu valori intre 8 si 1
; C'- contine adresa portului de afisaj LEDPORT
; HL'-contine adresa curenta din LEDBUF
;
; INT:
;
78DC 08 EX AF,AF ; se salveaza registrul A
78DD 09 EXX ; si se comuta pe setul auxiliar de registrii
78DE ED A3 OUTI ; se transfera la LEDPORT valoarea de la adre-
;
78E0 3A 6F27 LD A,(WITNESS) ; sa curenta din LEDBUF si se decrementeaza
78E3 E6 F8 AND MASK2 ; numaratorului circular
;
78E5 80 OR B ; se ia valoarea curenta a portului sistem din
78E6 32 6F27 LD (WITNESS),A ; celula martor si se mascheaza, pentru a nu
78E9 03 90 OUT (SYSOUT),A ; afecta decit bitii implicati
78EB AF XOR A ; se pozitioneaza bitii de selectie
78EC 80 OR B ; si noua valoare se salveaza in celula martor
78ED 20 05 JR NZ,INT1 ; valoarea creata se trimite la port
78EF 21 6E31 LD HL,LEDBUF ; A = 0
78F2 06 08 LD B,BUFLEN ; se testeaza valoarea numaratorului circular
78F4 ;
78F4 09 INT1: ; daca nu este 0, salt la sfirsit
78F5 08 EX AF,AF ; daca este 0, se reinitializeaza variabilele
78F6 FB EI ; implicate
78F7 ED 4D RETI ; se revine la setul principal
; se reface A
; si se activeaza sistemul de intreruperi
PAGE

```

```

;
;
; Tabela de texte MESSAGE
;
; Contine textele ce se tiparesc pe bonuri.Textele sint codificate in cod
; intern.
;
MESSAGE:
81 08 20 1C      81H,08H,20H,1CH,18H,1CH      ; TOTAL:
78F9
78FD 18 1C
78FF 10 15 21      10H,15H,21H
7902 82 04 20 1C  82H,04H,20H,1CH,18H,1CH      ; TOTAL COD
7906 18 1C
7908 10 15 20 11  10H,15H,20H,11H,18H,12H
790C 18 12
790E 83 02 20 1C  83H,02H,20H,1CH,18H,1CH      ; TOTALUL ZILEI
7912 18 1C
7914 10 15 10 15  10H,15H,10H,15H,20H,1FH
7918 20 1F
791A 14 15 13 14  14H,15H,13H,14H
791E 84 01 20 1B  84H,01H,20H,1BH,14H,17H      ; SINTEZA
7922 14 17
7924 1C 13 1F 10  1CH,13H,1FH,10H
7928 85 01 20 20  85H,01H,20H,20H,20H,20H      ; VINZARILOR
792C 20 20
792E 1E 14 17 1F  1EH,14H,17H,1FH,10H,1AH
7932 10 1A
7934 14 15 18 1A  14H,15H,18H,1AH
7938 86 0F
793A 87 0F
793C 88 0F
793E 89 08 20 0D  89H,08H,20H,0DH,1EH,10H      ; ( total )
7942 1E 10
7944 20 16 10 15  20H,16H,10H,15H,1CH,1DH      ; ( rind gol )
7948 1C 1D
794A 16 14 16 0D  16H,14H,16H,0DH      ; ( nr.bon casier )
794E 8A 0F
7950 8B 0F 20 1D  8BH,0FH,20H,1DH,17H,14H      ; *VA MULTUMIM*
7954 17 14      ; ( rind gol )
;
; UNIT. MR.

```


Macros:

Symbols:

ADDBCD	755D	ADDBYT	7569	ADD	7436	ADDSR	743A
AFTERC	72EC	ANULAR	0010	ASTEPT	779E	ASTER	000D
BASEDE	0035	BCDCI	7666	BCDCI1	7672	BCDLEN	0005
BEEP	77C3	BEEPBI	0007	BEGPR	735C	BLANK	0020
BLKDIS	00FF	BTESTT	7148	BTWCHD	0005	BTWIDE	0080
BUFLEN	0008	BUYMAS	0008	BUYTIC	7145	CARLIM	0007
CASE	7178	CASETA	7186	CHANGE	768C	CLBUFD	771F
CLDISP	7735	CLEAR	000F	CLEARC	7744	CLKEYB	7726
CLRNW	6EBD	CLRNWL	0003	CMTFUM	7194	CODDIG	7376
CODE	6E57	CODEL	72E9	CODELE	72F5	COLDST	70A1
COMP	7811	COMPUT	7805	CONTR	7098	CONTRL	0009
CORREC	73D4	CTC	00C0	CTCCMD	0097	CTCCOU	00FA
CTCPR0	705F	DATBCD	6E08	DATE	6FOA	DATEL	0008
DAYBCD	6C00	DAYMAS	0002	DECPAR	7624	DEL	78AB
DELAY	78A6	DELAYO	7817	DELAY1	781A	DELAY2	781C
DESKW	6F01	DESKWL	0002	DISP1	78FD	DISPHR	719C
DYSPMU	7683	DISPSU	76F3	DIVIDO	7828	DIVIDI	7832
DIVIDE	7821	DPNUM	768B	DPPOIN	76CF	DROPOU	78C9
EBCD	6E0D	EBCDBC	7650	EBCDIN	75E7	EBCDLE	000A
EDBFRE	03E8	EDBTIM	0014	EDBUF	6E39	EDLINE	74EF
EDLLEN	0011	EMITBU	7458	EMITER	749F	ENDBUY	7157
ENDDP	76D4	ENDERA	7232	ENDERP	7357	ENDMOP	75E2
ENDNXP	736C	ENDOP	740E	ENDPRP	7328	ENDST	76AF
ENDSYN	72DE	ENDTDA	72BC	ENDTRA	720C	ENDTSO	7281
EPRM	00AF	EPROMA	700A	EPROMB	7000	EPROME	7016
ERAEPL	1000	ERAPMT	7003	ERACOR	7222	ERAEND	7243
ERAEPR	7237	ERATIC	7219	ERPRIC	732C	ERRCYC	705B
ERSYSN	72D6	ERRTDA	7280	ERRTSO	7275	ERSDFR	07D0
ERSDIM	0014	ETESTT	7223	EXPAND	774F	EXPCHR	775A
EXPLIM	7758	EXPSPA	7763	FCSDFR	08B8	FCSDTI	0014
FILLBY	774A	FORMME	7640	FUNC	000B	FUNCLU	0007
GUESTB	6DF9	HEADPO	7089	IMPLCO	739B	INCODE	7370
INERTD	0070	INITSO	7082	INKEY	7771	INPRIC	72E3
INT	78DC	INT1	78F4	INTMOD	7068	INTPAR	760D
INTTAB	6FF8	INTVAR	7077	KEY1	0001	KEY2	0002
KEYBUF	6E29	KEYTAB	77B3	KYBDMA	000C	LAMPT	70CC
LEDBUF	6E31	LEDGEM	796C	LEDPOR	00A0	LMP	70D1
MIO	75C8	MAINLO	712C	MASK1	000C	MASK2	00F8
MAXFUN	0002	MESSAG	78F9	MIRUS	0022	MOTOFF	78B6
MOTON	78B1	MOTSTA	0080	MOTSTO	0000	MOVTMP	7705

MACRO-80 5.80		15-Jun-86		PAGE		S-1	
MULIO	75C7	MULT	75B0	MULTBC	75B0	MULTM	75B8
MULTOP	75CF	NEXTDE	762A	NEXTED	750C	NEXTKE	7302
MOKEY	77A9	NOP0IN	7208	NORMLI	7506	NORMSO	00BF
MREDLN	000E	MRFUNC	6F2A	NORMLI	7506	NORMSO	00BF
MXPRIC	7358	NXTLIN	778A	ONEHZ	61A8	OPERFR	03E8
OPERRC	73FF	OPERTM	0014	OPFORB	73AB	OTASTA	7799
PACKAG	73C3	PACKBY	7658	PARAMP	71C6	PCHAR	786F
PCOL	788C	PLUS	000C	POINT	000A	PCODD	737F
PRELPR	7643	PROCCL	7173	PRPCDI	72FF	PROCFU	715B
PROCL0	7162	PRODUC	73B7	PRPRIC	7318	PRT18C	7869
PRTBUF	6E17	PRTCHA	787F	PRTCOL	7895	PRIGEM	7976
PRTLEN	0012	PRTLIN	783A	PRTPOR	00B7	PRITIC	74E6
RAMBOT	6C00	RAMBYT	7021	RAMEME	00B7	RAMERH	2710
RAMERL	03E8	RAMERR	7031	RAMERT	00C8	RAMESD	7037
RAMINI	70E4	RAMLEN	0400	RAMRD	70BA	RAMT1	701B
RAMT2	70A4	RAMUR	70AA	RESDEL	0004	RESNEA	0080
SCLEN	0002	SENDFR	0320	SEMDTM	0014	RESNEA	0080
SEIN	7188	SETUP	71B5	SETUPT	720D	SETDEL	0001
SHIFM	0003	SHIFTS	75A1	SHOPN	6EFO	SHIFTA	778D
SIMPBU	7137	SING	77E4	SHOPN	6EFO	SHOPNL	0003
SORTMA	0004	SORTT0	6C05	SPEC	7501	SORTAD	740F
STACK1	6FF8	STACK2	6FF0	STACKR	6F28	SRCNBL	78C1
STUM	769C	STORDI	76D9	STORED	7638	START	7000
STOREN	7695	STPOIN	76AA	STRITY	708F	STOREI	76E0
SUBBYT	7581	SUBCOR	733E	STRITY	708F	SUBBCD	7575
SUM	6E93	SYNIAH	75F2	SUBERR	7343	SUBSOR	7449
SYNTT0	7529	SYSIN	0090	SYNTH	72BD	SYNTMA	0001
TCKNRL	0004	TLOCK	0190	SYSOUT	0090	TAKEYB	71FA
TESTER	73D2	TESTFU	713E	TDECU	763E	TENDP	730F
TINTEN	7610	TMPBCD	6E03	TESTSU	733C	TICKNR	6EB3
TODAY	7282	TOTSOR	7244	TMPMOV	7712	TOTAL	000E
TSHIFT	7794	WADROU	7051	TRANLI	7519	TRANSP	71EB
WITHOU	7634	WITHP	7630	WAITP0	7841	UARMST	7118
				WITNES	6F27	WORKBC	6DFF

No Fatal error(s)

18

MEMENTO

Elaborarea unor materiale de sinteză, care să ajute reînțelegerea problemei de către aceeași persoană (peste ani de zile) sau de către altă persoană este o activitate care trebuie să însoțească elaborarea fiecărui pachet de software.

În acest capitol prezentăm următoarele materiale :

- Harta memoriei RAM
- Fluxul de date (aproximația finală)
- Nivelele ierarhice ale software-ului realizat
- Lista rutinelor încorporate în produs

Ne vom referi pe scurt la fiecare din ele.

18.1 Harta memoriei RAM

În memoria RAM (1 kbyte) se vor memora atât datele legate de vânzări, cât și variabilele implicite ale rutinelor elaborate precum și stiva de lucru a procesorului.

■ Rezervarea memoriei se face începînd de la adrese inferioare. Adresa inferioară a memoriei RAM considerată (6C00_H) o numim RAMBOT.

- DAYBCD (6C00) — registrul care conține suma vânzărilor (deci total de bani din casă) îl vom dispune, datorită importanței lui, în primele celule RAM.
- Urmează totalurile de vânzări aferente celor 100 de clase de sortimente (TOTSORT₀—TOTSORT₉₉: 6C05—6DF8), fiecărei sume rezervîndu-i-se cîte 5 octeți. Această tabelă ocupă aproape jumătate din memoria RAM disponibilă.
- GUESTBCD (6DF9) este registrul RAM în care se generează suma clientului ;
- WORKBCD (6DFE), TMPBCD (6E03) și DATBCD (6E08) sînt regiștrii de lucru ai aritmeticii BCD cu virgulă fixă și fără semn ;
- EBCD (6E0D) — este o zonă de 10 octeți în care se vor depune numerele normalizate, în format BCD extins.

- **PRTBUF (6E17—6E28)** este bufferul de ieșire pentru imprimantă ;
- **KEYBUF (6E29—6E30)** și **LEDBUF (6E31—6E38)** vor fi zonele de manevră pentru tastatură și dispozitivul de afișaj.
- **EDBUF (6E39—6F26)** — este bufferul de editare pentru imprimantă în care pe lângă cele 14 linii se disting următoarele puncte de intrare :
 - DATE : (6F0A)** — 8 byte — zonă pentru memorarea datei calendaristice
 - DESKN : (6F01)** — 2 byte — zonă pentru numărul casei de marcat
 - SHOPN : (6EF0)** — 3 byte — zonă pentru numărul magazinului
 - CLRKN : (6EBD)** — 3byte — zonă pentru identificatorul casierului




Fig. 18.1. Harta memoriei RAM (6C00—6FFF)

- TICKNR : (6EB3) — 4 byte — zonă pentru numărul curent de bor
- SUM : (6E93) — 11 byte — zonă pentru sumă totală
- CODE : (6E57) — 2 byte — zonă pentru cod de sortiment
- WITNESS (6F27) este celula martor a portului de ieșire SYSOUT
- STACKR (6F28 — 6F29) — sînt locațiile în care se salvează valoarea curentă a indicatorului de stivă, la apariția căderii de tensiune (DROPOUT)
- NRFUNC (6F2B) — este o variabilă de lucru, care contorizează numărul de tastări FUNC (1 sau 2) în cazul bonurilor normale și a celor de anulare ;
- Elementele de stivă se definesc față de capătul superior al memoriei RAM (RAMTOP=6FFF), stiva fiind descrescătoare.
- Zona (6FFF—6FF8) este rezervată pentru vectori de întrerupere. Avînd o singură sursă de întreruperi (circuitul CTC pentru afișaj) vom avea un singur vector : INTTAB (6FF8—6FF9).
- Zona STACK1 (6FF8—6FF0) este stiva locală care va fi folosită de către secvența program cuprinsă între adresa 0 (reset) și punctul de ramificație STARTTYPE. Fiecare din cele două ramuri CSTART și WSTART care pornesc din acest punct, își vor reinițializa indicatorul de stivă : pornirea rece îl va inițializa la STACK2(6FF0), iar cea caldă după conținutul celei STACKR.
- Zona STACK2(6FF0—6F2B) este stiva de lucru propriu-zisă folosită de casa de marcat. Dimensiunea ei $C5_M$ va permite efectuarea a 62 de salvări succesive pe stivă, fără ca să pericliteze integritatea zonei de variabile a memoriei RAM.

18.2. Fluxul de date în casa de marcat (aproximația finală)

Schema din fig. 18.2. o completează pe cea din fig. 13.15 concretizînd numele unor activități și suplimentînd figura cu ramuri care nu le-am întrezărit la elaborarea proiectului.

18.3. Ierarhia modulelor de software elaborate

Mulțimea rutinelor cuprinse în listingul din Cap. 17 a fost împărțită în trei clase A, B, C.


A — software pur, rezultat al specificației funcționale

B — secvență de inițializări și teste de trezire

C — rutine de tratare fizică a perifericelor (rutine „driver” sau „handler”)

Cele trei clase fiind indispensabile, le-am acordat aceeași prioritate, neîncercînd o interclasificare a lor. De aceea în fig. 18.3. le regăsim ca ramuri paralele. Referindu-ne în continuare la modulele ramurii A, specificăm criteriile care au stat la baza ierarhizării :

- în nivelul 0 am inclus modulele software care fac joncțiunea dintre specificația tehnică și programele care vor realiza aceste funcții impuse. Ele



SFN - Secvență fără nume

Fig. 18.2. Fluxul de date în casa de marcat (aproximația finală)

	B	A	C
Nivel 0	STARTTYPE CS*ART , WSTART , DROPOUT	MAINLOOP PROCFUNC , BUYTICK , ERATICK SETUP , TOTSORT , TOTDAY , SYNTH	INKEY , BEEP , PRTLINE , INT
Nivel 1	EPROMT , RAMT1 , RAMT2 LAMPT	INPRICE , PRPRICE , ERPRICE NXPRICE , EMITBUYT , EMITERAT OPFORBUY , PRTTICK SORTADR , ADDSORT , SUBSORT INCODE , IMPLCODE , CNTFUNC	SING PRT18C PRTCHAR
Nivel 2	RAMINIT , INTMOD , CTCPROG	SYNTAN , EBCDBCD , BCDCl ADDBCD , SUBBCD , MULTBCD EBCDINC , MUL10	COMPUTE PRTCOL DIVIDE COMP
Nivel 3	HEADPOZ	EXPAND , TRANSPAR , STORDISP DISPSUM , DISPNUM , STOREINT MOVTMP , TMPMOV , FILLBYTS STORENUM , CLBU FDP , CLDISP	DELAYO DELAY MOTON MOTOFF

Fig. 18.3. Nivelele ierarhice ale software-ului realizat

crează de fapt cadrul pentru nivelele inferioare, fără să rezolve probleme concrete.

- în **nivelul 1** regăsim modulele care rezolvă *principial* sarcinile impuse prin specificația tehnică.
- în **nivelul 2** se găsesc rutinele de uz general, care sînt cvasiindependente de produs : aritmetică BCD și programele de conversie.
- ultimul nivel ierarhic (**nivelul 3**) cuprinde *module slave* de uz general, precum și cîteva excepții (TRANSPAR,EXPAND)

18.4. Lista rutinelor încorporate în produs

Ca un ultim element *dedicat propriei noastre memorii* elaborăm lista tuturor rutinelor din pachetul elaborat, specificînd în dreptul fiecăreia numele rutinelor pe care ea le apelează.

1. **START** (EPROMT, RAMT1, RAMT2, MOTON, MOTOFF, COLDSTRT, WSTART, LAMPT, RAMINIT)
2. **MAINLOOP** — INKEY, BUYTICK, PROCFUNC
3. **BUYTICK** — CLDISP, INPRICE, PRPRICE, NXPRICE, EMITBUYT
4. **PROCFUNC** — CLDISP, CNTFUNC, INKEY, DISPNUM, BUYTICK, SETUP, ERATICK, TOTSORT, TOTDAY, SYNTH
5. **CNTFUNC** — CLDISP, BEEP
6. **SETUP** — INKEY, CLBU FDP, STORDISP, TRANSPAR, DISPNUM, BEEP
7. **TRANSPAR** —
8. **ERATICK** — INPRICE, ERPRICE, PRPRICE, EMITERAT, BEEP, DISPNUM
9. **TOTSORT** — INCODE, SORTADR, BCDCl, DISPSUM, PRTTICK, BEEP, DISPNUM
10. **TOTDAY** — BCDCl, DISPSUM, PRTTICK, BEEP, DISPNUM.
11. **SYNTH** — PRTTICK, BEEP, DISPNUM

12. **INPRICE** — INKEY, INCODE, IMPLCODE, STORDISP, CLBU FDP, MULTOP
13. **PRPRICE** — SYNTAN, PRELPROC, ADDSORT, OPFORBUY
14. **ERPRICE** — SYNTAN, PRELPROC, SUBSORT, OPFORBUY, BCDCI, DIS-
PSUM, BEEP
15. **NXPRICE** — INKEY, CNTFUNC, CLBU FDP
16. **INCODE** — INKEY, STORDISP CLBU FDP
17. **IMPLCODE** — FILLBYTS
18. **OPFORBUY** — MOVTMP, ADDBCD, SUBBCD, TMPMOV, BCDCI, DIS-
PSUM, PRTLINE, SUBSORT
19. **SORTADR** — ADDD
20. **ADDD** —
21. **ADDSORT** — SORTADR, MOVTMP, ADDBCD, TMPMOV
22. **SUBSORT** — SORTADR, MOVTMP, SUBBCD, TMPMOV
23. **EMITBUYT** — EBCDINC, MOVTMP, ADDBCD, TMPMOV, BCDCI, DIS-
SUM, PRTTICK
24. **EMITERAT** — EBCDINC, MOVTMP, SUBBCD, TMPMOV, BCDCI, DIS-
PSUM, PRTTICK, FILLBYTS
25. **PRTTICK** — SYNTTOTS, TRANLINE, PRTLINE, BEEP
26. **TRANLINE** —
27. **SYNTTOTS** — IMPLCODE, SORTADR, BCDCI, PRTLINE, EBCDINC
28. **ADDBCD** —
29. **SUBBCD** —
30. **MULTBCD** — TMPMOV, FILLBYTS, MUL10, ADDBCD
31. **MUL10** —
32. **MULTOP** — SYNTAN, EBCDBCD, MOVTMP, CLBU FDP
33. **EBCDINC** —
34. **SYNTAN** — FILLBYTS, SRCNBLK, STOREINT
35. **PRELPROC** — EBCDBCD MULTBCD
36. **EBCDBCD** —
37. **BCDCI** — MOVTMP
38. **STORENUM** —
39. **DISPNUM** —
40. **STORDISP** — STORENUM, DISPNUM
41. **STOREIND** —
42. **DISPSUM** — SRCNBLK, DISPNUM
43. **MOVTMP** —
44. **TMPMOV** —
45. **CLBU FDP** — CLKEYBUF, CLDISP
46. **CLKEYBUF** — FILLBYTS
47. **CLDISP** — FILLBYTS
48. **CLEARCOD** — CLBU FDP
49. **FILLBYTS** —
50. **EXPAND** —
51. **INKEY** —
52. **BEEP** — COMPUTE, DIVIDE, SING
53. **SING** — DELAYO
54. **COMPUTE** — DIVIDE, COMP
55. **COMP** —

- 56. **DELAY0** —
- 57. **DIVIDE** —
- 58. **PRTLIN**E — MOTON, DELAY, PRT18C, FILLBYTS, MOTOFF
- 59. **PRT18C** — PRTCHAR, DELAY
- 60. **PRTCHAR** — ADDD, PRTCOL
- 61. **PRTCOL** — DELAY
- 62. **MOTON** —
- 63. **MOTOFF** —
- 64. **SRCNBLK** —
- 65. **DROPOUT** —
- 66. **INT** —

19

ÎN LOC DE PROBLEME ȘI EXERCII „Învierea” casei de marcat electronice pe calculatoarele PRAE și aMIC

Cartea de față fiind dedicată în totalitate instruirii, problemele și exercițiile nu pot lipsi. Ne vom abate — încă o dată — de pe „drumurile bătute”, enunțând nu un șir de probleme, ci o temă de lucru. Finalizarea ei va oferi celor perseverenți satisfacția unei realizări palpabile.

19.1. Enunțul temei de lucru

După cum ați realizat probabil, casa de marcat elaborată reprezintă o entitate de sine stătătoare, dotată cu interfețe om-mașină proprii : tastatură, dispozitiv de afișaj cu LED-uri, imprimantă matricială.

Cu toate că proiectul software elaborat în capitolele precedente este complet și este înregistrat în totalitate pe caseta **Visible—Z80**, casa de marcat electronică nu va „învia” pe calculatoarele dumneavoastră. Motivul este că se poate de simplu : rutinele de intrare/ieșire sînt specifice proiectului realizat și au fost elaborate pentru un hardware virtual, care diferă cert de cel al calculatoarelor **Prae** și **aMIC**.

Puteți vizualiza oricînd secvențe ale acestui software, cu ajutorul simulatorului grafic încorporat în **Visible—Z80**, folosind comanda — **G** urmată de o adresă aleasă după plac din listingul capitolului 17. Dar astfel veți putea vedea doar „copacii” nu și „pădurea”. Dacă doriți să vedeți casa de marcat „în acțiune”, sau intenționați să verificați exactitatea implementării, este necesar să modificați proiectul software realizat.

Iată deci enunțul temei de lucru :

Să se modifice software-ul, al cărui listing sursă se află în cap. 17, astfel încît el să funcționeze pe calculatorul personal **Prae** sau **aMIC**.

Sarcina vi se va părea simplă sau mai complicată, în funcție de nivelul dumneavoastră de cunoștințe software și în funcție de informațiile sistem pe care le posedați despre aceste calculatoare. Depinde de individualitatea fiecăruia în parte, dacă pornește la drum sau nu. Cert este că pentru începători aceasta este continuarea firească a procesului de asimilare, în materie de programare. Să schițăm pe scurt :

1. *Incearcă să înțelegi programe existente, scrise de alții.*

2. *Incearcă să modifice programele înțelese, folosind criteriile bine definite — exerciții impuse.*
3. *Incearcă să definești criteriile de modificare proprii și implementează-le — figuri liber alese.*
4. *Solicită teme de lucru din partea unor programatori consacrați, și rezolvă-le.*
5. *Incearcă să enunți teme de lucru și implementează-le.*

Începătorii care au parcurs cartea pînă la acest punct, se află la cea de-a doua etapă din lista schițată. Lor le vom elabora un ghid de lucru.

19.2. Ghid de lucru

19.2.1. Exerciții Impuse

■ a. Se va elabora o rutină, s-o numim **EMKEY** (emulator de tastatură), menită să substituie rutina **INKEY**. Ea va citi tastatura calculatorului (**Præ** sau **aMIC**) și va preda în registrul **A** codul tastei apăsate, neafectînd alți regiștrii interni. Recomandăm folosirea *rutinelor de citire* a tastaturii existente în **EPROM**-urile calculatoarelor amintite.

● Reamintim faptul că ambele calculatoare folosesc coduri **ASCII**, motiv pentru care **EMKEY** va trebui să efectueze și o *transcodare*, din cod **ASCII** în codul intern, specific casei de marcat (vezi cap. 13). Ca metodă de transcodare vă recomandăm utilizarea unei *tabele* a cărei *intrare* (adrese) o reprezintă codul **ASCII** și a cărei *ieșire* (date) vor fi **codurile interne**.

● Știind că hardware-ul casei de marcat preconiza doar 16 taste, *recomandăm ca EMKEY să filtreze toate codurile de tastă care diferă de cele 16 definite* : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ,, +, *, F-func, C-clear și T-total. Astfel revenirea din **EMKEY** se va face doar în momentul obținerii unui *cod intern valid*.

■ b. Se va elabora o rutină, fie ea **EMDP** (emulator pentru dispozitivul de afișaj), care va substitui rutina **DISPNUM**.

● Definim pe ecran o *zonă pe care se vor afișa numerele* pe care casa de marcat le-ar afișa pe dispozitivul de afișaj cu **LED**-uri. Propunem ca zona respectivă să fie locată pe cel de-al doilea rînd (începînd din marginea inferioară a ecranului), centrat pe axa de simetrie verticală a imaginii.

● Recomandăm *utilizarea rutinelor de scriere pe ecran*, rezidente în **EPROM**-urile calculatoarelor.

Sarcinile pe care această rutină le va rezolva vor fi următoarele :

- să afișeze întocmai ca și proiectul inițial, *de la dreapta la stînga* ; în acest scop se vor folosi tehnicile de poziționare a cursorului, specifice fiecărui calculator (vezi par. 19.4).
- va trebui să efectueze o *transcodare* din cod intern în cod **ASCII** utilizînd o metodă asemănătoare celei descrise la punctul a.
- înainte de a afișa un caracter (obligatoriu cifră sau punct zecimal), *rutina va deplasa conținutul zonei ecran cu o poziție la stînga*, cifra cea mai semnificativă ieșind din zona vizualizată (dacă numărul de cifre semnificative depășește numărul de 8) — ea va trebui să dispară.

■ c. Se va elabora o rutină, a cărei nume să fie **SIMPRT** (simulator pentru imprimantă), care va substitui rutina **PRTLINE**.

● Întrucât imprimanta lipsește cu prisosință din majoritatea sistemelor realizate cu calculatoarele **Prae** și **aMIC**, ne propunem să o simulăm tot pe ecranul "full-graphic" al acestor calculatoare personale.

● Definim pe ecran o zonă (fereastră) de imprimare. Rezervăm în acest scop câte 18 caractere centrate pe axa verticală a imaginii, pe primele 24 rânduri (numărate din extrema superioară).

Funcțiile pe care **SIMPRT** le are de efectuat sînt analoge cu cele ale rutinei **PRTLINE**, pe care ea o va substitui. Să le recapitulăm :

● la apelare, ea va transfera conținutul zonei tampon pentru imprimantă (**PRTBUF**) pe rîndul inferior al zonei de imprimantă, rezervată pe ecran (24 rînduri \times 18 coloane) ;

● reținem faptul că **PRTBUF** conține informațiile codificate în cod intern, iar rutinele de afișare pe ecran ale calculatoarelor **Prae** și **aMIC** solicită coduri **ASCII** ; se va efectua deci o transcodare cod intern \rightarrow cod **ASCII**, folosind tabela definită la punctul b. ; recomandăm să folosiți și în această tabelă un cod rezervat (ex. **FF_H**) pentru marcarea caracterelor nedefinite în proiectul de casă de marcat ; dacă rutina primește — printr-o întîmplare — un cod nepermis (**FF_H**), atunci ea îl va filtra, netrasmițîndul spre afișare ;

● înainte de a „imprima” un rînd (pe rîndul inferior al zonei ecran de 24 \times 18), conținutul zonei de imprimantă se va muta în sus (defilare) cu un rînd, și se va șterge (afișînd 18 blăncuri) rîndul inferior al zonei, rînd pe care urmează să se facă imprimarea ;

● după afișarea rîndului dorit, **SIMPRT** va șterge conținutul zonei **PRTBUF**, aidoma rutinei **PRTLINE**.

■ d. Se va elabora o rutină **EMCLDP** (emularea ștergerii dispozitivului de afișaj), care va substitui rutina **CLDISP**.

● Întrucît rutina **CLDISP** „șterge” dispozitivul de afișaj în mod nemijlocit, apelînd rutina **FILLBYTES**, **EMCLDP** va trebui să „umple” cu blăncuri (spații) zona ecran care este menită să înlocuiască dispozitivul de afișaj cu **LED**-uri.

■ e. Se va modifica rutina **CNTFUNC**, astfel încît ea să afișeze valoarea număratorului de tastări succesive **FUNC** pe ecran, în extremitatea stîngă a zonei de afișaj (definită la punctul b.)

● Recomandăm utilizarea rutinelor de scriere pe ecran, rezidente, precum și folosirea tehnicilor de adresare a cursorului.

■ f. Se va elimina rutina **BEEP**, pentru a evita îngreunarea implementării modificărilor. (Rutina **BEEP** acționează pörtul de ieșire **SYSOUT**. Emițînd valori neadecvate pe pörturile sistem ale calculatoarelor **Prae** și **aMIC**, se pot întîmpla lucruri absolut imprevizibile). Implementarea acestei rutine va fi făcută de cei mai ambițioși, doar în momentul în care ei vor cunoaște bine structura hardware a calculatorului pe care lucrează. Eliminarea rutinei **BEEP** se face substituind primul octet al rutinei cu codul instrucțiunii **RET** (**C9_H**).

■ g. Se analizează secvența de trezire a casei de marcat, eliminînd (prin substituire cu **NOP**-uri **00_H**) toate instrucțiunile sau secvențele care ar putea deranja funcționarea calculatorului (ex. testele de trezire sînt inutile, fiindcă calculatorul este oricum trezit în momentul încărcării programului **Visible—Z80** ; se elimină referințele la sistemul de întreruperi **EI,IM x** ; se elimină inițializarea pörtului **SYSOUT** ; etc.).

■ Vom considera remanierile drept bune dacă comanda **C7000,712C(CR)** lansată din monitorul rezident al lui **Visible—Z80** se execută fără cusur, făcându-se revenirea în monitor odată cu atingerea adresei de breakpoint (**712C_H**). Amintim faptul că nu se vor elimina secvențele de inițializare ale variabilelor definite în proiectul de casă de marcat.

■ Programele nou elaborate se vor asambla în spațiul de adrese **6800 — 6DFF_H**.

■ În corpul inițial al programului de casă de marcat cuprins în spațiul de adrese **7000 — 7A24_H** se vor efectua substituirile necesare, pentru a devia salturile: din rutinele înlocuite, la rutinele înlocuitoare. În fiecare rutină înlocuită se vor modifica primii trei octeți, care vor fi înlocuiți cu câte o instrucțiune de salt necondiționat la începutul rutinei înlocuitoare.

■ Vă recomandăm să salvați programul modificat, pe casetă magnetică, sub forma unei înregistrări de sine stătătoare, înregistrând conținutul zonei de memorie: **6800_H—7FFF_H**.

Dacă rutinele elaborate și modificările făcute sînt corecte, atunci la comanda **C7000(CR)**, pe ecranul calculatorului dumneavoastră va „învia” casa de marcat electronică, proiectată în partea a III-a a cărții de față. Răbdare și perseverență.

Ajunși la sfîrșitul noului proiect, constatăm că software-ul inițial al casei de marcat a trecut destul de bine „proba de foc” a modificărilor, cerință considerată drept esențială (vezi experiențele formulate în cap. 10).

Trebuie totuși să recunoaștem că s-ar fi putut și mai bine. Într-un caz ideal, în corpul programului ar fi trebuit să facă doar cinci modificări (**INKEY**, **DISPNUM**, **PRTLIN**, **BEEP**, **INIT**) față de cele șapte enunțate mai sus.

Asta e! ce să-i facem? N-am rezistat ispitei de a trata dispozitivul de afișaj în mod neconvențional, renunțînd la serviciile rutinei **DISPNUM** în două cazuri: **CLDISP**, **CNTFUNC**. Atenție, nu e bine să alegeți calea cea mai ușoară!

19.2.2. Figura „liber alese”

Cei care au elaborat lucrarea enunțată la paragraful 19.1. și definită la paragraful 19.2.1. vor putea să treacă mai departe dînd frîu liber imaginației lor, aducînd noi modificări proiectului de casă de marcat. Nu vrem să vă influențăm, exercițiile fiind „liber alese”, dar amintim cîteva posibilități intuite de noi:

■ dispozitivul de afișaj emulat pe ecran, să afișeze caractere similare cu cele pe care le-ar vizualiza afișorul cu **LED**-uri (cifre formate din 7 segmente — și nu caracterele proprii ale calculatoarelor **Prae** și **aMIC**);

■ în zona de imprimare rezervată pe ecran, să apară nu caracterele proprii ale calculatorului, ci cele definite în **PRTGEN**;

■ „imprimarea” pe ecran să fie asortată de un zgomot specific imprimantelor matriciale cu ace, zgomot realizat pe cale software; etc.

Cu cît proiectul rezultat va aproxima mai bine casa de marcat virtuală, definită în capitolul 11., cu atît emularea va fi mai perfectă.

Cei care au trecut prin etapele definite la paragraful 19.2. pot acum continua procesul de perfecționare în domeniul programării, continuînd de la punctul 4 al îndrumarului din paragraful 19.

Pe paginile următoare redăm lista codurilor **ASCII**, și cea a rutinelor uzuale ale calculatoarelor **Prae** și **aMIC**, venind astfel în ajutorul celor care își propun elaborarea lucrării enunțate în paragraful 19.1.

19.3. Tabela codurilor ASCII

Tab. 19.1. Codurile ASCII

CODURILE ASCII

HEX	MSD	0	1	2	3	4	5	6	7
LSD	BITS	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	SPACE	0	@	P	-	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	
F	1111	SI	US	/	?	O		o	DEL

NUL — Null

SOH — Start of Heading

STX — Start of Text

ETX — End of Text

EOT — End of Transmission

ENQ — Enquiry

ACK — Acknowledge

BEL — Bell

BS — Backspace

HT — Horizontal Tabulation

LF — Line Feed

VT — Vertical Tabulation

FF — Form Feed

CR — Carriage Return

SO — Shift Out

SI — Shift In

DLE — Data Link Escape

DC — Device Control

NAK — Negative Acknowledge

SYN — Synchronous idle

ETB — End of Transmission Block

CAN — Cancel

EM — End of Medium

SUB — Substitute

ESC — Escape

FS — File Separator

GS — Group Separator

RS — Record Separator

US — Unit Separator

SP — Space (Blank)

DEL — Delete

MSD reprezintă cifra cea mai semnificativă (Most Significant Digit — D6—D4) iar LSD cifra cea mai puțin semnificativă (D3—D0) a codului ASCII.

19.4. Lista rutinelor uzuale ale microcalculatoarelor PRAE și aMIC

În cei cîte 16 cocteți de memorie fixă a calculatoarelor PRAE și aMIC rezidă cîte un **program monitor** și cîte un **interpretor BASIC**. Aceste pachete software conțin multe rutine care pot fi folosite de către utilizatori, prin apelarea lor din programe proprii, scrise în limbaj de asamblare.

Redăm lista rutinelor importante :

PRAE

- CI** — **Consol Input**. Citește un caracter de la consola selectată (tastatura proprie sau interfața serială). Codul caracterului citit se găsește în registrul **A**.
3151_H
- CO** — **Consol Output**. Transmite caracterul al cărui cod se află în registrul **C** la consola selectată.
3154_H
- CSTS** — **Consol Status**. Verifică starea consolei de intrare selectate și remite în **A** — FF_H dacă nu s-a apăsât nici o tastă, sau codul caracterului tastat.
3169_H
- SI** — **Serial Input**. Citește un caracter de pe interfața serială. Codul caracterului citit se găsește în registrul **A**.
317B_H
- SO** — **Serial Output**. Transmite caracterul al cărui cod se află în registrul **C**, la interfața serială.
316C_H
- KYI** — **Keyboard Input**. Citește un caracter de la tastatura proprie. Codul caracterului citit se găsește în registrul **A**.
318D_H
- CRTO** — **CRT Output**. Afișează pe ecran pe poziția indicată de variabila **PNT** caracterul al cărui cod se află în registrul **C**. Avansează cursorul cu o poziție la dreapta.
3190_H
- KSTS** — **Keyboard Status**. Rutina are acțiune similară cu **CSTS**, dar se referă doar la tastatura proprie.
31A2_H
- SSTS** — **Serial Status**. Rutină similară cu **KSTS**, dar se referă la interfața serială.
319F_H
- CASOUT** — Înregistrează pe caseta magnetică un bloc de date aflat în bufferul de casetă 4080_H—40FF_H.
3187_H
- CASIN** — Citește de pe casetă magnetică un bloc de date și îl depune în bufferul de casetă 4080_H—40FF_H.
318A_H
- RAMT** — Test nedistructiv pentru memoria **RAM**. Afișează adresa primei celule din care nu s-a putut citi corect valoarea înscrisă.
31AE_H
- EPROMT** — Test pentru memoria **EPROM**. Afișează un mesaj de eroare și numărul **EPROM**-ului (0, 7) găsit a fi eronat.
31A8_H
- CRLF** — Transmite la consola de ieșire selectată, caracterele **CR** (0D_H) și **LF** (0A_H) (Retur de car și avans de linie).
01F2_H
- BLK** — Transmite la consola de ieșire selectată, caracterul spațiu (20_H).
01E5_H
- LBYTE** — Listează la consola de ieșire selectată, valoarea hexazecimală a octetului cuprins în registrul **A**.
024C_H
- LADR** — Listează la consola de ieșire selectată, valoarea hexazecimală a celor doi octeți aflați în registrul dublu **HL**.
0247_H

Variabile sistem importante.

- BEG** : 4004_H—4005_H. Conține adresa de început ecran pentru rutinele de tipărire (E000_H la PRAE 48K și 6000_H la PRAE 16K).

- BEGPLT** : 401A—401B_H. Conține adresa de început ecran pentru rutinele de grafică.
- FIN** : 4008—4009_H. Conține adresa primului octet după sfârșitul memoriei de imagine (0000_H la PRAE 48K și 8000 la PRAE 16K).
- PNT** : 4006—4007_H. Adresa curentă a cursorului de pe ecran. Utilizatorul îi poate acorda valori în gama E000_H—FF00_H la PRAE 48K și 6000—7F00_H la PRAE 16K.
- UPAD** : 4010_H Parametrii interfeței seriale.
- +0 Martorul portului de ieșire sistem
 - +1 Adresa portului de ieșire (80_H).
 - +2 Număr de biți utili ai cuvântului transferat.
 - +3 Viteza de transfer : .FC_H—300 baud, 7E_H—600 baud, etc.
 - +4 Tipul de paritate : b₀ = 0 fără paritate ; b₀ = 1 și b₁ = 0 paritate pară ; b₀=1 și b₁ = 1 paritate impară.
 - +5 Numărul biților de stop (1 sau 2).
- DENSIT** : 4018_H Viteza de înregistrare a datelor pe caseta magnetică. Poate varia în limite largi 6—255, viteza de transfer fiind invers proporțională cu acest număr. La trezire se inițializează la 0A_H (2400 bit/s).

aMIC

a) Pentru calculatoarele echipate cu monitorul VO.1.

- CIN** — **Consol Input**. Citește un caracter de la tastatură și îl furnizează în A.
- COUT** — **Consol Output**. Trimite la display caracterul conținut de registrul C (codul ASCII și îl afișează în poziția curentă a cursorului de pe ecran).
- KIN** — **Cassette Input**. Citește de pe casetă un fișier în memoria micro-calculatorului, la adresa de la care a fost salvat.
- KOUT** — **Cassette Output**. Înscrie pe casetă un fișier din memoria calculatorului. La apelare HL va conține adresa de început, iar DE lungimea zonei de salvat.

Variabile sistem importante.

- 6000_H** : Numărul rândului alfanumeric, în care se află poziționat cursorul pe ecran. Va fi cuprins în limitele 00—1F_H, 00 corespunzând primului rând de pe ecran.
- 6001_H** : Numărul coloanei alfanumerice, în care se află poziționat cursorul pe ecran. Valoarea va fi cuprinsă în limitele 00—1D_H, 00 corespunzând primei coloane, din stînga ecranului.

b) Pentru calculatoarele echipate cu Monitor Z80 VO.0

Față de cele de la pct. a) apar diferențe de adresă la rutinele de casetă :

- KIN** — 3C1C_H
- KOUT** — 3BAE_H — parametrii de apel : HL — adresă de început
BC — număr total de octeți
DE — număr fișier (4 cifre hexa).

c) Pentru calculatoarele echipate cu MON. aMIC VO.3 sau monitorul DEST. Toate rutinele se apelează cu CALL 0005_H.

Octetul conținut în registrul C va defini funcția de efectuat, iar D și E conțin eventualii parametri.

- C=0** : **RESET**. Ecranul este șters, variabilele cuprinse în zona 6000_H — $60FF_H$ sînt inițializate cu 0.
 - C=1** : **CONIN**. Citește caracter de la consolă în registrul **A**.
 - C=2** : **CONOUT**. Scrie caracterul din registrul **E** la consolă.
 - C=3** : **RIN**. Citește caracterul de pe interfața serială (în **A**).
 - C=4** : **POUT**. Scrie caracter la interfața serială (din **E**).
 - C=5** : **LOUT**. Imprimă caracter pe miniimprimantă (din **E**).
 - C=9** : **WSTRIN**. Scrie șir de caractere la consolă. (DE adresă șir de caractere, care se termină cu „\$” sau 00_H).
 - C=0A_H** : **RSTRIN**. Citește și editează buffer consolă (DE adresă buffer).
 - C=0B_H** : **CSTS**. Citește starea consolei. (Dacă s-a tastat caracter atunci **A=FF_H**, dacă nu atunci **A=00_H**).
-

Bibliografie

1. LUPU, CR., STĂNESCU, ST. Microprocesoare. Circuite. Proiectare, Editura Militară, București, 1986
2. LUPU, CR., etc. Microprocesoare. Aplicații. Editura Militară, București, 1982.
3. KRIZSÁN, GYÖRGY, A ZILOG cég mikroprocesszor családjai — vol. I — LSI OMIKK Budapest, 1984
4. BALTAC, VASILE Optimizarea sistemelor de operare ale calculatoarelor numerice, Editura Facla, Timișoara, 1974
5. MUNTEANU, EMIL, COSTEA V., MITROV, M. Programarea în limbaje de asamblare ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1976
6. MUNTEANU, EMIL Utilizarea calculatoarelor în prelucrarea datelor. Sistemul de operare, vol. I., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974
7. BALTAC, V., ROMAN D. Calculatoarele electronice, grafica interactivă și prelucrarea imaginilor, Editura Tehnică, București, 1985
8. CĂPĂȚINA DAN, etc. Proiectarea cu microprocesoare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983
9. MUREȘAN, T., etc. Microprocesorul 8080 în aplicații, Editura Facla Timișoara, 1981
10. TOACȘE, GH. Introducere în microprocesoare, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985.
11. PÉTERSON, J.L. Computer Organization and Assembler Language Programming, Academic Press, New York, 1978.
12. LESEA A. — ZAKS, R. Technique d'interface aux microprocesseurs, Sybex Inc. Paris, 1979
13. ZAKS, R. Programming the Z80, Sybex. Inc. Berkeley, 1982
14. WILLIAMS, S. Programming the 68000, Sybex, Inc. Berkeley, 1985
15. COFFRON, J. W. Programming the 8086, 8088, Sybex. Inc. Berkeley, 1983
16. BROOKS, F. P. The Mythical Man Month., Addison—Wesley Reading (Mass.), 1979
17. DIJKSTRAA, E. W. A Discipline of Programming. Prentice Hall, New Jersey, 1976
18. WEINBERG, G. M. The Psychology of Computer Programming, Van Nostrand Reinhold Co, New York, 1975
19. YOURDON, E. N. Techniques of Program Structure and Design, Prentice Hall New Jersey, 1975
20. YOURDON, E. N. Managing the Structured Techniques, Yourdon Press, New York, 1979
21. KNUTH, D. E. The Art of Computer Programming. vol. I — Fundamental Algorithms. Addison—Wesley Reading (Mass.), 1973
22. KERNIGHAN, B. — PLANGER, P. Software Tools. Addison—Wesley Reading (Mass.), 1976
23. PATRUBÁNY, M. Mikroprocesszorok, rev. Korunk Füzetek nr. 2, Cluj-Napoca, 1983
24. KNUTH D. E. Tratat de programare a calculatoarelor I—III, Editura Tehnică, București, ed. 1978—85.
25. GOLDSTINE, H. H. Neumann szerepe a számítástechnikában (in Neumann János élete és munkássága), Budapest, 1979
26. PETRESCU, A. etc. Totul despre... calculatorul personal aMIC. Editura Tehnică București, 1985
27. JENSEN, K. — WIRTH, N. Pascal, User Manual and Report. Lecture Notes in Computer Science nr. 18, Springer Verlag, Berlin, 1976.
28. CIOCIRLIE, H., ELES P. ș.a. Limbajele de programare Pascal și Pascal concurrent. Editura Facla Timișoara, 1985
29. MAKARA ERNÓNÉ Tervezési segédlet a Z80 (MK3880) típusú μ P alkalmazásához. I rész Ipari Informatikai Központ Budapest. 1982
30. *** Z80. Technical Manual. Mostek, 1979
31. *** Data Catalog. SGS ATEs, 1982

- 1— 2. I. Dumitrașcu
- 3— 4. A. Petrescu și colectiv IPB, ITCI, Fabrica de calculatoare, Liceul Dimitrie Cantemir, CNOP
- 5— 6. A. Tănăsescu și colectiv IPB, ISPIF
- 7—12. Colective largi
13. A. Davidoviciu și colectiv ITCI, ASE
- 14—15. I. Văduva, V. Baltac, Florescu V și colectiv ASE, ITCI
16. Rusu O., Brudaru I.
17. P. Constantinșcu

Invățăm microelectronică interactivă conversînd în BASIC. Totul despre... BASIC în 14 conversații și 7 sinteze pe Felix C, CORAL, INDEPENDENT, Felix PC, M 118, TPD, HC. 85, aMIC, PRAE, COMMCQORE, AMSTRAD și compatibile, vol. 1 și 2.

ABC de calcul electronic. Totul despre... HC 85, vol. 1, și vol. 2, (o parte a tirajului cu 2 casete cu programe, acționînd calculatoare personale HC 85 și compatibile SINCLAIR SPECTRUM)

Grafică asistată de calculator: Programe Fortran pe minicalculatoare, pentru reprezentări geometrice, vol. 1 și vol. 2.

Automatică, management, calculatoare (AMC). Serie continuă de instruire, informare, sinteze, cercetări aplicative în sisteme electronice, automate, informatice, de conducere, volumele 56—51. Echipamente electronice și tehnică de calcul — manuale de utilizare. Calculatoare personale, programe ș.a.

Sistemul de operare MIX și limbajul MACRO pentru minicalculatoare CORAL/INDEPENDENT, 2 volume.

Informatică economică, 2 volume

Echilibrarea liniilor flexibile.

Sinergia, informația și geneza sistemelor.

Se difuzează prin unitățile centrelor de librării, spre care se îndrumă întreprinderile și cititorii.

PENTRU ACESTE CARTI SE POT FACE, TOTUȘI, ȘI COMENZI FERME LA EDITURA TEHNICĂ, PIAȚA ȘCINTEII 1, BUCUREȘTI.

Comenzile întreprinderilor se semnează de director și contabil șef, cele ale cititorilor individuali au indicată adresa exactă. Comenzile se trimit de editură la centrele de librării, cu indicarea unor priorități de satisfacere a lor. Plata nu se face decît la primirea exemplarelor.

● In prima parte a volumului 1 se prezintă exhaustiv structura și funcționarea amănunțită a microprocesorului, iar în partea a doua sunt grupate: manualul de utilizare a casetei, comparația între limbajele de asamblare ale celor două microprocesoare uzuale (Z 80 și I 8080), fișele detaliate ale tuturor instrucțiunilor microprocesorului Z 80, pe clase și grupe, lista instrucțiunilor publicate de firmă și a celor descoperite de utilizatori ș.a.

● Volumul 2 este constituit din proiectarea completă a unei case de marcat electronice cu microprocesor Z 80, pornind de la principiile și metodele proiectării-programării structurate în limbaj de asamblare, până la listing-ul amplu comentat al tuturor modulelor proiectului.

● Ultimul capitol este „o provocare” și totodată un test: cititorii cărții ghidați de indicațiile autorului sunt invitați să „invie” casa de marcat pe ecranul televizorului.

● În esență, o carte originală, de largă respirație, scrisă de un reputat specialist, o ediție complexă (structură, casetă, culoare ș.a.), care deschide în Biblioteca de Automatică, Informatică, Electronică, Management (BAIEM), ciclul de produse-program, ce va continua curînd.

ISBN 973-31-0009-9

ISBN 973-31-0007-2

